

CONTI



KEYİF CKC-200 ELEKTRİKLI CEZVE

KULLANMA KILAVUZU

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1. Cihazı kullanacağınız yerin voltajının ürünün üzerinde belirtilen voltaj ile uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Elektrik şoku tehlikesine karşı topraklı priz kullanmaya dikkat ediniz. Prizin güvenli bir şekilde takıldığından emin olun, yetersiz akım sağlayabilecek uzatma kabloları kullanmayınız.
3. Kablonun herhangi bir yere takılı kalmasına ve sıcak yüzeylere temas etmemesine özen gösteriniz. Güç kablosunun hasar görmesi durumunda, yetkili bir servis elemanı tarafından değiştirilmesi gerekir.
4. Kablonun, bulunduğu yüzeyin (tezgah gibi) keskin kenarlarından sarkmasına izin vermeyiniz.
5. Cihazı kullanmadığınız zamanlarda veya temizlik esnasında fişini prizden çıkartın. Fişi prizden çıkartırken kablosundan değil, baş tarafından tutarak çekin ve cihazın iyice soğuduğundan emin olun.
6. Elektrik çarpmasına karşı korunmak için elektrik tabanını, elektrik bağlantı uçlarını, kablosunu, fişi veya cihazı su ve benzeri sıvıların içine sokmayın. Islanmışsa kurulamadan önce fişi prizden çıkarın ve tamamen kurumadan cihazı çalıştırmayınız.
7. Üretici tarafından onaylanmamış ilave aksesuarların kullanılması yaralanmalara neden olabilir.
8. Cihaz ev kullanımı için uygundur, Evin dışındaki açık ortamlarda ve ticari amaçla kullanmayınız.
9. Cihazı düz, sağlam ve sıcak olmayan bir yerde çalıştırınız. Cihazın sıcak iç yüzeylerine dokunmayınız.
10. Cihazınızı soba, ocak ve benzeri direk ısı kaynaklarının üzerine ve yakınına yerleştirmeyiniz ve diğer cihazlarla temas etmemesine dikkat ediniz.
11. Dış yüzeyinin aşırı sıcak olması ihtimaline karşılık cihazınızı daima sapından tutarak kullanınız.
12. Cihazınıza kaynatmak için sudan başka bir sıvı koymayınız.
13. Cihazınızı suya sokmayın, bulaşık makinesinde yıkamayın, nem oranı yüksek mekanlarda kullanmayınız.
14. Kaynama sırasında cihaz buhar çıkaracağından ellerinizi ve yüzünüzü buhardan koruyunuz.
15. Cihazınızı susuz ve içi boşken çalıştırmayınız.
16. Taşıma ve nakliye esnasında cihazınızı düşürmeyin ve sert darbelerden kaçınınız. Darbe sonucu cihaz içindeki sıcak suyun dökülebileceğini mutlaka göz önünde bulundurun ve dikkat edin.
17. Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılması ile ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılırsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır
18. Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atınız. Normal ev çöpüyle atmayınız.
19. Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekiniz.
20. Hazneyi maksimum su seviyesi işaretini geçecek şekilde fazla su ile doldurmayınız. Aksi halde kaynar su sıçrayabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEKLER

Cihazı orijinal ambalajında veya cihazın zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak bir pakette taşınması gerekmektedir. Ambalaj üzerindeki işaretlere uyunuz.

CİHAZIN TANITIMI



CİHAZIN TANIMI VE KULLANIM BİLGİLERİ

Cihazınız kahve yapmak ve sıcak su elde etmek için tasarlanmıştır.

Türk Kahvesi Hazırlama: Elektrikli cezve ile en fazla 4 fincan kahve yapabilirsiniz. Tercih edilen fincan sayısı kadar cezve içine kahve, şeker, su koyunuz. Cezvenin fişini toprak hatlı prize takınız. Açma/kapama düğmesine basarak cezveyi çalıştırınız. Karışımı kısa süreli olarak karıştırınız kahve kaynamaya başlayınca açma/kapama düğmesini "0" konumuna getirerek cihazı kapatın ve kahveyi fincanlara bölerek dökünüz.

UYARI: Cezvenin, toprak hatlı bir prize kullanılması durumunda metal kaşık kullanılabilir.

UYARI: Cihazınızı daima sapından tutarak kaldırınız dış yüzeyi sıcak olabilir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

SORUN	NEDEN	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor	Fiş prize takılmamış olabilir Cihaz açık değildir Prizde elektrik yoktur Kablo hasarlı olabilir	Fişi prize takın Cihazı çalıştırın Başka bir priz deneyin Yetkili Servisi arayınız

CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI

Cihazınızı temizlemeden önce mutlaka kapatınız ve fişini prizden çekip soğumasını bekleyiniz. Cihazınızın içini boşaltınız ve dışını kuru veya nemli bir bezle siliniz. Kesinlikle kimyasal temizleyiciler kullanmayınız. Cezvede sürekli Türk kahvesi yapıyorsanız cezve içini soğuk su ile çalkalamak yeterli olabilir. Cezve içi çok kirli ise yumuşak bulaşık süngeri ve deterjanlı su ile yıkayarak durulayınız.

Cihazınızı kesinlikle suya daldırarak veya bulaşık makinesinde yıkamayınız. Cihazın kablosunu veya fişini asla ıslatmayınız. Eğer ıslanırsa, fişi prizden çekiniz ve kabloyu da fişi de iyice kurulayınız

Zamanla oluşan kireçlenmeyi temizlemek için sirke kullanabilirsiniz;

Sirke ile temizlik: Cihazınızı 0,2 litre beyaz sirke ile doldurarak bir saat bekleyiniz, daha sonra sirkeyi boşaltıp cihazınızı 2-3 kez temiz su ile yıkayınız.

Cihazınız periyodik bakım gerektirmez, düzenli olarak temizliğin yapılması faydalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım Ömrü: 10 yıl

Garanti Süresi: 3 yıl

Voltaj: AC 220-240V – 50/60 Hz

Güç: 1000W



Üretici/İthalatçı

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş

Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.

No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul

Tel: 0212 470 06 00 Pbx

Fax: 0212 471 75 78

SAFETY PRECAUTIONS

1. Check the compatibility of the voltage of the location you shall use the device with the specified voltage of the product.
2. Pay particular attention in using grounding plug against the risk of electric shock. Be sure the power outlet is safely installed, do not use extension cords which may supply insufficient flow.
3. Be careful for the cable not to be caught to anywhere and not to contact to any hot surface. The power cable has to be changed by an authorized service personnel in case it is damaged.
4. Do not let the cable hang down from a sharp edge of the surface (i.e. counter) the device is placed on.
5. Unplug the device when you don't use it or during cleaning. When pulling the plug out of the outlet, hold the head, not the cord, and make sure the device is completely cool.
6. To avoid any electric shock, do not soak the electric base, electric connection ends, cable, plug or the device in water or similar liquids. If got wet, unplug before drying and do not operate the device before completely dried.
7. Using additional accessories which are not approved by the manufacturer may cause injuries.
8. The device is for home use, do not use it outdoor or for commercial purposes.
9. Operate the device on a flat, solid place which is not warm. Do not touch hot inner surfaces of the device.
10. Do not place your device on or close to any direct heat sources as stove, oven or such and pay attention not to contact your device to other devices.
11. Always hold the device from its handle against the possibility of the out surface being excessively hot.
12. Do not put any liquid other than water to boil in your device.
13. Do not put your device in water, do not wash in dish washer, do not use in high moisture places.
14. Protect your face and hands from steam as the device shall steam out during boiling.
15. Do not operate your device when it's empty.
16. Do not drop your device when carrying or during transportation and avoid hard striking. Consider the possibility of spilling of hot water in the device as a result of striking and be careful.
17. This device can be used by children over the age of 8, those who have physical, sensor, mental skill disability or unexperienced people who lack knowledge or experience if they are supervised, instructions for safe use are given and dangers are recognized by them. Children should not play with the device.
18. Packaging materials may be dangerous for children. Keep packaging materials out of the reach of children or dispose by classifying according to waste instructions. Do not throw away with regular home wastes.
19. Unplug when you don't use your device.

POINTS TO CONSIDER DURING CARRYING OR TRANSPORTATION

Device should be carried in its original packaging or in a well and soft package to avoid any harm. Please follow the signs on the package.

INTRODUCTION OF THE DEVICE



DEFINITION AND USAGE INFORMATION OF THE DEVICE

Your device is designed to make your coffee and obtain hot water.

Preparing Turkish Coffee: You may make 4 Turkish coffee cups of coffee with the electrical coffee pot. Put coffee, sugar and water for the preferred number of cups. Plug the pot to a grounding plug and operate the pot by pushing the lighting on/off button. Mix the mixture shortly and turn off the device by bringing the on/off button to "0" position when the coffee starts to boil and pour the coffee in the cups.
WARNING: Metal spoon may be used if the pot is used with grounding plug.

Water Boiling: To prepare boiling water, put the amount of water you need (max 0.4 L) into the water tank but be sure the water level does not pass the maximum level in the pot. If the water exceeds the level, it may spill out when boils. Bring the on/off button of the pot to "1" position and boil the water. Turn off the device by bringing the on/off button to "0" position when the boiling process is completed.
WARNING: Always hold your device from its handle, the outer surface may be hot.

INFORMATION ON USAGE ERRORS

The Device Does
Not Work

Call Technical Services.

MAINTENANCE AND REPAIR OF THE DEVICE

Be sure to turn off your device before cleaning and unplug and wait for cooling. Empty your device and wipe the outer surface with a dry or damp cloth. Never use chemical cleaning agents.

If you always make Turkish coffee in the pot, it may be sufficient to rinse with cold water. If the inner side of the pot is too dirty, wash with a soft sponge and water with detergent and rinse.

Never soak your device into water or wash in a dishwasher. Never get the cable or plug of the device wet.

If it gets wet, unplug and dry both the cable and the plug well.

You may use vinegar to clean lime scales formed in time;

Cleaning with vinegar: Fill your device with 0.2 liter white vinegar and wait for an hour, then empty vinegar and wash your device 2-3 times with fresh water.

Your device does not require periodic maintenance, regular cleaning is useful.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lifetime: 10 years

Warranty Period: 3 years

Voltage: AC 220-240V – 50/60 Hz

Power: 1000W



Manufacturer/Importer
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

تدابير الأمان

- 1- تفقّدوا ما إذا كان الفولت في مكان استعمال الجهاز متناسب مع الفولت الموضح على الجهاز أم لا.
- 2- حافظوا على استعمال المأخذ الكهربائي المورّض لمنع خطر الصدمة الكهربائية. وتأكّدوا من وصل المأخذ الكهربائي بشكل آمن ولا تستعملوا كيبيلات الوصل التي قد لا توصل التيار بشكل كافٍ.
- 3- حافظوا على عدم تعليق الكابل على أي مكان وعدم ملامسته بالأسطح الساخنة. يجب استبدال الكابل من قبل موظف لها وكالة التصليح في حال تضرر كابل الطاقة.
- 4- لا تسمحوا بتدلي الكابل على الأطراف الحادة في مكان تواجدها (مثل الكونترتوب).
- 5- أفصلوا القابس عن مأخذ الكهرباء عند عدم استعمال الجهاز أو خلال التنظيف. عليكم الإمساك بالقابس خلال فصله عن الكهرباء، يجب عدم فصله بالسحب من الكابل وتأكّدوا من أن يبرد الجهاز تماما.
- 6- لا تعمروا قاعدة الكهرباء وأطراف الوصل الكهربائي والكابل والقابس والجهاز في الماء أو السوائل الأخرى للوقاية ضد الصدمات الكهربائية. وإذا كان الجهاز مبللا، أفصلوا القابس عن الكهرباء أولا ولا تشغلوا الجهاز قبل التجفيف التام.
- 7- إن استعمال الملحقات الإضافية الغير مصادقة من قبل المنتج، قد يتسبب بالإصابات.
- 8- إن الجهاز مناسب للاستعمالات المنزلية فقط، ليس مناسب للاستعمال في الخارج أو للأهداف التجارية.
- 9- شغلوا الجهاز في مكان مستقيم وثابت وغير ساخن، لا تلمسوا الأجزاء الساخنة داخل الجهاز.
- 10- لا تضعوا الجهاز على المنفاة أو الطباخ أو على موارد الحرارة المباشرة الأخرى أو بالقرب منها وحافظوا على أن لا تلامس الأجهزة الأخرى.
- 11- استعملوا الجهاز بالإمساك من المقبض دائما لاحتمال ارتفاع حرارة السطح الخارجي للجهاز بشكل زائد.
- 12- لا تضعوا أي سائل غير الماء في الجهاز لغليه.
- 13- لا تغمروا الجهاز في الماء ولا تغسلوه في الجلاية ولا تستعملوه في الأماكن المرتفعة نسبة رطوبتها.
- 14- احفظوا أيديكم ووجهكم عن البخار كون الجهاز سيصدر البخار خلال غلي الماء.
- 15- لا تشغلوا الجهاز فارغا وبدون ماء.
- 16- حافظوا على أن لا يسقط الجهاز خلال حمله ونقله واجتنبوا أن تصيبه الصدمات القوية. تذكروا أن الماء الساخن في الجهاز قد يسكب نتيجة الصدمة وانتبهوا لذلك.
- 17- يمكن استعمال الجهاز من قبل الأطفال في سن 8 وما فوق أو من قبل الأشخاص المحدودة إمكانياتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص العديمي الخبرات بشرط أن يكونوا قد تعلموا الاستعمال تحت المراقبة والتعليم وإذا كانوا قد فهموا المخاطر التي يحتويها الجهاز. يجب عدم العبث بالجهاز من قبل الأطفال.
- 18- إن مواد التغليف قد تكون خطرة بالنسبة للأطفال. حافظوا على مواد التغليف بعيدا عن متناول الأطفال أو تخلصوا منها برميها في النفايات وفقا لتعليمات المخلفات. لا ترموها مع النفايات المنزلية العادية.
- 19- أفصلوا قابس الجهاز عن مأخذ الكهرباء خلال عدم استعماله.

الأمر التي يجب الانتباه لها خلال حمل ونقل الجهاز

يجب نقل الجهاز في غلافه الأصلي أو في علبة جيدة وناعمة كي لا يتضرر الجهاز. يجب الامتنال إلى الإشارات الموضحة على العلبة.

الأمور التي يجب الانتباه لها خلال حمل ونقل الجهاز يجب نقل الجهاز في غلافه الأصلي أو في علبة جيدة وناعمة كي لا يتضرر الجهاز. يجب الامتنال إلى الإشارات الموضحة على العلبة.



تعريف الجهاز ومعلومات الاستعمال

تم تصميم الجهاز لتحضير القهوة والحصول على الماء الساخن.

تحضير القهوة التركية: يمكنك تحضير أربع فناجين من القهوة بالأكثر في الركوة الكهربائية. ضعوا القهوة والسكر والماء بالقدر الكافي لعند الفناجين. أوصلوا قابس الركوة بالمأخذ الكهربائي المورث واضغطوا على زر التشغيل والإيقاف ذات

المصباح لتشغيل الركوة. اخلطوا المزيج بين مدد قصيرة. عليكم إيقاف الجهاز عندما تبدأ القهوة بالغلي. اضغطوا على زر التشغيل والإيقاف لتكون على وضعية 0 وصبوا القهوة بالتساوي في الفناجين.

تحذير: يمكن استعمال الملعقة المعدنية في حال وصل الركوة بمأخذ كهرباء مؤرض.

غلي الماء: امتلأوا مخزان الماء بالماء قدر الحاجة (الحد الأقصى 0,4 لتر) لتحضير الماء المغلي. حافظوا على أن لا يتجاوز الماء المستوى الأقصى داخل الركوة. قد يفيض الماء لخارج الركوة وينصب خارج الركوة في حال ملئه بالماء أكثر من المستوى الأقصى. اغلوا الماء بوضع زر التشغيل والإيقاف على وضعية 1. وعند غلي الماء، اضغطوا على زر التشغيل والإيقاف لتكون على وضعية 0 لإيقاف الركوة.

تحذير: استعمالوا الجهاز بالإمساك من المقبض دائما لاحتمال ارتفاع حرارة السطح الخارجي للجهاز بشكل زائد.

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل	قد لا يكون القابس موصولاً بالجهاز قد لا يكون الجهاز مشغلاً قد لا يكون كهرباء في المأخذ الكهربائي قد يكون الكابل معطلاً	أوصلوا القابس بالمأخذ الكهربائي شغلوا الجهاز جربوا مأخذ كهربائي آخر اتصلوا بوكالة التصليح

صيانة وتصليح الجهاز

عليكم إيقاف الجهاز بشكل مؤكد قبل البدء بالتنظيف وافصلوا القابس عن الكهرباء وانتظروا حتى يبرد. أفرغوا الجهاز وامسحوا القسم الخارجي بفضة رطبة أو جافة. لا تستعملوا مواد التنظيف الكيميائية أبدا. قد يكون خض الركوة بالماء البارد كافيا إذا كنتم تصنعون القهوة التركية في الجهاز باستمرار. وإذا كان داخل الركوة متسخ كثيرا، اغسلوا داخلها باستعمال إسفنج الجلي الناعم مع الماء ومسحوق الجلي.

لا تغمروا الجهاز في الماء أبدا ولا تغسلوه في الجلاية. ولا تبللوا كابل أو قابس الجهاز. وفي حال تبلله، أفصلوا القابس عن المآخذ الكهربائي وجففوا القابس والكابل جيدا.

يمكنكم استعمال الخل لإزالة التكلس الذي يتكون مع مرور الوقت. التنظيف بالخل: املئوا الجهاز بالخل الأبيض بكمية 0.2 لتر وانتظروا لمدة ساعة واحدة. وبعدها أفرغوا الخل واغسلوا الجهاز بالماء النظيم مرتين أو ثلاث مرات. إن الجهاز لا يتطلب إجراء الصيانات الدورية، لكن من المفيد تنظيف الجهاز بانتظام.

المواصفات الفنية

القدرة : 1000 واط

الفولت : AC 220 – 240V

التردد : 50 – 60 Hz

السعة : 400 مل

مدة الاستعمال : 7 سنوات

مدة الضمان : سنتان



Manufacturer/Importer
DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

Trabzon	Merkez	KAZAZ SOĞUTMA	KUNDURACILAR CAD. HALKEVİ SOK. GENERAL PASAJI NO: 34	0356 276 39 66
Uşak	Merkez	ERTAS SOĞUTMA	ÖZDEMİR MAH. GÜNEŞ SOK. NO: 17/E	0276 224 19 01
Van	Merkez	ÖZUSTA TAMİRAT	SEREFİYE MAH. KÜLTÜR MERKEZİ ÇEVRESİ DEMİRCİLER 1. SOK. NO: 1/C	0432 216 34 58
Van	Ercis	ÖZ KANAT ELEKTRİK	EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASINA: 1	0432 351 95 40
Yozgat	Merkez	BARAN SOĞUTMA	AŞAĞI NOHUTLU MAH. SAKARYA CAD. GÜNEŞ SOK. NO: 1	0354 212 40 27
Zonguldak	Merkez	İKİEL SERVİS	TERAKKİ MAH. MİMAR KEMAL SOK. NO: 25	0372 251 90 31
Zonguldak	Ereğli	GÜNDÜZ ELEKTRONİK	BAGLIK MAH. SUPHI KONAK CAD. NO: 30	0372 322 40 67

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisindedir.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinden indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicisinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMI

Garanti aşağıda yazılı hususları kapsamaz:

- 1- Malın kullanma kılavuzunda belirtilen tavsiye ve koşullara uyulmaması,
- 2- Tüketicisi teslim aldıktan sonra mamüle düşürme, çarpma vb. dış etkiler sonucu oluşan çizik ve hasarlar,
- 3- Hatalı elektrik tesisatı kullanılması,
- 4- Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce DIGICOM yetkili personeli yada servisi dışında bir kimsenin cihazın onarım veya tadiline kalkışması.

Tüketicisi, servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlıkları, DIGICOM'a mektup veya telefonla bildirmek durumundadır.

GENEL DAĞITIM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Adres: Digidicom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL **Tel:** (0212) 470 06 00 pbx. **Fax:** (0212) 471 75 78

Tüketicisi Danışma Hattı: 444 76 42 **E-posta:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr **Web:** www.contievaletleri.com.tr

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI ürünü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir cihazdır. Ürününüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contievaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

Garanti Belgesi Belge Numarası:
Belge Onay Tarihi:

Ünvan: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ:

Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Cinsi : ELEKTRİKLİ CEZVE
Markası : CONTI
Modeli : CKC-200 KEYİF
Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü
Garanti Süresi : 3 yıl

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını ve bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

CONTI



[/contievaletleri](#)
www.contievaletleri.com

[/DigicomTurkiye](#)
www.digicom.com.tr

444 ÜCRETSİZ
76 42 DESTEK
HATTI

Evimin Kalbi

Seri No: