

CONTI



CHD-125 KARAYEL SAÇ KURUTMA MAKİNESİ


KULLANMA KILAVUZU

Conti marka saç kurutma makinesini tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer Conti ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz. Cihazınızdan iyi verim almak için, kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

Elektrikli cihaz kullanımında temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır.

“Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürülü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.”

- Cihazınızı prize takılı bırakmayınız. Kullanmadığınız zaman ve servis gerektiren durumlarda fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz
- Yalnızca imalatçı tarafından üretilen veya tavsiye edilen aksesuarları kullanınız
- Cihaz fişteyken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır
- Cihazı çocukların erişemeyeceği yerde bulundurunuz
- Cihazı kesinlikle ıslak elle tutmayınız
- Banyo yaparken kullanmayınız
- Cihazı küvete yada lavaboya düşebilecek bir yere koymayınız
- Bu cihaz kullanırken ısınır. Teninizi sıcak yüzeylerle temas ettirmeyiniz, cihazı tutacak yerinden tutarak kullanınız
- Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akli yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.
- Saç kurutucuları banyoda kullanıldığında, devresi kesik olsa bile suya yakın olması tehlike oluşturduğu için kullanımdan sonra prizden çıkarılır.
- İlave koruma için, 30 mA'ı aşmayan beyan artık çalışma akımına sahip artık akım düzeninin (RDC) banyoyu besleyen elektrik devresinin içine yerleştirilmesi tavsiye edilir.
- Tavsiye için tesisatçınıza danışın.
- Bu cihazları banyo küveti, duşlar, lavabolar veya içinde su bulunan diğer kapların yakınında kullanmayın. 

KULLANIM HATALARI

- Conti saç kurutma makinenizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz.
- Cihaza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kablosu kullanmayınız.
- Cihazı, çalışan topraklı bir prize bağlayınız.
- Cihazınız, evlerde kullanım içindir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.

- Cihazınıza temizliđi ve bakımı dıřında herhangi bir mdahalede bulunmayınız. Cihazınızdaki parçaları tamir etmeye, ayarlamaya ve deđiřtirmeye çalıřmayınız. Arıza olması durumunda, yetkili servis ile irtibata geçiniz.
- Cihazın kablo ve fiřine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kabloyu cihazın etrafına sarmayınız
- Cihazın hava çıkıř blm sıcak hava fleyeceđinden, elektrik kablosunu bu blmle temas ettirmeyiniz.
- Cihazı ve kablosunu, ocak ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Suya yada bařka bir sıvının iine atmayınız, zerine hibir sıvının damlamasına izin vermeyiniz.
- Eđer cihaz suya dřerse, derhal fiřten çekiniz. Suyun iindeki cihazı almaya çalıřmayınız.
- rnn tketicisiye tesliminden sonra oluřan dřrme ve çarpma kaynaklı arızalar, dıř yzeydeki kırılmalar ve çizilmeler kullanızı hatasıdır.
- Yukarıdaki sebeplerden dolayı meydan gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluřabilecek bir arıza kapsamı dıřında iřlem grr.

KULLANIM NERİLERİ

- Dıř mekanlarda, aerosol (sprey) rnlerin kullanıldıđı yerlerde veya oksijen idareli kullanıldıđı yerlerde kullanmayınız.
- Cihaz sıcakken ya da fiř takılı iken temizlemeyiniz ve asla bu řekilde bırakmayınız.
- Saçlarınızın hava giriř blmyle direk temas etmemesine zen gsteriniz.
- Kullanım sırasında cihazın hava giriř ve çıkıř blmlerini kapatmayınız. Hava giriř blm bir řekilde tıkanırrsa cihazınız emniyet aısından otomatik olarak duracak ve birkaç dakika sonra tekrar çalıřacaktır.
- Cihazınızın kullanımı bittikten sonra Ama-Kapama anahtarını "0" konumuna getiriniz.



1. Dar fleme bařlıđı
2. Kademe anahtarı
3. Fiřli kablo krđ
4. Gvde arkası

CİHAZIN KULLANIMI

- Cihazın elektrik fişini prize takınız.
- Uygun hız kademesini seçtikten sonra cihazınız çalışmaya başlayacaktır.
- Saçlarınızı soğuk hava ile kurutmak istediğinizde, soğuk hava tuşuna bastığınız sürece, cihazınız soğuk hava üfleyecektir. Parmağınızı soğuk hava tuşundan çektiğinizde ise cihaz tekrar sıcak hava üfler.
- Kurutma işleminiz bittikten sonra Açma-Kapama anahtarını "0" konumuna getiriniz ve fişi prizden çıkarınız.
- Cihazınızın kablосunu, cihazınızla birlikte verilen kablo kelepçesiyle topladıktan sonra, askılı kablo muhafazasından, bir askının çengel veya çivisine rahatlıkla asabilirsiniz.

Hava Yönlendirici

Cihazınızı hava üfleme ağızı olmadan kullanabileceğiniz gibi, birlikte verilen hava üfleme ağızı ile de kullanabilirsiniz. Hava üfleme ağızını dik konumda tutarak çeviriniz, çıkartmak için de, dik konuma getirerek çekip alabilirsiniz. Hava üfleme ağızı, sıcak havayı toplayarak, saçların fırça ve tarak yardımıyla şekillendirilmesini, zayıf ve cansız saçların havalandırılarak dolgun görünmesini sağlar.

BAKIM , ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızın arızalanıp çalışmadığı durumlarda, asla içini açıp tamir etmeyiniz.
- Cihaz yere düştüğünde, sert bir cisme çarptığında, üzerinde herhangi bir kırık veya çatlak bölümü olduğunda, lütfen çalıştırmayınız ve yetkili servise başvurunuz.
- Kablosu veya fişi zarar görmüş ise asla değiştirmeyiniz ve yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı kablосundan tutarak taşımayınız.
- Cihazı prizden çıkarmak için fişini tutunuz, asla kablосundan çekmeyiniz.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, fişi prizden çekiniz.

TEMİZLEME VE BAKIM

- Temizlemeden önce cihazın Açma-Kapama anahtarını "0" konumuna getiriniz.
- Cihazın fişini prizden çekiniz.
- Temizlik, ancak cihaz tamamen soğuduğunda yapılmalıdır.
- Hava girişi ağızında saçlar varsa temizleyiniz.
- Cihazınızın yüzeyini silmek için hafifçe ıslatılmış, yumuşak ve aşındırmayan bir bez kullanınız.
- Cihazınızın içine hiçbir sıvının girmesine izin vermeyiniz.
- Tüm diğer bakım işlemleri, yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

SAKLAMA

Bu cihaz sıcakken ya da fişi takılı halde bırakılmamalıdır. Kullanılmayacağı zaman, cihazın soğumasını bekleyiniz ve sonra kutusuna koyarak çocukların erişemeyeceği, güvenli ve kuru bir yere yerleştiriniz. Kabloyu, kesinlikle cihazın etrafına sarmayınız. Bu, kablunun erken aşınmasına ve kopmasına neden olabilir.

VERİMLİ KULLANIM VE ENERJİ TÜKETİMİNİ AZALTMA ÖNERİLERİ

Cihazı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini, kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında, cihazınızın dış yüzeyi zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım Ömrü: 5 yıl

Garanti Süresi: 2 Yıl

Güç: AC 220-240V – 50/60 Hz

Power: 1800-2200W

EEE yönetmeliği'ne uygundur.

WEEE

Bu cihaz, WEE direktiflerine uygun olarak, geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için, çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için, en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici/Tedarikçi
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DIGICOM PLAZA SİT.
NO:12/70 HALKALI K.ÇEKMECE İSTANBUL
Tel: 0212 470 06 00
Fax: 0212 471 75 78


We are glad to see that you chose Conti hairdryer. We hope that this product facilitates your life like other Conti products. In order to make the best use of your appliance, please read the user manual carefully, and then, since it may be required later, keep it.

IMPORTANT NOTICE

Always observe basic safety precautions in the use of electrical equipment.

This appliance is NOT intended to be used by the persons with physical, sensory or mental disabilities (including children) or persons who lack experience and knowledge, unless supervision and management regarding the use of appliance are provided by a person that is responsible for the safety of appliances.

- Do NOT leave your appliance plugged into the power outlet. In cases when it is not in use or it requires service, unplug and allow it to cool
- Only use the accessories produced or recommended by the manufacturer
- The appliance must NOT be left unattended while plugged in.
- Keep the appliance out of reach of the children
- Do NOT grab the appliance with wet hands
- Do NOT use while bathing
- Do NOT place the appliance to a location where it may fall into bathtub or sink
- This appliance heats up when in use. Avoid your skin from contacting with hot surfaces, use the appliance by grabbing the handle
- In case supervision is ensured or information related to the safe use of appliance or understanding the encountered hazards is provided, this appliance may be used by children at the age of 8 or older, or persons with decreased physical, auditory or mental capabilities or persons who lack experience and knowledge. Children must NOT play with the appliance. Cleaning and user maintenance must NOT be carried out by children without supervision.
- When hair dryers are used in bathroom, since they pose danger by being close to the water, they must be unplugged even they are switched off.
- For extra protection, it is recommended that Residual Dipolar Coupling (RDC) is installed into the electrical circuit that supplies power to bathroom. Consult your plumber for advice.

• Do NOT use these appliances in close proximity of bathtubs, showers, sinks or other containers filled with water. 

MISUSE

- Pay attention that voltage written on your Conti hair dryer complies with the voltage available for your location.
- In order to prevent damage to the appliance, do NOT use an extension cord that provides insufficient current to appliance.
- Connect the appliance to a grounded power outlet.
- Your appliance is intended for home use. It must NOT be used for commercial or industrial purposes.

- Do NOT make any intervention other than cleaning and maintenance of your appliance. Do NOT attempt to repair, adjust or replace parts in your appliance. In case of failure, please contact an authorized service.
- Avoid any behaviors or movements that will damage the cable and plug of the appliance. Do not wrap the cord around the appliance
- Since air outlet of the appliance blows hot air, avoid power cord from contacting this part.
- Keep the appliance and its power cord away from heat sources such as stoves and ovens.
- Do not throw into water or any other liquid, do not let any liquid spill on it.
- If the appliance falls into water, immediately pull the plug. Do not attempt to operate the appliance in water.
- Dropping down and shock induced failures that have occurred after the delivery of appliance to customer, fractures and scratches on the outer surface are user errors.
- Our company may not be held responsible for any failures that may occur due to the reasons above and therefore a failure of such kind shall NOT be treated under warranty.

RECOMMENDATIONS FOR USE

- Do NOT use outdoors, in places where aerosol (spray) products are used or oxygen is limited.
- Do NOT clean when the appliance is hot or plugged in, and NEVER leave it that way.
- Avoid your hair from directly contacting the air inlet section.
- Do NOT block the air inlet and outlet sections of the appliance when in use. If air intake section is clogged somehow, your appliance will stop automatically in terms of safety and will start again in a few minutes.
- Turn the On-Off switch to "0" position after using of your appliance.



1. Air concentrator
2. Step switch
3. Cord bellow with power plug
4. Body back

USE OF APPLIANCE

- Plug your appliance's power plug into the power outlet.
- After selecting the appropriate speed, your appliance will start to operate
- If you want to dry your hair with cold air, your appliance will blow cold air as long as you press the cold air shot button. When you take your finger off the cold air shot button, the appliance will blow hot air again.
- Once you finish drying, turn the On-Off switch to "0" position and unplug the power plug from power outlet.
- After wrapping your appliance's power cord of by using the cord tie which is provided with your appliance, you can easily hang it to a peg rail or a hanger.

NOZZLE

You may not only use your appliance with the supplied air concentrator, but you may also use your appliance without air concentrator. Turn the nozzle while holding it in upright position; to remove it, you can take it out by moving to upright position. The nozzle, by collecting hot air, lets the hair be shaped with the help of comb and hairbrush, and lets lank hair look voluminous by ventilating.

RULES TO BE FOLLOWED DURING MAINTENANCE, REPAIR AND UTILIZATION

- In cases when your appliance fails to operate, NEVER open and repair it.
- When the appliance is dropped to the ground, hits a hard object, or if there are any broken or cracked parts, please do NOT operate it and contact your authorized service.
- If power cord or its plug is damaged, NEVER replace it, and contact your authorized service.
- Do NOT carry your appliance by holding the power cord.
- In order to unplug the appliance, please hold the power plug; NEVER pull the power cord.
- Unplug the power plug when you are not using the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Move the appliance's On-Off switch to "0" position before cleaning.
- Unplug the appliance.
- Cleaning must be carried out only when the appliance cools completely.
- If there is any hair on air intake, please clean it.
- To clean off the appliance's surface, please use a lightly moistened, soft and non-abrasive cloth.
- Do NOT let any liquid into your appliance.
- All other maintenance procedures must be performed by an authorized service.

STORAGE

This appliance must NOT be left when it is hot or plugged in. When it will not be used, allow it to cool, and then, by placing the appliance into its box, put it to a safe, dry place that is out of reach of children. NEVER wrap the cord around the appliance. This may cause the cord to wear early and tear.

EFFICIENT USE AND REDUCING ENERGY CONSUMPTION: RECOMMENDATIONS

Unplug the power plug when not using the appliance.

HANDLING AND SHIPMENT

The appliance must be shipped with its original box and compartments, or it must be wrapped with a soft cloth that will protect the appliance. The outer surface of your appliance may be damaged due to faulty packaging.

NOTE: AFTER THE PRODUCT IS SHIPPED TO THE CUSTOMER, FAILURES AND DAMAGES THAT OCCUR DURING LOADING, UNLOADING AND HANDLING ARE COVERED BY THE WARRANTY.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lifetime: 5 years

Warranty Period: 2 Years

Voltage: AC 220-240V – 50/60 Hz

Power: 1800-2200W

Is compliant with the EEE Regulation

Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

This products contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives.



Manufacturer/Supplier

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş

HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DIGICOM PLAZA SİT.

NO:12/10 HALKALI K.ÇEKMECE İSTANBUL

Tel: 0212 470 06 00

Fax: 0212 471 75 78

GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

İŞ GÜNÜ : Ulusal resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı, 1 Mayıs , 15 Temmuz ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri ifade eder.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da baska herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimsizlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,

b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilen farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

g) Doga olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı

yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici

mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek

sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilirler.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumunda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen

sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez. Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına girmez.

Tüketici Hizmet Bilgileri

Size en yakın CONTI Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis listesine başvurabilirsiniz.

GARANTİ KAPSAMI

Garanti aşağıda yazılı hususları kapsamaz:

- 1- Malın kullanma kılavuzunda belirtilen tavsiye ve koşullara uyulmaması,
- 2- Tüketici teslim aldıktan sonra mamülde düşürme, çarpma vb. dış etkiler sonucu oluşan çizik ve hasarlar,
- 3- Hatalı elektrik tesisatı kullanılması,
- 4- Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce DIGICOM yetkili personeli yada servisi dışında bir kimsenin cihazın onarım veya tadiline kalkışması.

Tüketici, servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlıkları, DIGICOM'a mektup veya telefonla bildirmek durumundadır.

GENEL DAĞITIM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Adres: HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DIGICOM PLAZA SİT. NO:12/10 HALKALI K.ÇEKMECE İSTANBUL Tel: 0212 470 06 00 Fax: 0212 471 75 78

Tüketici Danışma Hattı: 444 76 42 **E-posta:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr

Web: www.contievaletleri.com.tr

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında;

- Kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Tüketicinin seçilmiş hakları

1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici:

(Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır.)

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildiren sözleşmeden dönme,

b-Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme,

Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yönetilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

6-Seçimlik hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafta karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11-1-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk borçlar kanunun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI ürünü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir cihazdır. Ürünümden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contievaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

ÜRETİCİ VEYA TEDARİKÇİ/İTHALATÇI FİRMA

MERKEZ ADRESİ : HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DIGICOM PLAZA SİT. NO:12/10 HALKALI K.ÇEKMECE İSTANBUL

UNVANI: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş

TELEFON: 0 212 470 06 00 (pbx)

FAX : 0 212 471 75 78

WEB: www.digicom.com.tr

E-POSTA: info@digicom.com.tr

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI – KAŞESİ :

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:15 Kat:3
Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. No:30026880
İst. Tic. Sic. No: 272298
Mersis No: 0 390 0268 000011

MALIN

CİNSİ: SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

MARKASI: CONTI

MODELİ: CHD-125 KARAYEL

BANDROLVE SERİ NO:

TESLİM TARİHİ VE YERİ:

GARANTİ SÜRESİ: 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANİ:

ADRESİ:

TELEFON:

FAKS:

FATURA TARİHİ VE NO:

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI – KAŞESİ

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

TERMS OF GUARANTEE

- Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 2 years.
- If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this two-years guarantee period, DIGICOM will repair or replace the product at its expense.
- DIGICOM will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period.
- The guarantee does not cover products and/or product parts that are subject to wear, that can be considered as consumable parts by their nature or that are made of glass.
- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by DIGICOM.
- For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to all instructions included in the instructions for use and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the instructions for use.
- For some products the guarantee may be subject to certain restrictions, for instance as a result of the type of material used. Guarantee restrictions, if any can be found under the heading of the directions for use.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.

Address: Halkalı Merkez Mah. Atlas Sk. Digidicom Plaza Sit, No: 12/10 İSTANBUL **Tel:** (0212) 470 06 00 pbx, **Fax:** (0212) 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 **E-mail:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr

Web: www.contievaletleri.com.tr

CONTI

T.C. TİCARET BAKANLIĞINCA BELİRTİLEN
KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR



[/contievaletleri](#)

www.contievaletleri.com

[/DigicomTurkiye](#)

www.digicom.com.tr

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

444 ÜCRETSİZ
76 42 DESTEK
HATTI

Evimin Kalbi

Seri No: