

CONTI



CKC-325

ELEKTRİKLI CEZVE KULLANMA KILAVUZU
ELECTRICAL COFFEE POT INSTRUCTION MANUAL

CONTI

Değerli Müşterimiz,

CONTI Elektrikli Cezve ürünümüzü tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz.

Cihazınız modern görünümlü kullanımı kolay bir üründür. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazı birine veriyorsanız kullanma kılavuzunu da veriniz. Ürününüz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.



CKC-325

CONTI

CİHAZIN BÖLÜMLERİ
PARTS OF THE APPLIANCE



1. Cezve dökme ağızı
2. Su haznesi
3. Açma/kapama düğmesi
4. Tutma sapı

1. Coffee pot pouring opening,
2. Water compartment,
3. On/Off switch,
4. Handle

CKC-325

CONTI

Bu cihazı, 8 yaş ve üzeri çocuklar ancak ilgili tehlikeler de dikkate alınarak, cihazı güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili denetleme veya yönlendirme sağlanırsa kullanılabilir. Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, 8 yaş altı ve gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu, 8 yaş altı çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

Bu cihaz, kısıtlı fiziksel, zihinsel veya algısal yeteneklere sahip ya da yeterli deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, ancak ilgili tehlikeler de dikkate alınarak, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili denetleme veya yönlendirme sağlanırsa kullanılabilir.

Bu cihaz, ilgili tehlikeler de dikkate alınarak, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili denetleme veya yönlendirme sağlanmaması durumunda kısıtlı fiziksel, zihinsel veya algısal yeteneklere sahip ya da yeterli deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerin (çocuklar da dâhil olmak üzere) kullanımına uygun değildir. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.

Bu cihaz ev ve benzeri ortamlarda kullanıma yöneliktir:

- mağazalardaki, ofislerdeki veya diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfakları;
- çiftlik evleri;
- oteller, moteller veya diğer konaklama birimlerindeki müşteriler tarafından;
- yatak ve kahvaltı tipi ortamlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 0,4 lt hazne kapasitesi
- Kablosuz kullanım ve 360° dönebilme özelliği
- Işıklı Açma/kapama düğmesi
- Paslanmaz çelik gizli rezistans
- Aşırı ısınmaya karşı çift emniyet sistemi
- AC220-240V, 50/60Hz, 1000W

DİKKAT!

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

CKC-325

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

Cihazı kullanırken aşağıdaki temel güvenlik uyarılarına dikkat ediniz.

1) Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzundaki tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve kullanım kılavuzunu saklayınız.

Uyarı: Yanlış bir kullanım kullanıcıya ve cihaza zarar verebilir.

2) Cihazı kullanacağınız yerin voltajının ürünün üzerinde belirtilen voltaja uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.

3) Elektrik şoku tehlikesine karşı prizinizin topraklı olmasına dikkat ediniz. Prizin güvenli bir şekilde takıldığından emin olunuz.

4) Cihazı susuz, içi boşken çalıştırmayınız.

5) Kablonun herhangi bir yere takılı kalmamasına ve sıcak yüzeylere temas etmemesine özen gösterin. Besleme kablosu hasar görmüşse bunun yetkili bir servis elemanı tarafından değiştirilmesi gerekir.

Uyarı: Eger uzatma kablosu kullanacaksanız, kullanacağınız uzatma kablosunu cihazın güç tüketimini göz önüne alarak seçiniz.

6) Kablonun bulunduğu yüzeyin (tezgâh gibi) keskin kenarlarından sarkmasına izin vermeyiniz.

7) Bu cihaz çocukların kullanımına uygun değildir. Cihaz çalışır durumda iken çocuklardan uzak tutunuz.

8) Cihaz evde kullanım için uygundur, evin dışındaki açık ortamlarda ve ticari amaçlı kullanmayınız.

9) Üretici firma tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması yaralanmalara sebebiyet verebilir.

10) Taşıma ve nakliye esnasında cihazınızı düşürmeyiniz ve sert darbelerden kaçınınız.

11) Cihazı kullanmadığınız zamanlarda veya temizlik esnasında fişini prizden çıkartın. Fişi prizden çıkartırken kablosundan değil, baş tarafından tutarak çekin ve cihazın iyice soğuduğundan emin olun.

Uyarı: Fişi prizden çekmeden önce cihazı açma/kapama düğmesinden kapatınız.

12) Cihazı düz, sağlam ve sıcak olmayan bir yüzeye yerleştirin.

13) Islak elle fişi takmayın veya çıkarmayın.

14) Elektrik aksamının bulunduğu bölümü söküp açmaya uğraşmayın.

15) Elektrik şokuna maruz kalmamak için, cihazı, kordonu ve fişi su ya da diğer sıvı maddeler içerisine batırmayın.

Uyarı: Cihaz kazara su içine düşerse, derhal fişini prizden çekiniz ve tekrar kullanmadan önce yetkili teknik servise gösteriniz.

Uyarı: Cihazın elektrik bağlantılarına su sıçramamasına dikkat edilmelidir. Eger bağlantılara su sıçrayacak olursa cihaz derhal fişten çekilmelidir.

16) Cihazı ve kablolarını ısı, direkt güneş ışığı, nem, keskin cisimler vb. etmenlerden koruyun.

17) Cihazınız çalışırken üzerini herhangi bir malzeme ile kapatmayın.

18) Cihazınızın içinde veya yakınlarında kâğıt, plastik gibi yanıcı maddeler bulundurmayın.

19) Cihazınızı soba, ocak ve benzeri direkt ısı kaynaklarının üzerine ve yakınına yerleştirmeyiniz ve diğer cihazlarla temas etmemesine dikkat edin.

20) Cihaz kullanım esnasında ısınır, bu nedenle cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın ve elinizi cihazın ağız kısımlarından uzak tutun.

DİKKAT: Cihazın kullanımı sonrası ısıtma elemanı bir süre daha sıcak kalacaktır. Bu yüzden ısıtma elemanını ürün komple soğumadan ellemeyiniz.

21) Cihazınızı belirtilenlerden başka amaçlar için kullanmayın.

22) Cihazınızı bulaşık makinesinde yıkamayın.

Uyarı: Cezveyi, tutma sapından tutarak kaldırınız.

Cihazı depolarken satın aldığınız kutuyu kullanmanız önerilmektedir.

NOT: Cihaz üzerinde veya kullanım kılavuzunda belirtilen ibareler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

DİKKAT: Bu cihaz yalnızca yanında verilen altlık ile kullanılmalı gereklidir. Baska cihazların altlıkları ile kullanılmamalıdır.

CIHAZ EV KULLANIMINA UYGUN ÜRETİLMİŞTİR, TİCARİ AMAÇLA KULLANMAYINIZ.

CIHAZIN TANIMI

Elektrikli cezve kahve yapmak, ihlamur, kusburnu gibi sıcak içecek hazırlamak ve acil sıcak su elde etmek içindir. Cezvenin içerisinde gösterilen minimum seviyesinden az, maksimum seviyesinden fazla su koyulmasına dikkat ediniz.

UYARI: Cezve içerisinde süt veya başka bir sıvı kaynatmayınız. Eğer süt kaynatılırsa ısıtıcı üzerine yapışarak zamanla koyu kahverengi bir tabaka oluşturmakta ve bu tabaka ancak bulaşık teli ile temizlenebilmektedir. Bu nedenle cezve içerisine süt koyulması tavsiye edilmez.

TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
- Orjinal ambalajıyla taşımaya özen gösteriniz.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI



Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!

Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan

elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.



CİHAZIN KULLANIMI

• Bağlantı veya Montajın Nasıl Yapılacağını Gösterir Şema ile Bağlantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılacağına (tüketici, yetkili servis) ilişkin bilgiler

Elektrikli cezve ile en fazla 4 fincan kahve yapabilirsiniz. Tercih edilen fincan sayısı kadar cezve içine kahve, şeker su koyun. Cezvenin fişini toprak hatlı prize takınız. Açma/kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırın. Düğme üzerinde bulunan gösterge ışığı yanacaktır. Karışımı kısa süreli olarak karıştırınız. Kahve kaynamaya başlayınca açma/kapama düğmesini kapatın. Kahveyi fincanlara bölerek dökünüz.

NOT: Cezvenin, toprak hatlı bir prize kullanılması durumunda metal kaşık kullanılabilir.

Su Kaynatılması

Granül kahve, poset çay, ihlamur, kuşburnu, meyve özlü ve bitki çayları hazırlamak için kaynamış suya ihtiyacınız olacaktır. Kaynar suyu hazırlamak için su haznesine ihtiyacınız kadar (max 4 fincan) su koyunuz ancak suyun cezve içindeki maksimum seviyesini aşmamasına dikkat ediniz. Eğer cezve içine su seviyesinin üzerinde su konulursa su kaynayınca cezve dışına taşarak etrafa dökülebilir. Cezvenin açma/ kapama düğmesini açarak ısıtıcıyı çalıştırınız. Su kaynamaya başlayınca açma/kapama düğmesini kapatarak ısıtıcıdaki kaynamış suyun içine hazırlamakta olduğunuz granül kahve, poset çay, ihlamur, kuşburnu, meyve özlü ve bitki çaylarını dökerek karıştırınız.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Güç kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir. Arıza durumunda cihazı kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir, ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

TEMİZLİK VE BAKIM

• Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler

Cezvenin fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyiniz. Eğer cezvede sürekli türk kahvesi yapıyorsanız cezve içini soğuk su ile çalkalamak yeterli olabilir. Cezve içi çok kirli ise yumuşak bulaşık süngeri ve deterjanlı su ile yıkayarak temizleyiniz. Temizlik sırasında tuzruhu ve çamaşır suyu gibi hiçbir seri ve kimyasal temizleyici, sert, asındırıcı ve benzeri cisimlerle temizlemeye çalışmayınız.

Cihazın dış yüzeyini nemli veya kuru bir bezle silerek temizleyin.

Cezveyi kurularak kuru bir yerde muhafaza ediniz.

UYARI: Elektrikli cezveyi suya sokmayın.

CKC-325



BAKIM

- **Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler**

Cihaz periyodik bakım gerektirmez.

Her kullanımdan sonra temizliğinin yapılmasında fayda vardır.

CKC-325

CONTI

Dear Valued Customer,

Thank you for choosing our Conti Electrical Coffee Pot product.

Your device is a modern looking, easy to use product. In order to get to know your device quickly and enjoy all its functions, please read the instructions in this manual carefully and save them for future reference.

For your own safety and the safety of others, read the user manual before operating the product.

Keep this manual in a safe place for future use. If you are giving the device to someone else, give the user manual as well.

Your product is designed for domestic use. It is not suitable for workplace and industrial use. In case of any malfunction in the product due to other use, our authorized services will provide service out of warranty.



CKC-325



CONTI CKC-325 ELECTRICAL COFFEE POT USER MANUAL

This appliance can be used by children of 8 or older only with guidance on using the appliance safely, considering the dangers. Children should not tamper with the appliance. Cleaning and user maintenance operations should not be performed by unattended children under 8 years. Keep the appliance and its cable from the reach of children aged under 8.

This appliance can be used by people of limited physical, mental or perceptual skills or insufficient experience and knowledge considering the related dangers, by providing supervision or guiding regarding the safe use of the appliance.

This appliance is not fit for use by people with limited physical, mental or perceptive skills or people with lack of experience and knowledge (including children) unless supervision or leading cannot be provided about safe use of the appliance considering related dangers. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance is for use in home and similar environments:

- personnel kitchens in stores, offices or other work environments;
- ranches;
- customers in hotels, motels or other accommodation units;
- bed and breakfast environments.

IMPORTANT SAFETY WARNINGS

Consider the basic safety warnings below when you use the appliance.

1) Before using the appliance, read all the instructions in the user manual carefully and keep the user manual.

Warning: Misuse can damage the user and the appliance.

2) Check whether the voltage in the location you will use the appliance is suitable with the voltage specified on the appliance.

3) Ensure that the socket is grounded against electric shock risk. Make sure that the socket is installed safely.

4) Do not operate the appliance while empty, without water.

5) Make sure that the cord is not stuck anywhere and does not touch hot surfaces. If the power cord is damaged, it must be replaced by an authorized service personnel.

Warning: If you will use an extension cord, select the extension cord you will use considering the power consumption of the appliance.

6) Do not allow the cord to dangle off the surface the it stands on (like the counter).

7) This appliance is not fit for children's use. Keep the appliance away from children when in use.

CKC-325



8) The appliance is fit for home use, do not use outdoors and for commercial purposes.

9) Using accessories not recommended by the manufacturer can cause injuries.

10) Do not drop your appliance during handling and transportation, and avoid impacts.

11) Unplug your appliance when not in use or during cleaning. When unplugging the appliance, pull the plug and not the cord, and ensure that the appliance is fully cooled.

Warning: Before you unplug the appliance, turn it off using the on/off button.

12) Place the appliance on a level, stable and cool surface.

13) Do not plug or unplug the appliance with wet hands.

14) Do not try to disassemble and open the section which contains electrical components.

15) To avoid electric shock, do not submerge the appliance, cord and plug into water or other liquids.

Warning: If accidentally the appliance falls in water, unplug immediately and show it to authorized technical service before using it again.

16) Protect the appliance and its cables from elements like direct sunlight, humidity, sharp objects etc.

17) Do not cover your appliance with anything while it is running.

18) Do not store flammable materials like paper, plastic around your appliance.

19) Do not place your appliance on or near stove or similar direct heat sources and ensure they do not come into contact with other appliances.

20) The appliance gets hot during use, so do not touch the hot surfaces of the appliance and keep your hand away from the openings of the appliance.

21) Do not use your appliance for any purpose other than those specified.

22) Do not wash your appliance in dishwasher.

Warning: Lift the coffee pot by the handle.

It is recommended to use the appliance's original box for storage.

NOTE: The statements on the appliance or in the manual can be changed without prior notice.

CAUTION: Device must only to be used with the provided stand.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 0,4 lt compartment capacity
- Cordless use and 360° rotation
- On/Off switch with light
- Stainless steel hidden resistance
- Double redundant safety system against overheating
- AC220-240V,50/60Hz, 1000W

APPLIANCE DEFINITION

Electrical coffee pot is for preparing hot beverages like coffee, linden, rose hip and emergency hot water. Make sure that you don't put less water than the minimum level and more than the maximum level.

CKC-325



WARNING: Do not boil milk or any other liquid in the coffee pot. If you boil milk, it shall stick on the heater and form a dark brown layer in time; and this layer can only be cleaned using wire wool. Thus, it is not recommended to place milk into the coffee pot.

USE

You can make maximum 4 cups of coffee with electrical coffee pot. Put coffee, sugar and water into the coffee pot according to the number of cups you want to make. Plug the coffee pot to a grounded socket. Press the on/off button and turn the appliance on. The indicator light on the button shall turn on. Stir the mix for a short time. Turn off the on/off button when the coffee starts to boil. Divide the coffee into cups.

NOTE: Metal spoon can be used in cases where the coffee pot is plugged into a grounded socket.

Boiling Water

You shall need boiling water to prepare granule coffee, bagged tea, linden, rose hip, fruit and herbal teas. To prepare boiling water, place water into the water compartment according to your need (max 4 cups) but ensure that the water does not exceed the maximum level in the coffee pot. If water exceeds the maximum level on the coffee pot, the water may spill over when it boils. Open the on/off button of the coffee pot and turn the heater on. When the water starts boiling, turn off the on/off button and put the granule coffee, tea bag, linden, rose hip, fruit or herbal tea you prepare into boiling water.

CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug the coffee pot and wait for it to cool down. If you regularly cook Turkish coffee in the pot, it may be enough to rinse the coffee pot with cold water. If coffee pot is too dirty inside, clean using kitchen sponge and detergent water. Do not use any serial and chemical cleaners like hydrochloric acid and bleach or hard, abrasive and similar objects during cleaning.

Clean the outer surface of the appliance by wiping with a damp or dry cloth.

Dry the coffee pot and store in a dry place.

WARNING: Do not submerge the electrical coffee pot in water.



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinden indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar artzalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporda belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicisinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde anılan malın durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketicii, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicii Hakem Heyetine veya Tüketicii Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMI

Garanti aşağıda yazılı hususları kapsamaz:

- 1- Malın kullanma kılavuzunda belirtilen tavsiye ve koşullara uyulmaması,
- 2- Tüketicii teslim aldıktan sonra mamülde düşürme, çarpma vb. dış etkiler sonucu oluşan çizik ve hasarlar,
- 3- Hatalı elektrik tesisatı kullanılması,
- 4- Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce DIGİCOM yetkili personeli yada servisi dışında bir kimsenin cihazın onarım veya tadiline kalkışması.

Tüketici, servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlıkları, DIGİCOM'a mektup veya telefonla bildirmek durumundadır.

GENEL DAĞITIM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER:

Address: HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DIGİCOM PLAZA SİT. NO:12/10 HALKALI K.ÇEKMECE İSTANBUL Tel: 0212 470 06 00 Fax: 0212 471 75 78
Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 **E-mail:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr **Web:** www.contievaletleri.com.tr

CKC-325

Tüketicinin seçilmiş hakları

1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici:

(Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşınamaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maktadır.)

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildiren sözleşmeden dönme,

b-Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme,

Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıplı olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıplı önemli ve diğer seçimlik halden başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

6-Seçimlik hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafta karşlanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11-4-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk borçlar kanunun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.

CONTI

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI mamülü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir mamuldür. Mamulünüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contivaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

Garanti Belgesi Belge Numarası:
Belge Onay Tarihi:

Ünvan: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Deveciye Cad. No:15 Kat:3
Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. No:3026680
İst. Tic. Sic. No: 273498
Mersis No: 8 3950 0268 000011

HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DIGICOM PLAZA SİT. NO:12/10 HALKALI K.ÇEKMECE İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Cinsi : ELEKTRİKLİ CEZVE
Markası : CONTI
Modeli : CKC-325

Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü
Garanti Süresi : 2 yıl

Seri No :
Ünvan :
Adres :
Telefon-Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Tarih, İmza, Kaşe :

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin mali satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilcilerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

CKC-325



TERMS OF GUARANTEE

- Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 2 years.
- If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this two-years guarante period, DIGICOM will repair or replace the product at its expense.
- DIGICOM will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period.
- The guarantee does not cover products and/or product parts that are subject to wear, that can be considered as consumable parts by their nature or that are made of glass.
- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by DIGICOM.
- For the appliance to be used correctly , the user should strictly adhere to all instructions included in the instructions for use and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the instructions for use.
- For some products the guarantee may be subject to certain restrictions, for instance as a result of the type of material used. Guarantee restrictions, if any can be found under the heading of the directons for use.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.

Address: HALKALI MERKEZ MAH, ATLAS SOK, DIGICOM PLAZA ŞİT, NO:12/10 HALKALI K, ÇEKMECE İSTANBUL Tel: 0212 470 06 00 Fax: 0212 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 E-mail: contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr Web: www.contievaletleri.com.tr

CKC-325

CONTI

CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, www.contivaletleri.com.tr.

Certificate of Warranty

Certificate Number:
Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY
SIGNATURE - STAMP :

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:15 Kat:3
Halkalı - Küçükçekircek / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. No:03026B80
İst. Tic. Sic. No: 271298
Mersis No: 83390-0268-000011

HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DIGICOM PLAZA SİT, NO:12/10 HALKALI K. ÇEKMECE İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx, Fax: (0212) 471 75 78

Serial No :

Type : ELECTRICAL COFFEE POT
Brand : CONTI
Model : CKC-325

Title :
Address :
Telephone-Fax :
Invoice Date and No :
Date, Signature, Stamp :

Date and Place of Delivery :
Guarantee Period : 2 years

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

CKC-325

CONTI®

T.C. TİCARET BAKANLIĞINCA BELİRTİLEN
KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR.



f /contievaletleri www.contievaletleri.com
f /DigicomTurkiye www.digicom.com.tr

İLETİŞİM
444 75 42



Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

Evimin Kalbi