

# CONTI



CKC-500 HAYAL ÇELİK CEZVE

KULLANMA KILAVUZU

## ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

- Bu cihazın aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanmıştır.
- Dükkanlarda bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları, çiftlik evleri, müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler, yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlardır.
- Cihazı ve kabloğunu, 8 yaşından küçük olan çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutunuz.
- Kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimat veya denetim verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlamışlarsa cihazlar, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri az olan veya deneyimi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında bulunmayan çocuklar tarafından temizlik ve kullanıcı bakımı yapılmamalıdır.
- Cihazın güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyuşsal ve zihinsel yetenekleri özürü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Güvenlik önlemlerine uyulması cihazın kullanılması için çok önemlidir. Şebeke voltaj değerlerinin tip etiketinde yazan voltaj değerlerine uyduğundan emin olunuz. Voltaj uyumsuzluğu nedeni ile meydana gelebilecek ürün hasarlarından firmamız mesul değildir.
- Cihazınızı mutlaka topraklı priz ile kullanınız. Akım yetersizliği olan uzatma kabloları cihazınıza zarar verebilir. Zaruri durumlarda topraklı ve 1mm kesitli uzatma kablosu kullanınız.
- Cihazınızı başka cihazların enerji iletim tabanı ile kullanmayınız. Cihaz arızalanabilir.
- Cihazınızın elektrik aksamına zarar vermeyiniz. Prizden çıkarır iken asla kablodan çekmeyiniz. Aksi takdirde hem cihazınız hem de priz arıza yapabilir.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda prizden çıkartmayı unutmayınız.
- Cihazınızın çalışma şekli manuel olduğundan, cihaz için gerekli malzemeyi koyduktan sonra açma/kapama düğmesiyle açınız ve işiniz bittikten sonra kapatınız.
- Cihazınızın enerji iletim tabanı ve güç kablosunu su ve benzeri sıvıların içine koymayınız. Bulaşık makinesinde yıkamayınız. Banyo gibi nem olan ortamlarda kullanmayınız. Eğer cihaz ıslanmış ise kurulamadan önce müklağa prizden fişini çekiniz.
- Cihazınızı soba ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbeye cihazınız aşağıya düşebilir. Robotunuzun sıcak kahve ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Kablonun masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu yada fişi arızalıysa, düşürölme yada başka bir sebepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendinniz tamir etmeyiniz. CONTI yetkili servisine başvurunuz. Cihazınızda, sadece orjinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Cihazınızı daima sapından tutarak kaldırınız. Dış yüzeyi sıcak olabilir.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda cihazınızın fişini prizden çıkarınız ve temizlemeden önce iyice soğudundan emin olunuz.
- Kahve yaparken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve çocukların kullanımına izin vermeyiniz.
- Cihazınıza MAX işaretinden daha fazla su doldurmayınız.
- Cihazınıza su doldururken, cihazınızı enerji iletim tabanı üzerinden alınız.
- Cihazların kullanımından sonra normal bir şekilde temizlenmesi ve temizlik için suya daldırılmaması ile ilgili talimatlar cihazın suya daldırılmaması gerektiğini ifade eder.
- Cihazınızı önerildiği gibi kullanım amacına uygun şekilde kullanınız.

## UYARI:

Kahve robotunuzun içinde su olmadan cihazınızı çalıştırmayınız.

### Sorun Giderme

| Problem   | Muhtemel Neden   | Cözüm  |
|---|--|--|
| - Sebekte anahtar açık hale getirildiği halde suyu ısıtmıyor. | - Sebekte fişi prize tam oturmamış olabilir.<br>- Cihaz antzalanmış veya sigorta atmış olabilir. | - Kontrol ederek, fişi prize tam olarak oturtunuz.<br>- Conti Yetkili Servisi'ne başvurunuz. |
| - Cezve içindeki su kaynarken dışarı tasıyor.                 | - Su haznesine maksimum seviyeden fazla su konulmuş olabilir.                                    | - Su haznesine maksimum seviyesine kadar su doldurunuz.                                      |

### KAHVE MAKİNESİNİN KULLANIMI

• İlk kullanımdan önce cihazınızı yıkayınız, MAX seviyesine kadar su doldurarak kaynatınız ve bu suyu dökerek cihazınızı soğumaya bırakınız.

#### DİKKAT:

- Robotunuz kullanım esnasında ısınır, bu nedenle cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayınız. Kahve yaparken elinizi cihazınızın ağızından uzak tutunuz.
- Cihazınızı enerji iletim tabanından almak istediğinizde, cihazınızın açma/kapama düğmesine basarak cihazınızı kapatınız.

### Geri Dönüşüm

Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu keserek kullanılamayacak hale getiriniz.

Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır. Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız.

Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme uygun maddelerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atınız.

Cihaz 2002/96/EC sayılı WEEE yönetmeliğine uygundur.

## Sevki:

Cihazın, orjinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir. Orjinal ambalajı saklanmalıdır.

Bu cihaz Avrupa Birliği'nin 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri'ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

### GENEL GÖRÜNÜM

#### PARÇALARIN TANIMI

1. Tutma kolu
2. Gövde
3. Lambalı ısıtıcı anahtar
4. Isıtıcı taban

CKC-500

Çelik Kahve Makinesi



### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                |               |
|----------------|---------------|
| Güç            | : 800W        |
| Voltaj         | : 220/240V AC |
| Frekans        | : 50 – 60Hz   |
| Kullanım Ömrü  | : 7 yıl       |
| Garanti Süresi | : 2 yıl       |



Üretici/Tedarikçi  
DIGİCOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.  
Halkalı Merkez Mah. Atlas Sok. DIGİCOM PLAZA Sit.  
No: 12 / 10 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL  
Tel: 0212 470 06 00 Pbx  
Fax: 0212 471 75 78

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- This appliance has been designed for domestic and similar purposes only as specified below.
- Kitchen areas for the staff in stores, office and other working environments; farm houses, areas for use by customer in motels and hotels or other residential environments, accommodation areas and breakfast environments.
- Unless supervision and control regarding the operation of appliance is provided by a person responsible for the safety use, this appliance mustn't be used by people with reduced physical, sensory and mental skills (including children) or without experience and knowledge.
- Following the safety precautions is very important for the operation of appliance.
- Ensure that the mains voltage values match with the voltage value written on type label.
- Our company cannot be held responsible for the product damages caused by voltage incompatibility.
- Use your appliance in a grounded socket only.
- Extension cables with insufficient current might cause damage on your appliance.
- In required cases, use a grounded extension cable with 1mm section.
- Do not use your appliance together with energy transmission base of other devices. Otherwise appliance might fail.
- Prevent damage on the electrical components of your appliance. Never pull the cord to unplug the appliance. Otherwise both your appliance and socket may fail.
- Remember to unplug your appliance while not in use
- Since the operation method of your devices is manual, turn it on by pressing the on/off button after putting the required ingredients, and turn it off when you are done.
- Do not submerge the energy transmission base and power cord of your appliance in water or a similar liquid
- Do not wash in dishwasher.
- Do not use in damp environments such as bathroom.
- If the appliance is wet, do not forget to unplug it before drying.
- Use and keep the Conti Turkish Coffee Maker out of reach of children.
- Do not put your appliance on heat sources such as oven and stove.
- Always use your appliance by holding from the handles since its body might be hot.
- Avoid use of appliance at the edges of the counter or tables.
- Do not operate the appliance without water.
- Do not submerge it in the water.
- Protect yourself from the steam that might be generated while boiling water.
- You can use Conti Turkish Coffee Maker to boil water, make Turkish coffee, make teabag or herbal tea.
- Do not tinker with the appliance except for cleaning.

| Problem   | Possible Cause   | Solution  |
|---|--|---|
| - The appliance doesn't warm up water even though the mains switch is on. | - The plug may not be properly plugged in the socket.<br>- Please check and plug it in properly. | - Your appliance might be faulty or the fuse might have blown.<br>- Consult a Authorized Conti Service. |
| - Water inside the coffee pot boils over.                                 | - The water inside the coffee pot might have exceeded the maximum level.                         | - Fill water in the coffee pot up to the maximum level.   |

## CKC-500 Turkish Coffee Maker

### Product Parts

1. Ergonomic Handle
2. S/S Body
3. On/Off Button
4. Power Base



### Operation

- You can boil water, make Turkish coffee, make teabag or herbal tea by using the Conti Turkish Coffee Maker.
- The capacity of your appliance is max. 4 cups of coffee.
- While filling your appliance with water, take it away from the energy transmission base.
- When you take your appliance away from the energy transmission base, put the on/off button in off position.
- Depending on the number of cups of coffee to be made in the Turkish Coffee Maker, make sure not to put water more than 4 Turkish Coffee cups.
- In order to make medium-sugar coffee: Depending on the number of cups of water put in the appliance, add same number of sugar and spoons of Turkish Coffee, and then put the on/off button in on position.
- If you want to have foamy coffee, when your coffee starts to rise/boil, take away your coffee pot and fill the cups to the half while the rising/boiling continues.
- When boiling slows down, put the coffee pot back into its place and repeat the same procedure.
- Once the coffee is cooked, add it to the half-filled cups and enjoy drinking your coffee.

### Cleaning and Maintenance

- Before starting to use the Conti Turkish Coffee Maker, read the Important Safety Information carefully.
- Make sure to keep the on/off button of the appliance in off position, unplugged and its steel body completely cold.
- Never allow the electrical components of your appliance to contact with water, and do not wash your appliance in dishwasher.
- You may clean the external surface of your appliance with a slightly wet cloth.
- While cleaning the energy transmission base, make sure that the appliance is unplugged and the drying cloth is dry.
- Never clean your appliance with chemical substances such as bleach or hydrochloric acid.
- The lime in the water accumulated and burns over time, and a brown layer is generated.
- If you notice this layer, you can easily clean by using a brush easily when your appliance is cold and unplugged.
- If the layer is deposited, you might use a lime remover.

### Dispatch:

Carry the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance.

## RECYCLE

- Dispose of the device according to the environmental regulations applicable in your country
- Electrical waste must not be disposed of together with household waste. Bring the worn-out device to a collection center.
- The packaging of the device consists of recycling-capable materials. Place these, sorted out according to material, in the collectors provided, so that recycling can be carried out on them.
- For advice on recycling, refer to your local authority or your dealer.

This appliance fulfills the requirements of the Appliance and Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives. 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and 2006/95/EC "Low-Voltage Directive". The appliance bears the CE mark on the rating plate.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Power consumption | : 800W        |
| Voltage           | : 220/240V AC |
| Frequency         | : 50-60Hz     |
| Lifetime          | : 7 years     |
| Warranty Period   | : 2 years     |



Manufacturer/Importer  
DIGİCOM ELEKTRONİK PAZARLANA A.Ş.  
Halkalı Merkez Mah. Atlas Sok. DIGİCOM PLAZA SİE.  
No: 12 / 10 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL  
Tel: 0212 470 06 00 Pbx  
Fon: 0212 471 75 78  
Manufacturer/Supplier

## GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

İŞ GÜNÜ : Ulusal resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı, 1 Mayıs , 15 Temmuz ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri ifade eder.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onanılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantsız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrip olduğu haller,

b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesinin tekmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı

yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici

mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilirler.

## Garanti ile İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrif yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez. Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına girmez

## Tüketici Hizmet Bilgileri

Size en yakın CONTI Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis listesine başvurabilirsiniz.

## TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

**Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek**

**(nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında; • Kırılması, deforme ve zarar görmemesine, • Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına, • Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.**

### Tüketicinin seçilmiş hakları

1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici: (Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır, )

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildiren sözleşmeden dönme, b-Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Asırı bir masraf gerektirmedeği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme, Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı mütesebben sorumludur, Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıplanmış olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değişmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıplanmış olması ve diğer seçilmiş haklara başvurma hakkı tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

6-Seçilmiş hakları kullanılmaması nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafta karşılır. Tüketici bu seçilmiş haklarından biri ile birlikte 11-1-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk borçlar kanunun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.

## GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI mamulü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir mamuldür. Mamulünüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, [www.contievaletleri.com.tr](http://www.contievaletleri.com.tr) web sitemizde yer almaktadır.

Garanti Belgesi Belge Numarası:  
Belge Onay Tarihi:

Ünvan: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.  
FİRMA YETKİLİSİNİN  
İMZASI - KAŞESİ:

**DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.**  
Halkalı Merkez Mah. Deseboyu Cad. No:15 Kat:3  
Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL  
Büyük Mükellefler V.DENK 30026880  
İst. Tic. Sic. No: 27324298  
Mersis No: B.3900-0268-000011

Halkalı Merkez Mah. Atlas Sok. DIGICOM PLAZA Sit.  
No: 12 / 10 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL  
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Seri No :

Cinsi : TÜRK KAHVE MAKİNESİ  
Modeli : CKC-500 HAYAL  
Teslim Tarihi ve Yeri :  
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü  
Garanti Süresi : 2 yıl

Ünvan :  
Adres :  
Telefon-Fax :  
Fatura Tarihi ve No :  
Tarih, İmza, Kaşe :

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilcilerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

## TERMS OF GUARANTEE

- Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 2 years.
- If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this two - years guarantee period, DIGICOM will repair or replace the product at its expense.
- DIGICOM will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period.
- The guarantee does not cover products and/or product parts that are subject to wear, that can be considered as consumable parts by their nature or that are made of glass.
- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by DIGICOM.
- For the appliance to be used correctly , the user should strictly adhere to all instructions included in the instructions for use and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the instructions for use.
- For some products the guarantee may be subject to certain restrictions, for instance as a result of the type of material used, Guarantee restrictions, if any can be found under the heading of the directons for use.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

## GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

**Address:** Halkalı Merkez Mah. Atlas Sok. DİGİCOM PLAZA Sit. No: 12 / 10 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

**Tel:** (0212) 470 06 00 pbx. **Fax:** (0212) 471 75 78

**Consumer Advisory Hotline:** 444 76 42 **E-mail:** [contiservis@digicom.com.tr](mailto:contiservis@digicom.com.tr) / [info@digicom.com.tr](mailto:info@digicom.com.tr) **Web:** [www.contievaletleri.com.tr](http://www.contievaletleri.com.tr)

## CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, [www.contievaletleri.com.tr](http://www.contievaletleri.com.tr).

Certificate of Warranty

Certificate Number:

Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.  
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY  
SIGNATURE - STAMP :

**DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.**  
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:15 Kat:3  
Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL  
Büyük Mükellefler V.D. No:030026880  
İst. Tic. Sic. No: 2734798  
Mersis No: 08330002688000011

Halkalı Merkez Mah. Atlas Sok. DIGICOM PLAZA Sit.  
No: 12 / 10 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL  
Tel: (0212) 470 06 00 pbx, Fax: (0212) 471 75 78

Serial No :

Type : TURKISH COFFEE MAKER  
Brand : CONTI  
Model : CKC-500 HAYAL  
Date and Place of Delivery :  
Guarantee Period : 2 years

Title :  
Address :  
Telephone-Fax :  
Invoice Date and No :  
Date, Signature, Stamp :

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

# CONTI

T.C. TİCARET BAKANLIĞINCA BELİRTİLEN  
KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR



f /contievaletleri

www.contievaletleri.com

f /DigicomTurkiye

www.digicom.com.tr

Conti bir DIGICOM grup markasıdır.

444  
76 42 | ÜCRETSİZ  
DESTEK  
HATTI

*Evimin Kalbi*

Seri No: