

# CONTI



**CKC-321**  
**ELEKTRİKLİ CEZVE KULLANMA KILAVUZU**  
**ELECTRICAL COFFEE POT INSTRUCTION MANUAL**

# CONTI

## Değerli Müşterimiz,

CONTI Elektrikli Cezve ürünümüzü tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz.

Cihazınız modern görünümlü kullanımı kolay bir üründür. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride tekrar incelemek için saklayın.

Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazı birine veriyorsanız kullanma kılavuzunu da veriniz. Ürününüz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.



CKC-321

CONTI

CİHAZIN BÖLÜMLERİ  
PARTS OF THE APPLIANCE



1. Cezve dökme ağızı
2. Su haznesi
3. Açma/kapama düğmesi
4. Tutma sapı
5. Kablo

1. Pouring mouth
2. Water box
3. On/off (power) switch
4. Handle
5. Cable

CKC-321

## ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

### • Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

Lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce, yanlış kullanım sonucu bozulmasını önlemek için, bu talimatları dikkatle okuyun ve muhafaza edin.

Cihazı kullanırken aşağıdaki temel güvenlik uyarılarına dikkat ediniz.

- Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzundaki tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

### **Uyarı: Yanlış ve kullanım kılavuzunda belirtilen hususlar dışında kullanım kullanıcıya ve cihaza zarar verebilir.**

- Cihazı kullanacağınız yerin voltajının ürünün üzerinde belirtilen voltajla uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.
- Elektrik şoku tehlikesine karşı prizinizin topraklı olmasına dikkat ediniz. Prizin güvenli bir şekilde takıldığından emin olunuz.
- Cihazı susuz, içi bosken çalıştırmayınız.
- Kablonun herhangi bir yere takılı kalmamasına ve sıcak yüzeylere temas etmemesine özen gösterin. Besleme kablosu hasar görmüşse bunun yetkili bir servis elemanı tarafından değiştirilmesi gerekir.

### **Uyarı: Eğer uzatma kablosu kullanacaksanız, kullanacağınız uzatma kablosunu cihazın güç tüketimini göz önüne alarak seçiniz.**

- Kablonun bulunduğu yüzeyin (tezgâh gibi) keskin kenarlarından sarkmasına izin vermemeniz.
- Bu cihaz çocukların kullanımına uygun değildir. Çocukların bulunduğu ortamlarda veya cihaz çalışır durumda iken çocuklarınızı ve cihazı gözetimsiz bırakmayınız.
- Üretici firma tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması yaralanmalara sebebiyet verebilir.
- Taşıma ve nakliye esnasında cihazınızı düşürmeyiniz ve sert darbelerden kaçınınız.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda veya temizlik esnasında fişini prizden çıkartın. Fişi prizden çıkartırken kablosundan değil, baş tarafından tutarak çekin ve cihazın iyice soğuduğundan emin olun.

### **Uyarı: Fişi prizden çekmeden önce cihazı açma/kapama düğmesinden kapatınız.**

- Cihazı düz, sağlam ve sıcak olmayan bir yüzeye yerleştirin.
- Islak elle fişi takmayın veya çıkarmayın.
- Elektrik aksamının bulunduğu bölümü söküp açmaya uğramayın.
- Elektrik şokuna maruz kalmamak için, cihazı, kordonu ve fişi su ya da diğer sıvı maddeler içerisine batırmayın.

### **Uyarı: Cihaz kazara su içine düşerse, derhal fişini prizden çekiniz ve tekrar kullanmadan önce yetkili teknik servise gösteriniz.**

- Cihazı ve kablolarını ısı, direkt güneş ışığı, nem, keskin cisimler vb. etmenlerden koruyun.
- Cihazınız çalışırken üzerini herhangi bir malzeme ile kapatmayın.



- Cihazınızın içinde veya yakınlarında kağıt, plastik gibi yanıcı maddeler bulundurmayın.
- Cihazınızı soba, ocak ve benzeri direkt ısı kaynaklarının üzerine ve yakınına yerleştirmeyiniz ve diğer cihazlarla temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızı belirtilenlerden başka amaçlar için kullanmayın.
- Cihazınızı bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Cihazınızı suya daldırarak temizlemeyiniz.
- Cihazınızı suya daldırarak doldurmayınız.
- İlk kullanım esnasında cihazınızın ısıtıcısında koku oluşabilir. Bu durum normaldir.
- Zamanla kullanılan suyun içerisinde bulunan kireç, ısıtıcı tabanı üzerinde birikip yanarak kahverengi bir kat oluşturan ve ısıtıcının verimini düşürecektir. Bu durumda bir miktar sirke veya limon tuzu ile hazırlanmış su, cihaz içerisinde kaynatılmış su içerisine karıştırılır ve bir süre sonra çözülen kireç çalkalanarak atılır. Daha sonra cihazı bol temiz su ile durulamayı unutmayınız.

**Dikkat! Kireç temizliğini kimyasal temizlik maddeleri ile yapmanız zehirlenmelere yol açabilir.**

**Uyarı: Cezveyi, kullanım sırasında tutma sapından tutarak devrilmemesine dikkat ediniz.**

**Cihazı depolarken satın aldığınız kutuyu kullanmanız önerilmektedir.**

**DİKKAT: Yeniden kullanmadan önce cihaz girişini kurulumunuz.**

**NOT: Cihaz üzerinde veya kullanım kılavuzunda belirtilen ibareler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.**

**Uyarı:** Cihazın elektrik bağlantılarına su sıçramamasına dikkat edilmelidir. Eger bağlantılara su sıçrayacak olursa cihaz derhal fişten çekilmelidir.

**DİKKAT:** Cihazın kullanımı sonrası ısıtma elemanı bir süre daha sıcak kalacaktır. Bu yüzden ısıtma elemanını ürün komple soğumadan ellemeyiniz.

Bu cihazı, 8 yaş ve üzeri çocuklar ancak ilgili tehlikeler de dikkate alınarak, cihazı güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili denetleme veya yönlendirme sağlanırsa kullanılabilir. Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, 8 yaş altı ve gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kabloşunu, 8 yaş altı çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

Bu cihaz, kısıtlı fiziksel, zihinsel veya algısal yeteneklere sahip ya da yeterli deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, ancak ilgili tehlikeler de dikkate alınarak, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili denetleme veya yönlendirme sağlanırsa kullanılabilir.

Bu cihaz, ilgili tehlikeler de dikkate alınarak, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili denetleme veya yönlendirme sağlanmaması durumunda kısıtlı fiziksel, zihinsel veya algısal yeteneklere sahip ya da yeterli deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerin (çocuklar da dâhil olmak üzere) kullanımına uygun değildir.

**CKC-321**



Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.

**Bu cihaz ev ve benzeri ortamlarda kullanıma yöneliktir:**

- mağazalardaki, ofislerdeki veya diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfakları;
- çiftlik evleri;
- oteller, moteller veya diğer konaklama birimlerindeki müşteriler tarafından;
- yatak ve kahvaltı tipi ortamlar.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

0,4 lt hazne kapasitesi

Açma/Kapama düğmesi

Aşırı ısınmaya karşı çift emniyet sistemi

- AC 220V-230V 125 C° Termostat(•)

- AC 220V-230V 156 C° Termik sigorta 10A(•)

- 220V 16A H05VV-F3X 0.75mm 70 cm uzunluğunda silikon kablo(•)

- AC220-240V, 50/60Hz, 1000W, Sınıf I

**Not: (•) işaretli malzemelerin arızalanması durumunda, yetkili servis tarafından onarımı yapılmalıdır.**

İthalatçı/Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

**DİKKAT!!**

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

**CİHAZIN TANIMI**

Elektrikli cezve kahve yapmak, ıhlamur, kuşburnu gibi sıcak içecek hazırlamak ve acil sıcak su elde etmek içindir. Cezvenin içerisinde gösterilen minimum seviyesinden az, maksimum seviyesinden fazla su koyulmasına dikkat ediniz.

**UYARI:** Cezve içerisinde süt kaynatmayınız. Eğer süt kaynatılırsa ısıtıcı üzerine yapışarak kahverengi siyah bir tabaka oluşturmakta ve bu tabaka ancak bulaşık teli ile temizlenebilmektedir. Bu nedenle cezve içerisine süt koyulması tavsiye edilmez.

**CİHAZIN KULLANIMI**

• **Bağlantı veya Montajın Nasıl Yapılacağını Gösterir Şema ile Bağlantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılacağına (tüketici, yetkili servis) ilişkin bilgiler**

Elektrikli cezve ile en fazla 5 fincan kahve yapabilirsiniz. Tercih edilen fincan sayısı kadar cezve içine kahve, seker su koyun. Cezvenin fişini toprak hatlı prize takınız. Açma/kapama düğmesine basarak cihazı çalıştırın. Karışımı kısa süreli olarak karıştırınız. Kahve

**CKC-321**



kaynamaya başlayınca açma/kapama düğmesini kapalı konuma getirerek cihazı kapatın. Kahveyi fincanlara bölerek dökünüz.

**NOT:** Cezvenin, toprak hatlı bir prizde kullanılması durumunda metal kaşık kullanılabilir.

#### **Su Kaynatılması**

Granül kahve, poşet çay, ıhlamur, kuşburnu, meyve özlü ve bitki çayları hazırlamak için kaynamış suya ihtiyacınız olacaktır. Kaynar suyu hazırlamak için su haznesine ihtiyacınız kadar (max 4 fincan) su koyunuz ancak suyun cezve içindeki maksimum seviyesini asmamasına dikkat ediniz. Eğer cezve içine su seviyesinin üzerinde su konulursa su kaynayıncaya cezve dışına taşarak etrafa dökülebilir. Cezvenin açma/ kapama düğmesini açma pozisyonuna getirerek ısıtıcıyı çalıştırınız. Su kaynamaya başlayınca açma/kapama düğmesini kapalı pozisyonuna getirerek ısıtıcıdaki kaynamış suyun içine hazırlamakta olduğunuz granül kahve,poşet çay,ıhlamur,kuşburnu,meyve özlü ve bitki çaylarını dökerek karıştırınız.

**Not:** Cihazınızı daima sapından tutarak kaldırınız dış yüzey sıcak olabilir.

#### **KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**

Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Güç kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir. Arıza durumunda cihazı kendiniz sökmeye kalkışmayınız, bakım merkezimiz ya da satış sonrası hizmet merkezimiz ile bağlantıya geçiniz.

Cihazı kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir, ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

#### **TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA**

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
- Orijinal ambalajıyla taşımaya özen gösteriniz.

#### **ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI**



Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!

Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan

elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün.

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.

**CKC-321**



#### **TEMİZLİK VE BAKIM**

• **Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler**  
Cezvenin fişini prizden çekiniz, eğer cezvede sürekli Türk Kahvesi yapıyorsanız cezve içini soğuk su ile çalkalamak yeterli olabilir. Cezve içi çok kirlili ise yumuşak bulaşık süngeri ve deterjanlı su ile yıkayarak su ile durulayıp temizleyiniz. Cezvenin içinde bulunan ısıtıcı tabakayı kesinlikle sert ve benzeri cisimlerle temizlemeye çalışmayınız.

**UYARI: Elektrikli cezveyi suya sokmayın.**

• **Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler**

Cihaz periyodik bakım gerektirmez.

Düzenli olarak temizliğinin yapılmasında fayda vardır.

**CKC-321**

# CONTI

## Dear Valued Customer,

Thank you for choosing our Conti Electrical Coffee Pot product.

Your device is a modern looking, easy to use product. In order to get to know your device quickly and enjoy all its functions, please read the instructions in this manual carefully and save them for future reference.

For your own safety and the safety of others, read the user manual before operating the product.

Keep this manual in a safe place for future use. If you are giving the device to someone else, give the user manual as well.

Your product is designed for domestic use. It is not suitable for workplace and industrial use. In case of any malfunction in the product due to other use, our authorized services will provide service out of warranty.



CKC-321



### IMPORTANT SAFETY RULES

Pay attention to the following safety warnings while you are operating the device.

• Please read all the instructions in your user's manual thoroughly before you start using your device.

**Warning: Erroneous uses and failing to abide by the directives in the user's manual may cause damage to the user and the device.**

- Verify that the mains voltage supplied to the plug where you are to use the device conforms to the voltage written/printed on the device.
- Ensure that your plug socket is earthed against the risk of electrocution. Make sure that the plug socket is safely connected.
- Do not operate the device without any water and when it is empty.
- Ensure that the cable is not stuck at any points and does not touch any hot surfaces. If the supply cable was damaged, it has to be replaced by a qualified and authorized technician.

**Warning: If you should use an extension cable, make sure that the extension cable you may choose conforms to the power consumption of your device.**

- Do not let the cable extend/hang from the sharp edges of the surface (such as a bench) where it is located.
- This device is not suitable for use by children. Do not let the device operating and unattended in the areas where children are present.
- Use of accessories not recommended by the manufacturer may cause personal injuries.
- Do not drop your device during handling and transportation and avoid hard impacts.
- At times when you do not use the device, or when you are cleaning, unplug your device. While you are unplugging it, do not pull it by the cable but grab the socket head and make sure that the device has cooled down.

**Warning: Before unplugging the device, turn your device off by switching off the power switch.**

- Locate the device on a straight and solid surface which is not hot.
- Do not plug or unplug the device when your hands are wet.
- Do not tamper with the electrical compartment of your device.
- Do not immerse your device, socket or cord in water or other liquids to avoid electrocution.

**Warning: If the device is accidentally dropped into water, immediately unplug it and deliver it to the authorized technical service before any reuse.**

- Protect your device and its cables from heat, direct sunlight, moisture, sharp objects.
- Do not cover your device with any materials while you are operating it.
- Do not let flammable objects such as paper, plastic be present inside or in the vicinity of your device.
- Do not place your device near or in the vicinity of stoves, ovens or other direct sources of heat and make sure that it does not touch any other devices.
- Do not use your device for any purposes other than stipulated here.

CKC-321



- Do not wash your device inside the dishwasher.
- Do not clean your device by immersing it into water.
- Do not fill your device with water by immersing it into water.
- Some odour may form at the heater section of your device during first use which is normal.
- The lime inside the water is accumulated in time over the base of the heater and form a brown layer which will diminish its efficiency. In this case, some water prepared by combining some vinegar or lemon juice can be mixed with the boiled water inside the device, then after a while, the lime which was dissolved can be poured out after being shaken. Remember to rinse the device with plenty of clean water after this.

**Caution! If you perform lime cleaning with chemical agents, this may cause poisoning.**

**Warning: Ensure that the pot does not trip during use by grabbing its handle.**

**We recommend you to use the package you were provided with when storing the device.**

**CAUTION: Dry the input (device) before reuse.**

**NOTE: The expressions on the device or inside the user's manual may be amended/changed without prior notice.**

This appliance can be used by children of 8 or older only with guidance on using the appliance safely, considering the dangers. Children should not tamper with the appliance. Cleaning and user maintenance operations should not be performed by unattended children under 8 years. Keep the appliance and its cable from the reach of children aged under 8.

This appliance can be used by people of limited physical, mental or perceptual skills or insufficient experience and knowledge considering the related dangers, by providing supervision or guiding regarding the safe use of the appliance.

This appliance is not fit for use by people with limited physical, mental or perceptive skills or people with lack of experience and knowledge (including children) unless supervision or leading cannot be provided about safe use of the appliance considering related dangers.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

**This appliance is for use in home and similar environments:**

- personnel kitchens in stores, offices or other work environments;
- ranches;
- customers in hotels, motels or other accommodation units;
- bed and breakfast environments.

**CKC-321**



#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

0,4 lt water box capacity

On/off switch

Double safety system against overheating

- AC 220V-230V 125 C° Thermostat(●)
- AC 220V-230V 156 C° Thermal Fuse 10A(●)
- 220V 16A H05VV-F3X 0.75mm silicon cable of 70 cm length silicon cord(●)
- AC220-240V, 50/60Hz,1000W, Class I

**Note: If the materials marked with (●) are broken, it must be repaired by the authorized technical service.**

#### WARNING!

The importer/Manufacturer reserves its right to make any modifications/amendments relating to the specifications without any prior notices.

#### THE DEFINITION OF THE DEVICE

The electrical coffee pot is for making coffee, preparing beverages such as lime tea, rose hip tea and to obtain hot water immediately. Neither pour water less than the minimum amount shown on it nor pour more water than the maximum amount shown.

**WARNING:** Do not cook milk inside the electrical coffee pot. If water is boiled in it, it will adhere to the heater and create a brownish brown layer on it which can only be eliminated by being cleaned with wire wool. Thus, we don't recommend any milk to be placed into the pot.

#### USE

You may cook 5 cups of coffee at most with your electrical coffee pot. Put coffee, sugar and water into the pot as much as the desired cups of coffee. Plug the pot to the earthed plug outlet. By pressing the power switch (on/off), operate the device. Mix the mixture for a short period of time. As the coffee starts boiling, turn the power switch to "off" position and turn off the device. Pour the coffee into cups.

**NOTE:** Metal spoon may be used if the pot is to be used with an earthed plug outlet.

#### Boiling Water

In order for you to prepare any dense coffee, tea bag, lime tea, rose hip tea, fruit and herbal tea, you will need boiled water. Put water into the water box (max. 4 cups) as much as you need however make sure that the water does not exceed the maximum allowable level inside the pot. If you pour more water into the pot than what was shown by the water level indicator, the water may overflow and spill after boiling. Operate the heater by turning the on/off switch of the device to "on" position. As the water starts boiling, turn the power switch to "off" position and pour the dense coffee, tea bag, lime

**CKC-321**

# CONTI

tea, rose hip tea, fruit and herbal tea you plan to drink into the boiled water inside the heater, then mix it.

**Note:** Always grab the device by its handle since the exterior surface may be hot.

#### **CLEANING AND MAINTENANCE**

Unplug your coffee pot. If you constantly make Turkish Cofee inside your device, it will be sufficient to flush it with cold water. If the interior section of the coffee pot is very dirty, clean it with the use of a kitchen sponge and detergent water, then rinse and clean it. Avoid cleaning the heater layer inside the pot with hard and abrasive objects.

**WARNING: Do not immerse the electrical coffee pot into water.**

#### **DISPOSE ENVIRONMENT FRIENDLY**



**You can help the environment be protected!**

Please do not forget to adhere to local regulations. Take the non-operational electrical appliance to the suitable disposal centres.

There is no situation that might harm human health and the environment during use.

**CKC-321**



## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinden indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar artzalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılmaması,
  - Tamiri mümkün olmadığında, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporda belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicisinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde anılan malın durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

## GARANTİ KAPSAMI

Garanti aşağıda yazılı hususları kapsamaz:

- 1- Malın kullanma kılavuzunda belirtilen tavsiye ve koşullara uyulmaması,
- 2- Tüketicisi teslim aldıktan sonra mamülde düşürme, çarpma vb. dış etkiler sonucu oluşan çizik ve hasarlar,
- 3- Hatalı elektrik tesisatı kullanılması,
- 4- Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce DIGICOM yetkili personeli yada servisi dışında bir kimsenin cihazın onarım veya tadiline kalkışması.

Tüketici, servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlıkları, DIGICOM'a mektup veya telefonla bildirmek durumundadır.

## GENEL DAĞITIM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER:

**Address:** HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DIGICOM PLAZA SİT. NO:12/10 HALKALI K.ÇEKMECE İSTANBUL Tel: 0212 470 06 00 Fax: 0212 471 75 78  
**Consumer Advisory Hotline:** 444 76 42 **E-mail:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr **Web:** www.contievaletleri.com.tr

CKC-321

## Tüketicinin seçilmiş hakları

1-Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici:

(Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşınamaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır.)

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildiren sözleşmeden dönme,

b-Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme,

Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıplı olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıplı önemli ve diğer seçimlik halden başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

6-Seçimlik hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafta karşlanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11-4-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk borçlar kanunun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.

# CONTI

## GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI mamülü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir mamuldür. Mamulünüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, [www.contivaletleri.com.tr](http://www.contivaletleri.com.tr) web sitemizde yer almaktadır.

Garanti Belgesi Belge Numarası:  
Belge Onay Tarihi:

Ünvan: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.  
FİRMA YETKİLİSİNİN  
İMZASI - KAŞESİ:

**DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.**  
Halkalı Merkez Mah. Deveciye Cad. No:15 Kat:3  
Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL  
Büyük Mükellefler V.D. No:3026680  
İst. Tic. Sic. No: 273398  
Mersis No: 8 3950 0268 000011

HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DIGICOM PLAZA SİT. NO:12/10 HALKALI K.ÇEKMECE İSTANBUL  
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Cinsi : ELEKTRİKLİ CEZVE  
Markası : CONTI  
Modeli : CKC-321

Teslim Tarihi ve Yeri :  
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü  
Garanti Süresi : 2 yıl

Seri No :  
Ünvan :  
Adres :  
Telefon-Fax :  
Fatura Tarihi ve No :  
Tarih, İmza, Kaşe :

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin mali satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilcilerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

CKC-321



## TERMS OF GUARANTEE

- Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 2 years.
- If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this two-years guarante period, DIGICOM will repair or replace the product at its expense.
- DIGICOM will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period.
- The guarantee does not cover products and/or product parts that are subject to wear, that can be considered as consumable parts by their nature or that are made of glass.
- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by DIGICOM.
- For the appliance to be used correctly , the user should strictly adhere to all instructions included in the instructions for use and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the instructions for use.
- For some products the guarantee may be subject to certain restrictions, for instance as a result of the type of material used. Guarantee restrictions, if any can be found under the heading of the directons for use.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

## GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.

Address: HALKALI MERKEZ MAH, ATLAS SOK, DIGICOM PLAZA ŞİT, NO:12/10 HALKALI K, ÇEKMECE İSTANBUL Tel: 0212 470 06 00 Fax: 0212 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 E-mail: contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr Web: www.contievaletleri.com.tr



## CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, [www.contivaletleri.com.tr](http://www.contivaletleri.com.tr).

Certificate of Warranty

Certificate Number:  
Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.  
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY  
SIGNATURE - STAMP :

**DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.**  
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:15 Kat:3  
Halkalı - Küçükçekirgen / İSTANBUL  
Büyük Mükellefler V.D. No:03026B80  
İst. Tic. Sic. No: 271298  
Mersis No: 83300-0268-000011

HALKALI MERKEZ MAH. ATLAS SOK. DIGICOM PLAZA SİT, NO:12/10 HALKALI K. ÇEKMECE İSTANBUL  
Tel: (0212) 470 06 00 pbx, Fax: (0212) 471 75 78

Serial No :

Type : ELECTRICAL COFFEE POT  
Brand : CONTI  
Model : CKC-321

Title :  
Address :  
Telephone-Fax :  
Invoice Date and No :  
Date, Signature, Stamp :

Date and Place of Delivery :

Guarantee Period : 2 years

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

**CKC-321**

# CONTI®

T.C. TİCARET BAKANLIĞINCA BELİRTİLEN  
KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR.



f /contievaletleri      f /DigicomTurkiye  
www.contievaletleri.com      www.digicom.com.tr

İLETİŞİM  
444 75 42



Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

*Evimin Kalbi*