

CONTI



CP-106 İKİLİ ELEKTRİKLİ OCAK

KULLANMA KILAVUZU

EMNİYET TALİMATLARI

- Kullanım kılavuzunda belirtildiği üzere cihaz yalnızca, kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım amaçları için kullanılacaktır! Bunların dışındaki her türlü kullanım yasaktır! Yanlış kullanım, yanlış kumanda ve emniyet talimatlarına riayet etmeden kaynaklanan hasarlarda garanti hakları kaybolur!
- Cihazı yalnızca, tip levhasında da belirtildiği gibi alternatif akım şebekesine bağlayın! (Ocağınız 220V. ile çalışmaktadır.)
- Cihazı yalnızca, tesisatı yönetmeliklere göre yapılmış, koruma kontaklı prize bağlayın. Bu aynı zamanda cihazı açık havada kullandığınızda geçerlidir. (MUTLAKA TOPRAKLI PRİZ KULLANINIZ)
- Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı olduğunda cihazı kesinlikle çalıştırmayınız. Aksi takdirde yaralanmalara maruz kalabilirsiniz!
- Elektrik kordonunda hasar varsa veya cihazın elektrikli parçaları açıkta duracak şekilde arızalandığında derhal cihazın kablosunu prizden çıkarın ve servise başvurun.
- Cihazınızın termostatu "O" konumunda iken fişini prize takınız ve "0" konumunda iken ocağınızın fişini prizden çekiniz.
- Cihazı acil durumlarda hızlı bir şekilde kapatabilmek için, fişin takılı olduğu priz daima erişilebilir olmalıdır!
- **CİHAZINIZ SANAYİ TİPİ TAM GÜN KULLANIMLARA UYGUN DEĞİLDİR.**
- Dikkat! Gövde ve ısıtma elemanları, cihaz çalışırken oldukça sıcaktır. Bu nedenle cihazı, tesadüfen de olsa temas edilmesi mümkün olmayacak bir yere kurun. Cihaz kapatıldıktan sonra yavaş yavaş soğumaya başlar.
- Cihazı kaldırmadan ve başka bir yere götürmeden önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin. Ayağın takılma ve yanma tehlikesi!
- Cihazın üzerine plastik malzeme gibi malzemelerin konması kesinlikle yasaktır.,
- Cihazı kullanırken, hasar görmesini önlemek amacıyla, cihazı örneğin alüminyum folyo ile tava veya ızgara araç ve gereçleri ile tamamen kapatmayın. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Isıtma elemanlarının üzerine kesinlikle su dökmeyiniz.
- Kolay alev alan madde ve spreyleyi cihazın yakınında bulundurmayın veya kullanmayın! Yangın tehlikesi.
- Cihaz kolay alev alan bir atmosferde(örneğin yanıcı gaz ve sprej kutularının yakınında) kullanmayın. Yangın ve infilak tehlikesi!
- Cihaz, çalışan aspiratör ve duvarda asılı duran mutfak dolaplarının altında çalıştırılmamalıdır.
- İmalatçı firma tarafından tavsiye edilmeyen ve satılmayan aksesuar parçalarının kullanılması, emniyet açısından yasaktır.
- Bu cihazı çocuklar, ilaç veya alkol etkisi altında olan kişilerin, cihazı tam güvenle ve yardımsız kullanamayan fiziksel veya zihinsel engelli kişiler tarafından gözetimsiz kullanılmamalıdır.
- Kullanım kılavuzu cihazın bir parçasıdır ve itinalı bir şekilde saklanmalıdır. Cihazın satılması durumunda kullanım kılavuzu yeni sahibine verilecektir.
- **CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 7 (YEDİ) YILDIR.**

AMBALAJ

- Cihazı ambalajından çıkarttıktan sonra kargo hasarlar' ve parçalarının eksik olup olmadığını kontrol edin! Herhangi bir hasar tespit ettiğinizde veya parçalar eksik gönderildiğinde satın aldığınız bayii ye başvurun!
- Orijinal kartonu atmayın! Cihazın saklanması veya sevk edilmesinde kargo hasarlarını önlemek için gerekli olacaktır!
- Ambalaj malzemelerini yönetmeliklere göre atın! Plastik torbalar çocuklar için hayati tehlike oluşturabilen oyuncak olabilir!

CİHAZIN KULLANILACAĞI YER

- Cihazı ev veya kapalı alan gibi yerler ile elektrik prizi olan her yerde kullanmak için uygundur. Cihazı kullanmadığınızda evinizde saklayınız.
- Cihazı, küvet, duş veya yüzme havuzu bulunan odalar ile lavabo veya su tesisatlarının yakınında kullanmayınız! Cihazı yağmur altında veya nemli ortamda bırakmayın ve çalıştırmayın.
- Cihazınız sanayide kullanıma uygun değildir. Cihazınız sürekli çalışmaya uygun değildir, Sürekli çalışmaktan dolayı oluşacak arızalardan imalatçı firma sorumlu değildir.
- Cihazı sağlam ve güvenli bir şekilde kurun. Kurulan zeminin sağlam olmasına dikkat edin. Cihazın etrafında yeterli boşluk (en az 70 cm.) bırakın.

ELEKTRİK KABLOSU

- Elektrik kablosunu, kimsenin ayağı takılmayacak veya basmayacak şekilde döşeyin!
- Yanında cihazın elektrik gücüne uygun, 3 kutuplu denenmiş uzatma kablosu, örneğin VDE kontrol sertifikalı, kullanın!
- Elektrik kablosu kızgın cihaz parçalarına temas etmemelidir!
- Cihazın fişini prizden çıkarırken kesinlikle kablodan tutarak çekmeyiniz! Cihazı kesinlikle kablodan tutarak çekmeyin veya kablodan kaldırarak cihazı taşımayın!
- Kabloyu sıkıştırmayın, keskin kenarlardan geçirmeyin, kızgın ocak veya ateş üzerine koymayın!

KULLANIM

- Ocağınız termostatlı ve sinyal lambalıdır. İstemiş olduğunuz sıcaklık ayarını termostat düğmesinden ayarlayabilirsiniz.
- Ocağınız gerekli ısıya ulaştığında termostat elektrik devresini kesecek ve sinyal lambası sönecektir. Isı düştüğünde termostat devreye girecek sinyal lambası tekrar yanacaktır.
- Ocağınızda tabanı düz tencere ve kaplar kullanınız.
- Isıtıcı plakanızın çapından büyük veya küçük tabanı yuvarlak kaplar kullanmamız. Bu ocağınızın verimsiz çalışmasına sebep olur.
- Ocağınızın ıslak tencere veya kaplar koymayınız. Ocağınızı ıslak el, bez veya tutucuyla tutmayınız.

Aşağıdaki resimlerde gösterilen doğru konum dışında yanlış kullanım şekillerinde veya ona benzer yanlış konumlarda kullanımlardan doğabilecek arızalardan imalatçı firma sorumlu değildir. Plate'in üzerine konulan kap kesinlikle daha geniş olmamalıdır. Eğer üzerine konulan kaplar daha büyük ve geniş olursa cihazınızın arıza vermesine sebep olur ve bu arızadan dolayı cihazınızın garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olur.



Yanlış



Yanlış



Yanlış



Doğru

- Cihazınızı kullanırken kendi halinde çalışmaya bırakmayınız. Sık sık kontrol ediniz.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde kullanınız.

CİHAZIN TEMİZLENMESİ

- Temizlenme işleminden önce fişi prizden çıkarınız.
- Cihazın çizilmesini önlemek için telli sünger, tahrış edici ev asitli temizlik malzemesi kullanmayınız! Cihaz yumuşak bir fırça veya sünger ile temizlenebilir.
- Dikkat! Kumanda parçası, elektrik kablosu ve ısıtma elemanını kesinlikle suyun içine sokmayınız. Bu parçaları yalnızca ıslak bir bezle siliniz.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmadığında, aşırı toz ve kirlenmeye karşı korunmalıdır.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

- Cihazın tamiri ve cihaz üzerinde diğer çalışmalar yalnızca yetkili servis personeli tarafından yapılacaktır! Yetkili servisimize başvurun! Dikkat! Cihazın CONTI yetkili servis personeli tarafından tarafından onarılmaması durumunda garanti hakları kaybolur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım ömrü: 7 yıl

Garanti süresi: 2 Yıl

Voltaj: AC 220-240V – 50/60Hz

Güç: 2500W



Üretici/Tedarikçi
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Atlas Sok. DIGICOM PLAZA Sit.
No: 12 / 10 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

SAFETY INSTRUCTIONS

- As stated in the user guide, the equipment should only be used for the purposes stated in the manual user!
- Any other usage is prohibited! Damages caused because of misuse, improper control and not complying with the safety instructions warranty claims will be lost!
- The appliance is only as noted on the rating plate must be connected the alternating flow network! (working with 220V)
- The appliance is only made for proper installation, connect to protected plug. This also applies when you use the device outdoor. (MUST USE GROUNDED OUTLET)
- Do not operate the appliance if the device or the power cord is damaged. Otherwise you may be exposed to injury!
- if the power cord has damaged or any exposed electrical parts defected, unplug the power cord and contact the service immediately.
- Plug and unplug the device when the thermostat is " 0" and " 0" position.
- In order to turn off the device in case of emergency quickly, the plug inserted to socket must be always accessible!
- **YOUR DEVICE IS NOT SUITABLE FOR INDUSTRIAL USEAGE FOR FULL DAY.**
- Warning! Body and heating elements, very hot during operation. For this reason, device should be installed in the place even cannot be touched by incidentally. The device cools off slowly after turn off.
- Wait until the device completely cool off before to remove or replace it. Foot stuck and burn hazard.
- It is prohibited to put plastic materials on device.
- While using the device, in order to prevent damage to the equipment, do not cover completely for example with aluminum foil and the pan or grill tools and equipment. Risk of overheating!
- Never pour water on the heating elements
- Do not place and use easy flammable sprays or substances near to the equipment. Risk of fire.
- Do not use device easily flammable atmosphere (For ex. flammable gas and sprays) Fire and explosion hazard!
- The appliance must not be operated under the working hood and kitchen cabinets hanging on the wall. It is prohibited to use accessories that are not manufactured and recommended by manufacturer in terms of safety.
- Children, people under the influence of drugs or alcohol, people with physical or mental disabilities is not allowed to use appliance without help from adults. Those people can use device under supervision.
- User manual is a part of the appliance and must be stored carefully. In case product sold and user manual should be given as well.
- Device lifetime is 7 (seven) years

PACKAGING

- After unpacking the unit and check that the shipping damage and missing parts! When you detect any damage or missing parts sent to refer to the dealer you bought!
- Do not dispose of the original carton! The device will be needed to prevent damage to cargo storage or shipment!
- Packaging materials, refined according to regulations! Plastic bags can be toys for children that can create life-threatening!

DEVICE USED IN

- The appliance suitable for use indoor places such as your home or wherever you have the power outlet is. Keep your home you are not using.
- Do not use the appliance in bathtub, shower or swimming pool and rooms with a sink or near water pipes! Do not expose the unit to rain or moisture, and operate it.
- **YOUR DEVICE IS NOT SUITABLE FOR INDUSTRIAL USE.**
- Install the appliance in a safe and secure. Make sure you have established a solid ground. Release enough space around the unit (at least 70 cm).

POWER CORD

- The power cords such that one leg tripped!
- Use 3-pin extension cable is tested next to the appropriate device, electric power,, for example, VDE certified check, use it!
- The power cord should not touch red-hot machine parts!
- Never pull on the cord when unplugging the appliance pull the plug! Do not pull or carry by cord cable to the appliance by removing the device!

USE

- Hob with thermostat and signal lights. Button, set the thermostat temperature setting you have requested.
- Hob when it reaches the required temperature the thermostat will cut off the electrical circuit and the signal light will go out. Heat will be launched when the thermostat indicator light will come on again.
- Use flat bottom pots and containers on hob.
- Do not use the diameter of the circular base of larger or smaller than the heater plate covers. This stove can cause inefficient operation.
- Do not place the cook wet pots or containers. Don't hold the hob with wet hand and wet holder eyesight.



Wrong



Wrong



Wrong



Correct

- DO NOT WORK IN YOUR FAVORITES use your device-check that.
- USE OF REACH OF CHILDREN.

6. CLEANING THE DEVICE

- Remove the plug from the socket before cleaning.
- Don't use wire sponge to avoid scratching, corrosive or acidic cleaning agents during cleaning appliance! The unit can be cleaned with a soft brush or sponge.
- Attention! Part of the control, power cord and the heating element is definitely not insert into the water. Wipe these parts with a damp cloth only.
- If the device is not in use for a long time, must be protected against excessive dust and dirt.

7. CUSTOMER SERVICE

- Repairs and other work on the device will be made by qualified service personnel only! Contact your CONTI authorized service! Attention! Repaired by qualified personnel authorized warranty rights in the event of the device will be lost.

TECHNICAL SPECIFICATION

Lifetime: 7 years

Warranty Period: 2 years

Voltage: AC 220-240V - 50/60Hz

Power: 2500W



Manufacturer/Importer
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş
Halkalı Merkez Mah. Atlas Sok. DIGICOM PLAZA Sit.
No: 12 / 10 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

Manufacturer/Supplier

GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
İŞ GÜNÜ : Ulusal resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı, 1 Mayıs , 15 Temmuz ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri ifade eder.
 4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da baska herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılmaması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Asırn bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
 6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin asılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantsız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
 7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez
 - a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
 - b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,
 - c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir sebebe gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
 - e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, asırn sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
 - f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
 - g) Doga olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.
- Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Sikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilirler.

Garanti ile İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumunda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır, (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrif yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez. Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına girmez

Tüketici Hizmet Bilgileri

Size en yakın CONTI Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis listesine başvurabilirsiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında; • Kırılması, deforme ve zarar görmemesine, • Taşıma esnasında hasar ve anıza oluşmamasına, • Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Tüketicinin seçilmiş hakları

- 1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici: (Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşıması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldir.)
 - a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b-Satılanı alıkoymay ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme, c-Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,
 - d-İmkân varsa, satılanı ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme. Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.
- 2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselselen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıplı olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- 3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirmesini satıcı için orantısız güçlülükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıplı önemli ve diğer seçilmiş haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- 4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.
- 5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
- 6-Seçimlik hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafta karşılır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11-1-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk borçlar kanunun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI ürünü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir cihazdır. Ürünümüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contievaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

ÜRETİCİ VEYA TEDARİKÇİ/İTHALATÇI FİRMA

MERKEZ ADRESİ : Halkalı Merkez Mah. Atlas Sok. DIGICOM PLAZA Sit. No: 12 /10 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

UNVANI: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş

TELEFON: 0 212 470 06 00 (pbx)

FAX : 0 212 471 75 78

WEB: www.digicom.com.tr

E-POSTA: info@digicom.com.tr

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI – KAŞESİ :

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:15 Kat:3
Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. No:39026880
İst. Tic. Sic. No: 27324298
Mersis No: 8199002680000011

MALIN

CİNSİ : İKİLİ ELEKTRİKLİ OCAK
MARKASI : CONTI
MODELİ : CP - 106
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SERİ NO :

UNVANI :
ADRESİ :
TELEFON :
FAKS :
FATURA TARİHİ VE NO :
E-POSTA :
FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI – KAŞESİ

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilcilerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

TERMS OF GUARANTEE

- Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 2 years.
- If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this two-years guarantee period, DIGICOM will repair or replace the product at its expense.
- DIGICOM will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period.
- The guarantee does not cover products and/or product parts that are subject to wear, that can be considered as consumable parts by their nature or that are made of glass.
- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by DIGICOM.
- For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to all instructions included in the instructions for use and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the instructions for use.
- For some products the guarantee may be subject to certain restrictions, for instance as a result of the type of material used. Guarantee restrictions, if any can be found under the heading of the directions for use.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Address: Halkalı Merkez Mah. Atlas Sok. DİGİCOM PLAZA Sit. No: 12 / 10 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

Tel: (0212) 470 06 00 pbx. **Fax:** (0212) 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 **E-mail:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr

Web: www.contievaletleri.com.tr

CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, www.contivaletleri.com.tr.

Certificate of Warranty

Certificate Number:

Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY
SIGNATURE - STAMP :

DİGİCOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:15 Kat:3
Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. No:SD026880
İst. Tic. Sic. No: 274498
Mersis No: 08390 0268 0000011

Halkalı Merkez Mah. Atlas Sok. DİGİCOM PLAZA Sit. No: 12 / 10 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Serial No :

Type : DUAL HOT PLATE
Brand : CONTI
Model : CP-106
Date and Place of Delivery :
Guarantee Period : 2 years

Title :
Address :
Telephone-Fax :
Invoice Date and No :
Date, Signature, Stamp :

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

CONTI

T.C. TİCARET BAKANLIĞINCA BELİRTİLEN
KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR



[/contievaletleri](#)

www.contievaletleri.com

[/DigicomTurkiye](#)

www.digicom.com.tr

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

444 ÜCRETSİZ
76 42 DESTEK
HATTI

Evimin Kalbi

Seri No: