

## 10'u 1 Arada Erkek Bakım Seti

# CSH-100

## LED GÖSTERGE



### ÖNEMLİ UYARILAR

Elektrikli cihazınızı kullanırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemler her zaman alınmalıdır: **BU TIRAŞ MAKİNESİNİ KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ OKUYUN.**

#### TEHLİKE

Elektrik çarpması ile yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için:

1. Suya düşmüş bir cihazı elle almayı çalışmayın. Cihazı derhal prizden çıkarın.
2. Cihazı banyo ya da duş esnasında kullanmayın.
3. Cihazı su dolu bir Küvetin veya lavabonun içine düşebileceği ya da bunların içine çekilebileceği gibi güvenli olmayan bir şekilde yerleştirmeyin. Suya veya başka bir sıvıya koymayın veya içine düşürmeyin.
4. Şarj işlemi dışında, bu cihazı kullandıktan hemen sonra daima elektrik prizinden çıkarın.
5. Temizlemeden önce daima cihazın fişini çekin.
6. (Sadece şarj edilebilir ünite.) Tıraş makinesini kullanmadan önce şarj cihazını prizden çekin.

#### UYARI

Kişiler yönelik yanık, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için:

1. Cihazı ezmeyen, parçalarına ayırmayın, 100°C (212°F) üzerinde ısıtmayın, yangın çıkması, patlaması ya da yanma meydana gelmesi riskine karşı cihazı ateşe maruz bırakmayın.
2. Bu güç ünitesinin dikey veya zeminde ayakta olacak şekilde doğru şekilde konumlandırılması amaçlanmıştır.
3. Cihaz çocuklar ya da engelli kişiler tarafından kullanılacaksa bu kullanımın yakın gözetim altında olması gerekmektedir.
4. Bu cihazı sadece kendi kullanım amacı dahilinde bu kılavuza açıklanan şekilde kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen eklentileri kullanmayın.
5. Kablo veya fiş if it has hasarıysa, düzgün, çalışmıyorsa yere ya da suya düşürülmişse ya da hasar görmüş ise cihazı asla kullanmayın ya da çalıştırmayın.
6. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
7. Sadece onaylanmış transformator fişini veya seyahat fişini şarj cihazının yuvasına takın.
8. Aerosol (sprey) tarzı ürünleri kullandığı ya da oksijen uygulanan ortamlarda açık havada kullanmayın veya çalıştırmayın.
9. Asla herhangi bir nesneyi cihazın üzerindeki bir açıklığa düşürmeyin veya sokmayın.
10. Yüz yaralanması meydana gelebileceğinden, bu cihazı hasarlı veya kırık bir bıçak veya kesme eklentisi ile kullanmayın.
11. Her zaman fişi ilk önce cihaza, sonra da prize takın.
12. Yeniden şart etmek için yalnızca üretici tarafından sağlanan şarj cihazını kullanın.

#### LİTYUM-İYON PİL DEĞİŞİMİ, TIRAŞ MAKİNESİNİN İMHA EDİLMESİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Pili çıkarmaya çalışmayın. Lityum iyon piller patlayabilir, alev alabilir ve/veya sökülüğünde, hasar gördüğünde veya suya veya yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında yanıklara neden olabilir. Cihazın pillerini değiştirmeyi tercih etmemeniz halinde, tıraş ünitesinin tamamı zarar görmemiş olsa dahi atılmalıdır. Pili atık olarak imha etmek için çıkarmaya çalışmayın. Lityum iyon piller yerel bertaraf/imha yönetmeliklerine tabi olabilir. Birçok yer, standart atık haznelerinde bertaraf/imhayı yasaklamış durumdadır. Yerel yasa ve yönetmeliklerinize göz atın.

Yüzünüzdeki başınızdaki ve vücudunuzdaki tüyleri kendinden bilenen bıçaklarla kesip şekillendirerek daha düzgün sonuçlar elde edebilirsiniz. Folyo başlıklı tıraş makinesi kenarlarda temiz bir bitiş elde etmenizi sağlar.

Detaylı stiller oluşturmak için dar başlıklı çelik hassas uçlu tıraş makinesi. Burun ve kulak kıl alma cihazı istenmeyen tüylerden kurtulun. Hızlı kısaltma, , saç kesimi ve geçiş işlemleri için ekstra geniş başlıklı tıraş makinesi.

Güçlü Lityum-iyon pil 2 saat çalışma süresi sağlar. Tıraş makinesi kablosuz olarak veya prize takılıyken kullanılabilir

### 1>>Yüz, baş, vücut için 13 parça

Tüm saç kesme ihtiyaçlarınız için 5'1 arada

bakım kiti: bir adet folyo başlıklı tıraş makinesi,

bir adet burun ve kulak kıl alma makinesi, bir

adet ekstra geniş başlıklı saç tıraş makinesi,

dar çelik hassas tıraş makinesi, vücut için

tıraş makinesi. Bu cihaz, evde kesmek

istediğiniz her şeyi tam olarak kapsar.

### 2 >> Takviyeli ek taraflar

Benzersiz kesme aparatı taraflarımız, bükülmeleri ve eğilmeleri önlemek için güçlendirilmiştir ve her seferinde eşit bir düzeltme yapmanızı sağlar.

### 3 > Çelik tıraş makinesi

Tıraş makinesinin hassas çelik bıçakları temiz, net hatlar oluşturur ve en kalın saçları eşit şekilde keser. Aşındırıcı olmayan bıçaklar paslanmaz maddeden üretilmiştir ve kendiliğinden bilenen bıçaklar cihazı daha uzun süre kullanmanızı sağlar.

### 4 > 2 saatlik çalıştırma süresi

En güçlü Lityum iyon şarj edilebilir pillimiz, şarj başına 2 saate kadar çalışma süresi sağlar.

### 5 >> Kablosuz ve kablolu kullanım

Cihaz, 2 saat boyunca kablosuz olarak kullanılabilir veya uzun süreli kullanım için fişe takılı bir şekilde rahatça kullanılabilirsiniz.



### TIRAŞ MAKİNESİNİN BAKIMI CİHAZIN BIÇAKLARINI NASIL YAĞLAMALISINIZ?

En iyi sonuç için, bıçaklara yalnızca gerektiğinde veya ayda yaklaşık bir kez bir veya iki damla yağ ile yağlayın. Motor yatakları kalıcı olarak yağlanmış durumdadır - yağlamaya çalışmayın. Tıraş makinesini yağlarken, cihazı "açık" konuma getirin, üniteyi bıçaklara aşağı bakacak şekilde tutun ve bıçakların üzerine bir veya iki damla yağ damlatın. Üzerinde kalan fazla yağı yumuşak ve kuru bir bezle silin.

### DİKKAT - FAZLA YAĞ KULLANMAYINI!

Aşırı yağlanma veya sıvıların uygulanması, motorun içine sızmasına izin verilirse cihazda hasara neden olacaktır.

### BIÇAK/BAŞLIK BAKIMI

Tıraş bıçakları hassas sertleştirilmiş ve taşlanmış kesme dişlerine sahiptir. Bıçaklar dikkatli kullanılmalı ve asla bir yere çarpmamasına özen gösterilmeli veya kirli veya aşındırıcı malzemeyi kesmek için asla kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte verilen fırça ile temizleyin. Başlıklar suda durulmadan önce tıraş makinesinden çıkarılmalıdır. Durulamadan sonra, tıraş makinesinin gövdesine tekrar takmadan önce başlıkların tamamen kurumasını bekleyin. Tıraş makinesinin gövdesi her zaman için sudan uzak tutulmalıdır. Bu sayede motorun, pillerin ve kontrol bileşenlerinin ömürleri uzar.

### TEMİZLİK / DEPOLAMA

Tıraş makinesini kaldırmadan önce, ünitedeki ve bıçaklardaki tüyleri fırçalamak için temizleme fırçasını kullanın. Üniteyi, bıçakların hasardan korunmasını sağlayacak şekilde saklayın. Bu cihaz, ılımlı, 100 °C'nin (212 °F) üzerinde sıcaklıklarda ısıtmaya ya dayanmaya maruz bırakılmadan muhafaza edilmelidir.

### ÖZEL ÖZELLİKLER

Tıraş makineniz, her kullanımınızda mükemmel sonuçlar almanıza yardımcı olacak birkaç gelişmiş özellik ile birlikte tasarlanmıştır. Tıraş makinenizi, keçi sakallarınızı, bıyıklarınızı, ense hattınızı, favorilerinizi, kulaklarınızın etrafını ve kaşlarınızı ya da bakıma ihtiyacınız olan her alanda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda, berber ziyaretleriniz arasında ufak çaplı saç kesimleri ve ufak dokunuşlar yapmak ya da ensenizdeki tüyleri temizlemek için kullanabileceğiniz aile tipi bir üründür. Ayrılabilir bıçak sistemi, büyük, keçi sakalı etrafında veya saçınızı tanımlamak ve favorileri kesmek için herhangi bir yerde ayrıntılı bir kesme işlemi için standart genişlikte bir bıçaktan dar genişlikte bir bıçağa hızlı bir şekilde geçmenizi sağlar. Aparatı kaldırmak için, sadece bıçağın üst kenarından tutarak bıçağı, cihazın gövdesinden uzaklaştırarak çekilebilir. Eklentiyi geri takmak için, sabitleme kafasının arka tırnağını tıraş ünitesinin iç kenarındaki boşluğa hizalayın ve bıçağın üstüne bastırın. Kendiliğinden bilenen özellikli bıçaklar, şekillerini ve keskinliklerini uzun süre muhafaza edecekleri şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

### SAKALINIZI KESMEK VE KENARLARINI DÜZELTMEK

Aşağıda bir kısım tıraşlama adımları ve konular yer almaktadır. Sizin için daha uygun olacak farklı prosedürler bulabilirsiniz.

**1. Sakalınızı keserken daha uzun olabilecek sakal kıllarını ortaya çıkarmaya yardımcı olmak için çıkış yönünde tarayın.**

Sakalınızı kesmek için uygun kılavuza bakın. İşleme uzun bir kesme uzunluğuna sahip bir kılavuzla başlayın. Sakalınızın çıkış hattını takip ederek yumuşak ve üst üste binen dokunuşlarla çenenize doğru kesin. Sakalınızın doğal çıkış yönünün tersine doğru keserdesiniz, tıraş makinesi saçları çok daha kısa keser ve yamalı bir görünüm oluşturabilir

## ÖZELLİKLER

Dilediğiniz tarzı yaratın	
Ataşman/kılavuz sayısı	5 eklenti, 5 eklenti tarağı
Şekillendirme araçları	Folyo başlıklı tıraş makinesi Burun ve kulak kıl alma makinesi, T-bıçaklı tıraş makinesi, Vücut tıraş makinesi, Dar başlıklı çelik hassas tıraş makinesi, 5 tarak aparatı
Vücut Tüylerinin Kesilmesi/Saç Kesimi/Yüz Kıllarının Alınması	Uzun sakal, Kısa sakal, Kirli sakal, Keskin hatlar, Ayrıntılı Şekillendirme, Keçi Sakalı
Kesme sistemi	
Kesim teknolojisi	Düzdün ve net bir sonuç
kendiliğinden bilenen bıçaklar	
Güçlendirilmiş saç kesme kılavuzları	Eğilmeleri ve bükülmeleri önler
Aksesuarlar	
Bakım	Temizleme fırçası

Güç	
Pil tipi	Lityum-iyon
Çalışma süresi	2 saat
Şarj	2 saat şarj, 5 dakika hızlı şarj
Otomatik voltaj	100-240 v

Kullanım kolaylığı	
Temizlik	Fırça temizliği
Çalıştırma	Kablolu ve Kablosuz kullanım
Ekran	LCD pil yüzdesi göstergesi
Bakım	Bıçağı korumak için yağ kullanın

Tasarım	
Vücut	Ergonomik Tasarım, ABS malzeme
Hizmet	2 yıl garantisi

İsteddiğiniz sakal uzunluğuna ulaşana kadar kesme makinesinin kılavuzlarını kademeli olarak daha kısa uzunluklara değiştirin. Yüzünüzün önüne ve çenenizin ucuna doğru daha uzun bir kılavuza geçerekulduğunuz yakınında ve çenenizin altında daha yakın bir kesim yapmak isteyebilirsiniz.

3. Sakalınızın ana hattını kesmek için saç kesme makinesinin kılavuzunu yerinden çıkarın. Çenenizin altından başlayıp, çene hattınıza ve kulaklarınıza doğru hareket ederek, çene hattınızın altındaki sakalınızın dış çevresini kesin. Çizgiyi kulaklara ve saç çizgisine kadar devam ettirin.
4. Tıraş makinesini aşağı doğru bir hareketle kullanarak sakal çizginizi vurgulayın. Oluşturduğunuz hattı başlayarak çenenizin kulaklarınıza doğru aşağı inin ve sakal çizginizin hemen altındaki alanı kesin.
5. Aynı tekniği kullanarak sakalınızın üst kısmını belirginleştirin.
6. Daha temiz bitmiş bir görünüm için, eklenti bıçağını detay bıçağı ile değiştirin. Bu bıçağı, kulakların, keçi sakalların, favoriler, kulak kenarları gibi ihtiyaç duyulan alanlarda ince, ayrıntılı düzeltme yapmak için kullanın.

### 1 >> BOYUN HATTININ, FAVORİLERİN, BIYIKLARIN VE SAKALLARIN DETAYLI DÜZELTİLMESİ

Tıraş makinenizi yavaşça aşağıya, kesip şekillendirmek istediğiniz alanlara doğru hareket ettirin.

### 2 >>KOL VE BACAK SAÇ TÜYLERİNİN KESİLMESİ

İstenilen tüy uzunluğuna ulaşılana kadar tıraş makinesini kolunuzun veya bacağınızın üzerine kaydırarak hareket ettirin. Saçı ilk kez kestığınızde, tıraş makinesinde daha uzun bir kılavuz tarak kullanarak başlayın, ardından daha kısa bir saç tercih ederseniz aşamalı olarak daha kısa ayarlar kullanabilirsiniz.

### 3 >> GÖĞÜS VE KARIN TÜYLERİNİN KESİLMESİ

İstenilen tüy uzunluğuna ulaşılana kadar tıraş makinesini göğüs ve karın bölgesinin üzerinde yukarı doğru bir hareketle kaydırarak hareket ettirin. Düzgün, çiziksiz bir kesim için 1 numaralı kılavuz tarağını kullanın.

### 4 >> BURUN KILLARINI TEMİZLEME

Burun kanallarının temiz olduğundan emin olun. Kulak / burun kıl alma makinesini her burun deliğinin içine ve dışına doğru, en fazla 1/4 inç derinliğinde yavaşça hareket ettirin.

### 5 > KULAK KILLARINI TEMİZLEME

Kulakların dış kısımlarında kulak kiri bulunmadığından emin olun. Kulağı bir elinizle düz şekilde tutun ve diğ kulaktan 114 inçten fazla olmayacak şekilde kulak/burun kıl alma makinesini dikkatlice içeri yerleştirin.

#### DİKKAT

Dış kısmında uzun kıllar bulunan bir kulak için, sadece detay kesim başlığını yavaşça kulakların kenarlarına doğru hareket ettirin.

#### Detay Kesim Başlığını kullanarak kaş kesme

Detay kesim başlığını yavaşça hareket ettirerek etraftaki tek tük tüyleri kesin. Hassas, eşit bir kesim istiyorsanız, istenen uzunluğu elde etmek için detay kesim başlığını yavaşça kaşlardan daha yakına veya daha uzağa doğru hareket ettirin. Çok fazla tüy kesebileceğinden kaşların üzerine bastırmayın.

#### T-Bıçak ile GEÇİŞLİ KESİM

1. Şakak kısmından başlayın ve geçiş yerinin nihai çizgisini belirlemek için başın çevresi boyunca kesin. En kısa kesimi elde etmek için daima saçın çıkış yönünün tersine kesin. Bıçağı saçın içinde zorlayarak kullanmayın. Tıraş makinesini iğni düzgün şekilde yapacaktır.
2. Sonra, başın etrafından ve ensenizden yukarı doğru geçiş çizgisine doğru bir tur daha geçin, kesim yaparken çıkan saçları fırçalayarak işleme devam edin. En yakın kesimi elde etmek için kafa derisini başparmağınızla gerip çekin. Saçın çıkış yönünün tersine kesmeye devam etmek için gerektiğinde saç tıraş makinesini ters çevirin. Başın her iki yanındaki saçların eşit olduğundan emin olun.
3. Kafanın üst kısmı için, uygun kılavuz tarak eklentilerini kullanarak çıkış yönünü göz önünde bulundurarak kesin. Tarak numarası ne kadar küçük olursa kesim de o kadar kısa olur. Düzgün bir sonuç elde etmek için saçınızı keserken tarayın veya fırçalayın.
4. Geçiş tamamlamak için, saçları geçiş çizgisinde, çizgi boyunca yukarı ve dışarı doğru ve başın etrafında saçın çıkış yönünün tersine keserek karıştırın. Ardından, saç tıraş makinesini ters çevirip aşağı doğru keserek, tüm işlemleri tekrarlayın. Nihai amaç saçları gerçek anlamda bir çizgi görünmeyecek şekilde karıştırmaktır, bu sayede saç olmayan alanlardan çok kısa saçlara mükemmel bir geçiş elde edersiniz. Bunu 1 numaralı kılavuz tarak eklentisini kullanarak yapabilirsiniz. İsteddiğiniz sonucu elde edene kadar taramaya ve kesmeye devam edin.
5. Bir ayırım oluşturmak için merkezden uzak bir nokta seçin. Saç derisini sıkı çekin, bıçak aparatın ucunu başınıza dik olacak şekilde tutun ve bir hat kesmek için tıraş makinesini ileri geri hareket ettirin. Tam ve doğru bir kesim yaptığınızdan emin olmak için saçı tekrar tarayın ve tekrar kesin.

#### SAÇ KESME

Saçı ilk defa kestığınızde, her kılavuz tarağının saçtan ne kadar bir miktar kestğine ve ne kadar saç bıraktığına alışana kadar sadece küçük bir miktar saç kesin. Her zaman için en büyük boyutlu kılavuz tarağını saç tıraş makinesine yerleştirerek başlayın, ardından daha kısa bir uzunluk isteniyorsa daha kısa taraflar kullanabilirsiniz.

Unutmayın, profesyonel saç kesimleri arasında, saçlar başın her yerinde eşit şekilde büyür ve boyunun alt kısmında ve yanlarda hafif bir düzeltme yapmak, temiz ve bakımlı görüntüyü geri getirmek için yeterli olabilir. Düzgün kesim için, saç tıraş makinesinin saçın içinden geçmesine izin verin. Cihazı daha hızlı bir şekilde çalışması için zorlamayın.

1. Saçı tarayarak başlayın, böylece saç kendi doğal yönüne doğru ayrılır.
2. En büyük kılavuz tarağı saç tıraş makinenize yerleştirin ve kenarlardan başlayarak aşağıdan yukarıya doğru kırpmayı işlemi gerçekleştirin. Tıraş makinesini saçınıza hafifçe bastırarak tutun, kılavuz tarağın dişleri yukarı doğru bakımlı ancak başa dik bir açıda olmalıdır. Tıraş makinesini yavaşça saçın içinden yukarı ve dışa doğru kaldırın, tek bir seferde sadece küçük bir miktar kesin.

Bu işlemi yanlarda ve başın arkasında tekrarlayın.

Daha kısa bir saç kesimi istiyorsanız, ya daha kısa bir kılavuz tarağa geçin ya da daha fazla baskı uygulayın ve mevcut eklentiyi başınızdaki daha az yükseltin.

Tüm bu prosedür deneyimli olmayı gerektirir ve ilk birkaç saç kesiminiz için çok fazla saç kesmemek her zaman daha iyidir.



Sıfır tıraş ve saç hattı belirme için T-Bıçaklı Tıraş Makinesi

0,2 mm'lik ultra yakın bir tıraş için paslanmaz çelik hassas geniş başlıklı tıraş makinesi. Hassas geçişler için T-blade bıçak. Üst üste binmeyen bıçak sistemi ile daha temiz bir kesim. Daha fazla kesme gücü için daha yüksek bıçak hızı üreten güçlü motor



Burun ve kulak kıl alma makinesi istenmeyen tüyleri rahatça temizler

Kıl alma makinesi, istenmeyen burun ve kulak kıllarını çentikler veya kesikler olmadan hızla şekilde keser.



Detaylı stiller oluşturmak için dar uçlu çelik hassas tıraş makinesi

Ultra yakın 0,2 mm bir tıraş deneyimi için paslanmaz çelik hassas tıraş makinesi. Çelik hassas tıraş makinesinin dar tasarımı, küçük ayrıntılara dikkat ederek hassas bir şekilde hatları belirlemeyi ve kesimi tamamlamanızı sağlar.

#### GARANTİ ŞARTLARI

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme,
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

**İŞGÜNÜ** : Ulusal resmi ve dini bayramlar ile , yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri ifade eder.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

#### TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında,

ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen

kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs)

etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,

Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,

Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

#### 6502 SAYILI TÜKETİCİ KANUNUNA GÖRE TÜKETİCİYE SAĞLANAN SEÇİMLİK HAKLARI

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.

(5)Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafca karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Satın almış olduğunuz CONTI ürünü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir üründür. Ürününüzden en iyi şekilde yararlanmak için kullanım kılavuzunda yazılı olan bilgileri dikkatlice uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Ücretsiz Tüketici Danışma Hattımıza başvurunuz. Güncel yetkili servis listesine [www.digicom.com.tr](http://www.digicom.com.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.

FİRMA YETKİLİSİNİN  
İMZASI – KASESİ :

DİGİCOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.  
Halkalı Merkez Mah. Samsun Yolu No:15 Kat:3  
Halkalı - Çekirge Mah. / İSTANBUL  
Büyükdere Mah. No:10 Kat:3  
T.C. Ticaret Sicil No: 272245  
Mersis No: 340100022000011

CİNSİ	: TRAF MAKİNESİ	Seri No	:
MARKASI	: CONTI		
MODELİ	: CSH-100	Ünvan	:
BANDROL VE SERİ NO	:	Adres	:
TESLİM TARİHİ VE YERİ	:	Telefon-Fax	:
GARANTİ SÜRESİ	: 2 YIL	Fatura Tarihi ve No	:
AZAMI TAMİR SÜRESİ	: 20 İŞ GÜNÜ	Tarih, İmza, Kase	:

Garanti süresince anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte fatura veya faturanın okunaklı bir kopyasını da muhafaza etmesi gerekmektedir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56' ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı aldığı satıcı bayi, acente veya temsilciliklere aittir. Garanti Belgeleri satın alınan mala ilişkin ilgili faturanın tarih ve sayısı ile bandrol veya seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli olmayacaktır.

# CONTI

**T.C. TİCARET BAKANLIĞINCA BELİRTİLEN KULLANIM ÖMRÜ**  
**5 YILDIR.**

#### ÜRETİCİ FİRMA

**YONGKAN WESTERN XINSHIJI HAIRDRESSING TOOLS FACTORY**  
Yugui Road 88-16, Western New Zone  
Zhejiang, China

#### İTHALATÇI FİRMA

**DİGİCOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.**  
Halkalı Merkez Mah. Atlas Sok. DİGİCOM PLAZA Sit.  
No: 12 / 10 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL  
T. 0212 470 06 00 | W. [www.digicom.com.tr](http://www.digicom.com.tr)

# CONTI

# CONTI

# CONTI