

CONTI



FAMILIA CK-209 SU ISITICI

KULLANMA KILAVUZU

ÖNEMLİ EMNİYET TEDBİRLERİ

1. Lütfen su ısıtıcınızı güç kaynağına bağlamadan önce kullanım talimatlarını tamamen okuyun.
2. Yanlış kullanım ve uygunsuz işletim cihaza zarar verebilir ve kullanıcının yaralanmasına sebebiyet verebilir.
3. Cihaz ev için, aşağıdaki gibi benzer kullanımlar için tasarlanmıştır:
 - Mağazalardaki personel mutfak alanları, ofisler ve diğer çalışma ortamları;
 - Çiftlik evleri;
 - Otel, motel ve diğer meskun tipi ortamlarda müşteriler tarafından;
 - Oda kahvaltısı tipi ortamlar.
4. Kullanılmadığında cihazı güç kaynağından çekin.
5. Taban ünitesini nemli uzak tutun ve su sıçramasına izin vermeyin.
6. Su ısıtıcısı aşırı doldurulursa, kaynayan su taşabilir. Cihaz suya daldırılmamalıdır. Cihaz kordonu veya fişini su veya diğer sıvılara daldırmayın. Bu olursa, hemen fişi çekin ve cihazı tekrar kullanmadan önce bir uzmana kontrol ettirin.
7. Kordon veya fişte hasar işaretleri varsa cihazı kullanmayın. Cihaz yere düşerse cihazı kontrol ve gerekirse onarım için bir uzmana götürün, besleme kordonu hasarlıysa, tehlikeyi engellemek için üretici, servis elemanı veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
8. Kordonun keskin köşelerde asılmadığından emin olun ve sıcak yüzeylerden uzakta tutun.
9. Yalnızca fişi kullanarak güç kaynağından çekin, kordondan çekmeyin.
10. Cihazı sıcak objelerden ve kontrolsüz alevden uzakta (Örneğin portatif ısıtıcılar), dengeli bir yüzeye yerleştirin; perdelerin altına veya alçak duvar dolaplarının altına yerleştirmeyin.
11. Bu su ısıtıcısı yalnızca tedarik edilen stant ile kullanılmak içindir. Kullanım sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmamalısınız.
12. Bu cihaz denetim altında veya güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimatlar verilene kadar, fiziksel, duygusal veya mental kapasitesi az veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler (çocuklar dahil) için değildir. Çocuklar cihazla oynamaları için denetim altında olmalıdır.
13. Su ısıtıcısını yalnızca tedarik edilen tedarikli edilen taban ünitesini başka amaçlar için kullanmayın.
14. Çalışırken hiçbir zaman su ısıtıcısını taban ünitesinden kaldırmayın. Cihazı önce kapatın.
15. Açmadan önce uygun bir şekilde kapağı kapatmaya özen gösterin. Aksi takdirde cihaz otomatik olarak kapanmayacaktır ve sıcak su taşabilir.
16. Su ısıtıcısı yalnızca su ısıtmak içindir ve diğer sıvılar için kullanılmamalıdır.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Tüm ambalajlama malzemelerini su ısıtıcısından çıkarınız.
2. Su ısıtıcısını bağlamadan önce, değer etiketinde bulunan voltaj ile evinizdeki ana beslemenin aynı olup olmadığını kontrol edin.
3. Su ısıtıcısını "MAX" işaretli yere kadar soğuk su ile doldurun ve kaynatın. Daha sonra su ısıtıcısını boşaltın. Su ısıtıcısı kullanım için hazırdır.

KULLANIM İÇİN TALİMATLAR

Filtre Yerleştirme:

1. Kapağı açın.
 2. Su ısıtıcısını ağız tarafından veya kapağı açmak suretiyle su ile doldurabilirsiniz.
 3. Filtrenin olukların dibine kadar bastırılmış olduğundan ve tam olarak oturduğundan emin olun ve daha sonra kapağı kapatın.
- NOT:** Filtreyi hiçbir zaman su ısıtıcısı içerisinde gevşek bırakmayın. Su ısıtıcısında sıcak su varken hiç bir zaman filtreyi çıkarmayın.

Doldurma:

1. Su ısıtıcısını taban ünitesinden çıkartınız.
2. Su ısıtıcısını ağız tarafından veya kapağı açmak suretiyle su ile doldurabilirsiniz.
3. Su ısıtıcısının çalışırken kızmasını engellemek için 1 litreden az su doldurulması önerilmez.
4. 2,3 litreden fazla su doldurmayın ("MAX" işaretine kadar). Kaynama sürecinde suyun taşmaması için aşırı su doldurmadan kaçının.

Açma:

1. Su ısıtıcınızı su ile doldurduktan sonra, su ısıtıcısını taban ünitesine yerleştirin.
2. Fişi güç kaynağına bağlayın ve Açma/Kapatma düğmesine basın.. Cihaz çalışmaya başlayacaktır ve gösterge ışığı yanacaktır.

Kapatma:

- Su kaynağında, su ısıtıcısı otomatik olarak kapanacaktır ve gösterge ışığı sönecektir.
- NOT:** Bu cihazda, cihaz boşken yanlışlıkla açıldığında veya boşken kaynarsa ısıtıcı elemanı otomatik olarak kapatan bir güvenlik sistemi bulunmaktadır. Bu durumda, tekrar su ile doldurmadan önce cihazın tamamen soğumasına izin verin.

Tekrar Açma:

Su ısıtıcısı otomatik olarak kapatılmışken, 15-20 saniye soğuduktan sonra tekrar açılabilir.

Bakım ve Temizlik:

1. Her zaman güç kaynağından fişi çekin ve cihazın tamamen soğumasına izin verin.
2. Su ısıtıcısının dış kısmını ve taban ünitesini nemli bir bezle temizleyin, daha sonra kuru bir bezle silin. Ovalayarak temizleyin.
3. Düzenli aralıklarla kireçten arındırın. Uygun tedarikçilerden alınabilecek kireç çözücülerini kullanın ve verilen talimatları uygulayın.

Filtreleme ve Temizleme:

1. Filtreyi su ısıtıcısından çıkarın.

2. Bir musluęa tutun ve yumuřak bir fıręayla kalanları yavařca ovalayın (pakete dahil deęildir).
3. Su ısıtıcısının ön tarafındaki aęzın yanında bulunan iki oluęun arasına filtreyi yerleřtirin.

Saklama:

- Kordon taban ünitesindeki kordon saklama kısmına sarılabilir.

TEKNİK BİLGİLER

Kullanım ömrü: 10 yıl

Garanti süresi: 3 yıl

Voltaj: 230V AC 50/60Hz

Güç: 2000W



Üretici/İthalatçı
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ő
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Please read these operating instructions through carefully before connecting your kettle to the power supply. In order to avoid damage due to incorrect use.
2. Incorrect operation and improper handling can lead to faults on the appliance and injuries to the user.
3. The appliance is designed for household and similar applications used such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
4. Unplug the appliance from power supply when not in use.
5. Keep the base unit away from damp and protect from splashes.
6. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected. The appliance must not be immersed. Do not immerse the unit cord or plug in water or other liquids. If this should occur, remove the plug immediately and then have the unit checked by an expert before using it again.
7. Do not operate the appliance if the cord or plug show signs of damage. If the appliance has fallen on the floor or has been cases take the appliance to a specialist for checking and repair if necessary, if the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. Ensure that the cord does not hang over sharp edges and keep it away from hot surfaces.
9. Only pull it out of the power supply by the plug, not by the cord.
10. Place the appliance on a stable surface, away from hot objects(e.g. hotplates), naked flames; do not place under curtains or low wall-cupboards.
11. The kettle is only to be used with the stand provided. you should never leave the appliance unattended during use.
12. This appliance is not intended for use by person (including children)with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
13. Use the kettle only with the base unit supplied, and do not use the base unit for any other purposes.
14. Never remove the kettle from its base unit while in operation. Switch the appliance off first.
15. Take care to close the lid properly before switching on. Otherwise, the appliance will not switch off automatically and hot water may overflow.
16. The kettle is for heating water only and is not to be used for any other liquids.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Remove all packing materials from the kettle.

2. Before connecting of the kettle check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
3. Fill the kettle with cool water up to the "MAX" mark and boil it. Then empty the kettle. The appliance is ready for use.

INSTRUCTION FOR USE

Filter Placing:

1. Open the lid by pressing on the lid release button.
2. Place the filter between the two grooves near the spout at the front of the kettle.
3. Ensure that the filter is pressed down to the bottom of the grooves and fits correctly then close the lid.

NOTE: Never leave the filter loose in the kettle. Never remove the filter while the kettle contains hot water.

Filling:

1. Remove the kettle from the base unit.
2. You can fill the kettle with water via the spout or by opening the lid, by pressing on the lid release button.
3. Not recommend to fill with less than 1 liter of water to prevent the kettle running dry while operating.
4. Do not fill with more than 2,3 liters of water (up to "MAX" mark). Avoid overfilling to prevent the water spilling out during the boiling process.

Switching On:

1. After filling your kettle with water, place the kettle on the base unit.
2. Connect plug to power supply and pull down the On/Off switch.. The appliance will begin to operate and the indicator light will come on.

Switching Off:

When the water boils, the kettle will switch off automatically and the indicator light will go off.

NOTE: This appliance has a safety system, which automatically switches off the heater element if the appliance is inadvertently switched when empty, or if it boils dry. In this case, let the appliance cool down completely, before filling with water again..

Switching On Again:

The kettle can be switched on again after cooling down about 15-20seconds, while the kettle has been switched off automatically.

Care and Cleaning:

1. Always remove the plug from the power supply and let the appliance cool down completely.
2. Clean the outside of the kettle and the base unit with a soft damp cloth, then wipe with a dry cloth. Do not use scouring.
3. Descale at regular intervals. Use a descaling agent, which can be obtained from specialist shops and follow the instructions given..

Filter Cleaning:

1. Remove the filter out of the kettle.
2. Place under a tap and rub gently any remaining by soft brush (do not included).
3. Replace the filter between the two grooves near the spout at the front of the kettle.

Storage:

The cord could be wound into the base unit that has a cord storage compartment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lifetime: 10 years

Warranty Period: 3 years

Voltage: 230V AC 50/60Hz

Power: 2000W



Manufacturer/Importer
DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

تدابير السلامة الهامة

- 1- يرجى قراءة دليل الاستعمال بالكامل قبل وصل الغلاية بمورد الطاقة لمنع الأعطال التي قد تظهر بسبب الاستعمال الخاطئ.
- 2- إن الاستعمال الخاطئ والتشغيل الغير مناسب قد يلحق الضرر بالجهاز وقد يتسبب بإصابة المستخدم أيضا.
- 3- تم تصميم الجهاز للاستعمال المنزلي وللستعمال المشابهة للحالات المذكورة أدناه:
 - * مطابخ الموظفين في محلات العمل والمكاتب وأماكن العمل الأخرى.
 - * المزارع.
 - * من قبل الزبائن في الفنادق والموتيلات والأماكن السكنية الأخرى.
 - * الأماكن المشابهة بالغرف وأماكن تناول الفطور وما شابه.
- 4- يجب فصل الجهاز عن مورد الطاقة عند عدم استعماله.
- 5- أبعادوا وحدة القاعدة عن الرطوبة ولا تسمحوا بدفقة الماء.
- 6- يمكن للماء المغلي أن يفيض في حال ملاء الغلاية كثيرا. يجب عدم غمر الجهاز في الماء. لا تعمروا كابل أو قابس الجهاز في الماء أو في أية سائل أخرى. وفي حال تحقق هذا الأمر، يجب فصل القابس عن الكهرباء فوراً ويجب تفقد الجهاز من قبل خبير قبل الاستعمال مرة أخرى.
- 7- لا تستعملوا الجهاز في حال ظهور علامات العطل على الكابل أو القابس. يجب أخذ الجهاز إلى خبير للتفقد أو التصليح عند الضرورة في حال سقوط الجهاز على الأرض. وإذا كان كابل الطاقة معطلا، يجب استبداله من قبل موظف الوكالة أو الأشخاص الخبراء الآخرين لمنع الخطر.
- 8- تأكدوا من عدم تآكل الكابل في الأطراف الحادة وأبعده عن الأسطح الساخنة.
- 9- أفضلوا القابس عن مورد الطاقة بالإمساك بالقابس فقط، لا تفصلوه بسحب الكابل.
- 10- ضعوا الجهاز على سطح متوازن بعيدا عن الأغراض الساخنة واللهب الغير متحكم به (مثل سخانات النقالة)، ولا تضعوا الجهاز تحت الستائر أو تحت خزانات الجدار المنخفضة.
- 11- إن هذه الغلاية هي للاستعمال مع القاعدة التي تكون معها فقط. لا تتركوا الجهاز دون مراقبة خلال الاستعمال أبدا.
- 12- يجب إبعاد الأطفال تحت سن 8 طالما لا يستخدمون الجهاز تحت المراقبة الدائمة. إن هذا الجهاز ليس للاستعمال من قبل الأشخاص المحدودة إمكانياتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص العديمي الخبرة (بما فيهم الأطفال).
- 13- يجب عدم السماح للعبث بالجهاز من قبل الأطفال.
- 14- يجب إبعاد الجهاز عن الأطفال ما لم يكن تحت المراقبة الدائمة ويجب عدم تنظيف وصيانة الجهاز بالقرب منهم.
- 15- لا تستعملوا الغلاية إلا مع القاعدة التي تكون معه ولا تستعملوا وحدة القاعدة لأهداف الأخرى.
- 16- لا تفصلوا الجهاز عن وحدة القاعدة أبدا خلال التشغيل. يجب لإيقاف الجهاز أو لا.
- 17- حافظوا على إغلاق الغطاء بشكل مناسب قبل التشغيل، وإلا لن يتوقف الجهاز تلقائياً وقد يفيض الماء الساخن.
- 18- إن الغلاية هي لتسخين الماء فقط وليست لتسخين السوائل الأخرى.

قبل الاستعمال الأول

- 1- أخرجوا جميع مواد التغليف من الغلاية.
- 2- تفقدوا ما إذا كان الفولت الموضح في ملصق القيم مناسب مع الإمداد الكهربائي الرئيسي في منزلكم أم لا قبل وصل الغلاية بالكهرباء.
- 3- املنوا الغلاية بالماء البارد حتى مؤشر (MAX) واغلوا الماء. وبعدها أفرغوا الغلاية. إن الغلاية جاهزة للاستعمال الآن.

تعليمات الاستعمال

تثبيت الفلتر:

- 1- افتحوا الغطاء بالضغط على زر فتح الغطاء.

2- ثبتوا الفلتر بين الأخدودين الموجودين إلى جانب الفم في الطرف الأمامي للغلاية.
3- تأكدوا من ضغط الفلتر حتى قاع الأخدودين وأن الفلتر مثبت بالكامل، وأغلقوا الغطاء بعدها.
ملاحظة: لا تتركوا الفلتر داخل الغلاية بشكل غير مثبت أبداً، ولا تفصلوا الفلتر إذا كانت الغلاية تحتوي على الماء الساخن أبداً.

ملء الغلاية:

- 1- أفصلوا الغلاية عن وحدة القاعدة.
- 2- يمكنكم ملء الغلاية من قم الجهاز أو بفتح الغطاء مع الضغط على زر فتح الغطاء.
- 3- لا ننصحكم بملء الغلاية بأقل من اللتر الواحد لمنع ارتفاع حرارة الجهاز بشكل زائد.
- 4- لا تملئوا الغلاية بأكثر من 2,3 لتر من الماء (حتى مؤشر "MAX"). اجتنبوا عن ملء الماء الزائد كي لا يفيض الماء خلال الغلي.

تشغيل الجهاز:

- 1- ثبتوا الغلاية على وحدة القاعدة بعد ملئها بالماء.
- 2- أوصلوا القابس بمورد الطاقة واضغطوا على زر التشغيل / الإيقاف نحو الأسفل. سيبدأ الجهاز بالعمل ويظهر مصباح المؤشر.

الإيقاف:

تتوقف الغلاية عن العمل وينطفئ مصباح المؤشر تلقائياً عند غلي الماء.
ملاحظة: يوجد نظام الأمان في هذا الجهاز الذي يوقف عنصر التسخين تلقائياً في حال تشغيل الجهاز فارغاً بالخطأ أو كان يعمل لغلي الماء فارغاً. في هذه الحالة يجب عليكم الانتظار حتى يبرد الجهاز تماماً قبل ملئه بالماء مجدداً.

التشغيل مجدداً:

بعدما تتوقف الغلاية تلقائياً، يمكن تشغيلها مجدداً بعد الانتظار لمدة 15-20 ثانية لتبرد.

الصيانة والتنظيف:

- 1- أفصلوا القابس عن مورد الطاقة دائماً واسمحوا للجهاز أن يبرد بالكامل.
- 2- نظفوا القسم الخارجي من الغلاية ووحدة القاعدة بالفوطة الرطبة، وامسحوها بفوطة جافة بعد ذلك. لا تنظفوا الجهاز بالفرك.
- 3- أزيلوا التلكس عن الغلاية بين فترات منتظمة. استعملوا محاليل إزالة الكلس التي يمكن الحصول عليها من المحلات الخاصة وطبقوا الإرشادات الموضحة.

التصفية والتنظيف

- 1- أخرجوا الفلتر من الغلاية.
- 2- أمسكوه تحت الصنبور وأزيلوا ما يبقى عليه بالفرك بفرشاة ناعمة ببيضة (غير مشمول في العبوة).
- 3- ثبتوا الفلتر بين الأخدودين الموجودين إلى جانب الفم في الطرف الأمامي للغلاية.

الاحتفاظ بالجهاز:

يمكن لف الكابل في قسم الاحتفاظ بالكابل في وحدة القاعدة.

المواصفات الفنية

الخصائص الفنية

العلامة التجارية 10 عام

الموديل: 3 عام

الجهد: AC 230 V فولت

التردد: 50Hz هرتز.

القدرة:

اللوحة: جرانيت 2000 W



المنتج / المستورد

شركة ديجيكوم المساهمة للتسويق الإلكتروني

حي حلقلي مركز شارع دارا بوبو

الرقم: 15 الطابق: 3 كوجوك جكمجاه

اسطنبول الهاتف: Pbx 0212 470 06 00

الفاكس: 0212 471 75 78

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

Adana	Seyhan	DÜZOVA ELEKTRİK	ALİ MÜNİR CAD. ALTUN ÖREN İŞHANI KAT:1 NO: 103	0322 351 36 27
Adana	Ceyhan	BEYAZ ESYA TAMİR SERVİSİ	BÜYÜKİRİM MAH. MEHMET SERİF YİĞİT SOK. NO: 8/A	0322 613 17 77
Adıyaman	Merkez	EGE SOĞUTMA	TURGUT REİS MAH. FEVZİ CAKMAK CAD. NO: 16/A	0416 214 95 60
Adıyaman	Kahta	EGE SOĞUTMA	FIRAT MAH. MEHMET AKIF CAD. NO: 101/B	0416 725 95 60
Afyon	Merkez	SİLA TEKNİK SERVİS	MARULCU MAH. HAVUCCU ÇEŞME SOK. NO: 20/A	0272 215 67 76
Ağrı	Merkez	YILDIZ TEKNİK	LEYLİK PINAR MAH. 1702 SOK. NO: 14	0472 215 40 41
Ağrı	Patnos	ESPA TİCARET	RECEP TAYYIP ERDOĞAN CAD. NO: 267	0472 616 46 75
Ağrı	Doğubeyazıt	BERSAN SOĞUTMA	BEYAZİT CAMİ YANI NO: 12	0472 312 25 84
Aksaray	Merkez	KOÇAK ELEKTRONİK	TIBPASZ MAH. SEHİT HALİL UĞUR SOK.ÇAĞLAYAN APT. NO: 9-10	0382 212 75 99
Ankara	Cankaya/Kızılay/Mamak	CETİN ELEKTRONİK	KIBRIS CAD. NO: 90/A KURTULUŞ	0312 430 45 44
Ankara	Keciören	ANKA TEKNİK	19 MAYIS MAH. MUSTAFA ESİM KÖKSAL CAD. NO:40/A	0312 314 24 24
Ankara	Yenişehir/Demetevler	KARAKAYA TEKNİK	405. CAD. NO: 58/A DEMETEVLER	0312 345 72 10
Ankara	Altındağ/Ulus	SEHER ELEKTRİK	SANAYİ CAD. KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO: 7/10	0312 311 89 27
Ankara	Elimesgut	OMAC TEKNİK	KAZIM KARABEKİR MAH. İSTAYON CAD. 90. SOKAK NO: 4/C İŞ BANKASI YANI	0312 245 50 55
Ankara	Polatlı	TUNC TEKNİK	CUMHURİYET MAH. ALTAY CAD. NO: 31/A	0312 623 31 09
Antalya	Merkez	EKİN TEKNİK	KIZILSARAY MAH. DOLAPLIDERE CAD. NO: 36/D MURATPAŞA	0242 247 44 42
Antalya	Alanya	ARAS TEKNİK	SEKERHANE MAH. YAYLA YOLU CAD. ÇİNAL SOK. NO: 4/1	0256 226 12 11
Antalya	Gazipaşa	BİLAL TEKNİK	İSTİKLAL MAH. TERMINAL SOK. NO: 13/A	0555 761 00 32
Aydın	Merkez	ALACAĞ ELEKTRONİK	ORTA MAH. SELANIK CAD. NO: 15	0256 226 12 11
Bartın	Merkez	SEKİN ELEKTRONİK	KIRTEPE MAH. ESKİ KONAĞ CAD. NO: 34	0378 227 27 28
Batman	Merkez	EKİNCİ ELEKTRONİK	ZİYA GÖKALP MAH. 1704 SOK. TEYMUR AP. ALTI NO: 24	0488 213 75 56
Bilecik	Merkez	BAYAM ELEKTRİK	SEVEN CARŞISI NO: 63	0228 212 15 39
Bingöl	Merkez	YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM	İNÖNÜ CAD. NO: 11/B	0426 214 69 69
Bingöl	Karlıova	KARTAL ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. NO: 8	0426 511 26 39
Bingöl	Söğhan	UZMAN ELEKTRİK	YENİ MAH. PTT KAVSAĞI TUNÇ AP. NO: 3	0539 226 81 05
Bilecik	Merkez	DİZAYN ELEKTRİK	KAZIM DIRİK CAD. KALE ALTI NO: 43	0434 226 74 43
Bolu	Merkez	IKLİM SOĞUTMA	KARAMANLI MAHALLESİ YEŞİL SOK. BEYZA 3 APT. NO: 11	0374 212 12 32
Burdur	Merkez	METALAY TEKNİK	KONAĞ MAH. PAZAR CAMİ SOK. NO: 17	0248 212 40 33
Burdur	Bucak	YİĞİTLER ELEKTRİK	PAZAR MAH. OKULLAR CAD. NO: 10	0248 325 77 37
Bursa	Osmangazi	MEKA TEKNİK	ŞEHREKÜSTÜ MAH. ZAFER MEYDANI DURAK CAD. NO: 5/H	0224 222 24 76
Bursa	Yıldırım	MERT SOĞUTMA	ZÜMRÜTEVLER MAH. ÇİCEK CAD. NO: 47	0224 328 13 17
Bursa	Niğbolu	ÖZME TEKNİK	KARAMAN MAH. KÜLTÜR CAD. KAYNARCA SOK. NO: 19 (BİM MERT YANIĞ)	0224 149 12 48
Bursa	inegöl	YAZKİ ELEKTRONİK	CUMA MAH. ELEKTRİK SOK. NO: 44	0224 713 85 88
Bursa	M.Kemal Paşa	OKUR TEKNİK	HAMZA BEY MAH. SEHİT ZEKİ GÖKÖĞÜZ SOK. NO: 24	0224 612 06 88
Bursa	Gemlik	ALFA ELEKTRİK	ZİYA KAYA MAH. DEMİROĞUZ SOK. NO: 19	0224 513 01 19
Canakkale	Merkez	PEKER ELEKTRİK	KEMALPAŞA MAH. MERİN DEDE SOK. NO: 15/A	0286 217 94 90
Canakkale	Biga	PEĞALİ ELEKTRONİK	İSTİKLAL MAH. M. AKSEKİLİ SOK. NO: 28/2	0286 316 41 08
Canakkale	Gelibolu	GÜNGÖR TEKNİK	GAZİ SÜLEYMANPAŞA MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. ÖZTÜRK SİTESİ NO: 1	0286 566 40 99
Cankırı	Merkez	ARSLAN ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. SEHİT ÜSTEGEMEN EREM ÖZTÜRK SOK. MUTLU AP. NO: 15/N	0376 213 57 03
Corum	Merkez	KEÇELİ TEKNİK	YENİYOL MAH. SEPETÇİ SOK. NO: 19/B	0364 213 38 25
Corum	İskilip	HUZUR ELEKTRİK	KALE BOĞAZI MAH. MANİFATURACILAR CARŞISI NO: 12/A	0364 511 31 02
Denizli	Merkez	ESİN ELEKTRİK	BAYRAMYERİ MUSAOĞLU MAH. NO: 9	0258 261 98 96
Diyarbakır	Merkez	ÖZCEMİN SOĞUTMA	DR. SİTKİ GÖRAL CAD. 53 SOK. YAĞÇIN 2 APT. NO: 21/A HUZUREVLERİ	0412 238 16 15
Diyarbakır	Merkez	PRESTİJ SOĞUTMA	SEYH SAMIL MAH. BARIŞ CAD. ÇİCEK AP ALTI NO: 48/A BAĞRAZLI	0412 335 12 34
Diyarbakır	Ergani	SERVET ELEKTRİK	KEMALİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 10-A	0412 611 57 87
Diyarbakır	Sivri	DİJİTAL ELEKTRONİK	KALE MAH. SAMİ SEKİN CAD. NO: 5/B	0412 711 44 14
Diyarbakır	Bismil	CAN SOĞUTMA	AKPINAR MAH. ÖRNEK CAD. NO: 34/B	0412 415 12 21
Düzce	Merkez	İSKAR TEKNİK	BURHANİYE MAH. SEHİT RUHSAR CAD. NO: 61	0380 523 82 19
Edirne	Merkez	MAKUL TEKNİK	TALATPAŞA MAH. SARAÇLAR CAD. 2. VAKIF İŞHANI GİRİŞ KAT NO: 1	0284 225 01 87
Edirne	Keşan	DOST TEKNİK	YUKARI ZAFERİYE MAH. ŞUBE SOK. BİLUN İŞ MERKEZİ NO: 152	0284 715 30 32
Elazığ	Merkez	EKŞİOĞULLARI	İZZET PAŞA MAH. İZZET PAŞA CAD. HACI TEVFIK EFENDİ SOK. NO: 47 /A	0424 237 61 25
Erzincan	Merkez	AYDINLAR ELEKTRİK	İNÖNÜ MAH. MERKEZ CARŞI 15. SOK. NO: 5	0446 223 59 76
Erzurum	Merkez	TERMİK SOĞUTMA	TEBRİZKAPI CAD. NARMANLI CAMİİ CARŞISI NO: 3	0442 213 38 31
Erzurum	Merkez	AS TEKNİK	ÇİRCİR MAH. YAKUTIYE BULVARI TUĞRA AP. NO: 3	0442 235 05 95
Eskişehir	Merkez	ARZU ELEKTRONİK	DELİKLİTAŞ MAH. GÜLNIHAL SOK. NO: 2/D	0222 234 87 15
Gaziantep	Şahinbey	ÇÖZÜM TEKNİK	SARIGÖLLÜK MAH. KILIÇ ALI CAD. NO: 8/B	0242 339 44 23
Gaziantep	Şahinbey	NANECİ TEKNİK	BEKİRBEY MAH. BÜYÜKŞAĞ SOK. NO: 15/A	0342 220 01 37
Gaziantep	Nizip	ÇAPAN TEKNİK	CUMHURİYET MAH. MERKEZ SOK. NO: 33/A	0342 518 37 96
Gaziantep	İshahiye	NESE TİCARET	CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO: 8	0342 862 55 00
Giresun	Merkez	AYDIN ELEKTRİK	ÇINARLAR MAH. SOKAKBAŞI CAD. NO: 19	0454 212 39 28
Gümüşhane	Merkez	EMİROĞLU ELEKTRİK	HASANBEY MAH. HASANBEY CAD. NO: 9	0456 213 20 04
Hakkâri	Merkez	DERYA TEKNİK	KAYACAN CAD. DİNÇ İŞHANI NO: 41	0438 211 35 91
Hatay	Merkez	ACEMOĞLU SOĞUTMA	CUMHURİYET CAD. ÖZDAL PASAJI NO: 30/D	0326 212 45 57
Hatay	İskenderun	GÜLİSTAN ELEKTRONİK	KURTULUŞ MAH. SEHİT ÖĞÜZ YENER CAD. NO: 42	0326 613 50 64
Hatay	İskenderun	ÖZSES TEKNİK	BARBAROS MAH. SEHİT ÖĞÜZ YENER CAD. NO: 71/B	0326 613 34 81
Hatay	Dörtöylü	COSKUN KÜÇÜK EV ALETLERİ	SANAYİ MAH. GARAJ ALTI 4 NOLU SOK. NO: 0/1	0326 713 31 04
Hatay	Kırıkhan	SEREN MAKİNE	BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO: 23/B	0326 344 32 49
Hatay	Rehvanlı	ÖZ-İS SOĞUTMA	TAYFUR SÖKMEN CAD. NO: 26/B	0326 413 21 22
İğdır	Merkez	AYDIN ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. İGDIR PASAJI NO: 4	0476 227 98 99
İsparta	Merkez	DETAY ELEKTRONİK	YAYLA MAH. 112 HASTANE CAD. NO: 42/B	0246 223 48 02
İçel (Mersin)	Merkez	TUFAN SOĞUTMA	MESUDİYE MAH. 5113 SOK. NO: 30	0324 337 33 93
İçel (Mersin)	Tarsus	DERYA ELEKTRİK	SEHİT İŞAHK MH. MEVLANA CD. NO: 5 YILMAZ APT C BLOK TARSUS	0324 625 74 72
İçel (Mersin)	Erdemli	ERDEMİLİ TEKNİK SERVİS	MERKEZ MAH. MİLLİ EĞEMENLİK CAD. NO: 30	0324 515 43 45
İçel (Mersin)	Yenişehir	DILARA ELEKTRİK	AYDINLIKEVLER MAH. 2037 SOK. NO: 7/C	0324 331 10 07
İstanbul	Asya	ELSU ELEKTRİK	BAHARİYE CAD. NAIL BEY SOK NO: 30	0216 347 45 80

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

İstanbul Asya	Atasehir	COBANOĞLU TEKNİK	KAYISDAĞI MAH. AKYAZLI CAD. NO: 5/D	0216 364 65 51
İstanbul Asya	Üsküdar	ÇAĞDAS TEKNİK	SELAMI ALI MAH. YUNUS EMRE SOK. NO: 5	0216 352 86 45
İstanbul Asya	Pendik	YAZICI ELEKTRİK	DOĞU MAH. DR. ORHAN MALTEPE CAD. NO: 66	0216 375 05 91
İstanbul Asya	Maltepe	TASARIM ELEKTRİK	KINCI LKOKUL CAD. ERMAN PAŞAJI NO: 1/ 8	0216 305 00 78
İstanbul Asya	Sarıcaaltepe	AVCI TEKNİK	İNÖNÜ MAH. ESKİ ANKARA YOLU CAD. TERMAL SOK NO:3	0216 620 90 54
İstanbul Asya	Sultanbeyli	AH TEKNİK 2	ABDURRAHMAN GAZI MAH. SANLIURFA CAD. NO: 78/B	0216 398 42 34
İstanbul Avrupa	Avclar	YAZICI ELEKTRİK	MERKEZ MAH. A. TANNER KIŞILALI CAD. NO: 10/C	0212 591 87 83
İstanbul Avrupa	Bağcılar	SUNGUR TEKNİK	KERKEZ MAH. 25/2 SOK. NO: 7/A	0212 461 65 70
İstanbul Avrupa	Bağcılar	İSTANBUL TEKNİK	29 ADA NO:57 İSTOÇ	0212 659 45 86
İstanbul Avrupa	Bahçelievler	KARDESLER ELEKTRİK	MEHMET AKIF CAD. ELİBOL PAŞAJI NO: 20 SİRİNEVLER	0212 654 48 92
İstanbul Avrupa	Bahçelievler	EMRE ELEKTRİK	MAHMUTBEY CAD. KÖPRÜYOLU SOK. NO: 8	0212 552 28 30
İstanbul Avrupa	Bayrampaşa	ERHAN ELEKTRONİK	CEVATPAŞA MAH. 100. YIL CAD. NO: 6/C (500 Evler Otoban Girişi)	0212 618 23 38
İstanbul Avrupa	Besiktas	DEMİR SERVİS	VİSNEZADE MAH. SAİR NEDİM CAD. ÇATLAKÇESME SOK. NO: 4/B	0212 259 95 95
İstanbul Avrupa	BeYOglu	KAKSI SERVİS	BAHRİYE CAD. KASIMPASA BOSTANI SOK. NO: 13/A KASIMPASA	0212 238 68 99
İstanbul Avrupa	Büyükdere	YAZICI ELEKTRİK	19 MAYIS MAH. MIRAY SOK. NO: 2/C	0212 236 74 84
İstanbul Avrupa	Esenler	DURU TEKNİK SERVİS	MIMAR SINAN MAH. 79 SOK. NO: 11/B	0212 567 75 82
İstanbul Avrupa	Esenyurt	ÜNAL KARDESLER	MERKEZ MAH. DOĞAN ARSLI CAD. 1114 SOK. NO: 4	0212 620 11 73
İstanbul Avrupa	Gaziosmanpaşa	HOCANOĞLU ELEKTRİK	KÜÇÜKÖKÜ YOLU NO: 36 (AVRUPA SAFAK HASTANESİ KARŞISI)	0212 578 43 54
İstanbul Avrupa	Kağıthane	HİLAL ELEKTRİK	ORTABAYIR MAH. SİVAS SOK. CAMLI PAŞAJI NO: 7/C GÜLTEPE	0212 278 03 41
İstanbul Avrupa	Küçükçekmece/Sefaköy	YILDIZ ELEKTRİK SOĞUTMA	HALKALI CAD. ANADOLU PAŞAJI NO: 185/5 SEFAKÖY	0212 580 76 02
İstanbul Avrupa	Sultangazi	YEMİN ELEKTRONİK	CEBECİ MAH. 2472 SOK. NO: 14/A	0212 475 85 62
İstanbul Avrupa	Sijli	ATILIM ELEKTRİK	MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRIYET CAD. KOCAMANSUR SOK. NO: 79	0212 240 88 23
İstanbul Avrupa	Zeytinburnu	HARPUT TEKNİK	SÜMER MAH. 29/11 SOK. NO: 3/A	0212 558 23 00
İzmir	Konak	BOYSER SERVİS	İNÖNÜ CAD. NO: 39/1 ÜÇYOL. HATAY (ALINTAŞ OTOBÜS DURAĞI)	0232 227 22 78
İzmir	Konak	TUNCA ELEKTRİK	GÜZELYALI MİTHATPAŞA CAD. 76. SOK. NO: 10/A GÖZTEPE	0232 246 40 62
İzmir	Karsiyaka	AS MERKEZ	ESKİ TRAMVAY CAD. 1675 SOK. NO: 78/1	0232 364 33 73
İzmir	Bornova	BURAK ELEKTRONİK	MEVLANA MAH. 1707 SOK. NO: 19/A	0232 342 27 22
İzmir	Ödemiş	BILKOM BİLGİSAYAR	AKINÇILAR MAH. MANOLYA SOK. NO: 5/C	0232 544 46 47
Kahramanmaraş	Ebistan	ARZUM SOĞUTMA	GÜNEŞLİ MAH. EMNİYET CAD. NO: 15/C	0344 413 03 43
Karabük	Sarabolu	GÖKAY TEKNİK	ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN CAD. NO: 13	0370 712 24 97
Karaman	Merkez	KUZEY TEKNİK	KIRIŞCI MAH. MUT CAD. NO: 14/B	0338 213 77 33
Kars	Kerz	GÖZDE ELEKTRONİK	KAZIM KARABEKİR İŞAHİ NO: 25	0474 223 34 42
Kastamonu	Kocasinan	KMS ELEKTRİK	İSMAIL BEY MAH. SEHİT ERTAN SİVRİÖĞLU SOK. NO: 51	0366 214 26 96
Kayseri	Melikgazi	BİLTEK SERVİS	SERCÖNÜ MAH. SİVAS CAD. NO: 37/K	0352 232 86 10
Kayseri	Lübeburgaz	AR-TEK SERVİS	HUNAT MAH. ZENNECI SOK. NO: 14	0352 221 37 88
Kırklareli	Merkez	ŞENOCAK TAMİR SERVİSİ	ÖZERLER MAH. BELEDİYE HAL. BİNASI NO: 1	0288 417 80 01
Kocaeli	Gezbe	DORUK TEKNİK	CENGİZ TOPEL CAD. MÜNCETİM ARIF SOK. NO:6/A	0262 331 11 66
Kocaeli	Gölcük	USTALAR SERVİS	MUSTAFA PAŞA MAH. BAĞDAT CAD. NO: 533	0262 642 28 11
Konya	Karatay	ANAC ELEKTRİK	MERKEZ MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 21	0262 414 21 62
Konya	Selçuklu	GÜRKAN TEKNİK	AZİZİYE MAH. KADILAR 2 SOK. NO: 4/B	0332 351 02 03
Kütahya	Merkez	ÖZCAN SOĞUTMA	NİSANTAŞI MAH. HULUSİ BALBAZ CAD. NO: 36/A	0323 236 33 37
Malatya	Merkez	GONCA ELEKTRİK	CUMHURİYET CAD. AKDEMİRLER İŞAHİ NO. 59 (ZİRAAT BANKASI ARKASI)	0274 216 54 04
Malatya	Merkez	UGUR TEKNİK	MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 88	0422 322 15 20
Manisa	Merkez	BUZCAM TİCARET	İNÖNÜ CAD. ÖĞRETMEN EVİ KARŞISI BARUTÇU SOK. NO: 5	0422 321 51 06
Manisa	Akhisar	ŞEN SOĞUTMA	ARDA MAH. KENİZ CAD. NO: 52/A	0236 232 22 72
Manisa	Sahlihi	ÖNAR ELEKTRİK	RAGİPBEY MAH. 16. SOK. NO: 40	0236 414 60 83
Manisa	Turgutlu	KAR TEKNİK	CUMHURİYET MAH. BELEDİYE CAD. NO: 336/C	0236 715 09 29
Mardin	Merkez	ŞEN SOĞUTMA	TURAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 79/A	0236 314 44 24
Mardin	Kızıltepe	PAŞAVAT TİCARET	HASANAYYAR ÇARŞISI REYHANİYE CAMII YANI NO: 24	0482 212 81 61
Mardin	Nusaybin	AYDIN ELEKTRONİK	URFA CD. ECE PAŞAJI NO: 35 Kızıltepe	0482 312 35 37
Mardin	Mazıdağı	ÖZ ATOM BOBİNAJ	SELAHATTİN EYÜBÜ MAH. POSTA SOK. NO: 5/B	0482 415 18 05
Mugla	Merkez	SEKİN SOĞUTMA	POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO: 27	0538 839 41 15
Mugla	Fethiye	ELBO ELEKTRONİK	ORHANİYE MAH. HÜRRIYET SOK. NO: 1/B	0252 214 18 84
Mugla	Milas	NETSES ELEKTRONİK	ÇARŞI CAD. NO: 85/D	0252 614 42 78
Mugla	Merkez	ŞEN ELEKTRONİK	ULUS EGEMENLİK CAD. AVCILAR SOK. NO: 88	0252 512 30 50
Muş	Bulanık	ÖMER TEKNİK	HAL CIVARI PİKAPÇILAR DURAĞI ÜSTÜ 167. SOK. NO: 55	0436 212 50 62
Muş	Malazgirt	KOŞUNCU ELEKTRİK	ZAFER MAH. GAZI ÇIKMAZI CAD. NO: 25	0532 061 73 63
Neveşehir	Merkez	TEKNİK ELEKTRİK	ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU YANI KALE CAD. NO: 2	0534 460 69 41
Niğde	Merkez	ÖZÇELİK SOĞUTMA	20 TEMMUZ MAH. MUSTAFA PARMAKSIZ CAD. ALP SOK. NO: 1/B	0384 212 36 66
Ordu	Merkez	BAYKAN ELEKTRİK	ESENBAY MAH. TERMINAL CAD. BALIK SOK. NO: 2	0388 232 42 27
Ordu	Ünye	BİLİM TEKNİK	YENİ MAH. AYDIN GÜLER SOK. NO: 10/B	0452 214 45 69
Osmaniye	Merkez	STAR TEKNİK	KARADERE MAH. GOGİNA SOK. NO: 38/A	0452 324 82 51
Rize	Merkez	EMİN ELEKTRONİK	7 OCAK MAH. DEVLET BAÇELİ BULVARI BAÇELİ AP. ZEMİN KAT NO: 13	0328 814 65 82
Sakarya	Merkez	İNÇİ TEKNİK	MÜFTÜ MAH. STAD SOK. NO:30/A	0464 223 50 04
Samsun	Merkez	TEKNİK BOBİNAJ	SEMERÇİLER MH. GÖKÇE SK. NO: 19A	0264 272 09 57
Samsun	Bafra	HİLAL TEKNİK	ZAFER MAH. ŞEVKETİYE CAD. NO: 32	0362 233 48 38
Samsun	Çarşamba	KARATAS TİCARET	KIZILIRMAK MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO: 21	0362 543 04 91
Samsun	Siirt	ÖZKAN SOĞUTMA	ORTA MAH. TUNÇER KOÇABAŞ SOK. NO: 87	0362 832 28 90
Sinop	Merkez	ŞEN TAMİRAT	ÜLKÜ MAH. SUAT BEÜDK CAD. NO: 35/C	0453 603 68 48
Sivas	Merkez	ŞENTÜRK BOBİNAJ	YENİ MAH. KEMALETTİN SAMI PAŞA CAD. NO: 20/B	0368 261 57 49
Sanlıurfa	Merkez	TEKNİK ELEKTRİK	PAŞABEY MAH. ATATÜRK CAD. YAKIFLAR SİTESİ A BLOK NO: 3/G	0346 221 77 23
Sanlıurfa	Merkez	AKTAS ELEKTRONİK	ASFALT CAD. NO: 24/A	0414 217 14 87
Sanlıurfa	Merkez	YILDIZIM ELEKTRİK	SARAYONU CAD. VATAN SK. NO:17/A	0414 215 51 40
Sanlıurfa	Suruç	ÇINAR SOĞUTMA	BAEİŞ MAH. YEŞİLOVA SOK. NO: 12/1	0414 611 46 46
Sanlıurfa	Viranşehir	YALÇIN SOĞUTMA	YENİŞEHİR MAH. 17. CAD. NO: 10/D	0414 511 66 53

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

Sirnak	Cizre	CEM ÖZEL SERVİSİ	KALE MAH. ESKİ BELEDİYE CAD. NO: 15	0486 616 77 82
Sirnak	Silopi	HUZUR SOĞUTMA	CUDI MAH. 61. CAD. NO: 11/A	0541 683 81 32
Tekirdağ	Merkez	ERCAN ELEKTRİK	MURATLI CAD. POYRAZLAR İSHANI NO: 2	0282 261 43 95
Tekirdağ	Çorlu	TREE ELEKTRONİK	REŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3. SOK.NO: 18/A	0282 651 66 84
Tokat	Erbaa	HİDRO ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. GAZİ BULVARI NO: 184/C	0356 715 56 01
Trabzon	Merkez	KAZAZ SOĞUTMA	KUNDURACILAR CAD. HALKEVİ SOK. GENERAL PASAJI NO: 34	0462 322 19 16
Usak	Merkez	ERTAS SOĞUTMA	ÖZDEMİR MAH. GÜNEŞ SOK. NO: 17/E	0276 224 19 01
Van	Merkez	ÖZUSTA TAMİRAT	SEREFİYE MAH. KÜLTÜR MERKEZİ ÇIVARI DEMİRCİLER 1. SOK. NO: 1/C	0432 216 34 58
Van	Ercis	ÖZ KANAT ELEKTRİK	EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI NO: 1	0432 351 95 40
Yozgat	Merkez	BARAN SOĞUTMA	AŞAĞI NOHUTLU MAH. SAKARYA CAD. GÜNEŞ SOK. NO: 1	0354 212 40 27
Zonguldak	Merkez	ZONGULDAK TEKNİK SERVİS	TERAKKİ MAH. VALİDE ZÜBEYDE HANIM SK. NO:6	0372 251 60 77
Zonguldak	Ereğli	GÜNDÜZ ELEKTRONİK	BAGLIK MAH. SUPHI KONAK CAD. NO: 30	0372 322 40 67

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisindedir.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinden indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicisinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMI

Garanti aşağıda yazılı hususları kapsamaz:

- 1- Malın kullanma kılavuzunda belirtilen tavsiye ve koşullara uyulmaması,
- 2- Tüketicisi teslim aldıktan sonra mamüle düşürme, çarpma vb. dış etkiler sonucu oluşan çizik ve hasarlar,
- 3- Hatalı elektrik tesisatı kullanılması,
- 4- Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce DIGICOM yetkili personeli yada servisi dışında bir kimsenin cihazın onarım veya tadiline kalkışması.

Tüketicisi, servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlıkları, DIGICOM'a mektup veya telefonla bildirmek durumundadır.

GENEL DAĞITIM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Adres: DigiCom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Tüketicisi Danışma Hattı: 444 76 42 E-posta: contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr Web: www.contiealetleri.com.tr

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI ürünü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir cihazdır. Ürününüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contievaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

Garanti Belgesi Belge Numarası:
Belge Onay Tarihi:

Ünvan: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ:

DIGICOM
ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Dereboyu Cad. No:111
Halkalı - İSTANBUL
Halkalı Yaka: 05 002 6880

Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Seri No :

Cinsi : SU ISITICI
Markası : CONTI
Modeli : CK-209 FAMILIA
Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü
Garanti Süresi : 3 yıl

Ünvan :
Adres :
Telefon-Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Tarih, İmza, Kaşe :

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilcilerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

TERMS OF GUARANTEE

- Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 3 years.
- If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this three-years guarante period, DIGICOM will repair or replace the product at its expense.
- DIGICOM will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period.
- The guarantee does not cover products and/or product parts that are subject to wear, that can be considered as consumable parts by their nature or that are made of glass.
- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by DIGICOM.
- For the appliance to be used correctly , the user should strictly adhere to all instructions included in the instructions for use and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the instructions for use.
- For some products the guarantee may be subject to certain restrictions, for instance as a result of the type of material used. Guarantee restrictions, if any can be found under the heading of the directons for use.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.

Address: Digicom Plaza Dereboyu Cad, No: 15 Halkalı-İSTANBUL Tel: (0212) 470 06 00 pbx, Fax: (0212) 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 E-mail: contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr Web: www.contievaletleri.com.tr

CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, www.contievaletleri.com.tr.

Certificate of Warranty

Certificate Number:

Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY
SIGNATURE - STAMP :



Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Serial No : _____

Type : KETTLE
Brand : CONTI
Model : CK-209 FAMILIA
Date and Place of Delivery :
Guarantee Period : 3 years

Title : _____
Address : _____
Telephone-Fax : _____
Invoice Date and No : _____
Date, Signature, Stamp : _____

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

CONTI

CONTI

CONTI



[/contievaletleri](#) [/DigicomTurkiye](#)
www.contievaletleri.com www.digicom.com.tr

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

444 ÜCRETSİZ
76 42 DESTEK
HATTI

Evimin Kalbi