

CONTI



PROF PLUS CBD-200 SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

KULLANMA KİLAVUZU



Conti marka saç kurutma makinesi'ni tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer Conti ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz. Cihazınızdan iyi verim almak için, kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğiinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

Elektrikli cihaz kullanımında temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır.

"Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır."

- Cihazınızı prize takılı bırakmayın. Kullanmadığınız zaman ve servis gerektiren durumlarda fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz.
 - Yalnızca imalatçı tarafından üretilen veya tavsiye edilen aksesuarları kullanınız.
 - Cihaz fışteyken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
 - Cihazı çocukların erişemeyeceği yerde bulundurunuz.
 - Cihazı kesinlikle ıslak ellerle tutmayınız.
 - Banyo yaparken kullanmayın.
 - Cihazı küvete yada lavaboya düşebilecek bir yere koymayınız.
 - Bu cihaz kullanırken ısınır. Teninizi sıcak yüzeylerle temas ettirmeyiniz, cihazı tutacak yerinden tutarak kullanınız.
 - Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akli yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kulanıcı bakımı çocukların tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.
 - Saç kurutucuları banyoda kullanıldığından, devresi kesik olsa bile suya yakın olması tehlike oluşturduğu için kullanılmadan sonra prizden çıkarılır.
 - İlave koruma için, 30 mA'i aşmayan beyan şartı çalışma akımına sahip şartı akım düzeninin (RDC) banyoyu besleyen elektrik devresinin içine yerleştirilmesi tavsiye edilir.
- Tavsiye için tesisatçınıza danışın.
- Bu cihazları banyo küveti, duşlar, lavabolar veya içinde su bulunan diğer kapların yakınında kullanmayın.

KULLANIM HATALARI

- Conti saç kurutma makine'sinin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğuunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz.
- Cihaza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kablosu kullanmayınız.
- Cihazı, çalışan topraklı bir prize bağlayınız
- Cihazınız, evlerde kullanım içindir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayın. Cihazınızdaki parçaları tamir etmeye, ayarlamaya ve değiştirmeye çalışmeyiniz. Arıza olması durumunda, yetkili servis ile irtibata geçiniz.
- Cihazın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kabloyu cihazın etrafına sarmayınız
- Cihazın hava çıkış bölümü sıcak hava üfleyeceğini, elektrik kablosunu bu bölümle temas ettirmeyiniz.
- Cihazı ve kablosunu, ocak ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Suya yada başka bir sıvının içine atmayın, üzerine hiçbir sıvının damlamasına izin vermeyiniz.
- Eğer cihaz suya düşerse, derhal fişten çekiniz. Suyun içindeki cihazı almaya çalışmeyiniz.
- Ürünün tüketiciye tesliminden sonra oluşan düşürme ve çarpma kaynaklı arızalar, dış yüzeydeki kırılmalar ve çizimler kullanızı hatasıdır.
- Yukarıdaki sebeplerden dolayı meydana gelebilecek arızalarдан firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir arıza kapsamı dışında işlem görür.

KULLANIM ÖNERİLERİ

- Dış mekanlarda, aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı yerlerde veya oksijen idareli kullanıldığı yerlerde kullanmayınız
- Cihaz sıcakken ya da fiş takılı iken temizlemeyiniz ve asla bu şekilde bırakmayınız.
- Saçlarınızın hava giriş bölümüyle direk temas etmemesine özen gösteriniz.
- Kullanım sırasında cihazın hava giriş ve çıkış bölümlerini kapatmayın. Hava giriş bölümü bir şekilde tikarsa cihazınız emniyet açısından otomatik olarak duracak ve birkaç dakika sonra tekrar çalışacaktır.
- Cihazınızın kullanımı bittikten sonra Açma-Kapama anahtarını "0" konumuna getiriniz.



1. Ön gövde
2. Dar Üfleme Başlığı
3. Arka Gövde
4. Soğuk Hava Üfleme
5. Kademe Anahtarı
6. Fişli Kablo Körüğü
7. Difüzör

CİHAZIN KULLANIMI

- Cihazın elektrik fışını prize takınız
- Uygun hız kademesini seçtiğten sonra cihazınız çalışmaya başlayacaktır
- Saçlarınızı soğuk hava ile kurutmak istediğinizde, soğuk hava tuşuna bastığınız sürece, cihazınız soğuk hava üfleyecektir. Parmağınızı soğuk hava tuşundan çektiğinizde ise cihaz tekrar sıcak hava üfler.
- Kurutma işleminiz bittiğten sonra Açma-Kapama anahtarını "O" konumuna getiriniz ve fişi prizden çıkarınız.
- Cihazınızın kablosunu, cihazınızla birlikte verilen kablo kelepçesiyle topladıktan sonra, askılı kablo muhafazasından, bir askının çengel veya çivisine rahatlıkla asabilirsiniz.

İyonizer Özelliği

- İyon özelliğine sahip olan bu saç kurutma makinesi saçınız için iyon terapisi kullanmaktadır. Bu özellik sayesinde saçlarınız düşük sıcaklıkta ve kısa sürede kurutularak saçlarınızın yıpranıp kırılması önlenmektedir.
- İyon özellikli saç kurutma makineniz aynı zamanda saçlarınızın içерiden dışarıya doğru kurumasını ve güçlenmesini sağlamaktadır.
- Saç kurutma makineniz özel dizaynı sayesinde saçlarınızın üstüne daha düşük sıcaklık uygular.
- Bu dizayn sayesinde saçınızı kuruturken saçlarınızın daha sağlıklı, parlak ve daha fazla kontrol edilebilir olması sağlanır.
- Az sıcaklık saçlarınızın daha az zarar görmesi demektir.

Hava Yönledirici

Cihazınızı hava üfleme ağızı olmadan kullanabileceğiniz gibi, birlikte verilen hava üfleme ağızı ile de kullanabilirsiniz. Hava üfleme ağını dik konumda tutarak çeviriniz, çıkartmak için de, dik konuma getirerek çekip alabilirsiniz. Hava üfleme ağızı, sıcak havayı toplayarak, saçların fırça ve tarak yardımıyla şekillendirilmesini, zayıf ve cansız saçların havalandırılarak dolgun görünmesini sağlar.

BAKIM , ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızın arızalanıp çalışmadığı durumlarda, asla içini açıp tamir etmeyiniz.
- Cihaz yere düştüğünde, sert bir cisim çarptığında, üzerinde herhangi bir kırık veya çat�ak bölümü oluştuğunda, lütfen çalıştırmayınız ve yetkili servise başvurunuz.
- Kablosu veya fişi zarar görmüş ise asla değiştirmeyiniz ve yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı kablosundan tutarak taşımayınız.
- Cihazı prizden çıkarmak için fişini tutunuz, asla kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, fişini prizden çekiniz.

TEMİZLEME VE BAKIM

- Temizlemeden önce cihazın Açma-Kapama anahtarını "0" konumuna getiriniz.
- Cihazın fişini prizden çekiniz.
- Temizlik, ancak cihaz tamamen soğuduğunda yapılmalıdır.
- Hava girişi ağızında saçlar varsa temizleyiniz.
- Cihazınızın yüzeyini silmek için hafifçe **ıslatılmış**, yumuşak ve aşındırmayan bir bez kullanınız.
- Cihazınızın içine hiçbir sıvının girmesine izin vermeyiniz.
- Tüm diğer bakım işlemleri, yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

SAKLAMA

Bu cihaz sıcakken ya da fişi takılı halde bırakılmamalıdır. Kullanılmayacağı zaman, cihazın soğumasını bekleyiniz ve sonra kutusuna koyarak çocukların erişemeyeceği, güvenli ve kuru bir yere yerleştiriniz. Kabloyu, kesinlikle cihazın etrafına sarmayınız. Bu, kablonun erken aşınmasına ve kopmasına neden olabilir.

VERİMLİ KULLANIM VE ENERJİ TÜKETİMİNİ AZALTMA ÖNERİLERİ

Cihazı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekiniz.

Cihazın naklini, kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gereklidir. Yanlış ambalajlama esnasında, cihazınızın dış yüzeyi zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım Ömrü: 7 yıl

Garanti Süresi: 2 Yıl

Voltaj: AC 220-240V – 50/60 Hz

Güç: 1950W-2300W

EEE yönetmeliği'ne uygundur.

Bu cihaz, WEEE direktiflerine uygun olarak, geri dönüşümü olan parçalardanoluştugu için, çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için, en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici/Ithalatçı
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

We are glad to see that you chose Conti hairdryer. We hope that this product facilitates your life like other Conti products. In order to make the best use of your appliance, please read the user manual carefully, and then, since it may be required later, keep it.

IMPORTANT NOTICE

Always observe basic safety precautions in the use of electrical equipment.

This appliance is NOT intended to be used by the persons with physical, sensory or mental disabilities (including children) or persons who lack experience and knowledge, unless supervision and management regarding the use of appliance are provided by a person that is responsible for the safety of appliances.

- Do NOT leave your appliance plugged into the power outlet. In cases when it is not in use or it requires service, unplug and allow it to cool.
- Only use the accessories produced or recommended by the manufacturer.
- The appliance must NOT be left unattended while plugged in.
- Keep the appliance out of reach of the children.
- Do NOT grab the appliance with wet hands.
- Do NOT use while bathing.
- Do NOT place the appliance to a location where it may fall into bathtub or sink.
- This appliance heats up when in use. Avoid your skin from contacting with hot surfaces, use the appliance by grabbing the handle.
- In case supervision is ensured or information related to the safe use of appliance or understanding the encountered hazards is provided, this appliance may be used by children at the age of 8 or older, or persons with decreased physical, auditory or mental capabilities or persons who lack experience and knowledge. Children must NOT play with the appliance. Cleaning and user maintenance must NOT be carried out by children without supervision.
- When hair dryers are used in bathroom, since they pose danger by being close to the water, they must be unplugged even they are switched off.
- For extra protection, it is recommended that Residual Dipolar Coupling (RDC) is installed into the electrical circuit that supplies power to bathroom. Consult your plumber for advice. 
- Do NOT use these appliances in close proximity of bathtubs, showers, sinks or other containers filled with water.

MISUSE

- Pay attention that voltage written on your Conti hair dryer complies with the voltage available for your location.
- In order to prevent damage to the appliance, do NOT use an extension cord that provides insufficient current to appliance.
- Connect the appliance to a grounded power outlet
- Your appliance is intended for home use. It must NOT be used for commercial or industrial purposes.
- Do NOT make any intervention other than cleaning and maintenance of your appliance. Do NOT attempt to repair, adjust or replace parts in your appliance. In case of failure, please contact an authorized service.
- Avoid any behaviors or movements that will damage the cable and plug of the appliance. Do not wrap the cord around the appliance
- Since air outlet of the appliance blows hot air, avoid power cord from contacting this part.
- Keep the appliance and its power cord away from heat sources such as stoves and ovens.
- Do not throw into water or any other liquid, do not let any liquid spill on it.
- If the appliance falls into water, immediately pull the plug. Do not attempt to operate the appliance in water.
- Dropping down and shock induced failures that have occurred after the delivery of appliance to customer, fractures and scratches on the outer surface are user errors
- Our company may not be held responsible for any failures that may occur due to the reasons above and therefore a failure of such kind shall NOT be treated under warranty.

RECOMMENDATIONS FOR USE

- Do NOT use outdoors, in places where aerosol (spray) products are used or oxygen is limited.
- Do NOT clean when the appliance is hot or plugged in, and NEVER leave it that way.
- Avoid your hair from directly contacting the air inlet section.
- Do NOT block the air inlet and outlet sections of the appliance when in use. If air intake section is clogged somehow, your appliance will stop automatically in terms of safety and will start again in a few minutes.
- Turn the On-Off switch to "0" position after using of your appliance.



- 1. Body front
- 2. Air concentrator
- 3. Body back
- 4. Cold air blowing
- 5. Step switch
- 6. Cord bellow with power plug
- 7. Diffuser

USE OF APPLIANCE

- Plug your appliance's power plug into the power outlet.
- After selecting the appropriate speed, your appliance will start to operate
- If you want to dry your hair with cold air, your appliance will blow cold air as long as you press the cold air shot button. When you take your finger off the cold air shot button, the appliance will blow hot air again.
- Once you finish drying, turn the On-Off switch to "0" position and unplug the power plug from power outlet.
- After wrapping your appliance's power cord or by using the cord tie which is provided with your appliance, you can easily hang it to a peg rail or a hanger.

Ionic Function

- This Ionic Hair Dryer uses ion therapy for your hair. Now you can dry your hair in half the time with half the heat helping prevent split ends, fly-away and frizzy hair.
- The Ionic Hair Dryer also helps dry and nourish your hair from the inside out.
- Super efficient design requires less heat to dry your hair. The quick yet gentle drying method actually leaves hair healthy, shiny and more manageable.
- Hair damage is reduced and nutrients are sealed inside each hair shaft. Less heat means less damage to your

Nozzle

You may not only use your appliance with the supplied air concentrator, but you may also use your appliance without air concentrator. Turn the nozzle while holding it in upright position; to remove it, you can take it out by moving to upright position. The nozzle, by collecting hot air, lets the hair be shaped with the help of comb and hairbrush, and lets lank hair look voluminous by ventilating.

RULES TO BE FOLLOWED DURING MAINTENANCE, REPAIR, UTILIZATION

- In cases when your appliance fails to operate, NEVER open and repair it.
- When the appliance is dropped to the ground, hits a hard object, or if there are any broken or cracked parts, please do NOT operate it and contact your authorized service.
- If power cord or its plug is damaged, NEVER replace it, and contact your authorized service.
- Do NOT carry your appliance by holding the power cord.
- In order to unplug the appliance, please hold the power plug; NEVER pull the power cord.
- Unplug the power plug when you are not using the appliance.



CLEANING AND MAINTENANCE

- In cases when your appliance fails to operate, NEVER open and repair it.
- When the appliance is dropped to the ground, hits a hard object, or if there are any broken or cracked parts, please do NOT operate it and contact your authorized service.
- If power cord or its plug is damaged, NEVER replace it, and contact your authorized service.
- Do NOT carry your appliance by holding the power cord.
- In order to unplug the appliance, please hold the power plug; NEVER pull the power cord.
- Unplug the power plug when you are not using the appliance.

STORAGE

This appliance must NOT be left when it is hot or plugged in. When it will not be used, allow it to cool, and then, by placing the appliance into its box, put it to a safe, dry place that is out of reach of children. NEVER wrap the cord around the appliance. This may cause the cord to wear early and tear.

EFFICIENT USE AND REDUCING ENERGY CONSUMPTION: RECOMMENDATIONS

Unplug the power plug when not using the appliance.

HANDLING AND SHIPMENT

The appliance must be shipped with its original box and compartments, or it must be wrapped with a soft cloth that will protect the appliance. The outer surface of your appliance may be damaged due to faulty packaging.

NOTE: AFTER THE PRODUCT IS SHIPPED TO THE CUSTOMER, FAILURES AND DAMAGES THAT OCCUR DURING LOADING, UNLOADING AND HANDLING ARE COVERED BY THE WARRANTY.



TECHNICAL SPECIFICATION

Lifetime: 7 years

Warranty Period: 2 Years

Voltage: AC 220-240V – 50/60 Hz

Power: 1950W-2300W

Is compliant with the EEE Regulation

Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

This product contains recyclable materials that comply with the WEEE directives.



Manufacturer/Importer
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

Adana	Seyhan	DÜZGÜN TİCARET	BARAJ YOLU 4. DURAK MEVSİM ALTINO: 4/1	0322 225 65 65
Adana	Seyhan	DÜZÖVA ELEKTRİK	ALİ MÜMIN CAD. ALÜTN. ÖREN İSHANI KAT: 1 NO: 103	0322 351 36 27
Adana	Ceyhan	DEMİR ÖZEL SERVİS	BÜYÜKKIRİM MAH. MEHMET SERİF YİĞİT SOK. NO: 8/A	0322 613 17 77
Adiyaman	Merkez	EGE SOĞUTMA	TURGUT REİS MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO: 16/A	0416 214 95 60
Adiyaman	Kahta	EGE SOĞUTMA	FIRAT MAH. MEHMET AKİF CAD. NO: 101/B	0416 725 95 60
Ağrı	Merkez	ERSOYLU TEKNİK SERVİS	MARULCU MAH. HAVUCUÇU CESME SOK. NO: 20/A	0272 215 67 76
Ağrı	Patnos	YILDIZ TEKNİK	LEYLEK PINAR MAH. 1702 SOK. NO: 14	0472 215 40 41
Ağrı	Döğübeязıt	ESPATICARET	RECEP TAYİP ERDOĞAN CAD. NO: 267	0472 616 46 75
Aksaray	Merkez	BERŞAN SOĞUTMA	BEYAZIT CAMİ YANI NO: 12	0472 312 25 84
Amasya	Merkez	KOÇKAR ELEKTRONİK	TASPAZAR MAH. SEHİT HALİL ÜĞUR SOK. ÇAĞLAYAN APT. NO: 9-10	0382 212 75 99
Ankara	Cankaya	ATAKAN ELEKTRİK	ZÜYVELER MAH. KOÇUR PEHLİVAN SOK. NO: 39	0358 218 09 47
Ankara	Yenimahalle	CETİN ELEKTRONİK	KIBRIS CAD. NO: 90/A KURTULUS	0312 430 45 44
Ankara	Altındağ/Ulus	SEHER ELEKTRİK	405. CAD. NO: 58/ADEMETEYLER	0312 345 72 10
Ankara	Etimesgut	OMAC TEKNİK	SANAYİ CAD. KOLOĞLU İ MERKEZİ NO: 7/10	0312 311 89 27
Ankara	Polatlı	TUNC TEKNİK	KAZIM KARABEKİR MAH. İSTASYON CAD. 90. SOKAK NO: 4/C İŞ BANKASI YANI	0312 245 50 55
Antalya	Merkez	EKİN TEKNİK	CUMHURİYET MAH. ALTAY CAD. NO: 31/A	0312 623 31 09
Antalya	Gazipaşa	BILAL TEKNİK	KIZILSARAY MAH. DOLAPLIDERE CAD. NO: 36/D MURATPASA	0242 247 44 42
Antalya	Manavgat	BÜZGÜZ SOĞUTMA	İSTİKLAL MAH. TERMINAL SOK. NO: 13/A	0555 763 00 32
Aydın	Merkez	ALACAMELEKTRONİK	ASAGİHİSAM MAH. 4604 SOK. NO: 2	0242 746 38 54
Aydın	Nazilli	TEKNİK-EL SERVİS	ORTAMAH. SELANKİ CAD. NO: 15	0256 226 12 11
Balıkesir	Merkez	EMEK TEKNİK	ZAFER MAH. 85. SOK. NO: 36/B	0256 312 32 48
Balıkesir	Bandırma	EMEK TEKNİK	AKINÇILAR MAH. KEPSUD CAD. NO:15/B	0266 244 30 18
Bartın	Merkez	SECKİN ELEKTRONİK	İHSANIYE MAH. 8 EVLER SOK. NO: 18/B	0266 214 12 50
Batman	Merkez	EKİNCİ ELEKTRONİK	KIRTEPE MAH. ESKI KONAK CAD. NO: 34	0378 227 21 28
Bilecik	Merkez	BAYAMELEKTRİK	ZİYA GÖKALP MAH. 1704 SOK. TEYUMAR AP. ALTINO: 24	0488 213 75 56
Bingöl	Merkez	YILDIZ TEKNİK BİLSİM	SEVEN CARŞISI NO: 63	0228 212 15 69
Bingöl	Karlıova	KARTAL ELEKTRONİK	İNÖNÜ CAD. NO: 11/B	0426 214 69 69
Bingöl	Solhan	UZMAN ELEKTRİK	CUMHURİYET CAD. NO: 8	0426 511 26 39
Bitlis	Merkez	DİZAYN ELEKTRİK	YENİ MAH. PTT KAVŞAĞI TUNC AP NO: 3	0539 226 81 05
Bitlis	Tatvan	YAREN ELEKTRİK	KAZIMDIRİK CAD. KALE ALTINO: 29	0434 226 74 43
Bolu	Merkez	İKLİM-SOĞUTMA	CUMHURİYET CAD. ESKİ RENO SERVİSİ ARKASI YASAR APT ALTINO 4	0434 827 33 35
Burdur	Merkez	METALAY TEKNİK	KARAMANLI MAHALLESİ YESİL SOK.BEYZA 3 AP.TNO:11	0374 212 12 32
Burdur	Bucak	YİĞİTLÜ ELEKTRİK	KONAK MAH. PAZAR CAMİI SOK. NO: 17	0248 212 40 33
Bursa	Osmangazi	MEKATEKNİK	PAZAR MAH. OKULLAR CAD. NO: 10	0248 255 77 37
Bursa	Yıldırım	MERT SOĞUTMA	SEHREKÜSTÜ MAH. ZAFER MEYDANI DURAK CAD. NO: 5/H	0224 222 24 76
Bursa	Nilüfer	ÖZME TEKNİK	ZÜMRÜTEYVELER MAH. ÇİCEK CAD. NO: 47	0224 528 13 17
Bursa	Inegöl	YAZICI ELEKTRONİK	KARAMAN MAH. KÜLTÜR CAD. KAYNARCASOK. NO: 19 (BİM MARKET YANI)	0224 249 12 48
Bursa	M. Kemal Paşa	OKUR TEKNİK.	CUMA MAH. ELEKTRİK SOK. NO: 44	0224 713 17 85
Bursa	Gemlik	ALFAELEKTRİK	HAMZA BEY MAH. ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOK. NO: 24	0224 612 06 88
Çanakkale	Merkez	PEKER ELEKTRİK	ZİYAKAYA MAH. DEMİRDÜVEN SOK. NO: 19	0224 513 01 19
Çanakkale	Bığa	PEGAI ELEKTRONİK	KEMALPAŞA MAH. DEMİRDEDE SOK. NO: 13/A	0286 217 29 90
Çanakkale	elibolu	GÜNGÖR TEKNİK	İSTİKLAL MAH. M. AKŞEKİLI SOK. NO: 28/2	0286 316 41 08
Cankırı	Merkez	ARSLAN ELEKTRİK	GAZİ SÜLEYMANPAŞA MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. ÖZTÜRK SİTESİ NO: 1	0286 288 56 40 99
Corum	Merkez	KECELİ TEKNİK	CUMHURİYET MAH. S. UŞTEĞEN ERDEM ÖZTÜRK SOK. MUTLU AP. NO: 15/N	0376 213 57 03
Corum	İskilip	HUZUR ELEKTRİK	YENİOL MAH. SEPETÇİ SOK. NO: 19/B	0364 213 38 25
Denizli	Merkez	ESİN ELEKTRİK.	KALE BOĞAZI MAH. MANİFATURACILAR CARŞISI NO: 12/A	0364 511 31 02
Diyarbakır	Merkez	AKTİF SOĞUTMA	BAYRAMTERİ MUŞAOĞLU İSHANI NO: 9	0258 261 98 96
Diyarbakır	Merkez	ÖZCENEM SOĞUTMA	KOOP.EVLER MAH. RİZVANAGA CAD. NAMİK AP. ZEMİN KAT NO: 2 OFİS	0412 223 42 03
Diyarbakır	Merkez	PRESTİJ SOĞUTMA	İSTİKLAL CAD. 53. SOK. YALÇIN 2 APT. NO: 21/A HÜZUREVLERİ	0412 238 16 15
Diyarbakır	Ergani	SERVET ELEKTRİK	SEYH ŞAMİL MAH. BARİS CAD. ÇİCEK CAD. ALTINO: 48/ A BAĞLAR	0412 235 12 34
Diyarbakır	Silvan	DİJİTAL ELEKTRONİK	KEMALİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 10-A	0412 617 57 87
Düzce	Merkez	İSKİAR TEKNİK	KALE MAH. SAM SECKİN CAD. NO: 5/A	0412 711 44 14
Edirne	Merkez	MAKUL TEKNİK	BURHANİYE MAH. SEHT RUHSAR CAD. NO: 61	0380 523 82 19
Edirne	Keşan	DOST TEKNİK	TALATPAŞA MAH. SARACALAR CAD. 2. VAKIF İSHANI GİRİŞ KAT NO: 1	0284 225 01 82
Elaçığ	Merkez	EKSİGÜLLARI	YUKARI ZAFERİYE MAH. SUBE SOK. BİLUN İS MERKEZİ NO: 152	0284 715 30 37
Erzincan	Merkez	AYDINLAR ELEKTRİK	İZET PAŞA MAH. İZZET PASACAD. HACİ TEVFİK EFENDİ SOK. NO: 47 / A	0424 237 61 25
Erzurum	Merkez	AS TEKNİK	İNÖNÜ MAH. MERKEZ CARŞISI 15. SOK. NO: 5	0446 223 59 76
Erzurum	Merkez	TERMİK SOĞUTMA	CİRCİ MAH. YAKUTİE BULVARI TURGA AP. NO: 3	0442 235 05 95
Eskişehir	Merkez	ARZU ELEKTRONİK	TEBRİZKAPİ CAD. NARMANLI CAMİ KARŞISI NO: 3	0442 213 38 31
Gaziantep	Sahinbey	CÖZÜM TEKNİK	DELİKLİKLİ MAH. GÜLNİHAL SOK. NO: 2/D	0222 234 87 15
Gaziantep	Şehitkamil	ÜZAY ELEKTRONİK	SARGÜLLÜK MAH. KILIÇ ALİ CAD. NO: 8/B	0342 339 44 23
Gaziantep	Nizip	ÇAPAN TEKNİK	INCİL PINAR MAH. MUHAMMER AKSYOR BULVARI NO: 8	0342 218 06 20
Gaziantep	İslahiye	NESE TİCARET	CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO: 3/A	0342 518 37 96
Giresun	Merkez	AYDIN ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO: 8	0342 862 55 00
Gümüşhane	Merkez	EMİROĞLU ELEKTRİK	CİNARLAR MAH. SOKAKBAŞI CAD. NO: 19	0454 212 39 28
Hakkari	Merkez	DERÝA TEKNİK	HASANBEY MAH. HASANBEY CAD. NO: 9	0456 213 20 04
Hatay	Merkez	ACEMOĞLU SOĞUTMA	KAYACAN CAD. DİNİ ÇAN HANİNO: 41	0438 211 35 91
Hatay	İskenderun	GÜLİSTAN ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. ÖZDAL PASAJINO: 30/D	0326 212 45 57
Hatay	Kırıkhan	SEREN MAKİNE	KURTULUS MAH. ŞEHİT OGÜZ YENER CAD. NO: 42	0326 613 50 64
Hatay	Reyhanlı	ÖZ-İS SOĞUTMA	BARBAP MAH. BOZTEPE CAD. NO: 23/B	0326 344 32 49
İğdır	Merkez	AYDIN ELEKTRONİK	TAYFUR SÖKMEK CAD. NO: 26/B	0326 413 21 22
Isparta	Merkez	DETAY ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. İĞDIR PASAJINO: 4	0476 227 98 99
İçel (Mersin)	Merkez	TUFAN SOĞUTMA	YAYLA MAH. 112 HASTANE CAD. NO: 42/B	0246 223 48 02
İçel (Mersin)	Erdenli	ERDEMİLT ELEKTRİK SERVİS	MESUDİYE MAH. MİLLİ 1513 SOK. NO: 30	0324 337 33 93
			MERKEZ MAH. MILLİ EĞEMENLİK CAD. NO: 30	0324 513 45 43

cel (Mersin)	Tarsus	ÇAĞDAŞ SOĞUTMA	YENİ ÖMERLİ MAH. 4110 SOK. KAR AP. ALTI NO: 4	0324 624 13 47
İstanbul Asya	Ataşehir	COBANOĞLU TEKNİK	KAMSADĞI MAH. AYKAZLI CAD. NO: 5/D	0216 364 65 51
İstanbul Asya	Beykoz	ÜZMAN SERVİS	KAVACIK MAH. OTAGİTEPE CAD. NO: 22	0216 465 62 69
İstanbul Asya	Kadıköy	ELSU ELEKTRİK	BAHARIYE CAD. NAL BEYSOK NO: 30	0216 247 45 80
İstanbul Asya	Kartal	TÜRKAY ELEKTRİK	GENCLERBİRliği SOK. NO: 11	0216 353 37 36
İstanbul Asya	Pendik	YAZICI ELEKTRİK	DOĞU MAH. DR. ORHAN MALTPE CAD. NO: 66	0216 305 00 78
İstanbul Asya	Maltepe	TASARIM ELEKTRİK	IKINCİ İLKOKUL CAD. ERMAN PASAJI NO: 1/8	0216 398 42 34
İstanbul Asya	Sultanbeyli	AYTEKNIK	ABDURRAHMAN GAZİ MAH. SANLURFA CAD. NO: 78/B	0216 344 91 00
İstanbul Asya	Ümraniye	AYTEKNIK	NAMIK KEMAL MAH. KIRISHANE CAD. CETEMEPC PARKI ALTINO: 4	0216 526 47 70
İstanbul Asya	Ümraniye/Çekmeköy	ERDEM TEKNİK	MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. NO: 15/B SANCaktepe	0216 492 25 00
İstanbul Asya	Üsküdar	ERDEM TEKNİK	SELMAN-1 PAK CAD. KÖSEDAYI SOK. NO: 3/B	0212 591 87 83
İstanbul Avrupa	Avcılar	YAZICI ELEKTRİK	MERKEZ MAH. A. TANER KESLİALİ CAD. NO: 10/C	0212 654 48 92
İstanbul Avrupa	Bahçelievler	KARDEŞLER ELEKTRİK	MHAMMETBEY CAD. KÖPRÜULLU SOK. NO: 8 (ESKİ V.D. SOKAĞI) KOCASINAN	0212 552 28 30
İstanbul Avrupa	Bahçelievler	EMRE ELEKTRİK	MERKEZ MAH. 25/2 SOK. NO: 7/A	0212 461 65 70
İstanbul Avrupa	Bağcılar	SUNGUR TEKNİK	29. ADA NO: 57 İSTOC	0212 659 45 86
İstanbul Avrupa	Bağcılar/Istoç	İSTANBUL TEKNİK	CEVATPAŞA MAH. 101. YIL CAD. NO: 6/C (500 Evi Otoban Giriş)	0212 618 23 38
İstanbul Avrupa	Beşiktaş	ERHAN ELEKTRONİK	VİSNĘZADE MAH. SAİN NEDİM CAD. ÇATLAKEŞME SOK. NO: 4/B	0212 259 95 52
İstanbul Avrupa	Beyrampaşa	DEMİR SERVİS	BAHRIYE CAD. KASİMPAŞA BOSTANI SOK. NO: 13/A KASİMPAŞA	0212 238 69 89
İstanbul Avrupa	Beyoğlu	KAKSI SERVİS	19 MAYIS MAH. MİRİY SOK. NO: 2/C	0212 236 74 84
İstanbul Avrupa	Büyükderece	YAZICI ELEKTRİK	MİMAR SINAN MAH. 79 SOK. NO: 11/B	0212 562 75 52
İstanbul Avrupa	Esenler	DURU TEKNİK SERVİS	MERKEZ MAH. DÖĞAN ARASI CAD. 1114 SOK. NO: 4	0212 620 1173
İstanbul Avrupa	Esenyurt	ÜNAL KARDESLER	SİNAYUSPAŞA CAD. MELEK İSHANI NO: 19/1 ŞÜLEYMANİYE	0212 522 68 85
İstanbul Avrupa	Fatih	KOSAR ELEKTRİK	KÜCUKÖY YOLU NO: 38 (AVRUPAŞAFAK HASTANEŞİ KARSİSİ)	0212 258 43 54
İstanbul Avrupa	Gaziosmanpaşa	HOCAĞLU ELEKTRİK	ORTABAŞI MAH. MİLLİ SİVAS CAMİ PASAJI NO: 7/C GÜLTEPE	0212 278 03 41
İstanbul Avrupa	Kağıthane	HİLAL ELEKTRİK	HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO: 185/5 SEFAKÖY	0212 580 76 02
İstanbul Avrupa	Çekmeköce/Sefaköy	YILDIZ ELEKTRİK SG.	YENİ MAH. KARAKÜTÜK CAD. NO: 37	0212 242 39 98
İstanbul Avrupa	Saryer	AKDEMİR ELEKTRİK	CEBECİ MAH. 2472 SOK. NO: 14/A	0212 475 86 52
İstanbul Avrupa	Sultangazi	ATİLME ELEKTRONİK	MERKEZ MAH. ABİDE-I HÜRRİYET CAD. KOCAMANSUR SOK. NO: 79	0212 240 88 23
İstanbul Avrupa	Sıhhi	YESİM ELEKTRİK	SÜMER MAH. 29/11 SOK. NO: 3/A	0212 258 23 00
İstanbul Avrupa	Zeytinburnu	HARPUT TEKNİK	İNÖNÜ CAD. NO: 39/A UÇYOL/HATAY (ALTINTAŞ OTOBÜS DURAĞI)	0232 227 22 78
Izmir	Konak	BOYSEN SERVİS	GÜZEL İMİTHATPAŞA CAD. 76. SOK. NO: 10/A GÖZTEPE	0232 246 40 62
Izmir	Konak	TUNCAL ELEKTRİK	ESKİ TRAMVAY CAD. 1675 SOK. NO: 78/1	0232 364 33 73
Izmir	Karsıyaka	AS MERKEZ	MEVLANA MAH. 1707/1 SOK. NO: 19/A	0232 342 27 22
Izmir	Bornova	BURAK ELEKTRONİK	75. YIL CUMHURİYET CAD. NO: 8/1C	0232 754 44 44
Izmir	Urla	İLTER ELEKTRİK	AKINÇILAR MAH. MANOLYASOK. NO: 5/C	0232 544 46 47
Izmir	Ödemiş	BİLKOM BİLGİSAYAR	TEPEKÖY MAH. AĞLAR CAD. NO: 38	0232 856 29 97
Izmir	Torbalı	SAVAS ELEKTRONİK	FİVZIPAŞA MAH. UZUNLUK CAD. 27020 SOK. NO: 20/A	0344 212 77 50
Kahramanmaraş	Merkez	AKSUNGUR ELEKTRİK	GÜNEŞLİ MAH: EMİNİYET CAD. NO: 15/C	0344 413 03 43
Kahramanmaraş	Ebisitän	ARZUM SOĞUTMA	ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN CAD. NO: 13	0370 712 24 97
Karabük	Safrahanbolu	GÖKAY TEKNİK	KIRİÇİ MAH. MUT CAD. NO: 14/B	0338 213 77 33
Karaman	Merkez	KÜZEY TEKNİK	KAZIM KARABEKİR İSHANI NO: 25	0474 223 34 42
Kars	Merkez	GÖZDE ELEKTRONİK	İSMAL BEY MAH. SİHİT ERTAN SİVRİGÜL SOK. NO: 51	0366 214 26 96
Kastamonu	Merkez	KMS ELEKTRİK	SERCENÖ ÜNAL. SİVAS CAD. NO: 37/K	0352 232 86 10
Kayseri	Kocasinan	BİLKET SERVİS	HUNAT MAH. ZENNECİ SOK. NO: 14	0352 221 37 88
Kırıkkale	Merkez	AR-TEK SERVİS	YENİDOĞAN MAH. BARBAROS HAYRETTİN CAD. NO: 13/C	0318 212 31 73
Kırıkkale	Lüleburgaz	BULUT ELEKTRİK	ÖZERLER MAH. BELEDİYE HAL BINASI NO: 1	0288 417 80 01
Kırşehir	Merkez	SENÖCAN TAMİR SERVİSİ	MEDRESE MAH. METİN COBANOĞLU SOK. ADALIAPT. ALTI NO: 10	0386 213 54 08
Kocaeli	Merkez	GARANTİ SOĞUTMA	CENGİZ TOPEL CAD. MÜNECCİMİAR SOK. NO: 6/A	0262 331 11 66
Kocaeli	Gebeş	DORUK TEKNİK	MUSTAFA PAŞA MAH. BAĞDAT CAD. NO: 533	0262 642 28 11
Kocaeli	Gölcük	USTALAR SERVİS	MERKEZ MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 21	0262 414 21 62
Konya	Karatay	ANAC ELEKTRİK	AZİZİYE MAH. KADILAR 2 SOK. NO: 4/B	0332 351 02 03
Konya	Seçliköyü	GÜRKAN TEKNİK	NİSANŞAT MAH. HÜLÜSİ BALBAY CAD. NO: 36/A	0332 236 33 37
Kütahya	Merkez	ÖZCAN SOĞUTMA	CUMHURİYET CAD. AKDEMİLER İSHANI NO: 59 (ZİRAAT BANKASI ARKASI)	0274 216 54 04
Malatya	Merkez	GÖNÇALEKTRİK	MİLLİ EĞİLEMİKLİ CAD. NO: 88	0422 322 15 20
Malatya	Merkez	ÜĞUR TEKNİK	İNÖNÜ CAD. ÖĞRETMEN İV KARŞISIBARUTUÇ SOK. NO: 5	0422 521 01 56
Manisa	Merkez	BÜZÇAM İCARET	ARDAA MAH. KENZİ CAD. NO: 52/A	0236 232 22 72
Manisa	Ağrışar	SEN SOĞUTMA	RAGIBPEŞME MAH. 16. SOK. NO: 40B	0236 414 60 83
Manisa	Salihli	ONAR ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. BELEDİYE CAD. NO: 336/C	0236 715 09 29
Manisa	Turgutlu	KAR TEKNİK	TURAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 79/A	0236 314 44 24
Mardin	Merkez	SEN SOĞUTMA	HASANAYYAR ÇARSISI REHANEYİ CAMİ YANI NO: 24	0482 212 16 81
Mardin	Kızıltepe	PASAVAT İÇARET	CUMHURİYET MAH. ESKI HASTANE CAD. 922 SOK. AKSOY USTA AP. NO: 9/A	0482 312 36 88
Mardin	Nusaybin	BOĞA TEKNİK	SELAHATTİN EYÜBÜ MAH. POSTAŞ SOK. NO: 5/B	0482 415 18 05
Mardin	Mazıdağı	ÖZ ATOMBİBİNAJ	POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO: 27	0538 839 41 15
Muş	Merkez	SEÇKİN SOĞUTMA	ORHANİYE MAH. HÜRRİYET SOK. NO: 1/B	0252 214 18 84
Muş	Fethiye	ELBO ELEKTRONİK	CARŞI CAD. NO: 85/D	0252 614 42 78
Muş	Milas	NETSES ELEKTRONİK	ULUS EĞEMENLİK CAD. AVCIYLAR SOK. NO: 88	0252 512 30 50
Muş	Merkez	SEN ELEKTRONİK	HAL CİVARı PIKAPÇILAR DURÜŞÜ 167. SOK. NO: 55	0436 211 50 62
Muş	Bulanık	ÖMER TEKNİK	ZAFER MAH. GAZİ CİMAZİ CAD. NO: 25	0532 061 73 63
Muş	Malazgirt	KOSUNÇU ELEKTRİK	ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU YANI KALE CAD. NO: 2	0534 460 69 41
Nevşehir	Merkez	TEKNİK ELEKTRİK	TEMMEYÜZ MAH. MUSTAFA PARMAKSİZ CAD. AP. SOK. NO: 1/B	0555 874 03 21
Niğde	Merkez	ÖZCELİK SOĞUTMA	ESENBEYMİLLAH TERMINAL CAD. BALIMSK SOK. NO: 2	0388 232 42 27
Ordı	Merkez	BAYCAN ELEKTRİK	YENİ MAH. AYDIN GÜLER SOK. NO: 10/B	0452 214 45 69
Ordı	Ünye	BİLMİT TEKNİK	KARADERİ MAH. GOGINASOK. NO: 38/A	0452 324 82 51
Osmaniye	Merkez	STAR TEKNİK	7 OCAK MAH. DEVLET BAHÇELİ BULVARI BAHÇELİ AP. ZEMİN KAT NO: 13	0328 814 65 82
		EMİN ELEKTRONİK		

Rize	Merkez	TOPRAK TEKNİK	TOPHANE MAH. KAÇGAR CAD. NO:19/A	0464 213 27 35
Sakarya	Merkez	BÜZEL SERVİS	KAVAKLAR CAD. UZUNOĞLU İSHANI NO: 50/25	0264 271 84 97
Sakarya	Hendek	FERSA TEKNİK	MAHMUT BEYMAH. YILMAZ CAD. NO:59	0264 614 50 14
Samsun	Merkez	HİLAL TEKNİK	ZAFER MAH. SEVKETİYE CAD. NO: 32	0362 233 48 38
Samsun	Bafra	KARATAS TİCARET	KIZILRMK MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO: 21	0362 543 04 91
Samsun	Carsamba	ÖZKAN SOĞUTMA	ORTAMAH. TUNCER KOCABAS SOK. NO: 87	0362 832 28 90
Sıirt	Merkez	SEN TAMIRAT	ULKU MAH. SUAT BEDÜK CAD. NO: 35/C	0543 603 68 94
Sinop	Merkez	SENTRUK BOBİN AJ	YENİ MAH. KEMALETTİN SAMİ PASA CAD. NO: 20/B	0368 261 57 48
Sivas	Merkez	TEKNİK ELEKTRİK	PASABEY MAH. ATATÜRK CAD. VAKIFLAR SİTESİ A BLOK NO: 3/G	0346 221 77 23
Sanlurfa	Merkez	AKTAS ELEKTRONİK	ASFALT CAD. NO: 24/A	0414 217 14 87
Sanlurfa	Viranşehir	YALÇIN SOĞUTMA	YENİSEHIR MAH. 17. CAD. NO: 10/D	0414 511 66 53
Sanlurfa	Suruç	CİNAR SOĞUTMA	BARİS MAH. YESİLÖVA SOK. NO: 12/I	0414 611 46 46
Şırnak	Cizre	CEMOZEL SERVİSİ	KALE MAH. ESKI BELEDİYE CAD. NO: 15	0486 616 77 82
Şırnak	Silopi	HUZUR SOĞUTMA	CUDI MAH. 61. CAD. NO: 11/A	0541 683 81 32
Tekirdağ	Merkez	ERCAN ELEKTRİK	MURATLİ CAD. PÖYRAZLAR İSHANINO: 2	0282 261 43 95
Tekirdağ	Çerkezköy	ELMOSİS ELEKTRİK	GAZİMUSTAFAKEMAL PASA MAH. İZBUL SOK. NO: 7/B	0282 725 18 85
Tekirdağ	Çorlu	TREE ELEKTRONİK	RESADIYE MAH. MANDIRACI CAD. 3. SOKNO: 18/A	0282 651 66 84
Tokat	Erbaa	HİDRO ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. GAZİ BULVARINO: 184/C	0356 715 56 01
Tokat	Turhal	GÜCLÜ SOĞUTMA	CELAL MAH. TUNAŞ SOK. NO: 11/A	0356 276 39 66
Trabzon	Merkez	KAZAZ SOĞUTMA	KUNDURACILAR CAD. HALKEVİ SOK. GENERAL PASAJI NO: 34	0462 322 19 16
Usak	Merkez	ERTAS SOĞUTMA	ÖZDEMİR MAH. GÜNEŞ SOK. NO: 17/E	0276 224 19 01
Van	Merkez	ÖZÜSTATAMİRAT	SEREFİYE MAH. KÜLTÜR MERKEZİ CİVARI DEMİRCİLER 1. SOK. NO: 1/C	0432 216 34 58
Van	Erciş	ÖZ KANAT ELEKTRİK	ENNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASINO: 1	0432 351 95 40
Yalova	Merkez	ATILLA ELEKTRİK	İSTANBUL CAD. BORA SOK. NO: 11	0226 811 37 42
Yozgat	Merkez	BARAN SOĞUTMA	ASAĞI NOHUTLU MAH. SAKARYA CAD. GÜNEŞ SOK. NO: 1	0354 212 40 27
Zonguldak	Merkez	İKİEL SERVİS	TERAKKI MAH. MİMAR KEMAL SOK. NO: 25	0372 251 90 31
Zonguldak	Ereğli	GÜNDÜZ ELEKTRONİK	BAĞLIK MAH. SUPİHİ KONAK CAD. NO: 30	0372 322 40 67

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinden indirim isteme, c-Ücretsiz onanılmamasını isteme, d-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemekson malın onarımını yapmak veya yaptırılmak yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, onarım hakkını kullanmış halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamiri mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicisinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş günü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş günü geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketicisi, garanti süresi içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMI

Garanti aşağıda yazılı hususları kapsamaz:

- 1- Malın kullanma kılavuzunda belirtilen tavaşı ve koşullara uyulmaması,
- 2- Tüketicisi teslim aldıktan sonra mamülde düşürme, çarpması vb. dış etkiler sonucu oluşan çizik ve hasarlar,
- 3- Hatalı elektrik tesisatı kullanılması,
- 4- Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce DIGICOM yetkili personeli yada servisi dışında bir kimsenin cihazın onarım veya tadilime karışması.

Tüketicisi, servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlıklar, DIGICOM'a mektup veya telefonla bildirmek durumundadır.

GENEL DAĞITIM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Adres: Digicom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL **Tel:** (0212) 470 06 00 pbx. **Fax:** (0212) 471 75 78

Tüketicici Danışma Hattı: 444 76 42 **E-posta:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr **Web:** www.contievaletleri.com.tr

CONTI

GARANTİ BELGESİ

Satin almış olduğunuz CONTI mamulu çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir mamuldür. Mamulünüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketiciler Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contievaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

Garanti Belgesi Belge Numarası:
Belge Onay Tarihi:

Ünvan: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ:



Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL

Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Seri No : _____

Cinsi : SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Markası : CONTI

Ünvan : _____

Modeli : CBD-200 PROF PLUS

Adres : _____

Teslim Tarihi ve Yeri :

Telefon-Fax : _____

Azami Tamir Süresi : 20 iş günü

Fatura Tarihi ve No : _____

Garanti Süresi : 3 yıl

Tarih, İmza, Kaşe : _____

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketiciler Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmi̇l ettilererek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mal ile ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarası içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

TERMS OF GUARANTEE

1. Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 2 years.
2. The whole product including all its parts are under the guarantee of our company.
3. In case it is recognized that the product is defective the consumer may use any of the rights in the sub-clauses as a) Withdrawing from the agreement, b- claiming discount from the sale price, c- Claiming repairing for free of charge and d- Claiming replace of the good with a proper good of the 11th Article of the Consumer Rights Law Number 6502.
4. In case the consumer selects the right of repairing for free of charge, the seller is obliged to repair or have repaired the product without claiming any workmanship, charges for replaced parts or under any other name. The consumer may use his right of repairing for free of charge also against the manufacturer or the importer. The seller, manufacturer or the importer are severally liable from the consumer's using his right of repairing for free of charge.
5. In case the consumer uses his right of repairing for free of charge, in case the product;
 - Breaks down again within Warranty period,
 - The maximum period for repairing is exceeded,
 - Is irreparable as reported by the authorized service station, seller, manufacturer or the importer; the consumer may claim from the seller to return the sale price of the product, discount equivalent to the deficiency or replacing the product with a proper one, if possible. The seller cannot reject the claim of the consumer. In case of failure in fulfilling the consumer's claim, the seller, manufacturer and the importer are severally responsible.
6. Repairing period cannot exceed 20 working days for the product and 30 working days for private car and pick-up. This period starts as the break down related to the good is noticed to the authorized service station or the seller within guarantee period and as from the date the good is delivered to the authorized service station after the guarantee period. In case the break down is not repaired within 10 working days, the manufacturer or the importer has to allocate another good with similar properties for the use of the consumer until the completion of the repairing. In case the break down occurs within the guarantee period of the product, the repairing period is added to the period of guarantee.
7. Any break down arising from using the product contrary to the issues in the user's guide of the product is beyond the scope of the guarantee.
8. The consumer may apply to the Arbitration Committee for Consumer Problems or the Consumer Court in the residential area or the place where the product is purchased in case of any dispute occurring from using the rights arising from the guarantee,
9. On case this Certificate of Warranty is not granted to the Consumer by the Seller, the consumer may apply to the Ministry of Customs and Trade, the General Directorate of Protection of the Consumer and the Market Surveillance,

SCOPE OF GUARANTEE

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Address: Digicom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 **E-mail:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr **Web:** www.contievaletleri.com.tr

CONTI

CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, www.contievaletleri.com.tr.

Certificate of Warranty

Certificate Number:

Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY
SIGNATURE - STAMP :



Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL

Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Serial No : _____

Type : HAIR DRYER

Title : _____

Brand : CONTI

Address : _____

Model : CBD-200 PROF PLUS

Telephone-Fax : _____

Date and Place of Delivery : _____

Invoice Date and No : _____

Maximum Repair Period : 20 working days

Date, Signature, Stamp : _____

Guarantee Period : 3 years

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

According to the 56th Article of the Consumer Rights Law Number 6502, maturing the Certificate of Warranty and delivering to the consumer are under the responsibility of the dealer, agency or the representatives the consumer has purchased the goods from. Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

CONTI

CONTI



/contievaletleri

www.contievaletleri.com

/DigicomTurkiye

www.digicom.com.tr

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

İLETİŞİM
444 76 42



Evimin Kalbi