

CONTI



BOLERO + CU-201 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
KULLANMA KİLAVUZU

ÖNEMLİ UYARILAR

Elektrikli cihaz kullanımında temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır.

“Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksiksliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.”

- Cihazınızı prize takılı bırakmayın. Kullanmadığınız zaman ve servis gerektiren durumlarda fizi prizden çekiniz.
- Elektrikli süpürge kordonu ve fizi, suya veya başka herhangi bir sıvuya sokulmamalıdır.
- Cihazınıza ve fisine ıslak elle dokunmayın.
- Filtreleri takılı olmayan elektrikli süpürgesini asla kullanmayın.
- Cihazı kullanırken emme borusunu hiçbir zaman göze ve kulağa yakın tutmayın.
- Giysilerinizi, saçınızı ve bedenizi elektrikli süpürgenin emme ağızından ve hareketli kısımlarından uzak tutunuz.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksiksliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksiksliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişmeyeceği şekilde saklayınız.
- Besleme kordonu hasar alırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Yalnızca imalatçı tarafından üretilen veya tavsiye edilen aksesuarları kullanınız.
- Fizi prizden çekmeden önce süpürgeniz üzerindeki tüm kontrol düğmelerini kapatınız.
- İslak-kuru elektrik süpürge'nin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğuuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz.
- Cihaza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kablosunu kullanmayın.
- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazın kablo ve fisine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Prizden çıkarmak için fisini tutunuz asla kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızın plastik parçalarının deform olmaması veya yanına sebep olmamak için cihazı kesinlikle direkt güneş ışığına, ısıtıcıya veya benzeri durumlara maruz bırakmayın.
- Cihazınıza patlayıcı, yanıcı, asitli, sert veya keskin maddeleri kesinlikle emdirmeyiniz.
- Cihazınızın gövdesini (motor bölümü) hiçbir zaman suya daldırmayınız. Ve cihazın üzerine su dökülmesini engelleyiniz.
- Filtreler amacına uygun kullanılmalıdır.
- Cihazınızda parçaları tamir etmeye, ayarlamaya veya değiştirmeye çalışmayıüz. Arıza olması durumunda yetkili servis ile irtibata geçiniz.
- Ürünün tüketiciye tesliminden sonra oluşan düşürme ve çarpmaya kaynaklı arızalar, dış yüzeydeki kırılmalar ve çizilmeler kullanıcı hatasıdır.
- Yukarıdaki sebeplerden dolayı meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.

KULLANIM ÖNERİLERİ

- Hasarı önlemek içinfiltre olmadan kesinlikle elektrik süpürgesini kullanmayın.
- Filtreleri kullanım sıklığı ve kirlilik durumuna göre sabunlu su ile yıkayıp duruyorsanız ve kuruttuktan sonra yine takınız. Bu işlem motor hava yollarını daima açık tutacak ve motor ömrü uzayacaktır. Ayrıca cihazınız maksimum vakumlama ile çalışacaktır.
- Toz torbaları çıkarıldığında bu süpürge ile 2,5 litreden fazla hacimdeki sıvı süpürülabilir.

ÜRÜN PARÇALARI

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Gövde Çöp Haznesi | 8. Vakum Hortumu |
| 2. Motor Yuvası | 9. Plastik Boru |
| 3. Motor Elektrik Açıma-Kapama | 10. Yer Süpürme Aparatı |
| 4. Motor Yuvasını Sabitleştirme Mandalı | 11. Sünger Filtre |
| 5. Oynar Başlıklı Tekerlekler | 12. Kenar Köşe Aparatı |
| 6. Hortum Yuvası | 13. Koltuk-Kanepe Aparatı |
| 7. Hortum Başlığı | 14. Vakum Ayarlı Dirsek |
| | 15. Bez Torba |



MONTAJ VE KURU KULLANIM

- Makineyi ambalajından çıkardıktan sonra motor bölümyle (2) gövde çöp haznesinin (1) bulunduğu bölümü sabitleyen kilitleme mandallarını (4) açarak motor bölümünü gövdeden ayıriz.
- Kuru temizleme işlemi yapacağınız için gövde çöp haznesinin içine bez torbasını (15), motor bölümüne (2) de sünger filtresini (11) ve daha sonra sünger filtre kilitleme kapağını takınız.
- Motor bölümü (2) ile gövde çöp haznesini (1) kilitleme mandallarıyla (4) sabitleyiniz.
- Yer süpürme aparatı (10), plastik boru (9), vakum ayarlı dirsek hortumu (14), hortum başlığı (7) parçalarını monte ediniz.
- Montaj işlemi bittikten sonra fişi prize takınız.

ISLAK KULLANIM

- Makinenizi ıslak kullanıma hazırlamak için, motor bölümyle (2) gövde çöp haznesini (1) tekrar birbirinden ayıriz.
- Sünger filtrenin (11) takılı olduğundan emin olunuz.
- Daha sonra gövde çöp haznesinin (1) bez torbasında (15) yerinden çıkartınız.
- Hortum başlığını (7) ana gövdenin ön kısmında bulunan hortum yuvasına (6) yerleştiriniz.
- Hortum başlığını (7) saat istikametinde hafifçe çevirerek sabitleyiniz.
- Motor bölümü (2) ile gövde çöp haznesinin (1), yan mandallarını (4) ile kapatınız.
- Vakum hortumu (8) ve vakum ayarlı dirsek (14) yardımı ile çeşitli zeminlerde biriken su, cihaz içine emdirilebilir, lavabo tikanıkları açılabilir.
- Emdirme işlemi bittikten sonra, hazne içindeki atık su cihazın içinde bekletilmemelidir.
- Cihazı çalıştırmak için anahtar “ON” konumuna, kapatmak için ise “OFF” konumuna getiriniz.

UYARI: Gerek ıslak kullanım, gerekse kuru kullanımda sünger filtreyi kesinlikle yuvasından çıkarmayınız.

FİLTRELER

Sünger filtre: kuru ve ıslak vakumlamada sünger filtre mutlaka yerine takılmalıdır. Aksi takdirde toz veya büyük parçalar motoru tamamıyla türbine girerek zarar verecektir, eğer su emme işlemi yapıyorsak emilen su tamamıyla türbine gidecektir. Bu durumda garantinin geçersizliği söz konusu olacaktır. Uzun süre kullanılabilecek şekilde tasarlanan sünger filtrenize düzenli bir bakım uygulayınız. Islak bırakılan filtreler çabuk yıpranacağından yıkamadan sonra kurumaya bırakınız.

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızın arızalandı ve çalışmadığı durumlarda asla içini açıp tamir etmeyiniz.
- Cihaz yere düşürüldüğünde, sert bir cisim çarptığında, üzerinde herhangi bir kırık veya çatlak oluştuğunda lütfen çalıştırma ve Conti yetkili servise başvurunuz.
- Kablosu veya fişi zarar görmüş ise asla değiştirmeyiniz, Conti yetkili servise başvurunuz.

TEMİZLEME VE BAKIM

Gövdedeki Kirli Suyun Boşaltılması ve Aparatın Temizliği

- Motor elektrik açma-kapama anahtarını(3) kapatınız ve elektrik fişini çekiniz.
- Vakum hortumun (8) ucunu yukarı doğru kaldırarak hortum içindeki sıvıların gövdeye akmasını sağlayınız.
- Motor bölümyle (2) gövde çöp haznesini birleştiren kilit mandallarını (4) çözünüz ve motor bölümünü (2) vakum hortumunu (8) gövdeden ayıriz.
- Gövdedeki (1) kirli suyu lavaboya boşaltınız.
- Gövde (1) ile motor yuvasını (2) tekrar birleştiriniz ve vakum hortumunu (8) tekrar takınız.
- Vakum hortumunu (8) çalıştırarak yarı kova temiz su vakumlayınız. Bu işle bütün aparatların temizlenmesini sağlayacaktır.
- Bir sonraki kullanım için tekrar makineyi sükerek gövdedeki suyu boşlatınız.
- Dış yüzeyini temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif bir deterjan kullanınız. Sert veya aşındırıcı deterjan yüzeye hasar verebilir.

Verimli Kullanım ve Enerji Tüketimini Azaltma Önerileri

- Cihazdan yüksek verim alabilmek ve enerji tüketimini azaltmak için, cihazınızın filtrelerini sık sık temizleyiniz. Emme veya egzoz deliklerini kapatmayın.
- Yılda bir kez cihazınızı yetkili servise götürerek motor bölümün açtırdı, buradaki toz ve pamukçukları temizletebilirsınız.

Taşıma ve Nakliye

Cihazın nakkını kendiniz orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gereklidir.

Yanlış ambalajlama esnasında elektrik süpürgenin dış yüzeyi zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKLİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASAARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

Kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü: 2000W

Hava Debisi: 45L / sn

Gerilim / Frekans: 220V AC 50Hz



Üretici/Ithalatçı

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş

Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.

No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul

Tel: 0212 470 06 00 Pbx

Fax: 0212 471 75 78

IMPORTANT WARNINGS

Basic safety precautions should be followed using electrical devices.

"Unless an observation and management are provided by a person who is responsible from the safety of device, it is not intended to be used by disabled people with physical, sensorial and mental disabilities including children."

- Do not leave your device plugged into energy supply. Unplug it when you don't use or in cases that service is required.
- Vacuum cleaner cable or plug should not be immersed into any liquid.
- Do not touch your device or its cable with wet hand.
- Never use a vacuum cleaner without its filters.
- Do not hold vacuum pipe close to your ears and eyes when device operates.
- Keep your clothes, hair and body away from vacuum hole and moving parts of vacuum cleaner.
- Only use accessories manufactured or suggested by the manufacturer.
- Turn off all control switches on your vacuum cleaner before removing the plug.

USERS FAULTS

- Do not use extension cable that provides insufficient current to avoid harming the device
- Your device is only for home usage. It should not be used for commercial and industrial purposes.
- Avoid movements that might harm the cable and plug. Use plug body to remove it, not the cable.
- In order to avoid deformation in plastic parts of your device and to avoid causing a fire, never leave your device under direct sunlight, heat sources and similar cases.
- In cases that you clean detergents, soap dust etc chemical which might cause foaming of water, turn off your device and rinse the basket.
- Never vacuum explosive, flammable, acidic, hard or sharp materials.
- Never immerse the body of your device into water (motor section). Avoid water spilling on it.
- Filters should be used as intended.
- Do not try to fix, adjust or replace the parts of your device. Contact with an authorized service in case of failure.
- Failures arising from droppings and collisions made by the user after the delivery of the device to the user are user failures.

Our company can not be held responsible from failures that might arise from above mentioned reasons this all failures are processed outside of guarantee coverage.

USER SUGGESTIONS

- Never use the vacuum cleaner without filters to prevent damage.

Wash and rinse the filters according to usage frequency and pollution with soap water then fix them back. That process should keep motor airways open and extend motor life. Also your device will operate with maximum vacuum power.

PART DEFINITIONS

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Body Waste Reservoir | 8. Vacuum Hose |
| 2. Motor Cavity | 9. Plastic Pipe |
| 3. Motor Electrical Switch | 10. Floor Sweeper Apparatus |
| 4. Motor Cavity Fixing Latch | 11. Sponch Filter |
| 5. Movable Head Rollers | 12. Corner Edge Apparatus |
| 6. Hose Hole | 13. Armchair Deep Apparatus |
| 7. Hose Head | 14. Vacuum Adjusted Elbow |
| | 15. Cloth Bag |



RULES TO BE FOLLOWED IN MAINTENANCE REPAIR AND USAGE

- Never open and try to fix your vacuum cleaner when it is failed.
- Do not operate your vacuum cleaner when it is dropped to floor or strucken to a rigid object, contact your authorized service.
- Never replace a damaged cable or plug, contact your authorized service.

ASSEMBLY AND DRY USAGE

- After removing the device from its package, remove the motor section from the body by opening the locking latches (4) that fix the section in which the waste reservoir (1) located.
- Fix the cloth bag (15) to the body waste reservoir and the sponge filter (11) to the motor section (2) for dry cleaning, then fix sponge filter locking latches.
- Fix the motor section (2) and body waste reservoir (1) using locking latches (4).
- Assemble floor cleaning apparatus (10), plastic pipe (9), vacuum adjusted elbow pipe (14), pipe head (7)
- Plug the machine after assembly.

WET USAGE

- Separate the motor section (2) and body waste reservoir (1) again to prepare your machine for wet usage.
- Make sure that the sponge filter is fixed (1).
- Remove cloth bag (15) of the body waste reservoir (1),
- Place the pipe head (7) into the pipe cavity (6) located in front of the main body.
- Fix the pipe head (7) by turning it clockwise.
- Close the motor section (2) and waste reservoir (1) using side latches(4).
- Water accumulated on various surface can be vacuumed into the device using vacuum pipe (8) and vacuum adjusted elbow (14) in order to open blocked washbasins.
- Waste water should not be held in the device after vacuuming process done.

WARNING: Do not remove the sponge filter (15) during neither wet usage nor dry usage.

FILTERS

Sponge Filter: Sponge filter should be fixed into its place during dry and wet vacuuming. Otherwise dust and large particles shall penetrate to the motor turbine, if we are doing water suction, all water shall enter the turbine. In that case your guarantee shall be invalid. Make regular maintenance on your long term designed sponge filter. Leave them to dry since they shall wear out too fast.

CLEANING & MAINTENANCE

- Turn the motor switch (3) off. Remove electrical plug.
- Make liquids in the pipe flow into the body by raising the end of vacuum pipe (8).
- Unfasten the locking latched connection the motor section (2) and waste reservoir and remove the vacuum pipe (8) from the body.
- Empty the waste water in the body (1) to washbasin.
- Reconnect the body (1) and motor cavity (2) and refix the vacuum pipe (8).
- Operate the vacuum pipe (8) and vacuum it with half basket of clean water. That will make all apparatus cleaned.
- Discharge the water in the body by disassembling the machine for next usage.
- Use a soft cloth and light detergent to clean outer surface. Rough and wearing detergents can damage the surface.

SUGGESTIONS FOR EFFICIENT USAGE & LOW ENERGY CONSUMPTION

- Clean device filters frequently in order to reduce energy consumption and get an high efficiency. Do not close suction or exhaust holes.
- You can make the motor section cleaned from dust and thrushes by bringing your device to an authorized service.

TRANSPORTATION & DELIVERY

You have to transport the device in its original package with divisors by wrapping it with a soft cloth. Wrong packaging might cause damage on outer surface of the vacuum cleaner.

NOTE: DAMAGES AND FAILURES OCCURRED DURING TRANSPORTATIONS AND AFTER DELIVERY ARE NOT INCLUDED TO GUARANTEE COVERAGE.

Declaration and determination duration is 10 years by the Ministry of Industry.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Power: 2000W

Air Flow Rate: 45L/sec

Voltage / Frequency: 220V AC 50Hz



Manufacturer/Importer
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

تحذيرات هامة

- يجب الامتناع دائماً إلى تدابير الأمان العامة عند استعمال الأجهزة الكهربائية.
- "إن هذا الجهاز لم يصنع بهدف استعماله من قبل الأشخاص المحدودة قدراتهم الجسدية والحسية والعقلية (بما فيهم الأطفال) أو الأشخاص المحدودة خبراتهم ومعلوماتهم دون المراقبة والتوجيه من قبل شخص مسؤول عن أمان الأجهزة."
- لا تتركوا الجهاز موصولاً بالمأخذ الكهربائي. أفلسو القابس عن الكهرباء عند عدم الاستعمال أو في الحالات التي تتطلب المداخلة من قبل وكالة الصيانة.
 - يجب عدم غرّ كابل أو قابس المكنسة الكهربائية في الماء أو في آية سوائل أخرى.
 - لا تلمسوا الجهاز أو القابس بالأيدي المبللة.
 - لا تستعملوا المكنسة الكهربائية دون تركيب الفلتار أبداً.
 - لا تمسكوا أنبوب الامتصاص بالقرب من العين أو الأذن أبداً خلال استعمال الجهاز.
 - أبعدوا ثيابكم وشعركم وجسمكم عن فوهة الامتصاص للمكنسة الكهربائية وأجزاءها المتحركة.
 - يمكن استعمال هذا الجهاز من قبل الأطفال في سن 8 وما فوق والأشخاص المحدودة قدرتهم الجسدية والحسية والعقلية والأشخاص المحدودة خبراتهم ومعلوماتهم بشرط أن يتم تزويدهم بالإرشادات حول الاستعمال الآمن وأن يحصلوا على المعلومات بخصوص المخاطر المحتملة أو يكونوا تحت المراقبة.
 - يجب عدم البيث بالجهاز من قبل الأطفال، ويجب عدم القيام بأجراءات التنظيف وصيانة المستخدم من قبل الأطفال دون المراقبة.
 - يجب عدم القيام بأجراءات التنظيف وصيانة المستخدم من قبل الأطفال الأكبر من سن 8 دون المراقبة.
 - احتفظوا بالجهاز والقابل بعيداً عن متناول الأطفال الأصغر من سن 8 في حال تضليل الطاقة، يجب استبداله من قبل المصنعين أو وكالة الصيانة أو الأشخاص المؤهلين لذلك لمنع ظهور المخاطر.
 - لا تستعملوا الماءات إلا التي تكون منتجة أو مترسبة من قبل المصنعين فقط.
 - أغلقوا جميع أزرار التحكم الموجودة على المكنسة قبل فصل القابس عن المأخذ الكهربائي.
 - تفتقوا ما إذا كان الفولت المكتوب على المكنسة الكهربائية للتقطيع الرطب والجاف مناسب لفولت المكان الذي تواجدون فيه.
 - لا تستعملوا كابل التمديد الذي لا يرسل التيار الكافي لمنع إلحاق الضرر بالجهاز.
 - إن هذا الجهاز هو للاستعمال المنزلي فقط، يجب عدم استعماله لأهداف التجارية أو الصناعية.
 - اجتنبوا عن القيام بالحركات التي قد تلحق الضرر بقابل وقابس الجهاز. أمسكوا القابس كي لا ينفصل عن المأخذ الكهربائي، لا تسحبوه من الكابل أبداً.
 - لا تعرضاوا الجهاز على أشعة الشمس المباشرة أو السخان أو ما شابه من الحالات الأخرى كي لا تضطرب الأجزاء البلاستيكية من الجهاز وكى لا يتسبباً بالحرائق.
 - لا تستعملوا سحب المواد القابلة للتقطير أو الشتلات أو المواد الحمضية أو الصلبة أو الحادة أبداً.
 - لا تغمروا هيكل الجهاز (قسم المحرك) في الماء أبداً. ولا تسمعوا بصب الماء على الجهاز.
 - يجب استعمال الفلاتر وفقاً لأدراها.
 - لا تأخروا تصليح أو ضبط أو استبدال القطع الموجودة في الجهاز. اتصلوا بوكالة التصليح في حال تعطل الجهاز.
 - إن الأعطال التي تظهر نتيجة سقوط الجهاز أو الصدمات والكسور والخدوش التي تكون على السطح الخارجي من الجهاز بعد تسليم الجهاز إلى المستهلك، تعتبر من أخطاء المستخدم.
 - لا يمكن تخمين المسئولة على شركة بسبب الأمور المذكورة أعلاه، وإن الأعطال التي يتم تصليحها بسبب هذه الأمور لا تكون مسئولة بالضمان.

اقترادات الاستعمال

- لا تستعملوا المكبس الكهربائية بدون الفلتر أبداً لمنع تعطل الجهاز. اغسلوا الفلتر بالماء والصابون حسب كثافة الاستعمال والاتساع واسطعوها وركبوها ثانية بعد التحفيض. إن هذه العملية سوف تحافظ على أن تكون مرات الهواء في المحرك مفتوحة دائماً وتزيد من عمر المحرك.
- يمكن كنس السوائل بكمية أكثر من 2.5 لتر بهذه المكبسة بعد إخراج أكياس الغبار.

قطع المنتج

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 8- خرطوم الفاكوم 9- الأنابيب البلاستيكية 10- ملحق كنس الأرض 11- الفلتر الإسفنجي 12- ملحق الأطراف والزوايا 13- ملحق المقاعد والكتبات 14- المفصل مع ضبط الفاكوم 15- الكيس القاشي | <ul style="list-style-type: none"> 1- خزان النفايات في الهيكل 2- موضع المحرك 3- شغيل وإيقاف كهرباء المحرك 4- مزلاج تثبيت موضع المحرك 5- العجلات ذات الرأسيات المتحركة 6- موضع الخرطوم 7- رأسية الخرطوم |
|---|---|



- بعد إخراج الجهاز من غلاقة، افتحوا مزاج القفل (4) التي تثبت القسم الذي يوجد فيه قسم المحرك (2) وحزان النفايات في الهيكل (1)، وأفصلوا قسم المحرك عن الهيكل.
- ركعوا الكيس المفتشي (15) داخل حزان النفايات في الهيكل كونكم سوف تعمون بالتنظيف الجاف، وركعوا الفلتر الإسفنجي (11) في قسم المحرك (2)، وبعدهاأغلقوا غطاء إغلاق الفلتر الإسفنجي.
- ثبتوا قسم المحرك (2) وحزان النفايات في الهيكل (1) بمزاج القفل (4).
- ركعوا قطع لحق كبس الأرض (10) والأنبوب البلاستيكي (9) وخرطوم المفصل مع ضبط الفاكوم (14) وراسية الخرطوم (7).
- أوصلاوا القابس بالماخذ الكهربائي بعد الانتهاء من عملية التركيب.

الاستعمال الربط

- أفصلوا قسم المحرك (2) وحزان النفايات في الهيكل (1) مرة أخرى من أجل الاستعمال الربط.
- تأكدو من تركيب الفلتر الإسفنجي (11).
- وبعدها أخرجوا الكيس المفتشي (15) من حزان النفايات في الهيكل (1).
- ثبتو راسية الخرطوم (7) في موضع الخرطوم (6) الموجود في القسم الأمامي من الهيكل الأساسي.
- ثبتو راسية الخرطوم (7) بتدويره باتجاه الساعة يشكل خفيف.
- أغلقوا قسم المحرك (2) وحزان النفايات في الهيكل (1) بالمزاج الجانيبي (4).
- يمكن امتصاص السوائل المتراكمة على الأرضيات المختلفة داخل الجهاز بمساعدة خرطوم الفاكوم (8) والمفصل مع ضبط الفاكوم (14).
- يجب عدم ترك المياه المهملة الموجودة داخل الحزان في الجهاز بعد الانتهاء من عملية امتصاص السوائل.
- ضعوا المفتاح على وضعية (ON) لتشغيل الجهاز وضعه على وضعية (OFF) لإيقاف الجهاز.

تحذير: لا تخلصوا الفلتر الإسفنجي من موضعه أبداً في التنظيف الجاف أو في التنظيف الربط.

الفلتر

- يدخل الغبار أو القطع الكبيرة في توربين المحرك بالكامل وتلحق الضرر به. وفي إذا كنت تعمون بعملية امتصاص السوائل، سوف تدخل السوائل في توربين المحرك بالكامل. وإن هذه الحالة لا تكون مشمولة بالضمان. طبقوا الصيانة بانتظام على الفلتر الإسفنجي الذي تم تصميمه على أن يستعمل لمدة طويلة إن الفلتر التي تركت مبللة سوف ترثى بسرعة، لذلك عليكم تركها للجفاف بعد غسلها.

القواعد التي يجب الامتثال لها خلال الصيانة والتصليح والاستعمال

- لا تفتحوا الجهاز لمحاوله تصليحه أبداً في حال تعطله معد عمله.
- يرجى عدم تشغيل الجهاز في حال سقوطه على الأرض أو اصطدامه بالأجسامصلبة أو في حال ظهور الشقوق أو الكسر عليه، عليكم مراجعة وكالة الصيانة المعتمدة لدى كونتي في هذه الحالات.
- يرجى عدم استبدال الكابل أو القابس أبداً في حال الت Buckley، عليكم مراجعة وكالة الصيانة المعتمدة لدى كونتي في هذه الحالات.

التنظيف والصيانة

- تنريغ المياه المنسخة في الهيكل وتنظيف الملحقات.
- أغلقوا مفتاح تشغيل - إيقاف كهرباء المحرك (3) وأفصلوا القابس الكهربائي.
- ارفعوا طرف خرطوم الفاكوم (8) نحو الأعلى وتنريغ السوائل الموجودة في الخرطوم داخل الهيكل.
- افتحوا مزاج الإقالل التي تجمع بين قسم المحرك (2) وحزان النفايات في الهيكل (4) وأفصلوا قسم المحرك (2) وخرطوم الفاكوم (8) عن الهيكل.
- أفرغوا المياه المنسخة داخل الهيكل (1) في المغسلة.
- اجمعوا الهيكل (1) مع موضع المحرك (2) مرة أخرى وركعوا خرطوم الفاكوم (8) ثانية. شغلاوا خرطوم الفاكوم (8) واسجروا من الماء النظيف بكمية نصف اللتر. هذه العملية سوف تنظف جميع القطع.
- وأفصلوا الجهاز مرة أخرى وأفرغوا الماء الموجود في الهيكل ليكون جاهزاً للاستعمال التالي.

CONTI

- استعملوا الفوطة الناعمة ومسحوق الغسيل الخفيف لتنظيف السطح الخارجي من الجهاز. إن مساحيق الغسيل الصلبة أو المسيبة للتآكل قد تلحق الضرر بسطح الجهاز.

- اقتراحت الاستعمال ذات الكفاءة العالية وتخفيف استهلاك الطاقة
نظفوا فلتر الجهاز بين فترات قصيرة من أجل الاستعمال ذات الكفاءة العالية وتخفيف استهلاك الطاقة، ولا تنسوا
تقرب الامتصاص أو العادم.
- يمكنكم أخذ جهازكم إلى وكالة الصيانة مرة في كل سنة لفتح قسم المحرك لإزالة الغبار والمواد القطنية الموجودة
فيه.

الحمل والنقل

يجب عليكم نقل الجهاز في علبته الأصلية مع أجزائه أو بلف الجهاز بفوطة ناعمة لحماية الجهاز.
قد يتضرر السطح الخارجي المكشنة الكهربائية خلال التعليف الخاطئ.

ملحوظة: إن الأضرار والأعطال المتكونة خلال تحميل وتغليف ونقل الجهاز بعد تسليم الجهاز إلى العميل، لا تكون مشتملة
بالضمان.

مدة الاستعمال 10 سنوات. هذه مدة توفير قطع الغيار الضرورية لتشغيل الجهاز كما هو موضح أعلاه.

المواصفات الفنية

قدرة المحرك: الهواء 2000 واط
التدفق: 45 لتر / ثانية
التوتر: 220 V AC 50 Hz



Manufacturer/Importer
DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

Adana	Seyhan	DÜZGÜN TİCARET	BARAJ YOLU 4. DURAK MEVSİM APT ALTINO: 4/1	0322 225 65 65
Adana	Ceyhan	BEYAZ EŞYA TAMİR SERVİSİ	BÜYÜKKIRİM MAH. MEHMET SERİF YİĞİT SOK. NO: 8/A	0322 613 17 77
Adıyaman	Merkez	EGE SOĞUTMA	TURTUG REİS MAH. FEVZİ CAKMAK CAD. NO: 16/A	0416 214 95 60
Adıyaman	Kahta	EGE SOĞUTMA	FIRAT MAH. MEHMET AKIF CAD. NO: 101/B	0416 725 95 60
Afyon	Merkez	ERSOYLU TEKNİK SERVİS	MARULCU MAH. HAWUÇU ÇESME SOK. NO: 20/A	0272 215 67 76
Ağrı	Merkez	YILDIZ TEKNİK	LEYLEK PINAR MAH. 1702 SOK. NO: 14	0472 215 40 41
Ağrı	Patnos	ESPATICARET	RECEP TAYİP ERDOĞAN CAD. NO: 267	0472 616 46 75
Ağrı	Döğubeyazıt	BERŞAN SOĞUTMA	BEYAZIT CAM YANI NO: 12	0472 312 25 84
Aksaray	Merkez	KOCAK ELEKTRONİK	TASPAZAR MAH. SEHİT HALİL UĞUR SOK. ÇAĞLAYAN APT. NO: 9-10	0382 212 75 99
Amasya	Merkez	ATAKAN ELEKTRİK	YÜZEVRİLER MAH. KOCUR PEHLİVAN SOK. NO: 39	0358 218 09 47
Ankara	Keciören	ANKA TEKNİK	19 MAYIS MAH. MUSTAFA ASIM OKSAL CAD. NO: 40/A	0312 314 24 24
Ankara	Cankaya/Kızılay/Mamak	CETİN ELEKTRONİK	KIBİR CAD. NO: 140/A KURTULUS	0312 430 45 44
Ankara	Yenimahalle	KARAKAYA TEKNİK	405. CAD. NO: 58/A DEMETEVLER	0312 345 72 10
Ankara	Altındağ/Ulus	SEHER ELEKTRİK	SANAYİ CAD. KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO: 7/10	0312 311 89 27
Ankara	Etimesgut	OMAC TEKNİK	KAZIM KARABEKİR MAH. İSTASYON CAD. 90. SOKAK NO: 4/C İS BANKASI YANI	0312 245 50 55
Ankara	Polatlı	TUNÇ TEKNİK	CUMHURİYET MAH. ALTYAY CAD. NO: 31/A	0312 623 31 09
Antalya	Merkez	EKİN TEKNİK	KİZILRAYMAH. DOLAPLIDERE CAD. NO: 36/D MURATPAŞA	0242 247 44 42
Antalya	Gazipaşa	BİBİL TEKNİK	İSTİKLAL MAH. TERMINAL SOK. NO: 13/A	0555 763 00 32
Antalya	Manavgat	BÜZKAR SOĞUTMA	ASAGI HİSAR MAH. 4604 SOK. NO: 2	0242 746 38 54
Aydın	Merkez	ALACAM ELEKTRONİK	ORTA MAH. SELANIĞ CAD. NO: 15	0256 226 12 11
Bartın	Merkez	SECKİN ELEKTRONİK	KIRTEPE MAH. ESKI KONAK CAD. NO: 34	0378 227 27 28
Batman	Merkez	EKİNCİ ELEKTRONİK	ZİYA GÖKALP MAH. 1704 SOK. TEYMUR AP. ALTı NO: 24	0488 213 75 56
Bilecik	Merkez	BAYAM ELEKTRİK	SEVEN ÇARŞISI NO: 63	0228 212 15 39
Bingöl	Merkez	YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM	İNÖNÜ CAD. NO: 11/B	0426 214 69 69
Bingöl	Kardova	KARTAL ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. NO: 8	0426 511 26 39
Bingöl	Solhan	UZMAN ELEKTRİK	YENİ MAH. PTT KAVASĞI TUNC AP NO: 3	0539 226 81 05
Bittül	Merkez	DİZAYN ELEKTRİK	KAZIMDİRİK CAD. KALE ALTINO: 25	0434 226 74 43
Bolu	Merkez	İKLİM SOĞUTMA	KARAMANLI MAHALLESİ YESİL SOK. BEYZA 3 AP.TNO:11	0374 212 12 32
Burdur	Merkez	METALAY TEKNİK	KONAK MAH. PAZAR CAMİ SOK. NO: 17	0248 212 40 33
Burdur	Bucak	YİĞİTLER ELEKTRİK	PAZAR MAH. OKULLAR CAD. NO: 10	0248 325 77 37
Bursa	Osmangazi	MEKATEKNIK	SEHREKÜSTÜ MAH. ZAFER MEYDANI DURAK CAD. NO: 5/H	0224 222 24 76
Bursa	Yıldırım	MERT SOĞUTMA	ZÜMRÜTEVELER MAH. ÇİÇEK CAD. NO: 47	0224 328 13 17
Bursa	Nilüfer	ÖZME TEKNİK	KARAMAN MAH. KULTUR CAD. KAYNARCA SOK. NO: 19 (BİM MARKET YANI)	0224 249 12 48
Bursa	M. Kemal Pasa	OKUR TEKNİK	HAMZA BEY MAH. SEHİT ZEHİR GÖKÇÖK SOK. NO: 24	0224 612 06 88
Çanakkale	Merkez	PEKER ELEKTRİK	KEMALPAŞA MAH. MERSİN DEDE SOK. NO: 13/A	0286 217 94 90
Çanakkale	Biga	PEGAI ELEKTRONİK	İSTİKLAL MAH. AKSEKİLOĞLU CAD. NO: 28/2	0286 316 41 08
Çanakkale	Gelibolu	GÜNGÖR TEKNİK	GAZİ SÜLEYMANPAŞA MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. ÖZTÜRK SİTESİ NO: 1	0286 566 40 99
Çankırı	Merkez	ARSLAN ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. S. ÜSTEĞEN ERDEM ÖZTÜRK SOK. MUTLU AP. NO: 15/N	0376 213 57 03
Çorum	Merkez	KECELİ TEKNİK	YENİOL MAH. SEPETÇİ SOK. NO: 19/B	0364 213 38 25
Çorum	İskilip	HÜZUR ELEKTRİK	KALE BOĞAZI MAH. MANİFÜLTÜRLER CARŞISI NO: 12/A	0364 511 31 02
Denizli	Merkez	ESİN ELEKTRİK	BAYRAMYERİ MUŞAĞLU İSHANI NO: 9	0258 261 198 96
Diyarbakır	Merkez	AKTİF SOĞUTMA	KOOP.EVLER MAH. RİZVANAGAC CAD. NAMIK AP. ZEMİN KAT NO: 2 OFİS	0412 223 42 03
Diyarbakır	Merkez	ÖZCEMEN SOĞUTMA	DR. SİTIKA GÖRAL CAD. 53 SOK. YALÇIN 2 AP.TNO: 21/A HÜZUREVLERİ	0412 338 16 15
Diyarbakır	Merkez	PRESTİJ SOĞUTMA	SEYH SAMİL MAH. BARİS CAD. CİÇEK AP. ALTı NO: 48/ABAĞLAR	0412 235 12 34
Diyarbakır	Ergani	SERVET ELEKTRİK	KEMALİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 10-A	0412 611 57 87
Diyarbakır	Silvan	DİJİTAL ELEKTRONİK	KALE MAH. SAMI SECKİN CAD. NO: 5/B	0412 711 44 14
Diyarbakır	Bismil	CAN SOĞUTMA	AKPINAR MAH. ORNEK CAD. NO: 34/B	0412 415 12 21
Düzce	Merkez	İSKİAR TEKNİK	BURHANIYE MAH. SEHİT RUHSAR CAD. NO: 61	0380 523 82 19
Edirne	Merkez	MAKUL TEKNİK	TALATPAŞ MAH. SARALAR CAD. 2. VAKIF İŞHANI GİRİŞ KAT NO: 1	0284 225 01 82
Edirne	Keshan	DOST TEKNİK	YUKARI ZAFERİNE MAH. SUBE SOK. BİLÜN İS MERKEZİ NO: 152	0284 715 30 37
Elaçığ	Merkez	EKSİGÜLLÜ	İZET PAS MAH. İZET PASA CAD. HACİ TEVFİK EFENDİ SOK. NO: 47/A	0424 237 61 25
Erzincan	Merkez	AYDINLAR ELEKTRİK	İNÖNÜ MAH. MERKEZ CARŞISI 15. SOK. NO: 5	0446 223 59 76
Erzurum	Merkez	AS TEKNİK	CİRÇİR MAH. YAKUTİYE BULVARI TUĞRA AP. NO: 3	0442 235 05 95
Erzurum	Merkez	TERİMİ SOĞUTMA	TEBRİKÇİ KAPı CAD. HARMANLI CAMİ KARŞISI NO: 3	0442 213 38 31
Eskişehir	Merkez	ARZU ELEKTRONİK	DELİKLİTAŞ MAH. GÜNLİHAL SOK. NO: 2/D	0222 234 87 15
Gaziantep	Sahinbey	ÇÖZÜNTÜ TEKNİK	SARIĞULLU MAH. KILIÇ ALİ CAD. NO: 8/B	0342 339 44 23
Gaziantep	Sahinbey	NANECİ TEKNİK	BEKİRBİRİ MAH. BüYÜKTAS CAD. NO: 19/A	0342 220 01 37
Gaziantep	Nizip	ÇAPAN TEKNİK	CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO: 33/A	0342 518 37 96
Giresun	Merkez	AYDIN ELEKTRİK	CİNARLAR MAH. SOKAKBASI CAD. NO: 19	0454 212 39 28
Gümüşhane	Merkez	EMİROĞLU ELEKTRİK	HASANBEY MAH. HASANBEY CAD. NO: 9	0456 213 20 04
Hakkari	Merkez	DERYA TEKNİK	KAYACAN CAD. DİNC İS HANIİNO: 41	0438 211 35 91
Hatay	Merkez	ACEMOĞLU SOĞUTMA	CUMHURİYET CAD. ÖZDAL PASAJI NO: 30/D	0326 212 45 57
Hatay	İskenderun	GÜLÜSTAN ELEKTRONİK	KURTULUS MAH. SEHİT OGÜZ YENER CAD. NO: 42	0326 613 50 64
Hatay	Kırıkhan	SEREN MAKİNE	BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO: 23/B	0326 344 32 49
Hatay	Reyhanlı	ÖZ-S SOĞUTMA	TAYFUR SÖKEN CAD. NO: 26/B	0326 413 21 22
İğdır	Merkez	AYDIN ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. İĞDIR PASAJI NO: 4	0476 227 98 99
Isparta	Merkez	DETAY ELEKTRONİK	YAYLA MAH. 112 HASTANE CAD. NO: 42/B	0246 223 48 02
İçel (Mersin)	Merkez	TUFAN SOĞUTMA	MESİDİYE MAH. 5113 SOK. NO: 30	0324 337 33 93
İçel (Mersin)	Erdemli	ERDEMİ TEKNİK SERVİS	MERKEZ MAH. MILLİ EĞEMENLİK CAD. NO: 30	0324 515 43 45
İçel (Mersin)	Tarsus	DERYA ELEKTRİK	SEHİT İSHAK MAH. MEVLANA CAD. NO: 5-YILMAZ APT. C-BLOK	0324 625 74 72
İstanbul Asya	Ataşehir	ÇOBANOĞLU TEKNİK	KAYSDAĞI MAH. AKYAZILI CAD. NO: 5/D	0216 364 65 51
İstanbul Asya	Kadıköy	ELSU ELEKTRİK	BAHARIYE CAD. NAİL BEY SOK NO: 30	0216 347 45 80
İstanbul Asya	Pendik	YAZICI ELEKTRİK	DOĞU MAH. DR. ORHAN MALTEPE CAD. NO: 66	0216 235 05 91
İstanbul Asya	Maltepe	TASARIM ELEKTRİK	İKİNCİ İLKOKUL CAD. ERMAN PASAJI NO: 1/B	0216 305 00 78
İstanbul Asya	Sultanbeyli	AYTEKİN 2	ABDURRAHMAN GAZİ MAH. ŞANLURFA CAD. NO: 78/B	0216 398 42 34

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

İstanbul Asya	Üsküdar	ERDEM TEKNİK	SELMAN-IPAK CAD. KÖSEDAĞI SOK. NO: 3/B	0216 492 25 00
İstanbul Avr.	Avdar	YAZICI ELEKTRİK	MERKEZ MAH. A. TANER KISLALI CAD. NO: 10/C	0212 591 87 83
İstanbul Avr.	Bahçelievler	KARDEŞLER ELEKTRİK	MEHMET AKİF CAD. ELİBOL PASAJI NO: 20 SİRİNEVLER	0212 654 48 92
İstanbul Avr.	Bahçelievler	EMRE ELEKTRİK	MAHMUTBEY CAD. KÖPPÜYÜLOLU SOK. NO: 8 (ESKİ V. D. SOKAĞI) KOCASINAN	0212 552 28 30
İstanbul Avr.	Bağcılar	SUNGUR TEKNİK	MERKEZ MAH. 25/2 SOK. NO: 7/A	0212 461 65 70
İstanbul Avr.	Bağcılar/Istoç	İSTANBUL TEKNİK	29. ADANO: 57 İST. CAD. 1114 SOK. NO: 4	0212 659 45 86
İstanbul Avr.	Beşiktaş	DEMİR SERVİS	VİSNEZADE MAH. SAİR NEDİM CAD. ÇATLAŞKÇEŞME SOK. NO: 4/B	0212 259 95 52
İstanbul Avr.	Bayrampaşa	ERHAN ELEKTRONİK	CEVATPAŞA MAH. 100. YIL CAD. NO: 6/C (500 Ewer Otoban Giriş)	0212 618 23 38
İstanbul Avr.	Beyoğlu	KAKSİ SERVİS	BAHRİYE CAD. KASIMPAŞA BOSTANI SOK. NO: 13/A KASIMPAŞA	0212 238 68 99
İstanbul Avr.	Büyükkemerce	YAZICI ELEKTRİK	19 MAYIS MAH. MİRASOK YOLU SOK. NO: 2/C	0212 236 74 84
İstanbul Avr.	Esenler	DURU TEKNİK SERVİS	MİMAR SINAN MAH. 79 SOK. NO: 11/B	0212 562 75 52
İstanbul Avr.	Esenyurt	ÜNAL KARDEŞLER	MERKEZ MAH. DOĞAN ARASI CAD. 1114 SOK. NO: 4	0212 620 11 73
İstanbul Avr.	Fatih	KOSAR ELEKTRİK	SIYAVUSPAŞA CAD. MELEK İSHANI NO: 19/1 SÜLEYMANİYE	0212 522 68 85
İstanbul Avr.	Gaziosmanpaşa	HOCAOĞLU ELEKTRİK	KÜÇÜKKÖY YOLU NO: 36 (AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ KARSISI)	0212 578 43 54
İstanbul Avr.	Kağıthane	HİLAL ELEKTRİK	ORTABAIR MAH. SIVAS SOK. CAMİ PASAJI NO: 7/C GÜLTPE	0212 278 03 41
İstanbul Avr.	Kocatepe/Sefaköy	YILDIZ ELEKTRİK SOĞ.	HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO: 15/5 SEFAKÖY	0212 528 76 02
İstanbul Avr.	Sultangazi	ATİLİM ELEKTRONİK	CEBEÇİ CAD. 2472 SOK. NO: 14/A	0212 475 85 62
İstanbul Avr.	Sıhlı	YESİM ELEKTRİK	MERKEZ MAH. ABİDE-1 HÜRRİYET CAD. KOCAMANSUR SOK. NO: 79	0212 240 08 23
İstanbul Avr.	Zeytinburnu	HARPÜT TEKNİK	SÜMER MAH. 29/11 SOK. NO: 3/A	0212 558 23 00
İzmir	Çonak	BOYSEN SERVİS	İNÖNÜ CAD. NO: 3/9 ÜÇYOL-HATAY (ALTINTAŞ OTOBÜS DURAĞI)	0232 227 22 78
İzmir	Çonak	TUNCA ELEKTRİK	GÜZELYALI İMTHATPAŞA CAD. 76. SOK. NO: 10/A GÖZTEPE	0232 246 40 62
İzmir	Karsıyaka	AS MERKEZ	ESKİ TRAMVAY CAD. 1675 SOK. NO: 78/1	0232 364 33 73
İzmir	Bornova	BURAK ELEKTRONİK	MEVLANA MAH. 17/01 SOK. NO: 19/A	0232 342 27 77
İzmir	Urla	İLTER ELEKTRİK	75. YIL CUMHURİYET CAD. NO: 8/1C	0232 554 44 44
İzmir	Ödemiş	BİLKİM BİLGİSAYAR	AKINÇILAR MAH. MANOYLASOK NO: 5/C	0232 544 46 47
K.Maras	Elbistan	ARZUM SOSİGÜTMA	GÜNEŞLİ MAH. EMİNET CAD. NO: 15/C	0344 413 03 43
Karabük	Safrahanbolu	GÖKAY TEKNİK	ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN CAD. NO: 13	0370 712 24 97
Karaman	Merkez	KUZEY TEKNİK	KİRİÇİ MAH. MUT CAD. NO: 14/B	0338 213 77 33
Kars	Merkez	GÖZDE ELEKTRONİK	KAZIM KARABEKİR İSHANI NO: 25	0474 223 34 42
Kastamonu	Merkez	KMS ELEKTRİK	İSMAIL BEY MAH. SİEHİT ERTAN SİVRİOĞLU SOK. NO: 51	0366 214 26 96
Kayseri	Kocasinan	BİLTEK SERVİS	SEÇERONU MAH. SİVAS CAD. NO: 37/K	0352 232 86 10
Kayseri	Melikgazi	AR-TEK SERVİS	HUNAT MAH. ZENNECI SOK. NO: 14	0352 221 37 88
Kırklareli	Lüleburgaz	SENOÇAK TAMİR SERVİSİ	ÖZERLER MAH. BELEDİYİ HAL BİNASINDA: 1	0288 417 80 01
Kırşehir	Merkez	GARANTİ SOSİGÜTMA	MEDREŞE MAH. METİN COBANOĞLU SOK. ADALI APT. ALTı NO: 10	0386 213 54 08
Kocaeli	Merkez	DORUK TEKNİK	CENGİZ TOPEK CAD. MÜNECCİMİFAR SOK. NO: 6/A	0262 331 11 66
Kocaeli	Gebeze	USTALAR SERVİS	MUSTAFA PASA MAH. BAGDAT CAD. NO: 533	0262 642 28 11
Kocaeli	Gölcük	ANAC ELEKTRİK	MERKEZ MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 21	0262 414 21 62
Konya	Karatay	GÜRKAN TEKNİK	AZİZİYE MAH. KADILAR 2 SOK. NO: 4/B	0332 351 01 02
Konya	Seçılıklu	ÖZCAN SOSİGÜTMA	NIŞANŞATI MAH. HÜLÜSİ BALBAY CAD. NO: 36/A	0332 236 33 37
Kütahya	Merkez	GONCA ELEKTRİK	CUMHURİYET CAD. AKADEMİLER İSHANI NO: 59 (ZİRAAT BANKASI İARKASI)	0274 216 54 04
Malatya	Merkez	UGUR TEKNİK	MİLLİ EĞEMENLİK CAD. NO: 88	0422 521 15 20
Malatya	Merkez	BÜZÜMCÜ TİCARİET	İNÖNÜ CAD. OGRETİM EVİ KARSISI BARUTÇU SOK. NO: 5	0422 521 51 06
Manisa	Merkez	SEN SOSİGÜTMA	ARDAA MAH. KENZİ CAD. NO: 52/A	0236 232 22 72
Manisa	Akhisar	ONAR ELEKTRİK	RAGIBPEY MAH. 16. SOK. NO: 40B	0236 414 60 83
Manisa	Salihli	KAR TEKNİK	CUMHURİYET MAH. BELEDİYE CAD. NO: 336/C	0236 715 09 29
Manisa	Turgutlu	SEN SOSİGÜTMA	TURAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 79/A	0236 314 44 24
Mardin	Merkez	PASAVAT TİCARİET	HASANAYTAY ÇARŞISI REHYANİYE CAMİ YANI NO: 24	0482 312 16 81
Mardin	Kızıltepe	BOĞA TEKNİK	CUMHURİYET MAH. ESKI HASTANE CAD. 922 SOK. AKSOYUSTA AP. NO: 9/A	0482 312 36 88
Mardin	Nusaybin	ÖZ LİMBOBİNAJ	SELAHİTTİN EYÜBİ MAH. POSTAŞ SOK. NO: 5/B	0482 415 05 05
Mardin	Mazıdağı	SEÇKİN SOSİGÜTMA	POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO: 27	0538 839 41 15
Muş	Merkez	ELBO ELEKTRONİK	ORHANİYE MAH. HÜRRİYET SOK. NO: 1/B	0252 214 18 84
Muş	Fethiye	NETSES ELEKTRONİK	CARŞICAD. NO: 85/D	0252 614 42 78
Muş	Milas	SEN ELEKTRONİK	ULUS EĞEMENLİK CAD. AVİCULAR SOK. NO: 88	0252 512 30 50
Muş	Merkez	ÖMER TEKNİK	HAL CİVARı PIKAPLıCLAR DURAĞI ÜSTÜ 167. SOK. NO: 55	0436 212 50 62
Muş	Bulanık	KOSUNCU ELEKTRİK	ZAFER MAH. GAZİ ÇIKMAZ CAD. NO: 25	0532 061 73 63
Muş	Malazgirt	TEKNİK ELEKTRİK	ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU YANI KALE CAD. NO: 2	0534 460 69 41
Niğde	Merkez	BAYKAN ELEKTRİK	ESBENBEY MAH. TERMINAL CAD. BALIMSK SOK. NO: 2	0388 232 42 27
Ordu	Merkez	BİLMİTEKNIK	YENİ MAH. AYDIN GÜLER SOK. NO: 10/B	0452 214 45 69
Ordu	Ünye	STAR TEKNİK	KARADERE MAH. GOGİNOSAK SOK. NO: 38/A	0452 324 82 51
Osmaniye	Merkez	EMİN ELEKTRONİK	7 OCAK MAH. DEVLET BAHÇELİ BULVARİBAHÇELİ AP. ZEMİN KAT NO: 13	0328 814 65 82
Sakarya	Hendek	FERSATEKNIK	MAHMUT BEY MAH. YILMAZ CAD. NO: 59	0264 614 50 14
Samsun	Merkez	HİLAL TEKNİK	ZAFER MAH. SEKİTYE CAD. NO: 32	0362 233 48 38
Samsun	Bafra	KARATAŞ TİCARİET	KIZILRMAK MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO: 21	0362 543 04 91
Samsun	Carsamba	ÖZKAN SOSİGÜTMA	ORTA MAH. TUNCER KOÇABAŞ SOK. NO: 87	0362 832 28 90
Sıirt	Merkez	SEN TİMARAT	ÜLKÜ MAH. SUAT BEDÜK CAD. NO: 35/C	0543 603 68 94
Sinop	Merkez	SENTÜRK BOBİNAJ	YENİ MAH. KEMALETTİN SAMİ PAŞA CAD. NO: 20/B	0368 261 57 48
Sivas	Merkez	TEKNİK ELEKTRİK	PASABYEH MAH. ATATÜRK CAD. VAKIFLAR SITESİ A BLOK NO: 3/G	0346 221 77 23
Sanlıurfa	Merkez	AKTAS ELEKTRONİK	ASFALT CAD. NO: 24/A	0414 217 14 87
Sanlıurfa	Viranşehir	YALÇIN SOSİGÜTMA	YENİSEHIR MAH. 17. CAD. NO: 10/D	0414 511 66 53
Sanlıurfa	Suruç	CİNAR SOSİGÜTMA	BARIS MAH. YEŞİLOVAŞOK SOK. NO: 12/I	0414 611 46 46
Sırnak	Cizre	CEM ÖZEL SERVİSİ	KALE MAH. ESKI BELEDİYE CAD. NO: 15	0486 616 77 92
Sırnak	Silopi	HUZUR SOSİGÜTMA	CUDU MAH. 61. CAD. NO: 11/A	0541 683 81 32
Tekirdağ	Merkez	ERCAN ELEKTRİK	MURATLİ CAD. POYRAZLAR İSHANI NO: 2	0282 261 43 95
Tekirdağ	Çorlu	TREE ELEKTRONİK	REŞADIYE MAH. MANDIRACI CAD. 3. SOK.NO:18/A	0282 725 18 85
Tokat	Erbaa	HİDRO ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. GAZİ BULVARINA: 184/C	0282 651 66 84



YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

Trabzon	Merkez	KAZAZ SOĞUTMA	KUNDURACILAR CAD. HALKEVİ SOK. GENERAL PASAJI NO: 34	0356 276 39 66
Uşak	Merkez	ERTAS SOĞUTMA	ÖZDEMİR MAH. GÜNEŞ SOK. NO:17/E	0276 224 19 01
Van	Merkez	ÖZUSTATAMIRAT	SEREFİYE MAH. KÜLTÜR MERKEZİ CİVARı DEMİRCİLER 1.SOK. NO:1/C	0432 216 34 58
Van	Ercis	ÖZ KANAT ELEKTRİK	EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASINA:1	0432 351 95 40
Yozgat	Merkez	BARAN SOĞUTMA	AŞAĞI NOHUTLU MAH. SAKARYA CAD. GÜNEŞ SOK. NO:1	0354 212 40 27
Zonguldak	Merkez	İKIEL SERVİS	TERAKKİ MAH. MIMAR KEMAL SOK. NO:25	0372 251 90 31
Zonguldak	Ereğli	GÜNDÜZ ELEKTRONİK	BAGLIK MAH. SUPHI KONAK CAD. NO:30	0372 322 40 67

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamadır.
3. Malın ayıplı olduğunu anlaşılmış durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinden indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemeksonz malın onarımını yapmak veya yaptmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamiri mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicisinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününe geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketiciler, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çabalecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicilerin Hakem Heyetine veya Tüketicilerin Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMI

Garanti aşağıda yazılı hususları kapsamaz:

- 1- Malın kullanma kılavuzunda belirtilen tavsiye ve koşullara uyulmaması,
- 2- Tüketicilerin teslim aldığından sonra mamülde düşürme, çarpmalar vb. dış etkiler sonucu oluşan çizik ve hasarlar,
- 3- Hatalı elektrik tesisatı kullanılması,
- 4- Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce DIGICOM yetkili personeli yada servisi dışında bir kimsenin cihazın onarım veya tadilatine karışması.

Tüketiciler, servis istasyonları ile arasında meydana gelen anlaşmazlıklar, DIGICOM'a mektup veya telefonla bildirmek durumundadır.

GENEL DAĞITIM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Adres: Digicom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL **Tel:** (0212) 470 06 00 pbx. **Fax:** (0212) 471 75 78

Tüketiciler Danışma Hattı: 444 76 42 **E-posta:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr **Web:** www.contivealetleri.com.tr

CONTI

GARANTİ BELGESİ

Satin almış olduğunuz CONTI ürünü çağdaş teknolojinin tüm gereklere uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir cihazdır. Ürünümüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketicisi Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contivealetleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

Garanti Belgesi Belge Numarası:
Belge Onay Tarihi:

Ünvan: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ:



Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Seri No : _____

Cinsi	: ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE	Ünvan	:
Markası	: CONTI	Adres	:
Modeli	: CU-201 BOLERO PLUS	Telefon-Fax	:
Teslim Tarihi ve Yeri :		Fatura Tarihi ve No :	
Azami Tamir Süresi :	20 iş günü	Tarih, İmza, Kaşe	:
Garanti Süresi	: 3 yıl		

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketiciler Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekmeli olarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mal ile ilişkili faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

TERMS OF GUARANTEE

1. Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 3 years.
2. The whole product including all its parts are under the guarantee of our company.
3. In case it is recognized that the product is defective the consumer may use any of the rights in the sub-clauses as a) Withdrawing from the agreement, b- claiming discount from the sale price, c- Claiming repairing for free of charge and d- Claiming replace of the good with a proper good of the 11th Article of the Consumer Rights Law Number 6502.
4. In case the consumer selects the right of repairing for free of charge, the seller is obliged to repair or have repaired the product without claiming any workmanship, charges for replaced parts or under any other name. The consumer may use his right of repairing for free of charge also against the manufacturer or the importer. The seller, manufacturer or the importer are severally liable from the consumer's using his right of repairing for free of charge.
5. In case the consumer uses his right of repairing for free of charge, in case the product;
 - Breaks down again within Warranty period,
 - The maximum period for repairing is exceeded,
 - Is irreparable as reported by the authorized service station, seller, manufacturer or the importer; the consumer may claim from the seller to return the sale price of the product, discount equivalent to the deficiency or replacing the product with a proper one, if possible. The seller cannot reject the claim of the consumer. In case of failure in fulfilling the consumer's claim, the seller, manufacturer and the importer are severally responsible.
6. Repairing period cannot exceed 20 working days for the product. This period starts as the break down related to the good is noticed to the authorized service station or the seller within guarantee period and as from the date the good is delivered to the authorized service station after the guarantee period. In case the break down occurs within the guarantee period of the product, the repairing period is added to the period of guarantee.
7. Any break down arising from using the product contrary to the issues in the user's guide of the product is beyond the scope of the guarantee.
8. The consumer may apply to the Arbitration Committee for Consumer Problems or the Consumer Court in the residential area or the place where the product is purchased in case of any dispute occurring from using the rights arising from the guarantee.
9. On case this Certificate of Warranty is not granted to the Consumer by the Seller, the consumer may apply to the Ministry of Customs and Trade, the General Directorate of Protection of the Consumer and the Market Surveillance.

SCOPE OF GUARANTEE

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.

Address: Digicom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL **Tel:** (0212) 470 06 00 pbx, **Fax:** (0212) 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 **E-mail:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr **Web:** www.contievaletleri.com.tr

CONTI

CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, www.contievaletleri.com.tr.

Certificate of Warranty

Certificate Number:

Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY
SIGNATURE - STAMP :



Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Serial No : _____

Type : VACUUM CLEANER

Title : _____

Brand : CONTI

Address : _____

Model : CU-201 BOLERO PLUS

Telephone-Fax : _____

Date and Place of Delivery : _____

Invoice Date and No : _____

Maximum Repair Period : 20 working days

Date, Signature, Stamp : _____

Guarantee Period : 3 years

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

According to the 56th Article of the Consumer Rights Law Number 6502, maturing the Certificate of Warranty and delivering to the consumer are under the responsibility of the dealer, agency or the representatives the consumer has purchased the goods from. Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

CONTI

CONTI

Conti



/contievaletleri

www.contievaletleri.com

/DigicomTurkiye

www.digicom.com.tr

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

444 | ÜCRETSİZ
76 42 | DESTEK
HATTI

Evimin Kalbi