

CONTI




FORMOSO CBD-102 SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU

Conti marka saç kurutma makinesini tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer Conti ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz. Cihazınızdan iyi verim almak için, kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

Elektrikli cihaz kullanımında temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır.

“Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürülü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.”

- Cihazınızı prize takılı bırakmayınız. Kullanmadığınız zaman ve servis gerektiren durumlarda fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz.
- Yalnızca imalatçı tarafından üretilen veya tavsiye edilen aksesuarları kullanınız.
- Cihaz fişteyken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Cihazı çocukların erişemeyeceği yerde bulundurunuz.
- Cihazı kesinlikle ıslak elle tutmayınız.
- Banyo yaparken kullanmayınız.
- Cihazı küvete yada lavaboya düşebilecek bir yere koymayınız.
- Bu cihaz kullanırken ısınır. Teninizi sıcak yüzeylerle temas ettirmeyiniz, cihazı tutacak yerinden tutarak kullanınız.
- Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akli yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.
- Saç kurutucuları banyoda kullanıldığında, devresi kesik olsa bile suya yakın olması tehlike oluşturduğu için kullanımdan sonra prizden çıkarılır.
- İlave koruma için, 30 mA'ı aşmayan beyan artık çalışma akımına sahip artık akım düzeninin (RDC) banyoyu besleyen elektrik devresinin içine yerleştirilmesi tavsiye edilir.
- Tavsiye için tesisatçınıza danışın.
- Bu cihazları banyo küveti, duşlar, lavabolar veya içinde su bulunan diğer kapların yakınında kullanmayın. 

KULLANIM HATALARI

- Conti saç kurutma makinesinin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz.
- Cihazı zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kablosu kullanmayınız.
- Cihazı, çalışan topraklı bir prize bağlayınız.
- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.

- Cihazınıza temizliđi ve bakımı dıřında herhangi bir mdahalede bulunmayınız. Cihazınızdaki parçaları tamir etmeye, ayarlamaya ve deđiřtirmeye çalıřmayınız. Arıza olması durumunda, yetkili servis ile irtibata geçiniz.
- Cihazın kablo ve fiřine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kabloyu cihazın etrafına sarmayınız.
- Cihazın hava çıkıř bölüm sıcak hava fleyeceđinden, elektrik kablosunu bu bölümle temas ettirmeyiniz.
- Cihazı ve kablosunu, ocak ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Suya yada bařka bir sıvının iine atmayınız, zerine hibir sıvının damlamasına izin vermeyiniz.
- Eđer cihaz suya dřerse, derhal fiřten çekiniz. Suyun iindeki fiře bađlı cihazı almaya çalıřmayınız.
- rnn tketiciyeye tesliminden sonra oluřan dřrme ve çarpma kaynaklı arızalar, dıř yzeydeki kırılmalar ve izilmeler kullanıcı hatasıdır.
- Yukarıdaki sebeplerden dolayı meydan gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluřabilecek bir arıza kapsamı dıřında iřlem grr.

KULLANIM NERİLERİ

- Dıř mekanlarda, aerosol (sprey) rnlerin kullanıldıđı yerlerde veya oksijen idareli kullanıldıđı yerlerde kullanmayınız.
- Cihaz sıcakken ya da fiř takılı iken temizlemeyiniz ve asla bu řekilde bırakmayınız.
- Salarınıza hava giriř bölümyle direk temas etmemesine zen gsteriniz.
- Kullanım sırasında cihazın hava giriř ve çıkıř bölümlerini kapatmayınız. Hava giriř bölüm bir řekilde tıkanırsa cihazınız emniyet aısından otomatik olarak duracak ve birkaç dakika sonra tekrar çalıřacaktır.
- Cihazınızın kullanımı bittikten sonra Ama-Kapama anahtarını "0" konumuna getiriniz.



1. Gvde n
2. Dar fleme bařlıđı
3. Gvde arkası
4. Sođuk hava fleme
5. Kademe anahtarı
6. Fiřli kablo krđ

CİHAZIN KULLANIMI

- Cihazın elektrik fişini prize takınız.
- Uygun hız kademesini seçtikten sonra cihazınız çalışmaya başlayacaktır.
- Saçlarınızı soğuk hava ile kurutmak istediğinizde, soğuk hava tuşuna bastığınız sürece, cihazınız soğuk hava üfleyecektir. Parmağınızı soğuk hava tuşundan çektiğinizde ise cihaz tekrar sıcak hava üfler.
- Kurutma işleminiz bittikten sonra Açma-Kapama anahtarını "0" konumuna getiriniz ve fişi prizden çıkarınız.
- Cihazınızın kablосunu, cihazınızla birlikte verilen kablo kelepçesiyle topladıktan sonra, askılı kablo muhafazasından, bir askının çengel veya çivisine rahatlıkla asabilirsiniz.

Hava Yönlendirici

Cihazınızı hava üfleme ağı olmadan kullanabileceğiniz gibi, birlikte verilen hava üfleme ağı ile de kullanabilirsiniz. Hava üfleme ağını dik konumda tutarak çeviriniz, çıkartmak için de, dik konuma getirerek çekip alabilirsiniz. Hava üfleme ağı, sıcak havayı toplayarak, saçların fırça ve tarak yardımıyla şekillendirilmesini, zayıf ve cansız saçların havalandırılarak dolgun görünmesini sağlar.

BAKIM , ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızın arızalanıp çalışmadığı durumlarda, asla içini açıp tamir etmeyiniz.
- Cihaz yere düştüğünde, sert bir cisme çarptığında, üzerinde herhangi bir kırık veya çatlak bölümü oluştuğunda, lütfen çalıştırmayınız ve yetkili servise başvurunuz.
- Kablосu veya fişi zarar görmüş ise asla değiştirmeyiniz ve yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı kablосundan tutarak taşımayınız.
- Cihazı prizden çıkarmak için fişini tutunuz, asla kablосundan çekmeyiniz.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, fişi prizden çekiniz.

TEMİZLEME VE BAKIM

- Temizlemeden önce cihazın Açma-Kapama anahtarını "0" konumuna getiriniz.
- Cihazın fişini prizden çekiniz.
- Temizlik, ancak cihaz tamamen soğuduğunda yapılmalıdır.
- Hava girişi ağzında saçlar varsa temizleyiniz.
- Cihazınızın yüzeyini silmek için hafifçe ıslatılmış, yumuşak ve aşındırmayan bir bez kullanınız.
- Cihazınızın içine hiçbir sıvının girmesine izin vermeyiniz.
- Tüm diğer bakım işlemleri, yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

SAKLAMA

Bu cihaz sıcakken ya da fişi takılı halde bırakılmamalıdır. Kullanılmayacağı zaman, cihazın soğumasını bekleyiniz ve sonra kutusuna koyarak çocukların erişemeyeceği, güvenli ve kuru bir yere yerleştiriniz. Kabloyu, kesinlikle cihazın etrafına sarmayınız. Bu, kablunun erken aşınmasına ve kopmasına neden olabilir.

VERİMLİ KULLANIM VE ENERJİ TÜKETİMİNİ AZALTMA ÖNERİLERİ

Bu cihaz sıcakken ya da fişi takılı halde bırakılmamalıdır. Kullanılmayacağı zaman, cihazın soğumasını bekleyiniz ve sonra kutusuna koyarak çocukların erişemeyeceği, güvenli ve kuru bir yere yerleştiriniz. Kabloyu, kesinlikle cihazın etrafına sarmayınız. Bu, kablunun erken aşınmasına ve kopmasına neden olabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini, kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında, cihazınızın dış yüzeyi zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTIMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım ömrü: 7 yıl

Garanti süresi: 3 Yıl

Voltaaj: AC 220-240V – 50/60 Hz

Güç: 1700-2000W

EEE yönetmeliği'ne uygundur.

Bu cihaz, WEEE direktiflerine uygun olarak, geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için, çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için, en yakın toplama merkezine başvurunuz.




Üretici/İthalatçı
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

We are glad to see that you chose Conti hairdryer. We hope that this product facilitates your life like other Conti products. In order to make the best use of your appliance, please read the user manual carefully, and then, since it may be required later, keep it.

IMPORTANT NOTICE

Always observe basic safety precautions in the use of electrical equipment.

This appliance is NOT intended to be used by the persons with physical, sensory or mental disabilities (including children) or persons who lack experience and knowledge, unless supervision and management regarding the use of appliance are provided by a person that is responsible for the safety of appliances.

- Do NOT leave your appliance plugged into the power outlet. In cases when it is not in use or it requires service, unplug and allow it to cool
- Only use the accessories produced or recommended by the manufacturer
- The appliance must NOT be left unattended while plugged in.
- Keep the appliance out of reach of the children
- Do NOT grab the appliance with wet hands
- Do NOT use while bathing
- Do NOT place the appliance to a location where it may fall into bathtub or sink
- This appliance heats up when in use. Avoid your skin from contacting with hot surfaces, use the appliance by grabbing the handle
- In case supervision is ensured or information related to the safe use of appliance or understanding the encountered hazards is provided, this appliance may be used by children at the age of 8 or older, or persons with decreased physical, auditory or mental capabilities or persons who lack experience and knowledge. Children must NOT play with the appliance. Cleaning and user maintenance must NOT be carried out by children without supervision.
- When hair dryers are used in bathroom, since they pose danger by being close to the water, they must be unplugged even they are switched off.
- For extra protection, it is recommended that Residual Dipolar Coupling (RDC) is installed into the electrical circuit that supplies power to bathroom. Consult your plumber for advice. 
- Do NOT use these appliances in close proximity of bathtubs, showers, sinks or other containers filled with water.

MISUSE

- Pay attention that voltage written on your Conti hair dryer complies with the voltage available for your location.
- In order to prevent damage to the appliance, do NOT use an extension cord that provides insufficient current to appliance.
- Connect the appliance to a grounded power outlet
- Your appliance is intended for home use. It must NOT be used for commercial or industrial purposes.

- Do NOT make any intervention other than cleaning and maintenance of your appliance. Do NOT attempt to repair, adjust or replace parts in your appliance. In case of failure, please contact an authorized service.
- Avoid any behaviors or movements that will damage the cable and plug of the appliance. Do not wrap the cord around the appliance.
- Since air outlet of the appliance blows hot air, avoid power cord from contacting this part.
- Keep the appliance and its power cord away from heat sources such as stoves and ovens.
- Do not throw into water or any other liquid, do not let any liquid spill on it.
- If the appliance falls into water, immediately pull the plug. Do not attempt to operate the appliance in water.
- Dropping down and shock induced failures that have occurred after the delivery of appliance to customer, fractures and scratches on the outer surface are user errors
- Our company may not be held responsible for any failures that may occur due to the reasons above and therefore a failure of such kind shall NOT be treated under warranty.

RECOMMENDATIONS FOR USE

- Do NOT use outdoors, in places where aerosol (spray) products are used or oxygen is limited.
- Do NOT clean when the appliance is hot or plugged in, and NEVER leave it that way.
- Avoid your hair from directly contacting the air inlet section.
- Do NOT block the air inlet and outlet sections of the appliance when in use. If air intake section is clogged somehow, your appliance will stop automatically in terms of safety and will start again in a few minutes.
- Turn the On-Off switch to "0" position after using of your appliance.



1. Body front
2. Air concentrator
3. Body back
4. Cold air blowing
5. Step switch
6. Cord bellow with power plug

USE OF APPLIANCE

- Plug your appliance's power plug into the power outlet.
- After selecting the appropriate speed, your appliance will start to operate.
- If you want to dry your hair with cold air, your appliance will blow cold air as long as you press the cold air shot button. When you take your finger off the cold air shot button, the appliance will blow hot air again.
- Once you finish drying, turn the On-Off switch to "0" position and unplug the power plug from power outlet.
- After wrapping your appliance's power cord of by using the cord tie which is provided with your appliance, you can easily hang it to a peg rail or a hanger.

NOZZLE

You may not only use your appliance with the supplied air concentrator, but you may also use your appliance without air concentrator. Turn the nozzle while holding it in upright position; to remove it, you can take it out by moving to upright position. The nozzle, by collecting hot air, lets the hair be shaped with the help of comb and hairbrush, and lets lank hair look voluminous by ventilating.

RULES TO BE FOLLOWED DURING MAINTENANCE, REPAIR AND UTILIZATION

- In cases when your appliance fails to operate, NEVER open and repair it.
- When the appliance is dropped to the ground, hits a hard object, or if there are any broken or cracked parts, please do NOT operate it and contact your authorized service.
- If power cord or its plug is damaged, NEVER replace it, and contact your authorized service.
- Do NOT carry your appliance by holding the power cord.
- In order to unplug the appliance, please hold the power plug; NEVER pull the power cord.
- Unplug the power plug when you are not using the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Move the appliance's On-Off switch to "0" position before cleaning.
- Unplug the appliance.
- Cleaning must be carried out only when the appliance cools completely.
- If there is any hair on air intake, please clean it.
- To clean off the appliance's surface, please use a lightly moistened, soft and non-abrasive cloth.
- Do NOT let any liquid into your appliance.
- All other maintenance procedures must be performed by an authorized service.

STORAGE

This appliance must NOT be left when it is hot or plugged in. When it will not be used, allow it to cool, and then, by placing the appliance into its box, put it to a safe, dry place that is out of reach of children. NEVER wrap the cord around the appliance. This may cause the cord to wear early and tear.

EFFICIENT USE AND REDUCING ENERGY CONSUMPTION: RECOMMENDATIONS

Unplug the power plug when not using the appliance.

HANDLING AND SHIPMENT

The appliance must be shipped with its original box and compartments, or it must be wrapped with a soft cloth that will protect the appliance. The outer surface of your appliance may be damaged due to faulty packaging.

NOTE: AFTER THE PRODUCT IS SHIPPED TO THE CUSTOMER, FAILURES AND DAMAGES THAT OCCUR DURING LOADING, UNLOADING AND HANDLING ARE COVERED BY THE WARRANTY.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lifetime: 7 years

Warranty Period: 3 Years

Voltage: AC 220-240V – 50/60 Hz

Power: 1700-2000W

Is compliant with the EEE Regulation

Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

This product contains recyclable materials that comply with the WEEE directives.



Manufacturer/Importer
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

Adana	Seyhan	DÜZOVA ELEKTRİK TİCARET	ALİ MÜNİF CAD. ALTUN ÖREN İŞHANI KAT:1 NO:103	0322 351 36 27
Adana	Seyhan	DÜZOVA ELEKTRİK	BARAJ YOLU 5 DURAK MERİH APT ALTI NO 65/D	0 322 227 22 66
Adana	kozan	LİDER SOĞUTMA	TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SK.NO:65/A KOZAN	0322 515 08 85
Adana	çukurova	KESKİN ELEKTRİK	Güzelay Mah. 81185 Sokak Hazar Apt. B/Blok 6 No:10	0322 234 33 61
Adana	Ceyhan	DEMİR ÖZEL SERVİS	BÜYÜKKIRIM MAH. MEHMET SERİF YIGIT SOK. NO: 8/A	0322 613 17 77
Adıyaman	Kahta	EGE SOĞUTMA	FIRAT MAH. MEHMET AKIF CAD. NO: 101/B	0416 725 95 60
Adıyaman	Merkez	EGE SOĞUTMA	TURGUT REİS MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO: 16/A	0416 214 95 10
Afyon	Merkez	BARBAROS SOĞUTMA	Marulcu mah. açığıoğlu sok. no: 18/A Merkez - AFYONKARAHİSAR	0272 215 12 67
Afyon	Karhisar	SILA TEKNİK SERVİS	MARULCU MAH. HAVUÇÇU ÇEŞME SOK. NO: 20/A	0272 616 46 75
Ağrı	Patnos	ESPA TİCARET	RECEP TAYYIP ERDOĞAN CAD. NO: 267	0472 312 25 84
Ağrı	Doğubeyazıt	BERŞAN SOĞUTMA	BEYAZIT CAMI YANI NO: 12	0382 212 75 99
Aksaray	Merkez	KOÇAK ELEKTRONİK	TASPAZAR MAH. ŞEHİT HALİL UĞUR SOK.ÇAĞLAYAN APT. NO: 9-10	0312 314 24 24
Ankara	Keçiören	ANKA TEKNİK	19 MAYIS MAH. MUSTAFA AŞİM KÖKSAL CAD. NO:40/A	0312 215 48 08
Ankara	Kankaya	PAYDAŞ TEKNİK	CEVİZLİDERE HUZUR MAH.1218 .CADDE NO:5 DİKMEN/ ANIL	0312 345 72 10
Ankara	Yenimahalle	KARAKAYA TEKNİK	405. CAD. NO: 58/A DEMETEVLER	0242 511 28 29
Antalya	Alanya	ARAS TEKNİK	SEKERHANE MAH. YAYLA YOLU CAD. ÇİNAL SOK. NO:4/1	0242 247 44 42
Antalya	Merkez	EKİN TEKNİK	KIZILSARAY MAH. DOLAPLİDERE CAD. NO: 36/D MURATPAŞA	0555 763 00 32
Antalya	Gazipaşa	BİLAL TEKNİK	İSTİKLAL MAH. TERMINAL SOK. NO: 13/A	0555 628 89 97
Antalya	Serik	YE-KA TEKNİK	ORTA MAH. 1061 SOK.NO:12 (BELEDİYESİ ARKASI) SERİK -ANTALYA	0358 201 00 05
Amasya	Merkez	ELİT TEKNİK	PİRİNÇİ MAH. HABİBİ SOKAK NO 12 C AMASYA MERKEZ - Amasya / Amasya	0358 5140700
Amasya	Merzifon	ELİT TEKNİK ŞUBE	HARMANLAR MAH. HARMANLAR CAD. NO:58 / C - Merzifon	0536 420 62 17
Amasya	Suluova	SON DURAK TEKNİK SERVİS	DERE MAH.ATATÜRK BULVARI ALTUN İŞ HANI	0534 978 08 09
Amasya	Çoruh	SON DURAK TEKNİK SERVİS	ORTA MAH.HÜDAVERDİ SK NO:36	0532 763 00 74
Artvin	borçka	Çoruh teknik	güney doğu mh hükümet cd 26/a artvin	0256 314 04 82
Aydın	Can	CAN TEKNİK	Yedi Eylül mh:1004 sk no:8/a aydın	0266 762 50 42
Aydın	Nazilli	MESUT ELEKTRONİK	ZAFER MH 102 SK NO:60/A	0266 714 38 06
Balıkesir	GÖMEN	YAKUT ELEKTRİK	RÜSTEM MAH.70 EVLER CAD. 24.SOK. NO:2/D	0266 865 38 38
Balıkesir	Bandırma	Gürkan Ticaret	Paşabayır mah. Mehmetçik cad.no:91	0378 227 27 28
Balıkesir	Susurluk	BUZ TEKNİK	MILLIKUVVETLER CADESİ ACAR İŞ PASAJI P:18	0488 213 75 56
Bartın	Merkez	ŞEKKİN ELEKTRONİK	KRTEPE MAH. ESKİ KONAK CAD. NO: 34	0426 511 26 39
Batman	Merkez	ŞAHİNLER ELEKTRONİK	MEYDAN MH. CUMHURİYET CD. NO.18	0539 226 81 05
Batman	Merkez	EKİNCİ ELEKTRONİK	ZİYA GÖKALP MAH. 1704 SOK. TEYMUR AP. ALTI NO: 24	0434 226 74 43
Bingöl	Karlıova	YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM	İNÖNÜ CAD. NO: 11/B	0434 827 33 35
Bingöl	Solhan	KARTAL ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. NO: 60	0535 935 29 88
Bingöl	Solhan	UZMAN ELEKTRİK	YENİ MAH. PTT KAVSAĞI TUNÇ AP NO: 3	0374 212 12 32
Bitlis	Merkez	TUZAN ELEKTRİK	KAZIM DİRİK CAD. KALE ALTI NO: 29	0248 212 40 33
Bitlis	Tatvan	FURKAN ELEKTRİK	CUMHURİYET CAD. ESKİ RENO SERVİSİ ARKASI YASAR APT ALTI NO 4	0248 325 77 37
Bitlis	Güroymak	YAREN ELEKTRONİK	GİRNE MH. ÜZÜM VEREN CD DEMİRCİLER SOKAK NO:8	0224 612 06 88
Bolu	Merkez	İKLİM SOĞUTMA	KARAMANLI MAHALLESİ YESİL SOK.BEYZA 3 APT.NO:11	0224 246 45 43
Burdur	Merkez	METALAY TEKNİK	KONAK MAH. PAZAR CAMII SOK. NO: 17	0286 217 94 90
Burdur	Bucak	YIĞITLER ELEKTRİK	PAZAR MAH. OKULLAR CAD. NO: 10	0286 316 41 08
Bursa	M.Kemal Paşa	OKUR TEKNİK	HAMZA BEY MAH. ŞEHİT ZEKİ GÖKÖZ SOK. NO: 24	0286 566 40 99
Bursa	Niğöler	ENES TEKNİK	Kesentepe mah gökyüzü sk: no:3 NİLÜFER	0 376-212 03 22
Çanakkale	Merkez	PEKER ELEKTRİK	KEMALPAŞA MAH. MERSİN DEDE SOK. NO: 13/A	0364 511 31 02
Çanakkale	Biga	PEGAİ ELEKTRONİK	İSTİKLAL MAH. M. AKSEKİLİ SOK. NO: 28/2	0537 516 28 29
Çanakkale	Gelibolu	GÜNGÖR TEKNİK	GAZİ SÜLEYMANPAŞA MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. ÖZTÜRK SİTESİ NO: 1	0412 235 12 44
Çankırı	Merkez	Aydın Teknik Servis	Buğday Pazarı Mah.Ahmet Taht Onay Bulvanı Doğay Apt.A BlokNo:43/13	0412 611 57 87
Çorum	İskilip	HÜZÜR ELEKTRİK	KALE BOĞAZI MAH. MANİFATURACLAR CARŞISI NO: 12/A	0424 233 25 92
Düzce	merkez	DS TEKNİK	sereliye mh.uzungazi sk.no:14 merkez düzce	0442 213 58 51
Diyarbakır	Merkez	PRESTİJ SOĞUTMA	SEYH SAMİL MAH. BAĞIŞ CAD. ÇİÇEK AP ALTI NO: 48/A BAĞLAR	0442 319 11 44
Diyarbakır	Ergani	SERVET ELEKTRİK	KEMALİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 10-A	0442 213 38 51
Elağz	Merkez	YILMAZ BOBİNAJ	Rzaıye Mah.Ertuğrul Sok.No:43/B	0542 561 90 88
Erzincan	Merkez	AYDINLAR ELEKTRİK	İNÖNÜ MAH. MERKEZ CARŞI 15. SOK. NO: 2	0342 339 44 23
Erzurum	Merkez	KARDELEN SOĞUTMA	Şih Köyü Cad. No:132 Sükrüpaşa Mah. Yakutiye	0442 213 38 51
Erzurum	Merkez	TERMİK SOĞUTMA	TEBRİZKAPI CAD. NARMANLI CAMII KARŞISI NO: 3	0542 561 90 88
Eskişehir	Merkez	ARZU ELEKTRONİK	DELİKLİTAS MAH. GÜLİNHAL SOK. NO: 2/2/D	0342 518 37 96
Gaziantep	merkez	GÜVEN TEKNİK SERVİS	KONAK MAH. 13 NOLU SK15 NO:37 /B	0454 212 39 28
Gaziantep	Şahinbey	CÖZÜM TEKNİK	SARGİLLÜK MAH. KILIÇ ALI CAD. NO:8/B	0454 212 39 28
Gaziantep	Şehit kamil	UÇAR MAKİNA	Korutürk Cad. No:61 Yesilova Mah. Şehitkamil,	0456 213 73 66
Gaziantep	Nizip	ÇAPAN TEKNİK	CUMHURİYET MAH. MERHUR SOK. NO: 33/A	0456 213 73 66
Gaziantep	İshahıye	NESE TİCARET	CUMHURİYET MAH. HAKKİ DEMİREL CAD. NO: 8	0328 211 35 91
Giresun	Merkez	AYDIN ELEKTRİK	ÇINARLAR MAH. SOKAKBAŞI CAD. NO: 19	0456 213 20 57
Gümüşhane	SİRA	AKAR SOĞUTMA	KARACA MH CARŞI İÇİ CD03N3/B	0456 213 73 66
Gümüşhane	Merkez	EMİROĞLU ELEKTRİK	HASANBEY MAH. HASANBEY CAD. NO: 9	0328 211 35 91
Hakkari	Merkez	DERYA TEKNİK	KAYACAN CAD. DİNC İŞ HANI NO: 41	0326 613 50 64
Hatay	Merkez	ACEMOĞLU SOĞUTMA	CUMHURİYET CAD. ÖZDAL PASAJI NO: 30/D	0326 613 50 64
Hatay	İskenderun	GÜLİSTAN ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. ÖZDAL PASAJI NO: 4	0246 722 48 02
Hatay	Dörtöyl	KURTULUS MAH. ŞEHİT ÖĞÜZ YENER CAD. NO: 42	ATATÜRK CAD. İĞDİR PASAJI NO: 4	0324 331 10 97
Hatay	Reyhanlı	CÖŞKUN KILIÇ EV ALETLERİ	YAYLA MAH. İYİN HASTANE CAD. NO: 42/B	0324 331 10 97
İğdir	Merkez	ÖZ-İS SOĞUTMA	MESUDİYE MAH. 513 SOK. NO: 30	0324 515 43 45
İsparta	Merkez	AYDIN ELEKTRONİK	AYDINLİKEVLER MAH. 2037 SOK. NO:37/C	0324 625 74 72
İçel (Mersin)	Merkez	DETAY ELEKTRONİK	AYDINLİKEVLER MAH. 2037 SOK. NO:37/C	
İçel (Mersin)	Yenişehir	TUFAN SOĞUTMA	MERKEZ MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 30	
İçel (Mersin)	Erdemli	DILARA ELEKTRİK	ŞEHİT İŞHAK MAH. MEVLANA CAD. YILMAZ APT. C BLOK NO:5	
İçel (Mersin)	Tarsus	ERDEMİLİ TEKNİK SERVİS		
İçel (Mersin)	Tarsus	DERYA ELEKTRİK		

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

İSTANBUL	BEYKOZ	AVCI TEKNİK	MERKEZ M MEHMET YAVUZ C. NO:21-A	0216 424 13 30
İstanbul Asya	Ataşehir	COBANOĞLU TEKNİK	KAYISDAĞI MAH. AKYAZLI CAD. NO: 5/D	0216 364 65 51
İstanbul Asya	Sultanbeyli	AY TEKNİK 2	ABDURRAHMAN GAZI MAH. SANLIURFA CAD. NO: 78/B	0216 398 42 34
İstanbul Asya	Sancaktepe	AVCI TEKNİK	İNÖNÜ MAH. ESKİ ANKARA YOLU CAD. TERMAL SOK NO:3	0216 620 90 54
İstanbul Asya	MALTEPE	EXIP TEKNİK	BAGLARBAŞI MH ATATÜRK CD. KIRLANGIÇ SK: NO:10	0216 383 60 87
İstanbul Asya	Ümraniye	BENİM TAMİRCİM	YAMAN EVLER MAH. ALEMDAĞ CD. ALEMDAĞ SK. NO:7/C	0216 505 30 33
İstanbul Avrupa	Bağcılar	COZÜM TEKNİK	ATATÜRK MAH. ÇAVUŞBAŞI CAD. KOÇ SOK. NO:2	0216 412 00 21
İstanbul Avrupa	Beyoğlu	SUNGUR TEKNİK	MERKEZ MAH. 25/2 SOK. NO: 7/A	0212 461 65 70
İstanbul Avrupa	Beylikdüzü	DEMİR SERVİS	İHLAMUR DERE CADESİ MEDHAH İSMET SK: NO:23/B	0212 259 52 90
İstanbul Avrupa	Eyüp	KAKŞI SERVİS	BAHRIYE CAD. KASIMPAŞA BOSTANI SOK. NO: 13/A KASIMPAŞA	0212 238 68 99
İstanbul Avrupa	Esenyurt	ASEM TEKNİK	GÜRPINAR MAH. TEYFİK FIKRET CAD. BOLKAR STS. C/ BLOK NO:16/B BEYLİKDÜZÜ	0212 880 00 07
İstanbul Avrupa	Büyüçekmece	İKİZLER ELEKTRİK	emniyetlepe mah. Marsel fevzi cakmak cad no:38 EYÜP	0212 627 78 83
İstanbul Avrupa	K.çekmece/Sefaköy	ÜNAL KARDESLER	MERKEZ MAH. DOĞAN ARSLANI CAD. 1114 SOK. NO: 4	0212 620 11 73
İstanbul Avrupa	Sultangazi	BURAK TEKNİK	ATATÜRK MH. MARMARA CAD. NO:6/A	0212 883 98 91
İstanbul Avrupa	Kağıthane	YILDIZ ELEKTRİK SOĞ.	HALKALI CAD. ANADOLU PAŞAJI NO: 185/5 SEFAKÖY	0212 580 76 02
İstanbul Avrupa	Şile	ATILIM ELEKTRONİK	CEBECİ MAH. 2472 SOK. NO: 11/A	0212 475 85 62
İstanbul Avrupa	Şile	DOĞAN TEKNİK	PIYALE PAŞA MH GÜNEŞASAĞI SK: NO:12 /A	0212 254 95 97
İstanbul Avrupa	Gaziosmanpaşa	SERVİS TEKNİK HİZMETLERİ	Sarıoğlu Mah. Laleli Cd. No:11 Sk. No:1/B	0212 616 63 67
İstanbul Avrupa	Haznedar	AKMAZ BUZ TEKNİK	GÜVEN MH ÇALIŞLAR SK: NO:35/A HAZNEHAR	0212 575 21 13
İstanbul Avrupa	Sarıyer	HISAR SERVİS	Karaoorman Sk. No:2/A (Maliye Yan Sokakı)	0 212-242 42 74
İstanbul Avrupa	Zeytinburnu	HARPUT TEKNİK	SÜMER MAH. 29/11 SOK. NO: 3/A	0212 558 23 00
İstanbul Avrupa	İzmir	GÜK TEKNİK	Alibey Mh. Akgün Sılvırı Cd. No:54/A	0212-727 00 68
İzmir	Konak	BOYSER SERVİS	İNÖNÜ CAD. NO: 39/1 ÜÇYOL-HATAY (ALTINTAŞ OTOBÜS DURAĞI)	0232 227 22 78
İzmir	Ödemiş	BILKOM BİLGİSAYAR	AKINÇILAR MAH. MANOLYA SOK. NO: 5/C	0232 544 46 47
İzmir	Bornova	EZGİ DTM SERVİS	FATİH SULTAN MEHMET CD. NO:34/C	0232 343 77 77
İzmir	Göztepe	İSAD TEKNİK	İNÖNÜ CAD NO:408/A SUSDZERE	0232 455 30 26
Kahramanmaraş	Ebifran	ARZUM SOĞUTMA	GÜNEŞLİ MAH. EMNİYET CAD. NO: 15/C	0344 413 03 43
Karabük	Sarısanbulu	GÖKAY TEKNİK	ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN CAD. NO: 13	0730 712 24 97
Kastamonu	Merkez	KMS ELEKTRİK	İSMAIL BEY MAH. ŞEHİT ERTAN SIVRIOĞLU SOK. NO: 51	0366 214 26 96
Kayseri	Merkez	MST TEKNİK	MIMARSINAN MH:BAKI CD. NO:6	0352 320 22 23
Kayseri	TALAS	AYKÜ TEKNİK	MEVLANA MH. PAPATYA C. 42/A TALAS / KAYSERİ	0352-230-15-15
Kırkkale	Merkez	SERVİS 71	Gürler mh milliet cd. no:141	0318 225 20 55
Kırkkale	Merkez	BULUT ELEKTRİK	YENİDOĞAN MAH. BARBAROŞ HAYRETTİN CAD. NO: 13/C	0318 212 31 73
Kırkdareli	Lüleburgaz	SENOCAK TAMİR SERVİSİ	ÖZERLER MAH. BELEDİYE HAL BİNASI NO: 1	0288 417 80 01
Kırşehir	Merkez	TERANTİ SOĞUTMA	MEDRESE MAH. METİN COBANOĞLU SOK. ADAJAL APT. ALTI NO: 10	0386 213 54 01
Kocaeli	Karamürsel	GK ELEKTRONİK	4TEMİZ MAH. DR. HAYRİ SAVDERTSOKAK ERTAN AP. NO:29/A KARAMÜRSEL	0262 452 45 48
Kocaeli	Merkez	DORUK TEKNİK	CENGİZ TOPEL CAD. MÜNCECİK SOK. NO:6/A	0262 331 11 66
Kocaeli	Derince	KOCAELİM TEKNİK	Sarıpaşa Mh. Cavdar Cad. No:28 Derince	0262 229 45 46 - 47
kocaeli	gezbe	ONUR TEKNİK	Hacı Halil mh. yıldız cd. no:13/A Gezbe	0262 646 93 19
konya	Merkez	İDEAL SOĞUTMA	büyük kum köprü mh. mengene cd. 65/A	0332 3511919
konya	selçuklu	DURUKAN TEKNİK	CD. NİŞANTAŞI MH. SAHİNAĞA SK. KOLEJİ SİT ALTI NO:17/A SELÇUKLU-KONYA	0332-233-40-77
Kütahya	Merkez	KARSAN SOĞUTMA	Meşenes Cd. Mumcuçift Apt. No:15 KÜTAHYA	0 274 216 22 70
Malatya	Merkez	BUZCAM TİCARET	İNÖNÜ CAD. ÖĞRETMEN EVİ KARŞISI BARUTÇU SOK. NO: 5	0422 321 51 06
Manisa	Merkez	SEN SOĞUTMA	ARDA MAH. KENZİ CAD. NO: 52/A	0256 232 22 72
Manisa	Akhisar	ONAR ELEKTRİK	RAGİPBEB MAH. 16. SOK. NO: 40	0236 414 60 83
Manisa	Salıhlı	KAR TEKNİK	CUMHURİYET MAH. BELEDİYE CAD. NO: 336/C	0236 715 09 29
Manisa	Turgutlu	SEN SOĞUTMA	TURAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 79/A	0236 314 44 24
Mardin	kızıltepe	MEMED CAN	Yeni Mah. Ptt Cd. No: 49/çile İş Merkezi Kızıltepe	0482-313-59-87
Mardin	Mazıdağı	SECKİN SOĞUTMA	POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO: 27	0538 839 41 15
Muğla	Fethiye	NETSES ELEKTRONİK	ÇARŞI CAD. NO: 85/D	0252 614 42 78
Muğla	Milas	SEN ELEKTRONİK	ULUS EGEMENLİK CAD. AVCILAR SOK. NO: 88	0252 512 30 50
Mus	Merkez	ÖMER TEKNİK	HAL ÇIVARI PİKAPÇILAR DURAĞI ÜSTÜ 167. SOK. NO: 55	0436 212 50 62
Mus	Bulanık	KOŞUNCU ELEKTRİK	ZAFER MAH ÜZÜLK CD NO:25 BULANIK	0532 061 73 63
Neveshir	Merkez	DOĞANAY SOĞUTMA	20 TEMMUZ MAH. MUSTAFA PARMAKSIZ CAD. ALP SOK. NO:1/B	0384 212 36 66
Niğde	Merkez	BAYKAN ELEKTRİK	ESENBEB MAH. TERMINAL CAD. BALIM SOK. NO: 2	0388 232 42 27
Ordu	Merkez	HAZAR SOĞUTMA	YENİ MH 319 SOKAK NO:17	0531 633 04 82
Ordu	Cataltınar	TİKENOĞLU SOĞUTMA	MERKEZ MAHHALESİ FATSA CADESİ NO:35	0452 491 30 20
Ordu	Merkez	GÖK TİCARET	BUCAK MAHALLESİ SAHİNCİLİ CADESİ NNO:8/A ALTINORDU	0452 214 66 87
Osmaniye	Merkez	EMİN ELEKTRONİK	7 OCAK MAH. DEVLET BAHCİLİ BULVARI BAHCİLİ AP. ZEMİN KATI NO: 13	0328 814 65 82
Rize	Merkez	İNÇİ TEKNİK (Yeni Servis)	MÜFTÜ MAH. STAD SOK. NO:30/A	0464 223 50 04
Sakarya	Adapazarı	TEKNİK BOBİNAJ	SEMERÇİLER MAH GÖKÇE SOKAK NO:19A SAKARYA	0264 278 44 23
Sakarya	Merkez	BUZEL SERVİS	KAVAKLAR CAD. UZUNOĞLU İŞAHNI NO: 50/25	0264 271 84 97
Sakarya	Handek	FERSA TEKNİK	MAHMUT BEY MAH. YILMAZ CAD. NO: 59	0264 614 50 14
Samsun	Bafra	KARATAŞ TİCARET	KIZILIRMAK MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO: 21	0362 543 04 91
Samsun	Çarşamba	ÖZKAN SOĞUTMA	ORTA MAH. TUNCER KOCABAŞ SOK. NO: 87	0362 832 28 90
Siirt	kurtalan	pekgöz soğutma	Gürses Cad./yeni Doğan Çarşısı No:14, Kurtalan/Siirt	0484 411 4785
Siirt	ERUH	BATUR ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. JAPON OSAJİ ÜSTÜ ERUH	0484-311-30-08
Siirt	Merkez	SEN TAMİRAT	ÜLKÜ MAH. SUAT BEDÜK CAD. NO: 35/C	0543 603 68 94
Siirt	Merkez	ŞENTÜRK BOBİNAJ	YENİ MAH. KEMALETTİN SAMI PAŞA CAD. NO: 20/B	0368 261 57 48
Sinop	Merkez	TEKNİK ELEKTRİK	PAŞABEY MAH. ATATÜRK CAD. VAKIFLAR SİTESİ A BLOK NO: 3/6	0346 221 77 23
Sivas	Sanlıurfa	YILDIRIM ELEKTRİK	SARAYONU CAD. VATAN SK. NO:17/A	0414 215 51 40
Sanlıurfa	Viranşehir	YALÇIN SOĞUTMA	YENİŞEHİR MAH. 17. CAD. NO: 10/D	0414 511 66 53
Sanlıurfa	Suruç	ÇINAR SOĞUTMA	BARİŞ MAH. YEŞİLNOVA SOK. NO: 12/I	0414 611 46 46
Sırnak	Cizre	CEM ÖZEL SERVİSİ	KALE MAH. ESKİ BELEDİYE CAD. NO: 15	0486 616 77 82
Sırnak	Şilopi	HUZUR SOĞUTMA	CUDI MAH. 61. CAD. NO: 11/A	0541 683 81 32

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

Tekirdağ	Babaeski	ER TEKNİK	GAZİ KEMAL MAH. ÇÖMLEKÇİ SOK. NO:34/D	0288 512 00 50
Tekirdağ	Çerkezköy,kapaklı,saray,vize	MERKEZ ELEKTRONİK	G.O.P MAH,KAMBURUĞLU SK NO:2/4 -A	0282 726 14 40
Tekirdağ	Çerkezköy	ÇAĞRI ELKTRONİK	GOP MH UĞUR MUMCU CD,AKBANK SOKAK NO:1	0288 726 34 97
Tekirdağ	Çorlu	YILMAZ TEKNİK	ÇOBANÇESME, ATAY CD., 59850 ÇORLU/TEKİRDAĞ	0282 653 3413
Tokat	Çorlu	TREE ELEKTRONİK	REŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3. SOK.NO: 18/A	0282 651 66 84
Trabzon	Erbaa	HİDRO ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. GAZİ BULVARI NO: 184/C	0356 715 56 01
Uşak	Merkez	KAZAZ SOĞUTMA	KUNDURACILAR CAD. HALKEVİ SOK. GENERAL PASAJI NO: 34	0462 322 19 16
Uşak	Merkez	TEKNİK BEYAZ EŞYA SERVİSİ	ŞEHİT ALİ BEY MAH FAHRİ GÜNDÜZ CD NO:23/B	0276 414 31 48
Van	Merkez	ERTAŞ SOĞUTMA	ÖZDEMİR MAH. GÜNEŞ SOK. NO: 17/E	0276 224 19 01
Van	Erciş	ÖZUSTA TAMİRAT	SEREFİYE MAH. KÜLTÜR MERKEZİ CİVARI DEMİRCİLER 1. SOK. NO: 1/C	0432 216 34 58
YOZGAT	Sorgun	ÖZ KANAT ELEKTRİK	EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI NO: 1	0432 351 95 40
Yozgat	Merkez	ÇAĞDAŞ SOĞUTMA	BAHÇELİEVLER MAH. İSMAIL ÇETİN SK.NO:2	0354 415 77 25
Zonguldak	ÇAYCUMA	BARAN SOĞUTMA	AŞAĞI NOHUTLU MAH. SAKARYA CAD. GÜNEŞ SOK. NO: 1	0354 212 40 27
		YİĞİT TİCARET	ÇAY MAH.MIMAR SINAN CADDESİ DERE SOKAK NO:28	0372 615 65 05

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir, Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun, Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında;

- Kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Tüketicinin seçilmiş hakları

1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici:

(Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır.)

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b-Satılanı alıkyoup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanı ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme,

Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklar üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

6-Seçimlik hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11-1-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk borçlar kanunun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisindedir.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinden indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicisinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMI

Garanti aşağıda yazılı hususları kapsamaz:

- 1- Malın kullanma kılavuzunda belirtilen tavsiye ve koşullara uyulmaması,
- 2- Tüketicisi teslim aldıktan sonra mamüle düşürme, çarpma vb. dış etkiler sonucu oluşan çizik ve hasarlar,
- 3- Hatalı elektrik tesisatı kullanılması,
- 4- Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce DIGICOM yetkili personeli yada servisi dışında bir kimsenin cihazın onarım veya tadiline kalkışması.

Tüketicisi, servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlıkları, DIGICOM'a mektup veya telefonla bildirmek durumundadır.

GENEL DAĞITIM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Adres: Digicom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Tüketicisi Danışma Hattı: 444 76 42 E-posta: contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr Web: www.contialetleri.com.tr

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI ürünü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir cihazdır. Ürünü müzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contievaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

ÜRETİCİ VEYA TEDARİKÇİ/İTHALATÇI FİRMA

MERKEZ ADRESİ : DEREBOYU CAD. NO: 15 K:3 HALKALI-İSTANBUL

UNVANI: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş

TELEFON: 0 212 470 06 00 (pbx)

FAX : 0 212 471 75 78

WEB: www.digicom.com.tr

E-POSTA: info@digicom.com.tr

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI – KAŞESİ :

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:15 Kat:3
Halkalı - Kültürçekirgen - İSTANBUL
Büyük Mükahhlefier V.D.0000026880
İst. Tic. Sic. No: 274498
Metas No: B.090.0268.0000011

MALIN

ÇİNSİ: SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

MARKASI: CONTI

MODELİ: CBD-102 FORMOSO

BANDROLVE SERİ NO:

TESLİM TARİHİ VE YERİ:

GARANTİ SÜRESİ: 3 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI:

ADRESİ:

TELEFON:

FAKS:

FATURA TARİHİ VE NO:

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI – KAŞESİ

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

TERMS OF GUARANTEE

- Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 3 years.
- If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this three-years guarante period, DIGICOM will repair or replace the product at its expense.
- DIGICOM will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period.
- The guarantee does not cover products and/or product parts that are subject to wear, that can be considered as consumable parts by their nature or that are made of glass.
- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by DIGICOM.
- For the appliance to be used correctly , the user should strictly adhere to all instructions included in the instructions for use and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the instructions for use.
- For some products the guarantee may be subject to certain restrictions, for instance as a result of the type of material used. Guarantee restrictions, if any can be found under the heading of the directons for use.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.

Address: Digicom Plaza Dereboyu Cad, No: 15 Halkalı-İSTANBUL Tel: (0212) 470 06 00 pbx, Fax: (0212) 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 E-mail: contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr Web: www.contievaletleri.com.tr

CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, www.contiavaleteri.com.tr.

Title: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY
SIGNATURE - STAMP :

DİGİCÖM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:15 Kat:3
Halkalı - Küçükçekircek / İSTANBUL
Büyük Mük. No: 27.0026880
İst. Tic. Sic. No: 271198
Mersis No: 340900000000011

Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

SERIAL NO :

TYPE : HAIR DRYER
BRAND : CONTI
MODEL : CBD-102 FORMOSO
DATE AND PLACE OF DELIVERY :
GUARANTEE PERIOD : 3 years

TITLE :
ADDRESS :
TELEPHONE-FAX :
INVOICE DATE AND NO :
DATE, SIGNATURE, STAMP :

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

CONTI

TC. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA
BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR

ÜRETİCİ FİRMA:
DIGICOM ELEKTRONİK PAZ. A.Ş.

Dereboyu Cad. No:15/3

Halkalı - İSTANBUL

Tel: 0212 470 06 00

Faks: 0212 471 75 78

www.digicom.com.tr info@digicom.com.tr



[/contievaletleri](#)

www.contievaletleri.com

[/DigicomTurkiye](#)

www.digicom.com.tr

444 ÜCRETSİZ
76 42 DESTEK
HATTI

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

Evimin Kalbi