

CONTI



CRISPINO CG-911 TOST MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU

Ürün seçiminde CONTI'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Uzun, verimli ve güvenli kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz.

CİHAZINIZIN TANITIMI



1. Sıcaklık ayarı
2. Alt ve üst pişirme tablaları
3. Alt ve üst tabla mandalları
4. Yağ akıntı ağız
5. Kontrol lambaları
6. Alt ve üst sap, alt ve üst menteşeler

PARÇA ÖZELLİKLERİ

1. a) Sıcaklık ayar düğmesi : pişireceğiniz yiyeceğe göre sıcaklık ayarı yapmanızı sağlar.
b) Sıcaklık seçimi: seçilen rakam düğmesinin sol tarafında bulunan ok işareti karşısında iken istenilen sıcaklık sağlanır.
c) Sıcak tutma :konum 1
hamurlu yiyecekler (tost,sandviç).....konum 2
ızgara ve tepside pişirme (et,yemek,yb)...konum 3
tavsiye ederiz. Buzdolabından çıkan yiyeceklerde ve tablaya konan yiyecek miktarı arttıkça pişirme süresinin artması normaldir.
2. Alt ve üst pişirme tablaları : Yiyeceklerini bu tabla üzerine koyarak pişirme içindir.
3. Alt ve üst tabla mandalları : Alt ve üst tablaların yerine oturmasını ve sabit kalmasını sağlar.
4. Yağ akıntı ağız : Yağın ızgara üzerinde birikmesini önler. Kullanım sırasında akıntı ağız altına bir kap koyarak yağın dökülmesini önleyebilirsiniz.
5. Kontrol lambası : Tost makinenizin seçilen sıcaklıkta çalıştığını gösterir. Tost makinenizin belirli aralıklarla yanıp sönmeye normal olarak çalıştığını gösterir.
6. Alt ve üst sap , alt ve üst menteşeler : Sıcaklığa dayanıklı özel plastikten yapılmıştır.

DİKKAT: Tostunuz ilk ısınmada koku ve hafif duman çıkarabilir.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Cihazınızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunu yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir arıza, garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız evde kullanım içindir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- Cihazınız: çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır. Çocukların ürün ile oynamalarına müsaade etmeyiniz.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı çocukların erişmeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Kablo'nun masa yada tezgahınızın kenarından sarkmasına ya da başka bir cihaz ve sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızı: düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız.
- Cihazınızı kullandıktan sonra, fişini çekerek soğumaya bırakınız ve soğuduktan sonra hareket ettiriniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ve temizlerken fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızı ısıtıcı plakaları takılı değil ise kesinlikle çalıştırmayınız.
- Cihazınızı kesinlikle temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız, cihazınızın içine su / su buharı girmesini engelleyiniz.
- Cihazınız çalışır durumdayken metal parçalara el sürmeyiniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Prizden çekmek için fişi tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme yada başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde kullanınız.

ÖN ISITMA

- Alt ve üst tabayı hafifçe yağlayınız.
- Tost makinenizin fişini takınız.
- Üst tablayı sapları tutarak yatay hale getiriniz. (kapatınız)
- Sıcaklık ayar düğmesini seçtiğiniz konuma alınız.
- Kontrol lambası yandığında cihazınız çalışıyor demektir.
- Kontrol lambası sönüp ikinci defa yandığında cihazınız yiyeceğinizi pişirmeye hazırdır.
- Isınma süresi yaklaşık 5-10 dk. dır. Bu sürede pişirilecek yiyeceklerinizi hazırlayabilirsiniz.
- Tost makineniz ilk ısınmada koku ve hafif duman çıkarabilir.

IZGARA ÖZELLİĞİ

- Ön ısıtmayı 2'inci konumda yapınız.
- Lamba söndükten sonra ikinci kez yandıığında yiyeceklerinizi pişirmeye başlayabilirsiniz.
- Izgaranızı yaparken üst tabla yatay ve yiyeceğinize deęecek durumda olmalıdır.

TOST ÖZELLİĞİ

- Makinenizde dilim ekme sandviç ve bütün ekmeęi tost yapabilirsiniz.
- Ön ısıtmayı 2'inci konumda yapınız. Kontrol lambası ikinci kez yandıığında makineniz tost yapmaya hazırdır. Dilim ekme ve sandviç yaparken üstten baskı yapmaya gerek yoktur.

UYARILAR

- 1- Kullanım esnasında cihazın dış yüzeyleri ısındığından KESİNLİKLE dokunmayınız. Üst kapaęı açmak için tutma sapını kullanınız. Üst gövde açıldıında veya pişirme esnasında cihazın ısıtma plakaları arasından buhar çıkabilir. Yiyecekleri çıkartırken dikkat ediniz.
- 2- Cihazın yapışmaz yüzeyine zarar vermemek için plastik veya tahta aletler kullanarak yiyecekleri plaka üzerinden alınız. Kaplamaya zarar verebileceğinden asla metal maşa, çatal ve bıçak kullanmayınız.

TEMİZLEME VE BAKIM

Fişi prizden çekip makinenizin soğumasını bekleyiniz. Makine soğuduktan sonra tablayı tutan mandalı dışa doğru hafif çekerek her iki tablayı çıkarınız. Tablaları bulaşık fırçası veya sünger ile temizleyip , durulayınız. Tost makinenizin üstünü, sapları ve yanlarını hafif ıslak bir bezle silip kurulayınız. Daha sonra temizlenmiş tablaları yağ akıntısı ağız öne gelecek şekilde oturtup, ön ve arka mandalların geçmesini sağlayınız. Tost makinenizi pişirici tablaları haricinde , KESİNLİKLE suda yıkamayınız.

NOT: Alüminyum teflon tablaların bulaşık makinesinde yıkanmasında hiçbir sakınca yoktur.

TEKNİK BİLGİLER

Güç: 2000W

Voltaj: 220-240 V / 50-60 Hz

Kullanım Ömrü: 7 yıl



Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu kullanılmayacak hale getiriniz. Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız. Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır.



Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına atınız. Cihazın paketlenme elemanları geri dönüşüme uygun maddelerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atabilirsiniz.

Cihaz WEEE direktiflerine uygundur.



Üretici/İthalatçı
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time. Keep the operating instructions in a safe place. Include these operating instructions when passing the appliance on to another user.

PARTS OF CONTACT GRILL



1. Temperature adjustment knob
2. Upper and lower cooking plates
3. Upper and lower cooking latches
4. Oil draining hole
5. Control LED
6. The upper and lower handles and hinges

PART FEATURES

1. a) Temperature Knob : It ensures that your toaster makes heat adjustment depending on the food you will cook.
 b) Heat selection : When the selected number is face to the arrow on the left side of the knob, the desired heat is obtained.
 c) We recommend you to use ;
 position 1 for : Warming
 position 2 : Bakery foods (toast, sandwich)
 position 3 : (meat, meal...etc) Grilling and cooking in the tray
 you better find out the best position by trying by yourself. It is normal that cooking time is longer when you are cooking the frozen foods or when you put too much food at the same time on plate.
2. Upper and lower cooking plates : You can cook your foods by putting them on these plates.
3. Upper and lower plates latches : It ensures that the upper and lower plates are clicked into their place.
4. Oil draining hole : It prevents from accumulating the oil on the grill. You can avoid oil from pouring by placing a container under the oil draining hole.
5. Control LED : It shows that your toaster is operating in the selected temperature. Flashing from time to time indicates normal operation.
6. The upper and lower handles and hinges: Made of a special heat-resistance plastic.

CAUTION: Your toaster may cause a slight smell and smoke while heating for the first time.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Make sure that the voltage indicated on the Contact Grill and Sandwich Maker corresponds with the mains voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.
- Your device is for household use only. Do not use outdoors for commercial or industrial purposes.
- When your appliance is used by the children, the person having lack of experience and knowledge, physically (audiovisual) or mentally handicapped people, it should be under the supervision of a person that is responsible for their security. Do not let the children to play with the product.
- To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.
- Keep the appliance away from and out of the reach of children.
- Do not place the contact grill and sandwich maker over or near direct heat appliances or hot surfaces.
- Place the unit on a flat and fixed surface, which would be resistant to heat.
- After having used, remove the mains plug from the wall socket and allow it to cool down; move only after it has completely cooled down.
- When not in use and before cleaning, disconnect the mains plug from power outlet.
- Never operate the appliance without cooking plate(s) attached.
- Never immerse the appliance into water for cleaning or any other purposes; do not let any water / water steam leak into the unit.
- Do not touch metal parts when in use.
- Avoid actions that may harm or damage the cord or plug of your device. To unplug the appliance, first hold the plug and NEVER pull by the cord.

PREHEATING

- Slightly oil the upper and lower plate.
- Plug the grill in.
- Make the upper tray horizontal via holding its handles. (close it)
- Choose the heating adjustment button to desired level once the control light is on, your machine operates.
- Once the control light is off and on for the second time, your machine is ready to cook. The heating duration is approximately 5-10 minutes. You can prepare your food to cook meanwhile.

GRILL

- Adjust the preheating to position 2.
- You can start to cook your food once the light is on for the second time.
- While grilling the upper tray must be in horizontal position and touch the food.

TOASTER

- You can toast sliced bread, sandwiches and toast bread on your machine.
- Adjust the preheating to position.

• Once the control light is on for the second time, your machine is ready to cook. No need to apply pressure from the top while heating sliced bread and making sandwiches.

WARNINGS

- 1- NEVER touch the outer surfaces of the unit as they heat up during operation. Use the handle to open the upper cover. Vapor may come out from between the heating plates of your equipment when the upper cover is opened or during the cooking process. Be careful when taking out the foods.
- 2- Carefully open the lid and remove the foods using plastic or wooden utensils to avoid damaging the non-stick coating. Never use metal tongs, forks or a knife as these can damage the coating.

CARE AND CLEANING

Plug the machine off and leave it to cool off. After the machine is cooled, pull the latch which holds the tray outwards slightly, and remove both trays. Clean the trays and the oven tray with a wash rag or a sponge and rinse them. Clean the upper side, the handles and the edges of the machine with a slightly wet cloth. Later on, place the clean trays in a position so that the oil draining hole is at the front and enable that the back and forth lathes get through. DO NOT wash your contact grill at dishwasher.

NOTE: There is no drawback in washing the aluminium Teflon Coating trays in the automatic dishwasher.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power: 2000W

Voltage: 220-240V / 50-60Hz

Lifetime: 7 years



Do not dispose this product as unsorted municipal waste.



Please contact your local municipality for the nearest collection point.



This product contains recyclable materials that compliance with the WEE directives.



Manufacturer/Importer
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

Adana	Seyhan	DÜZGÜN TİCARET	BARAJ YOLU 4. DURAK MEVSİM APT ALTINO: 4/1	0322 225 65 65
Adana	Seyhan	DÜZOVA ELEKTRİK	ALİ NİNİF CAD. ALTUN ÖREN İŞHANI KAT: 1 NO: 103	0322 351 36 27
Adana	Ceyhan	DEMİR ÖZEL SERVİS	BÜYÜK KIRIM MAH. MEHMET SERİF YİĞİT SOK. NO: 8/A	0322 613 17 77
Adıyaman	Merkez	EGE SOĞUTMA	TURGUT REİS MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO: 16/A	0416 214 95 60
Adıyaman	Kahta	EGE SOĞUTMA	FIRAT MAH. MEHMET AKIF CAD. NO: 101/B	0416 725 95 60
Afyon	Merkez	ERSOYLU TEKNİK SERVİS	MARULCU MAH. HAVUÇÇU ÇEŞME SOK. NO: 20/A	0272 215 67 76
Ağrı	Merkez	YILDIZ TEKNİK	LEYLİK PınAR MAH. 1702 SOK. NO: 14	0472 215 40 41
Ağrı	Patnos	ESPATİCARET	RECEP TAYYIP ERDOĞAN CAD. NO: 267	0472 616 46 75
Ağrı	Dogubeyazıt	BERŞAN SOĞUTMA	BEYAZIT CAMI YANI NO: 12	0472 312 25 94
Aksaray	Merkez	KOÇAK ELEKTRONİK	TASPAZAR MAH. SEHİT HALİL UĞUR SOK.ÇAĞLAYAN APT. NO: 9-10	0382 212 75 99
Amasya	Merkez	ATAKAN ELEKTRİK	YÜZEVLER MAH. KOÇUR PEHLIVAN SOK. NO: 39	0358 218 09 47
Ankara	Çankaya	CETİN ELEKTRONİK	KIBRIS CAD. NO: 90/A KURTULUŞ	0312 430 45 44
Ankara	Yenimahalle	KARAKAYA TEKNİK	405. CAD. NO: 58/A DEMETEVLER	0312 345 72 10
Ankara	Altındağ/Ulus	SEHER ELEKTRİK	SANAYİ CAD. KOLOĞLU İŞMERKEZİ NO: 7/10	0312 311 89 27
Ankara	Etimesgut	OMAC TEKNİK	KAZIM KARABEKİR MAH. İSTASYON CAD. 90. SOKAK NO: 4/C İŞ BANKASI YANI	0312 245 50 55
Ankara	Polatlı	TUNÇ TEKNİK	CUMHURİYET MAH. ALTAY CAD. NO: 31/A	0312 623 31 09
Ankara	Merkez	EKİN TEKNİK	KIZILSARAY MAH. DOLAPLIDERE CAD. NO: 36/D MURATPAŞA	0242 247 44 42
Ankara	Gazipaşa	BİLAL TEKNİK	İSTİKLAL MAH. TERMINAL SOK. NO: 13/A	0555 763 00 32
Ankara	Manavgat	BUZKAR SOĞUTMA	AŞAĞI HISAR MAH. 4604 SOK. NO: 2	0242 746 38 54
Aydın	Merkez	ALAÇAM ELEKTRONİK	ORTA MAH. SELANİK CAD. NO: 15	0256 226 12 11
Aydın	Nazilli	TEKNİK-EL SERVİS	ZAFER MAH. 85. SOK. NO: 36/B	0256 312 32 48
Balıkesir	Merkez	EMEK TEKNİK	AKINCI LAR MAH. KEPSUT CAD. NO: 15/B	0266 244 30 18
Balıkesir	Bandırma	EMEK TEKNİK	İHSANİYE MAH. 8 EVLER SOK. NO: 18/B	0266 714 12 50
Bartın	Merkez	SEÇKİN ELEKTRONİK	KIRTEPE MAH. ESKİ KONAK CAD. NO: 34	0378 227 27 28
Batman	Merkez	EKİNCİ ELEKTRONİK	ZİYA GÖKALP MAH. 1704 SOK. TEYMUR AP. ALTI NO: 24	0488 213 75 56
Bilecik	Merkez	BAYAMELEKTRİK	SEVEN CARŞISI NO: 63	0228 212 15 39
Bingöl	Merkez	YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM	İNÖNÜ CAD. NO: 11/B	0426 214 69 69
Bingöl	Karlıova	KARTAL ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. NO: 8	0426 511 26 39
Bingöl	Solung	UZMAN ELEKTRİK	YENİ MAH. PTT KAVŞAĞI TUNÇ AP NO: 3	0539 226 81 05
Bitlis	Merkez	DİZAYN ELEKTRİK	KAZIM DİRİK CAD. KALE ALTI NO: 29	0434 226 74 43
Bitlis	Tatvan	YAREN ELEKTRİK	CUMHURİYET CAD. ESKİ RENO SERVİSİ ARKASI YASAR APT ALTI NO 4	0434 827 33 35
Bolu	Merkez	İKLİM SOĞUTMA	KARAMANLI MAHALLESİ YEŞİL SOK. BEYZA 3 APT. NO: 11	0374 212 12 32
Burdur	Merkez	METALAY TEKNİK	KONAK MAH. PAZAR CAMI SOK. NO: 17	0248 212 40 33
Burdur	Bucak	YİĞİTLER ELEKTRİK	PAZAR MAH. OKULLAR CAD. NO: 10	0248 325 77 37
Bursa	Osmangazi	MEKA TEKNİK	ŞEHREKÜSTÜ MAH. ZAFER MEYDANI DURAK CAD. NO: 5/H	0224 222 24 76
Bursa	Yıldırım	MERT SOĞUTMA	ZÜMRÜTEVLER MAH. ÇİÇEK CAD. NO: 47	0224 328 13 37
Bursa	Niğliş	ÖZME TEKNİK	KARAHAN MAH. KÜLTÜR CAD. KAYNARCA SOK. NO: 19 (BİM MARKET YANI)	0224 249 12 48
Bursa	İnegöl	YAZICI ELEKTRONİK	CUMA MAH. ELEKTRİK SOK. NO: 44	0224 713 17 85
Bursa	M. Kemal Paşa	OKUR TEKNİK	HAMZA BEY MAH. SEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOK. NO: 24	0224 612 06 88
Bursa	Gemlik	ALFA ELEKTRİK	ZİYA KAYA MAH. DEMİRÖVEN SOK. NO: 19	0224 513 01 19
Bursa	Çanakkale	PEKER ELEKTRİK	KEMAL PAŞA MAH. MERSİN DEDE SOK. NO: 13/A	0286 217 94 90
Bursa	Çanakkale	PEGAİ ELEKTRONİK	İSTİKLAL MAH. M. AKSEKİLİ SOK. NO: 28/2	0286 316 41 08
Bursa	Gelibolu	GÜNGÖR TEKNİK	GAZİ SÜLEYMANPAŞA MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. ÖZTÜRK SİTESİ NO: 1	0286 566 40 99
Bursa	Çankırı	ARSLAN ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. S. ÜSTEGEMEN ERDEM ÖZTÜRK SOK. MUTLU AP. NO: 15/N	0376 213 57 03
Corum	Merkez	KECELİ TEKNİK	YENİYOL MAH. SEPETÇİ SOK. NO: 19/B	0364 213 38 25
Corum	İskilip	HUZUR ELEKTRİK	KALE BOĞAZI MAH. MANİFATURACILAR CARŞISINI NO: 12/A	0364 511 31 02
Denizli	Merkez	ESİN ELEKTRİK	BAYRAMYERİ MUSAĞÖLU İŞHANI NO: 9	0258 261 98 96
Diyarbakır	Merkez	AKTİF SOĞUTMA	KOOP. EVLER MAH. RIZIVANAGA CAD. NAMIK AP. ZEMİN KAT NO: 2 OFİS	0412 232 43 03
Diyarbakır	Merkez	ÖZCEMEN SOĞUTMA	DR. SİTKİ GÖRAL CAD. 53 SOK. YALÇIN 2 APT. NO: 21/A HUZUREVLİ	0412 238 16 15
Diyarbakır	Merkez	PRESLİ SOĞUTMA	SEYH ŞAMİL MAH. BARİŞ CAD. ÇİÇEK AP ALTI NO: 48/A BAĞLAR	0412 235 12 34
Diyarbakır	Ergani	SERVET ELEKTRİK	KEMALİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 10-A	0412 611 57 87
Diyarbakır	Silvan	DİJİTAL ELEKTRONİK	KALE MAH. SAMİ SEÇKİN CAD. NO: 5/B	0412 711 44 14
Düzce	Merkez	İSKAR TEKNİK	BURHANİYE MAH. SEHİT RUHSAR CAD. NO: 61	0380 523 82 19
Edirne	Merkez	MAKUL TEKNİK	TALATPAŞA MAH. SARALCI CAD. 2. YAKIF İŞHANI GİRİŞ KAT NO: 1	0284 225 01 82
Edirne	Keshan	DOZ TEKNİK	YUKARI ZAFERİYE MAH. ŞUBE SOK. BİLİN İŞMERKEZİ NO: 152	0284 715 30 37
Elağzı	Merkez	EKSİOĞULLARI	İZZET PAŞA MAH. İZZET PAŞA CAD. HACI TEVİK FENĐİ SOK. NO: 47 /A	0244 237 61 25
Erzincan	Merkez	AYDINLAR ELEKTRİK	İNÖNÜ MAH. MERKEZ CARŞISI. SOK. NO: 5	0446 223 59 76
Erzurum	Merkez	AS TEKNİK	CİRCİR MAH. YAKUTİYE BULVARI TUĞRA AP. NO: 3	0442 235 05 95
Erzurum	Merkez	TERMİK SOĞUTMA	TEBRİZKAPİ CAD. NARMANLI CAMI KARŞISI NO: 3	0442 213 38 31
Eskişehir	Merkez	ARZU ELEKTRONİK	DELİKLİTAS MAH. GÜLHİMAL SOK. NO: 2/D	0422 234 87 15
Gaziantep	Şahinbey	ÇÖZÜM TEKNİK	SARIĞÖLLÜK MAH. KILIC ALI CAD. NO: 8/B	0342 339 44 23
Gaziantep	Sehlikamil	UZAY ELEKTRONİK	İNÇİLİ PınAR MAH. MUHAMMER AKSOY BULVARI NO: 8	0342 218 06 20
Gaziantep	Nizip	ÇAPAN TEKNİK	CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO: 33/A	0342 518 37 96
Gaziantep	İstahiyi	NESE TİCARET	CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO: 8	0342 862 55 00
Giresun	Merkez	AYDIN ELEKTRİK	ÇINARLAR MAH. SOKAKBAŞI CAD. NO: 19	0454 212 39 28
Gümüşhane	Merkez	EMROĞLU ELEKTRİK	HASANBEY MAH. HASANBEY CAD. NO: 9	0456 213 20 04
Hakkari	Merkez	DERYA TEKNİK	KAYACAN CAD. DİNC İŞ HANINI NO: 41	0438 211 35 91
Hatay	Merkez	AÇEMOĞLU SOĞUTMA	CUMHURİYET CAD. ÖZDAL PASAJI NO: 30/D	0326 212 45 57
Hatay	İskenderun	GÜLISTAN ELEKTRONİK	KURTULUŞ MAH. SEHİT OĞUZ YENER CAD. NO: 42	0326 613 50 64
Hatay	Kırıkhan	SEREN MAKİNE	BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO: 23/B	0326 344 32 49
Hatay	Reyhanlı	ÖZ-İŞ SOĞUTMA	TAYFUR SÖKMEN CAD. NO: 26/B	0326 413 21 22
İğdır	Merkez	AYDIN ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. İGDIR PASAJI NO: 4	0476 227 98 99
İsparta	Merkez	DETAY ELEKTRONİK	YAYLA MAH. 112 HASTANE CAD. NO: 42/B	0246 223 48 02
İçel (Mersin)	Merkez	TUFAN SOĞUTMA	MESUDİYE MAH. 5113 SOK. NO: 30	0324 337 33 93
İçel (Mersin)	Erdemli	ERDEMLİ TEKNİK SERVİS	MERKEZ MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 30	0324 515 43 45

İçel (Mersin)	Tarsus	ÇAĞDAŞ SOĞUTMA	YENİ ÖMERLİ MAH. 4110 SOK. KAR AP. ALTINO: 4	0324 624 13 47
İstanbul	Ataşehir	ÇOBANOĞLU TEKNİK	KAYSODAGI MAH. AKYAZILCI CAD. NO: 2/D	0216 364 65 51
İstanbul	Beşiktaş	UZMAN SERVİS	KAVACIK MAH. OTAĞTEPE CAD. NO: 22	0216 465 62 69
İstanbul	Kadıköy	ELSU ELEKTRİK	BAHARİYE CAD. NAL BEY SOK. NO: 30	0216 347 45 80
İstanbul	Kartal	TÜRKAY ELEKTRİK	GENCLERBİRLİĞİ SOK. NO: 11	0216 353 37 36
İstanbul	Pendik	YAZICI ELEKTRİK	DOĞU MAH. DR. ORHAN MALTEPE CAD. NO: 66	0216 375 05 91
İstanbul	Maltepe	TASARIM ELEKTRİK	İKİNCİ İLKOKUL CAD. ERMAN PASAJI NO: 1/ 8	0216 305 00 78
İstanbul	Sultanbeyli	AY TEKNİK	ABDURRAHMAN GAZI MAH. SANLIURFA CAD. NO: 78/B	0216 398 42 34
İstanbul	Ümraniye	AY TEKNİK	NAMIK KEMAL MAH. KIRIŞHANE CAD. CETİN EMEC PARKI ALTINO: 4	0216 344 91 00
İstanbul	Ümraniye/Çekmeköy	ERDEM TEKNİK	MELİS MAH. TERAZİLER CAD. NO: 15/B SANCAKTEPE	0216 526 47 70
İstanbul	Üsküdar	ERDEM TEKNİK	SELMAN-PAK CAD. KOSEDAĞI SOK. NO: 3/B	0216 492 25 00
İstanbul	Avçılar	YAZICI ELEKTRİK	MERKEZ MAH. A. TANNER KIŞLALI CAD. NO: 10/C	0212 591 87 83
İstanbul	Bahçelievler	KARDEŞLER ELEKTRİK	MEHMET AKIF CAD. ELİBOL PASAJI NO: 20/ SIRINEVLER	0212 654 48 92
İstanbul	Bahçelievler	EMRE ELEKTRİK	MAHMUTBEY CAD. KÖPRUYOLU SOK. NO: 8 (ESKİ V.D. SOKAĞI) KOCASINAN	0212 552 28 30
İstanbul	Bağcılar	SUNGUR TEKNİK	MERKEZ MAH. 25/2 SOK. NO: 7/A	0212 461 65 70
İstanbul	Bağcılar/İstoc	İSTANBUL TEKNİK	29. ADA NO: 57 İSTOC	0212 659 45 86
İstanbul	Beşiktaş	ERHAN ELEKTRONİK	CEVATPAŞA MAH. 100. YIL CAD. NO: 6/C (500 Evler Otoban Girişi)	0212 618 23 38
İstanbul	Bayrampaşa	DEMİR SERVİS	VİSNEZDE MAH. SAİR NEDİM CAD. ÇATLAKÇEŞME SOK. NO: 4/B	0212 259 95 52
İstanbul	Beşiktaş	KAKSI SERVİS	BAHRIYE CAD. KASIMPAŞA BOSTANI SOK. NO: 13/A KASIMPAŞA	0212 238 68 99
İstanbul	Beşiktaş	YAZICI ELEKTRİK	19 MAYIS MAH. MIRAY SOK. NO: 2/C	0212 236 74 84
İstanbul	Büyükdere	DURU TEKNİK SERVİS	MİMAR SİNAN MAH. 79 SOK. NO: 11/B	0212 562 75 52
İstanbul	Esenler	UNAL KARDEŞLER	MERKEZ MAH. DOĞAN ARSLI CAD. 1114 SOK. NO: 4	0212 620 11 73
İstanbul	Esenyurt	KOSAR ELEKTRİK	SIYAVUSPAŞA CAD. MELEK İŞHANI NO: 19/1 SÜLEYMANIYE	0212 522 68 85
İstanbul	Fatih	HOCAOĞLU ELEKTRİK	KÜÇÜKÖY YOLU NO: 36 (ARUPAŞAFAK HASTANESİ KARŞISI)	0212 578 68 45
İstanbul	Gaziosmanpaşa	HİLAL ELEKTRİK	ORTABAYIR MAH. SIVAS SOK. CAMI PASAJI NO: 7/C GÜLTEPE	0212 278 03 41
İstanbul	Kağıthane	YILDIZ ELEKTRİK SOĞ.	HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO: 185/5 SEFAKÖY	0212 580 76 02
İstanbul	K.Çekmece/Sefaköy	AKDEMİR ELEKTRİK	YENİ MAH. KARAKÜTÜK CAD. NO: 37	0212 242 39 98
İstanbul	Sarıyer	ATILIM ELEKTRONİK	CEBECİ MAH. 2472 SOK. NO: 14/A	0212 457 85 82
İstanbul	Sultangazi	YESİM ELEKTRİK	MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRIYET CAD. KOCAMANSUR SOK. NO: 79	0212 240 88 23
İstanbul	Şişli	HARPUT TEKNİK	SÜMER MAH. 29/11 SOK. NO: 3/A	0212 558 23 00
İstanbul	Zeytinburnu	BOYSER SERVİS	İNÖNÜ CAD. NO: 39/1 ÜÇYOL-HATAY (ALTINTAŞ OTOBÜS DURAĞI)	0232 227 22 78
İzmir	Konak	TUNCA ELEKTRİK	GÜZELYALIMITHATPAZI CAD. 76. SOK. NO: 10/A GÖZTEPE	0232 246 40 62
İzmir	Konak	AS MERKEZ	ESKİ TRAMVAY CAD. 1675 SOK. NO: 78/1	0232 364 33 73
İzmir	Karşıyaka	BURAK ELEKTRONİK	MEVLANA MAH. 1707/1 SOK. NO: 19/A	0232 342 27 22
İzmir	Bornova	İLTER ELEKTRİK	75. YIL CUMHURİYET CAD. NO: 81/C	0232 754 44 44
İzmir	Urla	BİLKÖM BİLGİSAYAR	AKINÇILAR MAH. MANOLYASOK. NO: 5/C	0232 856 29 97
İzmir	Ödemiş	SAVAS ELEKTRONİK	TEPEKÖY MAH. AĞLAR CAD. NO: 38	0344 212 77 50
İzmir	Torbalı	AKSUNGUR ELEKTRİK	FEVZİPAŞA MAH. UZUNOLUK CAD. 27020 SOK. NO: 20/A	0344 413 03 43
Kahramanmaraş	Merkez	ARZUM SOĞUTMA	GÜNEŞLİ MAH. EMINİYET CAD. NO: 15/C	0370 712 97 97
Kahramanmaraş	Elbistan	GÖKAY TEKNİK	ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN CAD. NO: 13	0338 213 77 33
Karabük	Safranbolu	KUZEY TEKNİK	KIRIŞCI MAH. MUT CAD. NO: 14/B	0474 223 34 42
Karaman	Merkez	GÖZDE ELEKTRONİK	KAZIM KARABEKİR İŞHANI NO: 25	0366 214 26 96
Kars	Merkez	KMS ELEKTRİK	ISMAIL BEY MAH. SEHİT ERHAN SİRİOĞLU SOK. NO: 51	0352 236 86 10
Kastamonu	Merkez	BİLTEK SERVİS	SERÇEÖNÜ MAH. SIVAS CAD. NO: 37/K	0352 221 37 88
Kayseri	Kocasinan	AR-TEK SERVİS	HUNAT MAH. ZENNELİ SOK. NO: 14	0318 212 31 73
Kayseri	Melikgazi	BULUT ELEKTRİK	YENİDOĞAN MAH. BARBAROS HAYRETTİN CAD. NO: 13/C	0288 417 80 01
Kırıkkale	Merkez	SENOCAK TAMİR SERVİSİ	ÖZERLER MAH. BELEDİYE HAL BİNASI NO: 1	0386 213 54 08
Kırklareli	Lüleburgaz	GARANTİ SOĞUTMA	MEDRESE MAH. METİN ÇOBANOĞLU SOK. ADALIAPT. ALTI NO: 10	0262 331 11 66
Kırşehir	Merkez	DORUK TEKNİK	CENGİZ TOPEL CAD. MÜNECCİM ARIF SOK. NO: 6/A	0262 642 28 11
Kocaeli	Merkez	USTALAR SERVİS	MUSTAFA PAŞA MAH. BAĞDAT CAD. NO: 533	0262 414 21 62
Kocaeli	Gebze	ANAÇ ELEKTRİK	MERKEZ MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 21	0332 351 02 03
Kocaeli	Gölcük	GÜRKAN TEKNİK	AZİZİYE MAH. KADILAR 2 SOK. NO: 4/B	0332 236 33 37
Konya	Karatay	ÖZCAN SOĞUTMA	NİSANTAŞI MAH. HULUSİ BALBAY CAD. NO: 36/A	0274 216 54 04
Konya	Selçuklu	UGUR ELEKTRİK	MÜLLİ EĞEMENLİK CAD. NO: 88	0422 322 15 20
Kütahya	Merkez	GONCA TEKNİK	İNÖNÜ CAD. ÖĞRETMEN EVİ KARŞISI BARUTÇU SOK. NO: 5	0236 232 22 72
Malatya	Merkez	SEN SOĞUTMA	ARD A MAH. KENZİ CAD. NO: 52/A	0236 414 60 83
Malatya	Merkez	ONAR ELEKTRİK	RAGİPBEY MAH. 16. SOK. NO: 40B	0236 715 09 29
Manisa	Akhisar	KAR TEKNİK	CUMHURİYET MAH. BELEDİYE CAD. NO: 336/C	0236 314 44 24
Manisa	Salihli	SEN SOĞUTMA	TURAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 79/A	0482 212 16 81
Manisa	Turgutlu	PAŞAVAT TİCARET	HASAN AYYAR ÇARŞISI REYHANİYE CAMII YANI NO: 24	0482 415 36 88
Mardin	Merkez	BOĞAZ TEKNİK	CUMHURİYET MAH. ESKİ HASTANE CAD. 922 SOK. AKSOYUSTA AP. NO: 9/A	0482 415 18 05
Mardin	Kızıltepe	ÖZ ATOMBOBİNAJ	POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO: 27	0252 214 18 84
Mardin	Nusaybin	SEÇKİN SOĞUTMA	ORHANIYE MAH. HÜRRIYET SOK. NO: 1/B	0252 614 42 78
Mardin	Mazıdağı	ELBO ELEKTRONİK	ÇARŞI CAD. NO: 85/D	0252 512 30 50
Muşla	Merkez	NETSES ELEKTRONİK	HULUSİ EĞEMENLİK CAD. AVCILAR SOK. NO: 88	0436 212 50 62
Muşla	Fethiye	ŞEN ELEKTRONİK	HAL CİVARI PİKAPÇILAR DURAĞI ÜSTÜ 167. SOK. NO: 55	0532 061 73 63
Muşla	Milas	ÖMER TEKNİK	ZAFER MAH. GAZİ ÇIKMAZI CAD. NO: 25	0534 460 69 61
Mus	Merkez	KOŞUNCU ELEKTRİK	ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU YANI KALE CAD. NO: 2	0535 874 03 21
Mus	Bulanık	TEKNİK ELEKTRİK	20 TEMMUZ MAH. MUSTAFA PARMAKSIZ CAD. ALP SOK. NO: 1/B	0388 232 42 27
Mus	Malazgirt	ÖZCELİK SOĞUTMA	ESENBAY MAH. TERMINAL CAD. BALIMSOK. NO: 2	0452 214 45 69
Neveşehir	Merkez	BAYKAN ELEKTRİK	YENİ MAH. AYDIN GÜLER SOK. NO: 10/B	0452 324 82 51
Niğde	Merkez	BİLİM TEKNİK	KARADERE MAH. GOGİNASOK. NO: 38/A	0328 814 65 82
Ordu	Merkez	SAR TEKNİK	7 OKAK MAH. DEVLET BAHCELİ BULVARI BAHCELİ AP. ZEMİN KAT NO: 13	
Ordu	Ünye	EMİN ELEKTRONİK		
Osmaniye	Merkez			

Rize	Merkez	TOPRAK TEKNİK	TOPHANE MAH. KAÇGAR CAD. NO:19/A	0464 213 27 35
Sakarya	Merkez	BUZEL SERVİS	KAVAKLAR CAD. UZUNOĞLU İŞHANI NO: 50/25	0264 271 84 97
Sakarya	Hendek	FERSA TEKNİK	MAHMUT BEY MAH. YILMAZ CAD. NO: 59	0264 614 50 14
Samsun	Merkez	HİLAL TEKNİK	ZAFER MAH. ŞEVKETİYE CAD. NO: 32	0362 233 48 38
Samsun	Bafra	KARATAŞ TİCARET	KIZILIRMAK MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO: 21	0362 543 04 91
Samsun	Çarşamba	ÖZKAN SOĞUTMA	ORTA MAH. TUNCER KOCABAŞ SOK. NO: 87	0362 832 28 90
Siirt	Merkez	SEN TAMİRAT	ÜLKÜ MAH. SUAT BEDÜK CAD. NO: 35/C	0543 603 68 94
Sinop	Merkez	SENTÜRK BOBİNAJ	YENİ MAH. KEMALETTİN SAMİ PAŞA CAD. NO: 20/B	0368 261 57 48
Sivas	Merkez	TEKNİK ELEKTRİK	PAŞABEY MAH. ATATÜRK CAD. VAKIFLAR SİTESİ A BLOK NO: 3/G	0346 221 77 23
Şanlıurfa	Merkez	AKTAŞ ELEKTRONİK	ASFALT CAD. NO: 24/A	0414 211 84 87
Şanlıurfa	Viranşehir	YALÇIN SOĞUTMA	YENİŞEHİR MAH. 17. CAD. NO: 10/D	0414 511 66 53
Şanlıurfa	Suruç	ÇINAR SOĞUTMA	BARIS MAH. YEŞİLOVA SOK. NO: 12/1	0414 611 46 46
Şırnak	Cizre	CEM ÖZEL SERVİSİ	KALE MAH. ESKİ BELEDİYE CAD. NO: 15	0486 616 77 82
Tekirdağ	Silopi	HUZUR SOĞUTMA	CUDI MAH. 61. CAD. NO: 11/A	0541 683 81 32
Tekirdağ	Merkez	ERCAN ELEKTRİK	MURATLI CAD. POYRAZLAR İŞHANI NO: 2	0282 261 43 95
Tekirdağ	Cerkezköy	ELMOSİS ELEKTRİK	GAZİMUSTAFAKEMAL PAŞA MAH. İZBUL SOK. NO: 7/B	0282 725 18 85
Tokat	Çorlu	TREE ELEKTRONİK	REŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3. SOK. NO: 18/A	0282 651 66 84
Tokat	Erbaa	HİDRO ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. GAZİ BULVARINI: 184/C	0356 715 56 01
Trabzon	Turhal	GÜÇLÜ SOĞUTMA	CELAL MAH. TUNA SOK. NO: 11/A	0356 276 39 66
Uşak	Merkez	KAZAZ SOĞUTMA	KUNDURACILAR CAD. HALKEVİ SOK. GENERAL PASAJI NO: 34	0462 322 19 16
Van	Merkez	ERTAŞ SOĞUTMA	ÖZEMİR MAH. GÜNEŞ SOK. NO: 17/E	0276 224 19 01
Van	Merkez	ÖZUSTA TAMİRAT	SEREFİYE MAH. KÜLTÜR MERKEZİ ÇİVARI DEMİRCİLER 1. SOK. NO: 1/C	0432 216 34 58
Yalova	Erciş	ÖZKANAT ELEKTRİK	EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI NO: 1	0432 351 95 40
Yozgat	Merkez	ATILLA ELEKTRİK	İSTANBUL CAD. BORA SOK. NO: 11	0226 811 37 42
Zonguldak	Merkez	BARAN SOĞUTMA	AŞAĞI NOHUTLU MAH. SAKARYA CAD. GÜNEŞ SOK. NO: 1	0354 212 40 27
Zonguldak	Merkez	İKİEL SERVİS	TERAKKİ MAH. MİMAR KEMAL SOK. NO: 25	0372 251 90 31
Zonguldak	Ereğli	GÜNDÜZ ELEKTRONİK	BAGLIK MAH. SUPHI KONAK CAD. NO: 30	0372 322 40 67

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinden indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılan aynısı bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, onarım hakkını kullanması halinde malın;
-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın aynısı misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicisinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMI

Garanti aşağıda yazılı hususları kapsamaz:

- 1- Malın kullanma kılavuzunda belirtilen tavsiye ve koşullara uyulmaması,
- 2- Tüketici teslim aldıktan sonra mamülde düşürme, çarpma vb. dış etkiler sonucu oluşan çizik ve hasarlar,
- 3- Hatalı elektrik tesisatı kullanılması,
- 4- Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce DIGICOM yetkili personeli yada servisi dışında bir kimsenin cihazın onarım veya tadiline kalkması.

Tüketici, servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlıkları, DIGICOM'a mektup veya telefonla bildirmek durumundadır.

GENEL DAĞITIM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Adres: Digidicom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL **Tel:** (0212) 470 06 00 pbx. **Fax:** (0212) 471 75 78

Tüketici Danışma Hattı: 444 76 42 **E-posta:** contiservis@digidicom.com.tr / info@digidicom.com.tr **Web:** www.contievaletleri.com.tr

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI mamulü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir mamuldür. Mamulünüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contienvaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

Garanti Belgesi Belge Numarası:
Belge Onay Tarihi:

Ünvan: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ:

DIGICOM
ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Dereboyu Cad. No:11
Halkalı-İSTANBUL
Halkalı V. D. 025 002 6880

Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Seri No :

Cinsi : TOST MAKİNESİ
Markası : CONTI
Modeli : CG-911 CRISPINO
Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü
Garanti Süresi : 3 yıl

Ünvan :
Adres :
Telefon-Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Tarih, İmza, Kaşe :

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

TERMS OF GUARANTEE

1. Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 2 years.
2. The whole product including all its parts are under the guarantee of our company.
3. In case it is recognized that the product is defective the consumer may use any of the rights in the sub-clauses as a) Withdrawing from the agreement, b- claiming discount from the sale price, c- Claiming repairing for free of charge and d- Claiming replace of the good with a proper good of the 11th Article of the Consumer Rights Law Number 6502.
4. In case the consumer selects the right of repairing for free of charge, the seller is obliged to repair or have repaired the product without claiming any workmanship, charges for replaced parts or under any other name. The consumer may use his right of repairing for free of charge also against the manufacturer or the importer. The seller, manufacturer or the importer are severally liable from the consumer's using his right of repairing for free of charge.
5. In case the consumer uses his right of repairing for free of charge, in case the product;
 - Breaks down again within Warranty period,
 - The maximum period for repairing is exceeded,
 - Is irreparable as reported by the authorized service station, seller, manufacturer or the importer; the consumer may claim from the seller to return the sale price of the product, discount equivalent to the deficiency or replacing the product with a proper one, if possible. The seller cannot reject the claim of the consumer. In case of failure in fulfilling the consumer's claim, the seller, manufacturer and the importer are severally responsible.
6. Repairing period cannot exceed 20 working days for the product and 30 working days for private car and pick-up. This period starts as the break down related to the good is noticed to the authorized service station or the seller within guarantee period and as from the date the good is delivered to the authorized service station after the guarantee period. In case the break down is not repaired within 10 working days, the manufacturer or the importer has to allocate another good with similar properties for the use of the consumer until the completion of the repairing. In case the break down occurs within the guarantee period of the product, the repairing period is added to the period of guarantee.
7. Any break down arising from using the product contrary to the issues in the user's guide of the product is beyond the scope of the guarantee.
8. The consumer may apply to the Arbitration Committee for Consumer Problems or the Consumer Court in the residential area or the place where the product is purchased in case of any dispute occurring from using the rights arising from the guarantee.
9. On case this Certificate of Warranty is not granted to the Consumer by the Seller, the consumer may apply to the Ministry of Customs and Trade, the General Directorate of Protection of the Consumer and the Market Surveillance.

SCOPE OF GUARANTEE

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.

Address: Digidom Plaza Dereboyu Cad, No:15 Halkalı-İSTANBUL Tel: (0212) 470 06 00 pbx, Fax: (0212) 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 E-mail: contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr Web: www.contievaletleri.com.tr

CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, www.contievaletleri.com.tr.

Certificate of Warranty

Certificate Number:

Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY

SIGNATURE - STAMP :

DIGICOM
ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.
Dereboyu Cad. No:11
Halkalı-İSTANBUL
Halkalı, Y.Ç. 025 002 6880



Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL

Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Serial No :

Type : TOST MAKİNESİ
Brand : CONTI
Model : CG-911 CRISPINO
Date and Place of Delivery :
Maximum Repair Period : 20 working days
Guarantee Period : 3 years

Title :
Address :
Telephone-Fax :
Invoice Date and No :
Date, Signature, Stamp :

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

According to the 56th Article of the Consumer Rights Law Number 6502, maturing the Certificate of Warranty and delivering to the consumer are under the responsibility of the dealer, agency or the representatives the consumer has purchased the goods from. Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

CONTI



[/contievaletleri](#)
www.contievaletleri.com

[/DigicomTurkiye](#)
www.digicom.com.tr

İLETİŞİM
444 76 42



Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

Evimin Kalbi