

CONTI



ARES 2000 CSC-205 ELEKTRİKLİ DİK SÜPÜRGE
KULLANMA KİLAVUZU

Tercihinizi CONTI ARES 2000 elektrikli dik süpürgeden yana kullandığınız için teşekkür ederiz.
Ürünümüz size uzun süre sorunsuz hizmet vermek için tasarlanıp üretilmiştir.

Bu kullanma talimatları cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir. Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Bu kılavuzu ilerdeki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak şekilde kullanım sonucunda ortaya çabuk olacak bir hasar oluşması durumunda Conti sorumluluk kabul etmez. Cihazın, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması, Conti Yetkili servislerinden başka bir yerde tamir ettirilmesi durumunda Conti sorumluluk kabul etmez.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Bu cihaz, sadece ev ve ofis kullanımı için tasarlanmıştır. Cihazı farklı bir amaç için kullanmak, cihaza zarar verecektir. Cihaz, sert zeminlerin, halıların, döşenmiş mobilyaların, yatakların temizliğinde kullanılır. Cihazın kusursuz çalışması için filtrenin takılmış olması gereklidir. Cihazı sadece Conti'nin orijinal aksesuarları ile kullanınız. Cihaz bunların dışındaki amaçlar için kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir.
 - Bu cihaz aklı dengesi yerinde olmayan kişileri ya da bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgiyi olmayan kişilerin kullanımı için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
 - Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanmalaraına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
 - Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler, özellikle ambalaj poşetleri ile oynamaları boğulma riski oluşturabilir.
 - Ağızlar ve boru uçları asla göz, kulak, parmaklar, saçlar ve vücudun diğer parçalarına yaklaştırılmamalıdır.
 - Süpürgeyi hiçbir zaman doğrudan insanlara ve hayvanlara tutmayın. Üretici, cihazın yanlış kullanımasından dolayı ortaya çabuk olacak herhangi bir durumdan sorumlu tutulamaz.
 - Sıcak ve yanmış maddeler, patlayıcı sıvılar ve gazlar kesinlikle vakumlanmamalıdır.
 - Sıcak küller, yanmış sigara izmaritleri ya da kibritter kesinlikle vakumlanmamalıdır.
 - Cihazı kesinlikle patlayıcı ya da patlayıcı maddelerin yakınında kullanmayıınız.
 - Kısa devre riski nedeniyle, su yada diğer sıvıları kesinlikle vakumlamayınız.
 - Filtrenin zarar görmesine yol açmamak için, cam parçacıkları benzeri sert ve sıvı cisimleri kesinlikle vakumlamayınız.
 - Cihazın yağmur, toz ve kirden etkilenmemesi için, kesinlikle açık alanda kullanmayıınız.
 - Cihazın aşırı ısınmadan zarar görmemesi için kesinlikle hava çıkış kanalı ve emiş kısımlarının üzerini örtmeyiniz.


GÜVENLİK

- Cihazı kullanmadan önce, şebeke voltajınız ile cihaz voltajınızın uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Prizler 16A'lık ev sigortalıyla garantiye alınmalıdır.
- Sadece cihaza uygun uzatma kablosu kullanın.
- Cihaza kesinlikle ıslak ellerle dokunmayın.
- Her zaman cihazın fisinden tutarık prizden çıkartın, kesinlikle elektrik kablosundan tutarık çekmeyiniz.
- Bağlantı kablosunu asla keskin kenarlara sürtmeyiniz veya bağlamayınız, sıcaklık veren kısımlara değmemesine özen gösteriniz.
- İlk kullanıldan önce cihazı hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayın ve Conti Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Cihazın elektrik kablosu hasar görmüşse kesinlikle cihazı çalıştmayınız ve Conti Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Hasar görmüş uzatma kablolarını kullanmayın.

NOT: Herhangi bir tehlike anında, cihazın fisini hemen prizden çekiniz.

- Cihazın elektrik kablosu hasar görmüşse kesinlikle cihazı çalıştmayınız, böyle bir durumda elektrik çarpması riski vardır.
- Yetkili servisi aramadan önce, kendiniz sorunu/hatayı gidermeyi araştırın. Bunun için **"SORUN GİDERME"** bölümünü okumanızı rica ediyoruz. Eğer sorunu/hatayı gideremiyorsantz, lütfen yetkili servisi arayınız. Aramadan önce lütfen ürün modelini ve seri numarasını hazırlatın.
- Cihazın tamiri ancak yetkili Conti servislerince yapılmalıdır (yetkili servis listesine bakınız). Yanlış tamir işlemleri kullanıcı için tehlike oluşturabilir. Yetkili servis dışında yapılan tamir ve bakımlar sonrasında oluşan her türlü hasar veya sorundan Conti sorumlu değildir.

ÜRÜN DETAYLARI



NOT: İlk kullanımından önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız. Hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve Conti Yetkili Servisi'ne başvurunuz.




CİHAZINIZI birleştirmeye başladan önce herhangi bir yaralanmaya sebep olmamak için, fişinin prize takılı olmadığından emin olunuz .




Her kullanımından önce, cihazınızı ve kablosunu herhangi bir hasara karşı kontrol ediniz.

CİHAZIN BİRLEŞTİRİLMESİ



-8 no lu üçgen yer aparatı 7 no lu toz haznesi girişi ile birleştiriniz, bunun için yer aparatını hazne girişine itiniz.



- 1 no lu ergonomik tutma kulplu boruyu 3 no lu ana gövde ile birleştiriniz.
- Bunun için, 11 no lu kilitleme mandalını yukarı doğru iterek, ergonomik tutma kulplu boruyu 3 no lu ana gövdeye oturtunuz. Tutma sapının kilitlendiğinden emin olunuz.
- Süpürgeniz artık kullanıma hazır.

KULLANIM

- Her kullanımından önce, cihazınızı ve kablosunu herhangi bir hasara karşı kontrol ediniz.
- Cihazınızı çalıştırmadan önce , toz haznesi filtresinin düzgünce takılı olduğundan emin olunuz.
- Üçgen yer aparatını takınız.
- Kabloyu prize takınız.
- Açıp kapatma "ON/OFF" tuşuna basarak süpürgeyi çalıştırın.

KULLANIMIN ARDINDAN

- Süpürme işleminizi bitirmenizin hemen ardından aşağıdaki işlemleri uygulayınız. Cihazınızı asla ortada bırakmayın.
- On/Off tuşunu kullanarak cihazınızı kapatınız.



- Ardından cihazın fışını prizden çekiniz.
- Kabloyu kablo sarma kancalarına dolayarak toplayınız.



- Süpürgeniz kesinlikle ısı yayan, radyatör, soba gibi cihazların yakınında, direkt güneş ışığı alan yerlere bırakmayın.



NOT! Sadece Conti tarafından sağlanan orijinal filtreleri kullanınız. Ancak böylelikle mükemmel filtrelemeyi sağlayabilirsiniz.

TOZ HAZNESİNİN BOŞALTILMASI

- Elektrikli süpürgenizi her zaman, toz filtresi takılıken çalıştırınız.
- Cihazınızı maximum performansla ve uzun süre kullanabilmeniz için, her kullanımdan sonra toz haznesi boşaltılıp temizlenmelidir.
- Yer aparatını çıkarttıktan sonra toz haznesi açma tuşuna basarak hazneyi açınız.
- **Toz filtresi ağızındaki yuvarlak motor koruyucu süngeri çekerek çıkartınız.**
- Hazne içerisindeki toz filtresini çkartarak hazneyi boşaltınız.
- Toz filtre çerçevesine takılı bez filtreyi silkeleyiniz. Sayfa 6 daki temizlik talimatlarına uyunuz.
- **Toz filtresini hazmeye tekrar takıp, yuvarlak motor koruyucu süngeri de iterek yerine yerleştirdikten sonra toz filtresini hazne içerisinde oturtunuz.**
- Hazneyi ana gövdeye takınız.

TEMİZLİK VE BAKIM



Süpürgenizi temizlemeden ya da bakım yapmadan önce mutlaka kapatınız ve fişini prizden çekiniz.

- Kesinlikle alkol ve solvent bazlı temizleyiciler kullanmayın. Aksi takdirde cihazınız zarar verebilirsiniz.
- Cihazınızı yumuşak ve hafif bir nemli bezle temizleyiniz. Aynı şekilde gerekiğinde toz haznesini de temizleyebilirsiniz. Yer aparatı belirli aralıklarla tıkanıklığa karşı kontrol edilip temizlenmelidir.
- Bez filtre üzerindeki tozu silkeleyerek yada yumuşak bir fırça yardımıyla dış yüzeyini hafifçe fırçalayarak temizleyebilirsiniz. 5-7 kullanımda bir yıkabilir. Filtenin tozunu silkeledikten sonra, temiz tarafını akan soğuk yada ılık su altına tutmak suretiyle yıkayıp ve filtre tamamen kuruyana kadar bekleyiniz filtreyi yerine geri takınız.

 NOT! Bez filtre 6 ayda bir değiştirilmelidir.

BASIT HATALAR VE ÇÖZÜMLERİ

Değerli Müşterimiz;

Cihazınız herhangi bir arzaya karşı kalite kontrolden geçirilmiştir. Ancak yine de, herhangi bir nedenden dolayı çalışmaz ise, Conti Yetkili Servisi'ne başvurmadan önce aşağıdaki tablo da yer alan çözüm yollarını deneyiniz.

Hata	Muhtemel Sebebi	Çözüm
Cihaz Çalışmıyor	FİŞ prize takılı değil. Cihaz açık değil. Prizden elektrik gelmiyor. Elektrik kablosu zarar görmüş. Motor koruma devrede.	FİŞ prize takınız. Cihazı açınız. Farklı bir priz deneyiniz. Cihazı tamire götürünüz. Maximum 5 dk beklenmelidir.
Cihaz Vakumlamıyor	Filtre dolu yada tıkanı.	Filtreyi değiştiriniz. Tıkanı kısmı temizleyiniz.
Cihaz Normalden Yüksek Sesle	Vakum kısımlarına parçalar sıkışmış.	Sıkışan parçaları çıkarınız.

CONTI



NOT! Conti Ares 2000 süpürgemizin HTP elektronik motor koruma işlevi vardır. Aşırı yüklenmeden dolayı kendini korumaya alabilir.



Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu kullanılmayacak hale getiriniz. Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız. Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır.



Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına atınız. Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme uygun maddelerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atabilirsiniz.

Bu cihaz Avrupa Birliği'nin 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri'nin talimatlarına tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım ömrü: 7 yıl

Garanti süresi: 3 Yıl

Emiş Gücü:W max

AC 220-240V – 50/60 Hz

.....W



Üretici/Ithalatçı
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78



Thank you for choosing CONTI ARES 2000 electrical upright vacuum cleaner. Our product is designed and manufactured to provide you with trouble-free service for a long period.

These operating instructions are organized to ensure that the appliance is used properly and safely. For your own and others' safety, please read the user's guide before you operate the appliance. Please keep this guide in a safe place for future reference.

Conti does not accept any liability in the event of a damage that may arise due to a manner which is not in accordance with the instructions in the user's guide. Conti does not accept any liability should the appliance be misused, or be repaired elsewhere other than Conti Authorized Services.

IMPORTANT NOTICE

- This appliance is designed only for light use at home and office. Using the appliance for a different purpose will damage it. The appliance is used for cleaning hard floors, carpets, upholstered furniture and beds. The filter must be fitted in order to operate the appliance flawlessly. Please use only original Conti accessories with the appliance. The appliance must by no means be used for purposes other than indicated above.
- In the event of below-mentioned cases of unauthorized use, the appliance may be damaged or may lead to injury.
 - This appliance is not suitable to be used by mentally incapable or ill-informed persons. Do not allow such persons to use the appliance.
 - This appliance is not a toy. Therefore, do not allow children to operate this appliance, and be more cautious when using the appliance near children.
 - Keep the package contents, such as bag, cardboard, etc., away from children. Otherwise, the children may hurt themselves by swallowing these items; especially packaging bags may pose suffocation risk while playing with them.
 - Suction heads and hose ends must not be moved closer to the eyes, ears, fingers, hair and other parts of the body.
 - The vacuum cleaner must by no means directed to the people and animals. Manufacturer shall not be held liable for any situations that may arise due to misuse of the appliance.
 - Hot and burning substances, explosive liquids and gases must by no means be vacuumed.
 - Hot ashes, burning cigarette ends or matches must by no means be vacuumed.
 - Do not use the appliance in any way, shape, or form near explosive or flammable substances.
 - Risk of short circuit; never vacuum water or other fluids.
 - To avoid damage to the filter, never vacuum glass particles or similar rigid and sharp objects.
 - Do not use the appliance outdoors to avoid rain, dust and dirt.
 - To avoid damage from overheating, do not cover/block air outlets and suction parts.

SAFETY

- Before using the appliance, make sure that your appliance is intended for use with mains voltage.
- Outlets must be secured with 16A fuses for use at home.
- Only use an extension cord that is suitable for the appliance.
- Do not grab the appliance with wet hands.
- Always unplug the appliance by pulling the plug from the wall outlet; do not pull the electric cord.
- Do not rub or tie the connection cord against sharp edges; be cautious to avoid contacting it to hot surfaces.
- Before first use, check the appliance against damage and faults. If there is any malfunction or damage to the device, do not use the appliance and contact an Authorized Conti Service.
- If power cord of the appliance is damaged, do not operate it, and contact an Authorized Conti Service.
- Do not use damaged extension cords.


NOT: In case of any emergency, unplug the appliance from wall outlet immediately.

- If power cord of the appliance is damaged, do not operate it; in such a case, there is a risk of electric shock.
- Before calling the authorized service, search for solutions on how to troubleshoot the problem/fault.

For this purpose, we recommend that you read "TROUBLESHOOTING" section. If you cannot resolve the problem/fault, please call the authorized service. Before calling, please keep the product model and serial number ready.

• The repair must only be carried out by authorized Conti service centers (please see the list of authorized service centers). Incorrect repair procedures may pose danger to the user. Conti shall not be liable for any damage or problem whatsoever that shall occur after servicing the appliance at places other than authorized services.

PRODUCT DETAILS



NOT: Before first use, remove the appliance and accessories from the box. Please check against damage and faults. If there is any malfunction or damage to the device, do not use the appliance and contact an Authorized Conti Service.




CAUTION! Before beginning to assemble the appliance, in order not to cause any injuries please make sure the plug is not plugged in.




CAUTION! Before every use, please check the appliance and cord for any damage.

ASSEMBLY OF THE APPLIANCE



- Connect triangle floor apparatus (9) to dust bin inlet (8); for this purpose push floor apparatus into dust bin inlet.
- Bunun için, 11 no lu kilitleme mandalını yukarı doğru iterek, ergonomik tutma kulplu boruyu 3 no lu ana gövdeye oturtunuz. Tutma sapının kilitlendiğinden emin olunuz.
- Süpürgeniz artık kullanıma hazır.



- Connect the tube (1) with ergonomic handle to main body (3).
- For this purpose, push upwards the locking latch (11) then insert the tube (1) with ergonomic handle to main body (3) by pushing. Please make sure that the handle is locked.
- Your vacuum cleaner is now ready for use.

HOW TO USE

- Before every use, please check the appliance and cord for any damage.
- Before operating your appliance, please make sure that the dust bin filter is fitted properly.
- Install triangle floor apparatus.
- Connect the power cord.
- Turn on vacuum cleaner by pressing "ON/OFF" button.

AFTER USE

- Immediately after your finish vacuuming, please perform the following operations. Do not leave your appliance in the open.
- Turn off your appliance by using On/Off button.



- Then unplug the appliance.
- Wrap the cord around cord hooks.



- Do not leave your vacuum cleaner near heat emitting devices such as stoves, radiators, or at places exposed to direct sunlight.



NOTE! Use only original filters provided by Conti. In this way, you can have the perfect filtering.

HOW TO EMPTY THE DUST BIN

- Always operate your vacuum cleaner with the dust filter fitted.
- In order to use your appliance with maximum performance and for long time, dust bin must be emptied and cleaned after every use.
- After removing floor apparatus, open the bin by pressing dust bin opening button.
- Remove the circular protective sponge on dust filter inlet by pulling out.
- Empty the bin by removing the dust filter in it.
- Shake the cloth filter that is fitted around the dust filter. Please follow the cleaning instructions on page 6.
- **After fitting the dust filter to bin, and inserting protective sponge to its position, insert the dust filter into the bin.**
- Insert the bin to main body.

CLEANING AND MAINTENANCE



CAUTION! Before cleaning or servicing your vacuum cleaner, always turn it off and unplug from the wall outlet

- Do not use alcohol or solvent-based cleaners. Otherwise, your appliance may be damaged.
- Clean your appliance with a soft and slightly damp cloth. In the same way, when necessary, you can clean the dust bin. Floor apparatus must be checked against obstructions and cleaned at intervals.
- You can clean the cloth filter either by shaking the dust off it or by brushing the exterior gently. It is washable in every 5-7 uses. After shaking the dust off the filter, wash the clean part by keeping under cold or warm water, wait until the filter dries up, and insert the filter back.



NOTE! Cloth filter must be replaced every 6 months.

SIMPLE FAULTS AND SOLUTIONS

Dear Customer;

Your appliance has been checked against any defects for quality control purposes. However, if it does not run for any reason, please try the solutions in following table before contacting Conti Authorized Service.

Fault	Possible Cause	Solution
The appliance does not run	It is not plugged in The appliance is not on There is no power from the wall outlet Electric cord is damaged Motor protection is on	Please connect the power cord. Turn on the appliance Try a different power outlet Service the appliance You should wait for maximum 5 minutes
The appliance does not vacuum	Filter is full or clogged	Replace the filter Clean the clogged section.
The appliance runs at a louder volume than the normal	Pieces are jammed in the vacuum section	Remove the jammed pieces



NOTE! Our Conti Ares 2000 upright electrical vacuum cleaner has HTP electronic motor protection function. It can protect itself from overload.



If the appliance reaches the end of its lifetime, please make the electric cord unfit for use. In accordance with the legislation in your country, please dispose of your appliance to specially designated waste containers for such devices. Electrical waste must not be disposed of with the regular waste.



Dispose of the appliance to designated waste containers for electrical waste. The packaging elements of the appliance are manufactured from materials that are appropriate for recycling. You can dispose of these to recycling containers.

This appliance fulfills the requirements of the appliance and product safety law (GPSG) and the EU Directives. 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and 2006/95/EC "Low-Voltage-Directive".

The appliance bears the CE mark on the rating plate.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lifetime: 7 years

Warranty Period: 3 Years

Suction Power:W max

AC 220-240V - 50/60 Hz

.....W



Manufacturer/Importer
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

نشكركم على اختياركم للمكتبة الكهربائية العمودية جوتنى، تم تصميم وإنتاج هذا المنتج على أن يخدمكم لمدة طويلة ودون أي مشاكل، تم تجهيزه بليل الاستعمال هنا من أجل استعمال الجهاز بشكل آمن وصحى. ننصحكم بقراءة بليل الاستعمال قبل تشغيل المنتج من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين. يجب الاحتفاظ بهذا النيل من أجل الاستعلامات في المستقبل أيضاً.

إن جوتنى لا تتحمل المسؤولية في حال ظهور أي عطل مختل نتيجة الاستعمال الغير مناسب للتعليمات المذكورة في بليل الاستعمال هنا ولا تقبل المسؤولية في حال استعمال الجهاز في مكان غير مجال الاستعمال الخاص بهجهاز أو في حال تصسيمه عند مكان آخر غير وكالة الصيانة المعتمدة لجوتنى.

تحذيرات هامة

- تم تصميم هذا الجهاز لاستعمالات الخفيفة في المنزل والمكتب فقط، وإن استعمال الجهاز لأغراض أخرى سوف تلحق الضرر بالجهاز.
- يُنصح بالجهاز في تنظيف الأجهزة المصانع والسبحات والأثاث المفروش والأبراج. يجب أن يكون الفلتر مركباً من أجل عمل الجهاز بشكل مثالي، لا تستعملوا الجهاز إلا مع إكسسوارات جوتنى الأصلية. يجب عدم استعمال الجهاز لأغراض غير المذكورة هنا أبداً.
- يمكن للجهاز أن يتضرر أو يتسبب في الإصابات في حالات الاستخدام الغير مصرح بها أبداً.
- إن هذا الجهاز غير مناسب لاستعمال من قبل الأشخاص الصغار مطلقاً أو الأشخاص الذين ليس لديهم معلومات كافية لاستعمال الأجهزة من هذا النوع. يجب عدم السماح لاستعمال الجهاز من قبل هؤلاء الأشخاص أبداً.
- إن هذا الجهاز ليس لعباً، ولهذا يجب عدم السماح للأطفال في أن يعبثوا بالجهاز، وعليكم الحذر عند استعمال الجهاز على الأطفال.
- عليكم إبعاد المواد التي تخرج من العلبة عن الأطفال مثل الإكيابس والكترون، والا قد يتضرر الأطفال في حال محاولة لابتلاعهم لهذه المواد.
- وخصوصاً كوبك العلبة لها خطورة الاختناق في حال العثث بها من قبل الأطفال.
- يجب عدم تغريب أطراف الشفيف والفتحات إلى الأعين والأصبع والأنف والشعر والمناطق الأخرى من الجسم أبداً.
- لا تجربوا الآلة على النس، أو الحيوانات بشكل أبداً، لا يمكن منع سقوط سببها أبداً، لأنها يتغير نتيجة لاستعمالات الخاطئة.
- يجب عدم سحب المواد الساخنة والقابلة للاحترقان والمواد القابلة لالتقطر والغازات أبداً.
- يجب عدم سحب الرساد الساخن والسمسر أو الكباريت المشتعلة أبداً.
- لا تستعملوا الجهاز بقرب المواد القابلة لالتقطر أو الاعتدال أبداً.
- لا تسحبوا الماء أو السوائل الأخرى أبداً لخطورة المسار الكهربائي.
- لا تسحبوا قطع الزجاج والأجسام الحادة والصلبة المشابهة لها لعدم الحقن الضرر بالفلتر.
- لا تستعملوا الجهاز في الأماكن المفتوحة كي لا يتغير من المطر والغبار والأتربة.
- لا تغلبوا قطعة خروج الهواء وأقسام السحب أبداً كي لا يتضرر الجهاز بارتفاع حرارته بشكل زائد.
- يجب عدم سحب المواد الساخنة والقابلة للاحترقان والمواد القابلة لالتقطر والغازات أبداً.
- يجب عدم سحب الرساد الساخن والسمسر أو الكباريت المشتعلة أبداً.
- لا تستعملوا الجهاز بقرب المواد القابلة لالتقطر أو الاعتدال أبداً.
- لا تسحبوا الماء أو السوائل الأخرى أبداً لخطورة المسار الكهربائي.
- لا تسحبوا قطع الزجاج والأجسام الحادة والصلبة المشابهة لها لعدم الحقن الضرر بالفلتر.
- لا تستعملوا الجهاز في الأماكن المفتوحة كي لا يتغير من المطر والغبار والأتربة.
- لا تغلبوا قطعة خروج الهواء وأقسام السحب أبداً كي لا يتضرر الجهاز بارتفاع حرارته بشكل زائد.

الأمان


- تكونوا من أن الجهد الكهربائي في الشبكة يتاسب الجهد الكهربائي في الجهاز قبل استعمال الجهاز.
- يجب حفظ البريزات بالصمامات الكهربائية المنزلية 16 أمبير.
- لا تستعملوا إلا كابلات التمديد المناسبة للجهاز.
- لا تنسموا الجهاز بأيدي رطبة أبداً.
- أنسدوا الثقبين كي يصلوا الجهاز عن البريز دائماً، ولا تسحبوه من الكابل.
- لا تمرروا كابل التوصيل على الأطراف الحادة ولا تربطو بها، واحرصوا على أن لا تلامس الأماكن الساخنة.
- تقدروا الجهاز قبل الاستعمال الأول إذا كان فيه عطل أو تضرر أو لا. ولا تستعملوا الجهاز إذا كان هناك أي عطل أو تضرر في الجهاز.
- ورجعوا وكالة الصيانة لجوتنى.

- ولا تشغلو الجهاز أبداً إذا كان هناك تضرر في الكابل الكهربائي ورجعوا وكالة الصيانة لجوتنى.
- لا تتعملوا كابلات التمديد المتضررة.

ملاحظة: علىكم سحب القابس من البريز فوراً عند ظهور أي خطأ بالنسبة للجهاز.

- لا تشغلو الجهاز أبداً إذا كان الكابل الكهربائي متضرراً في الجهاز، توجد خطورة الصدمة الكهربائية في هذه الحالات.
- ابحثوا عن طريقة حل المشكلة / الخطأ قبل الاتصال بوكالة الصيانة والتصلب. يرجى قراءة قسم "حل المشاكل" من أجل هذا الأمر.
- ويرجى الاتصال بوكالة الصيانة والتصلب إذا لم تستطعوا حل المشكلة، ويرجى تجهيز موديل المنتج ورقمه التسلسلي قبل الاتصال.
- يجب تصليح الجهاز من قبل وكالات الصيانة والتصلب المخولة لجوتنى فقط (الظروافر في قائمة وكالات الصيانة والتصلب المخولة). قد تشكل إجراءات التصليح الخاطئة خطراً على المستخدم. إن جوتنى ليست مسؤولة عن جميع المشاكل والأعطال التي قد تظهر بعد التصلب من قبل غير وكالات الصيانة والتصلب المخولة.

تفاصيل المنتج




ملاحظة: أخرجوا الجهاز وقطعوا من العلبة قبل الاستعمال الأول. تفتقوا الجهاز قبل الاستعمال الأول إذا كان فيه عطل أو تضرر أم لا، وإذا كان هناك أي عطل أو تضرر في الجهاز، لا تتعملوا كابلات التمديد المتضررة.

تحذير! تحذير! تأكدوا من فصل القابس عن البريز قبل البدء بتركيب الجهاز كي لا يتسبب بأي إصابة.

تحذير! تأكدوا من فصل القابس عن البريز قبل كل استعمال إذا كان سليم أم لا.

تركيب الجهاز


- قوموا بتركيب قطعة المثلث الأرضية رقم 3 خزان الغبار رقم 87 عليكم دفع القطعة الأرضية إلى مدخل الخزان من أجل ذلك.



- قوموا بتركيب الأنبوب بقضيب المقبض المرحى رقم 1 مع الهيكل الأساسي رقم 3.

- وللقيام بهذا الأمر، قوموا بوضع الأنبوب بالمقبض المرحى رقم 1 بدفعه في الهيكل الأساسي رقم 3. وتأكدوا من إغلاق قضيب المقبض.

- إن المكنسة جاهزة للاستعمال الآن.



الاستعمال

- تفقدوا الجهاز والكابل قبل كل استعمال إذا كان سليم أم لا.
- تأكدوا من تركيب فلتر خزان الغبار جيدا قبل تشغيل الجهاز.
- قوموا بتركيب قطعة المثلث الأرضية.
- أوصلوا الكابل بالبريز.
- شغلو المكنسة من زر التشغيل والإيقاف (ON/OFF)

بعد الاستعمال

- علىكم تطبيق الاجراءات المذكورة أدناه عقب الانتهاء من عملية التكليس مباشرةً ولا تتركوا الجهاز في الوسط بشكل فرضي أبداً.
- أغلقوا الجهاز بالضغط على زر التشغيل والإيقاف (ON/OFF).



- وبعدها افصلوا كابس الجهاز عن البريز.
- لنوا الكابل عبر خطاطن لف الكابل.



- لا تتركوا المكasse في أماكن مشعة بالحرارة أو المشعاع أو المدفأة وما شابه من الأجهزة ولا تتركوه تحت أشعة الشمس المباشرة.



ملاحظة! لا تستعملوا إلا فلاتر جوتنى الأصلية. هكذا فقط يمكنكم التصفية الكاملة.

تفريغ خزان الغبار

- قوموا بتشغيل الجهاز عندما يكون الفلتر مرتكباً دائماً.
- يجب تفريغ وتنظيف خزان الغبار بعد كل استعمال من أجل استعمال الجهاز بأفضل أداء وعمر طويل.
- افتحوا الخزان بالضغط على زر فتح خزان الغبار بعد إخراج القطعة الأرضية.
- أخرجوا إسفنج وقانية المحرك الدائري الموجود في خزان الغبار بسهولة.
- أفرغوا الخزان بعد إخراج فلتر الخزان من داخل الخزان.
- هزوا الفلتر القماشي المركب في إطار فلتر الغبار. تليقوا تعليمات التنظيف المذكورة في الصفحة رقم .6.
- ركبو فلتر الغبار في الخزان مجدداً، وبعد وضع إسفنج وقانية المحرك الدائري في مكانه يدفعه، ضعوا فلتر الغبار داخل الخزان.
- ركبو الخزان بالبيكل الأساسي.



تحذير! عليكم إيقاف المكشطة وفصله عن البريز بشكل مؤكّد قبل تنظيف المكشطة أو إجراء الصيانة.

- لا تستعملوا المنظفات التي تحتوي على الكحول أو المنبيات أبداً فقد تلحق الضرر بالجهاز.
- نظفوا الجهاز بفوطة ناعمة ورطبة قليلاً يمكنكم تنظيف خزان الغبار أيضاً عند الضرورة بنفس الطريقة.
- يجب تفريغ وتنظيف القطعة الأرضية بين حين وأخر لكن لا تكون مسودة.
- يمكنكم تنظيف الغبار من على الفلتر القماشي بجهة أخرى سببها أو باستعمال فرشاة ناعمة بشكل مختلف. يمكن غسلها بعد استعمال الجهاز 5-7 مرات.
- ويمكن إعادة الفصل بعد كل استعمال لـ 5-7 مرات. وبعد هز الغبار على الفلتر، قوموا بغض المكان النظيف منه تحت الماء البارد أو الفلتر.
- وانتظروا حتى يجف الفلتر بشكل كامل. وبعدها قوموا بتتركيب الفلتر مجدداً.

ملاحظة! يجب تغيير الفلتر القماشي في كل ستة أشهر مرة.

الأخطاء البسيطة وحلولها

الزيون العزيز،

تم التأكد من جودة الجهاز ضد جميع أنواع الأعطال. لكن ومع ذلك إذا لم يعمل الجهاز لأي سبب كان، جربوا طرق الحل المروضة أدناه قبل الاتصال بوكالة الضربة المعتمدة لجودتي.

الخطأ	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل	الفانوس غير موصول بالبريز	لوصلوا القابس بالبريز
الجهاز لا يسحب	لم يتم تشغيل الجهاز	تشغيلوا الجهاز
يعمل الجهاز بصوت عالي فوق المعتاد	لا يوجد كهرباء في البريز	جريدة بريز مختلف
الجهاز لا يسحب	الكابل الكهربائي متضرر	خذوا الجهاز إلى التصليح
الجهاز لا يسحب	يعد نظام وقاية المحرك	يجب الانتظار مدة 5 دقائق على الأكثر
الجهاز لا يسحب	الفانوس ملعون أو مسود	غيروا الفلتر
الجهاز لا يسحب	توجد قطع عالة في أقسام السحب	نظفوا الأقسام المسودة
الجهاز لا يسحب	يعمل الجهاز بصوت عالي فوق المعتاد	أخرجوا القطع العالقة

CONTI

ملاحظة! يوجد نظام حماية المحرك في مكبسه جونتي زيومن. وقد يقوم المحرك بحماية نفسه عند الضغط الزائد.



في حال انتهاء عمر استعمال الجهاز، عليكم تحويل الكابل الكهربائي إلى حالة لا يمكن استعماله، وضعوا الجهاز سلة النفايات المحددة بشكل خاص لهذه الأجهزة بموجب القوانين النافذة في بلادكم. يجب عدم رمي المخلفات الكهربائية مع النفايات الأخرى.



عليكم رمي الجهاز في سلة النفايات المحددة للمخلفات الكهربائية. تم إنتاج عناصر تغليف الجهاز من المواد القابلة لإعادة التدوير. يمكنكم رميها في سلات إعادة التدوير.

إن هذا الجهاز مناسب تماماً لاتفاق الكهرومغناطيسي EC 108/2004 للاتحاد الأوروبي وتعليمات الجهد رقم EC 95/2006. إن هذا المنتج له إشارة CE في ملصق نوعية الجهاز.

القيمة الموصفات

لأقصى الحد: التشغيل W.....

لأقصى الحد: قطاع الطاقة W.....

الвольت: 220-240V

التردد: 50/60 Hz



منتج / مستورد

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78



YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

Adana	Seyhan	DÜZGÜN TİCARET	BARAJ YOLU 4. DURAK MEVSİM APT ALTINO:4/1	0322 225 65 65
Adana	Seyhan	DÜZÖVA ELEKTRİK	ALIM MÜKEM CAD.ALUTON ÖREN İSHANI KAT:1 NO:103	0322 351 36 27
Adana	Ceyhan	DEMİR ÖZEL SERVİS	BÜYÜKKIRİM MAH. MEHMET SERİF YİĞİT SOK.NO:8/A	0322 613 17 77
Adiyaman	Merkez	EGE SOĞUTMA	TURGUT REİS MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:16/A	0416 214 95 60
Adiyaman	Kahta	EGE SOĞUTMA	FIRAT MAH. MEHMET AKİF CAD. NO:101/B	0416 725 95 60
Ağrı	Merkez	ERSOYLU TEKNİK SERVİS	MARULCU MAH. HAVUÇLU CEŞME SOK. NO:20/A	0272 215 67 76
Ağrı	Patnos	YILDIZ TEKNİK	LEYLEK PINAR MAH.1702 SOK. NO: 14	0472 215 40 41
Ağrı	Döğübeязıt	ESPATICARET	RECEP TAYYİP ERDOĞAN CAD. NO: 267	0472 616 46 75
Aksaray	Merkez	BERŞAN SOĞUTMA	BEYAZIT CAMİ YANI NO:12	0472 312 25 84
Amasya	Merkez	KOÇKAR ELEKTRONİK	TASPAZAR MAH. SEHİT HALİL ÜĞUR SOK.ÇAĞLAYAN APT. NO: 9-10	0382 212 75 99
Ankara	Cankaya	ATAKAN ELEKTRİK	ZÜYVELER MAH. KOÇUR PEHLİVAN SOK. NO: 39	0358 218 09 47
Ankara	Yenimahalle	CETİN ELEKTRONİK	KIBRIS CAD. NO: 90/A KURTULUS	0312 430 45 44
Ankara	Altındağ/Ulus	KARAKAYA TEKNİK	405. CAD. NO: 58/ADEMETEYLER	0312 345 72 10
Ankara	Etimesgut	SEHER ELEKTRİK	SANAYİ CAD. KOLOĞLU İ MERKEZİ NO: 7/10	0312 311 89 27
Ankara	Polatlı	OMAC TEKNİK	KAZIM KARABEKİR MAH. İSTASYON CAD. 90. SOKAK NO: 4/C İŞ BANKASI YANI	0312 245 50 55
Antalya	Merkez	TUNC TEKNİK	CUMHURİYET MAH. ALTYAZ CAD. NO: 31/A	0312 623 31 09
Antalya	Gazipaşa	EKİN TEKNİK	KIZILSARAY MAH. DOLAPLIDERE CAD. NO: 36/D MURATPASA	0242 247 44 42
Batıla	Manavgat	BİBAL TEKNİK	İSTİKLAL MAH. TERMINAL SOK. NO: 13/A	0555 763 00 32
Aydın	Merkez	BÜZGÜZ SOĞUTMA	ASAGİHİSAM MAH. 4604 SOK. NO: 2	0242 746 38 54
Balıkesir	Nazilli	ALACAMELEKTRONİK	ORTAMAH. SELANKİ CAD. NO: 15	0256 226 12 11
Balıkesir	Merkez	YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM	ZAFER MAH. 85. SOK. NO: 36/B	0256 312 32 48
Balıkesir	Bandırma	KARTAL ELEKTRONİK	AKİNCILAR MAH. KEPSUT CAD. NO:15/B	0266 244 30 18
Bartın	Merkez	UZMAN ELEKTRİK	İHSANIYE MAH. 8 EVLER SOK. NO: 18/B	0266 214 12 50
Batman	Merkez	SECKİN ELEKTRONİK	KIRTEPE MAH. ESKI KONAK CAD. NO: 34	0378 227 27 28
Bilecik	Merkez	EKİNCİ ELEKTRONİK	ZİYA GÖKALP MAH. 1704 SOK. TEYUMUR AP. ALTINO: 24	0488 213 75 56
Bingöl	Merkez	BAYAM ELEKTRİK	SEVEN CARŞISI NO: 63	0228 212 15 39
Bingöl	Karlıova	YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM	İNÖNÜ CAD. NO: 11/B	0426 214 69 69
Bingöl	Solhan	KARTAL ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. NO: 8	0426 511 26 39
Bitlis	Merkez	DİZAYN ELEKTRİK	YENİ MAH. PTT KAVŞAĞI TUNC AP NO:3	0539 226 81 05
Bitlis	Tatvan	YAREN ELEKTRİK	KAZIMDIRİK CAD. KALE ALTINO: 29	0434 226 74 43
Bolu	Merkez	İKLİM SOĞUTMA	CUMHURİYET CAD. ESKİ RENO SERVİSİ ARKASI YASAR APT ALTINO 4	0434 827 33 35
Burdur	Merkez	METALAY TEKNİK	KARAMANLI MAHALLESİ YESİL SOK.BEYZA 3 AP.TNO:11	0374 212 12 32
Burdur	Bucak	YİĞİTLER ELEKTRİK	KONAK MAH. PAZAR CAMİI SOK. NO: 17	0248 212 40 33
Bursa	Osmangazi	MEKATEKNİK	PAZAR MAH. OKULLAR CAD. NO: 10	0248 255 77 37
Bursa	Yıldırım	MERT SOĞUTMA	SEHREKÜSTÜ MAH. ZAFER MEYDANI DURAK CAD. NO: 5/H	0224 222 24 76
Bursa	Nilüfer	ÖZME TEKNİK	ZÜMRÜTEYVELER MAH. ÇİCEK CAD. NO: 47	0224 528 13 17
Bursa	Inegöl	YAZICI ELEKTRONİK	KARAMAN MAH. KÜLTÜR CAD. KAYNARCASOK. NO: 19 (BİM MARKET YANI)	0224 249 12 48
Bursa	M. Kemal Paşa	OKUR TEKNİK	CUMA MAH. ELEKTRİK SOK. NO: 44	0224 713 17 85
Bursa	Gemlik	ALFA ELEKTRİK	HAMZA BEY MAH. ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOK. NO: 24	0224 612 06 88
Çanakkale	Merkez	PEKER ELEKTRİK	ZİYAKAYA MAH. DEMİRDUVAR SOK. NO: 19	0224 513 01 19
Çanakkale	Bığa	PEGAI ELEKTRONİK	KEMALPAŞA MAH. DEMİRDEDE SOK. NO: 13/A	0286 217 21 90
Çanakkale	elibolu	GÜNGÖR TEKNİK	İSTİKLAL MAH. M. AKŞEKİLI SOK. NO:28/2	0286 316 41 08
Cankırı	Merkez	ARSLAN ELEKTRİK	GAZ SÜLEYMANPAŞA MAH. GAZI SÜLEYMANPAŞA CAD. ÖZTÜRK SİTESİ NO: 1	0286 288 56 40 99
Corum	Merkez	KECELİ TEKNİK	CUMHURİYET MAH. S. UŞTEĞEN ERDEM ÖZTÜRK SOK. MİTLÜ AP. NO:15/N	0376 213 57 03
Corum	İskilip	HUZUR ELEKTRİK	YENİOL MAH. SEPETÇİ SOK. NO: 19/B	0364 213 38 25
Denizli	Merkez	ESİN ELEKTRİK	KALE BOĞAZI MAH. MANİFÜTÜRACLAR CARŞISI NO: 12/A	0364 511 31 02
Diyarbakır	Merkez	AKTİF SOĞUTMA	BAYRAMTERİ MUSAOĞLU İSHANI NO: 9	0258 261 98 96
Diyarbakır	Merkez	ÖZCENEM SOĞUTMA	KOOP.EVLER MAH. RİZVANAGA CAD. NAMİK AP. ZEMİN KAT NO: 2 OFİS	0412 223 42 03
Diyarbakır	Merkez	PRESTİJ SOĞUTMA	TİKTILAK MAH. İZİT PASACAD. 53 SOK. YALÇIN 2 AP. NO:21/A HÜZUREVLERİ	0412 238 16 15
Diyarbakır	Ergani	SERVET ELEKTRİK	SEYH ŞAMIL MAH. BARIS CAD. ÇİCEK AP. ALTINO: 48/ A BAĞLAR	0412 235 12 34
Diyarbakır	Silvan	DİJİTAL ELEKTRONİK	KEMLİMAH. ATATÜRK CAD. NO: 10-A	0412 617 57 87
Düzce	Merkez	İŞIKAR TEKNİK	KALE MAH. SAM SECKİN CAD. NO: 5/B	0412 711 44 14
Edirne	Merkez	MAKUL TEKNİK	BURHANİYE MAH. SELİH RUHSAR CAD. NO: 61	0380 523 82 19
Edirne	Keşan	DOST TEKNİK	TALATPAŞA MAH. SARACALAR CAD. 2. VAKIF İSHANI GİRİŞ KAT NO: 1	0284 225 01 82
Elaçığ	Merkez	EKSİGÜLLARI	YUKARI ZAFERİYE MAH. SUBE SOK. BİLİN İS MERKEZİ NO: 152	0284 715 30 37
Erzincan	Merkez	AYDINLAR ELEKTRİK	İZZET PAŞA MAH. İZZET PASACAD. HATICE TEVFİK FEFENDİ SOK. NO: 47 / A	0424 237 61 25
Erzurum	Merkez	AS TEKNİK	İNÖNÜ MAH. MERKEZ CARŞISI 15. SOK. NO: 5	0446 223 59 76
Erzurum	Merkez	TERMİK SOĞUTMA	CİRCİ MAH. YAKUTİYE BULVARI TURGA AP. NO: 3	0442 235 05 95
Eskişehir	Merkez	ARZU ELEKTRONİK	TEBRİZKAPİ CAD. NARMANLI CAMİ KARŞISI NO: 3	0442 213 38 31
Gaziantep	Sahinbey	CÖZÜM TEKNİK	DELİKLİKLİ MAH. GÜLNİHAL SOK. NO: 2/D	0222 234 87 15
Gaziantep	Şehitkamil	ÜZAY ELEKTRONİK	SARGÜLLÜK MAH. KILIÇ ALİ CAD. NO: 8/B	0342 339 44 23
Gaziantep	Nizip	ÇAPAN TEKNİK	INCİL İNÇİ MAH. MUHAMMER AKSYO BULVARI NO: 8	0342 218 06 20
Gaziantep	İslahiye	NESE TİCARET	CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO: 3/A	0342 518 37 96
Giresun	Merkez	AYDIN ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO: 8	0342 862 55 00
Gümüşhane	Merkez	EMİROĞLU ELEKTRİK	CİNARLAR MAH. SOKAKBASI CAD. NO: 19	0454 212 39 28
Hakkari	Merkez	DERÝATEKNİK	HASANBEY MAH. HASANBEY CAD. NO: 9	0456 213 20 04
Hatay	Merkez	ACEMOĞLU SOĞUTMA	KAYACAN CAD. DİNİ CİHANİNO: 41	0438 211 35 91
Hatay	İskenderun	GÜLİSTAN ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. ÖZDAL PASAJINO: 30/D	0326 212 45 57
Hatay	Kırıkhan	SEREN MAKİNE	KURTULUS MAH. ŞEHİT OGÜZ YENER CAD. NO: 42	0326 613 50 64
Hatay	Reyhanlı	ÖZ-İS SOĞUTMA	BARBAPOL MAH. BOZTEPE CAD. NO: 23/B	0326 344 32 49
İğdır	Merkez	AYDIN ELEKTRONİK	TAYFUR SÖKMEK CAD. NO: 26/B	0326 413 21 22
Isparta	Merkez	DETAY ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. İĞDIR PASAJINO: 4	0476 227 98 99
İçel (Mersin)	Merkez	TUFAN SOĞUTMA	YAYLA MAH. 112 HASTANE CAD. NO: 42/B	0246 223 48 02
İçel (Mersin)	Erdenli	ERDEMİ TEKNİK SERVİS	MESUDİYE MAH. MİLLİ 1513 SOK. NO: 30	0324 337 33 93
			MERKEZ MAH. MILLİ EMEĞİMLİ CAD. NO: 30	0324 515 43 45



YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

Adana	Seyhan	DÜZGÜN TİCARET	BARAJ YOLU 4. DURAK MEVSİM ALTINO: 4/1	0322 225 65 65
Adana	Seyhan	DÜZÖVA ELEKTRİK	ALIM MÜKEM CAD. ALUTON ÖREN İSHANI KAT: 1 NO: 103	0322 351 36 27
Adana	Ceyhan	DEMİR ÖZEL SERVİS	BÜYÜKKIRİM MAH. MEHMET SERİF YİĞİT SOK. NO: 8/A	0322 613 17 77
Adiyaman	Merkez	EGE SOĞUTMA	TURGUT REİS MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO: 16/A	0416 214 95 60
Adiyaman	Kahta	EGE SOĞUTMA	FIRAT MAH. MEHMET AKİF CAD. NO: 101/B	0416 725 95 60
Ağrı	Merkez	ERSOYLU TEKNİK SERVİS	MARULCU MAH. HAVUCUÇU CEŞME SOK. NO: 20/A	0272 215 67 76
Ağrı	Patnos	YILDIZ TEKNİK	LEYLEK PINAR MAH. 1702 SOK. NO: 14	0472 215 40 41
Ağrı	Döğübeязıt	ESPATİCARET	RECEP TAYYİP ERDOĞAN CAD. NO: 267	0472 616 46 75
Aksaray	Merkez	BERŞAN SOĞUTMA	BEYAZIT CAMİ YANI NO: 12	0472 312 25 84
Amasya	Merkez	KOÇKAR ELEKTRONİK	TASPAZAR MAH. SEHİT HALİL ÜĞUR SOK. ÇAĞLAYAN APT. NO: 9-10	0382 212 75 99
Ankara	Cankaya	ATAKAN ELEKTRİK	ZÜYVELER MAH. KOÇUR PEHLİVAN SOK. NO: 39	0358 218 09 47
Ankara	Yenimahalle	CETİN ELEKTRONİK	KIBRIS CAD. NO: 90/A KURTULUS	0312 430 45 44
Ankara	Altındağ/Ulus	KARAKAYA TEKNİK	405. CAD. NO: 58/ADEMETEYLER	0312 345 72 10
Ankara	Etimesgut	SEHER ELEKTRİK	SANAYİ CAD. KOLOĞLU İ MERKEZİ NO: 7/10	0312 311 89 27
Ankara	Polatlı	OMAC TEKNİK	KAZIM KARABEKİR MAH. İSTASYON CAD. 90. SOKAK NO: 4/C İŞ BANKASI YANI	0312 245 50 55
Antalya	Merkez	TUNC TEKNİK	CUMHURİYET MAH. ALTAY CAD. NO: 31/A	0312 623 31 09
Antalya	Gazipaşa	EKİN TEKNİK	KIZILSARAY MAH. DOLAPLIDERE CAD. NO: 36/D MURATPAŞA	0242 247 44 42
Batıla	Manavgat	BİBAL TEKNİK	İSTİKLAL MAH. TERMINAL SOK. NO: 13/A	0555 763 00 32
Aydın	Merkez	BÜZGÜZ SOĞUTMA	ASAGİHİSAM MAH. 4604 SOK. NO: 2	0242 746 38 54
Balıkesir	Nazilli	ALACAMELEKTRONİK	ORTAMAH. SELANKİ CAD. NO: 15	0256 226 12 11
Balıkesir	Merkez	YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM	ZAFER MAH. 85. SOK. NO: 36/B	0256 312 32 48
Balıkesir	Bandırma	KARTAL ELEKTRONİK	AKİNCILAR MAH. KEPSUT CAD. NO: 15/B	0266 244 30 18
Bartın	Merkez	UZMAN ELEKTRİK	İHSANIYE MAH. 8 EVLER SOK. NO: 18/B	0266 214 12 50
Batman	Merkez	SECKİN ELEKTRONİK	KIRETEPE MAH. ESKI KONAK CAD. NO: 34	0378 227 27 28
Bilecik	Merkez	EKİNCİ ELEKTRONİK	ZİYA GÖKALP MAH. 1704 SOK. TEYMUR AP. ALTINO: 24	0488 213 75 56
Bingöl	Merkez	BAYAM ELEKTRİK	SEVEN CARŞISI NO: 63	0228 212 15 39
Bingöl	Karlıova	YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM	İNÖNÜ CAD. NO: 11/B	0426 214 69 69
Bingöl	Solhan	KARTAL ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. NO: 8	0426 511 26 39
Bitlis	Merkez	DİZAYN ELEKTRİK	YENİ MAH. PTT KAVŞAĞI TUNC AP NO: 3	0539 226 81 05
Bitlis	Tatvan	YAREN ELEKTRİK	KAZIMDIRİK CAD. KALE ALTINO: 29	0434 226 74 43
Bolu	Merkez	İKLİM SOĞUTMA	CUMHURİYET CAD. ESKİ RENO SERVİSİ ARKASI YASAR APT ALTINO 4	0434 827 33 35
Burdur	Merkez	METALAY TEKNİK	KARAMANLI MAHALLESİ YESİL SOK.BEYZA 3 AP.TNO:11	0374 212 12 32
Burdur	Bucak	YİĞİTLER ELEKTRİK	KONAK MAH. PAZAR CAMİI SOK. NO: 17	0248 212 40 33
Bursa	Osmangazi	MEKATEKNİK	PAZAR MAH. OKULLAR CAD. NO: 10	0248 255 77 37
Bursa	Yıldırım	MERT SOĞUTMA	SEHREKÜSTÜ MAH. ZAFER MEVDİYAN DURAK CAD. NO: 5/H	0224 222 24 76
Bursa	Nilüfer	ÖZME TEKNİK	ZÜMRÜTEYVELER MAH. ÇİCEK CAD. NO: 47	0224 528 13 17
Bursa	Inegöl	YAZICI ELEKTRONİK	KARAMAN MAH. KÜLTÜR CAD. KAYNARCASOK. NO: 19 (BİM MARKET YANI)	0224 249 12 48
Bursa	M. Kemal Paşa	OKUR TEKNİK	CUMA MAH. ELEKTRİK SOK. NO: 44	0224 713 17 85
Bursa	Gemlik	ALFA ELEKTRİK	HAMZA BEY MAH. ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOK. NO: 24	0224 612 06 88
Çanakkale	Merkez	PEKER ELEKTRİK	ZİYAKAYA MAH. DEMİRDUVAR SOK. NO: 19	0224 513 01 19
Çanakkale	Bığa	PEGAI ELEKTRONİK	KEMALPAŞA MAH. DEMİRDEDE SOK. NO: 13/A	0286 217 94 90
Çanakkale	elibolu	GÜNGÖR TEKNİK	İSTİKLAL MAH. M. AKŞEKİLI SOK. NO: 28/2	0286 316 41 08
Cankırı	Merkez	ARSLAN ELEKTRİK	GAZ SÜLEYMANPAŞA MAH. GAZI SÜLEYMANPAŞA CAD. ÖZTÜRK SİTESİ NO: 1	0286 288 566 40 99
Corum	Merkez	KECELİ TEKNİK	CUMHURİYET MAH. S. UŞTEĞEN ERDEM ÖZTÜRK SOK. MİTLÜ AP. NO: 15/N	0376 213 57 03
Corum	İskilip	HUZUR ELEKTRİK	YENİOL MAH. SEPETÇİ SOK. NO: 19/B	0364 213 38 25
Denizli	Merkez	ESİN ELEKTRİK	KALE BOĞAZI MAH. MANİFÜTÜRİLLER CARŞISI NO: 12/A	0364 511 31 02
Diyarbakır	Merkez	AKTİF SOĞUTMA	BAYRAMİTER MUŞAOĞLU İSHANI NO: 9	0258 261 98 96
Diyarbakır	Merkez	ÖZCENEM SOĞUTMA	KOOP.EVLER MAH. RİZVANAGA CAD. NAMİK AP. ZEMİN KAT NO: 2 OFİS	0412 223 42 03
Diyarbakır	Merkez	PRESTİJ SOĞUTMA	İSTİKLAL CAD. 53 SOK. YALÇIN 2 AP. NO: 21/A HÜZUREVLERİ	0412 238 16 15
Diyarbakır	Ergani	SERVET ELEKTRİK	SEYH ŞAMİL MAH. BARİS CAD. ÇİCEK AP. ALTINO: 48/ A BAĞLAR	0412 235 12 34
Diyarbakır	Silvan	DİJİTAL ELEKTRONİK	KEMLİYAH MAH. ATATÜRK CAD. NO: 10-A	0412 617 57 87
Düzce	Merkez	İŞIKAR TEKNİK	KALE MAH. SAM SECKİN CAD. NO: 5/B	0412 711 44 14
Edirne	Merkez	MAKUL TEKNİK	BURHANİYE MAH. SELİH RUHSAR CAD. NO: 61	0380 523 82 19
Edirne	Keşan	DOST TEKNİK	TALATPAŞA MAH. SARACALAR CAD. 2. VAKIF İSHANI GİRİŞ KAT NO: 1	0284 225 01 82
Elaçığ	Merkez	EKSİGÜLLARI	YUKARI ZAFERİYE MAH. SUBE SOK. BİLUN İS MERKEZİ NO: 152	0284 715 30 37
Erzincan	Merkez	AYDINLAR ELEKTRİK	İZET PAŞA MAH. İZZET PASACAD. HATICE TEVFİK FEFENDİ SOK. NO: 47/A	0424 237 61 25
Erzurum	Merkez	AS TEKNİK	İNÖNÜ MAH. MERKEZ CARŞISI 15. SOK. NO: 5	0446 223 59 76
Erzurum	Merkez	TERMİK SOĞUTMA	CİRCİ MAH. YAKUTİE BULVARI TURGA AP. NO: 3	0442 235 05 95
Eskişehir	Merkez	ARZU ELEKTRONİK	TEBRİZKAPİ CAD. NARMANLI CAMİ KARŞISI NO: 3	0442 213 38 31
Gaziantep	Sahinbey	CÖZÜM TEKNİK	DELİKLİKLİ MAH. GÜLNİHAL SOK. NO: 2/D	0222 234 87 15
Gaziantep	Şehitkamil	ÜZAY ELEKTRONİK	SARGÜLLÜK MAH. KILIÇ ALİ CAD. NO: 8/B	0342 339 44 23
Gaziantep	Nizip	ÇAPAN TEKNİK	INCİL İNÇİ MAH. MUHAMMER AKSYÖR BULVARI NO: 8	0342 218 06 20
Gaziantep	İslahiye	NESE TİCARET	CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO: 3/A	0342 518 37 96
Giresun	Merkez	AYDIN ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO: 8	0342 862 55 00
Gümüşhane	Merkez	EMİROĞLU ELEKTRİK	CİNARLAR MAH. SOKAK CAD. NO: 19	0454 212 39 28
Hakkari	Merkez	DERÝA TEKNİK	HASANBEY MAH. HASANBEY CAD. NO: 9	0456 213 20 04
Hatay	Merkez	ACEMOĞLU SOĞUTMA	KAYACAN CAD. DİNİ ÇAN HANİNO: 41	0438 211 35 91
Hatay	İskenderun	GÜLİSTAN ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. ÖZDAL PASAJINO: 30/D	0326 212 45 57
Hatay	Kırıkhan	SEREN MAKİNE	KURTULUS MAH. ŞEHİT OGÜZ YENER CAD. NO: 42	0326 613 50 64
Hatay	Reyhanlı	ÖZ-İS SOĞUTMA	BARBAPOL MAH. BOZTEPE CAD. NO: 23/B	0326 344 32 49
İğdır	Merkez	AYDIN ELEKTRONİK	TAYFUR SÖKMEK CAD. NO: 26/B	0326 413 21 22
Isparta	Merkez	DETAY ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. İĞDIR PASAJINO: 4	0476 227 98 99
İçel (Mersin)	Merkez	TUFAN SOĞUTMA	YAYLA MAH. 112 HASTANE CAD. NO: 42/B	0246 223 48 02
İçel (Mersin)	Erdenli	ERDEMİ TEKNİK SERVİS	MESUDİYE MAH. MİLLİ 13 SOK. NO: 30	0324 337 33 93
			MERKEZ MAH. MILLİ EĞEMENLİK CAD. NO: 30	0324 513 45 43

Rize	Merkez	TOPRAK TEKNİK	TOPHANE MAH. KAÇGAR CAD. NO:19/A	0464 213 27 35
Sakarya	Merkez	BÜZEL SERVİS	KAVAKLAR CAD. UZUNOĞLU İSHANI NO: 50/25	0264 271 84 97
Sakarya	Hendek	FERSA TEKNİK	MAHMUT BEY MAH. YILMAZ CAD. NO:59	0264 614 50 14
Samsun	Merkez	HİLAL TEKNİK	ZAFER MAH. SEVKETİYE CAD. NO:32	0362 233 48 38
Samsun	Bafra	KARATAS TİCARET	KIZILRMAK MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO: 21	0362 543 04 91
Samsun	Carsamba	ÖZKAN SOĞUTMA	ORTA MAH. TUNCER KOCABAS SOK. NO: 87	0362 832 28 90
Sıirt	Merkez	SEN TAMIRAT	ULUK MAH. SUAT BEDÜK CAD. NO:35/C	0543 603 68 94
Sinop	Merkez	SENTRUK BOBİN AJ	YENİ MAH. KEMAL ETİN SAMİ PASA CAD. NO: 20/B	0368 261 57 48
Sivas	Merkez	TEKNİK ELEKTRİK	PASABEY MAH. ATATÜRK CAD. VAKIFLAR SİTESİ A BLOK NO: 3/G	0346 221 77 23
Sanlıurfa	Merkez	AKTAS ELEKTRONİK	ASFALT CAD. NO: 24/A	0414 217 14 87
Sanlıurfa	Vıransıhır	YALÇIN SOĞUTMA	YENİSEHIR MAH. 17. CAD. NO: 10/D	0414 511 66 53
Sanlıurfa	Suruç	CİNAR SOĞUTMA	BARİS MAH. YEŞİLOVA SOK. NO: 12/I	0414 611 46 46
Şırnak	Cizre	CEMÖZEL SERVİSİ	KALE MAH. ESKI BELEDİYE CAD. NO: 15	0486 616 77 82
Şırnak	Silopi	HUZUR SOĞUTMA	CUDI MAH. 61. CAD. NO: 11/A	0541 683 81 32
Tekirdağ	Merkez	ERCAN ELEKTRİK	MURATLİ CAD. PÖYRAZLAR İŞHANI NO: 2	0282 261 43 95
Tekirdağ	Çerkezköy	ELMOSİS ELEKTRİK	GAZİMUSTAFAKEMAL PASA MAH. İZBUL SOK. NO: 7/B	0282 725 18 85
Tekirdağ	Çorlu	TREE ELEKTRONİK	RESADIYE MAH. MANDIRACI CAD. 3. SOK. NO: 18/A	0282 651 66 84
Tokat	Erbaa	HİDRO ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. GAZİ BULVARINI NO: 184/C	0356 715 56 01
Tokat	Turhal	GÜCLÜ SOĞUTMA	CELAL MAH. TUNAŞ SOK. NO: 11/A	0356 276 39 66
Trabzon	Merkez	KAZAZ SOĞUTMA	KUNDURACILAR CAD. HALKEVİ SOK. GENERAL PASAJI NO: 34	0462 322 19 16
Usak	Merkez	ERTAŞ SOĞUTMA	ÖZDEMİR MAH. GÜNEŞ SOK. NO: 17/E	0276 224 19 01
Van	Merkez	ÖZÜSTATAMİRAT	SEREFİYE MAH. KÜLTÜR MERKEZİ CİVARı DEMİRCİLER 1. SOK. NO: 1/C	0432 216 34 58
Van	Erciş	ÖZ KANAT ELEKTRİK	ENNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI NO: 1	0432 351 95 40
Yalova	Merkez	ATILLA ELEKTRİK	İSTANBUL CAD. BORA SOK. NO: 11	0226 811 37 42
Yozgat	Merkez	BARAN SOĞUTMA	ASAĞI NOHUTLU MAH. SAKARYA CAD. GÜNEŞ SOK. NO: 1	0354 212 40 27
Zonguldak	Merkez	İKİEL SERVİS	TERAKKI MAH. MİMAR KEMAL SOK. NO: 25	0372 251 90 31
Zonguldak	Ereğli	GÜNDÜZ ELEKTRONİK	BAĞLIK MAH. SUPİHİ KONAK CAD. NO: 30	0372 322 40 67

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamadır.
3. Malın ayıplı olduğunu anlaşılmış durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinden indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemekson malın onarımını yapmak veya yaptmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, onarım hakkını kullanması halinde malın:
 - Garanti süresi içinde tekrar arzalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicisinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününe, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş günü geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mali tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arzalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketiciler, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çabalecek uyuşmazlıklarda yerlesim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicilerin Hakem Heyetine veya Tüketicilerin Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMI

Garanti aşağıda yazılı hususları kapsamaz:

- 1- Malın kullanma kılavuzunda belirtilen tavsiye ve koşullara uyulmaması,
- 2- Tüketicilerin teslim aldığından sonra mamülde düşürme, çarpma vb. dış etkiler sonucu oluşan çizik ve hasarlar,
- 3- Hatalı elektrik tesisatı kullanılması,
- 4- Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce DIGICOM yetkili personeli yada servisi dışında bir kimsenin cihazın onarım veya tadilatine karışması.

Tüketiciler, servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlıklar, DIGICOM'a mektup veya telefonla bildirmek durumundadır.

GENEL DAĞITIM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Adres: Digicom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL **Tel:** (0212) 470 06 00 pbx. **Fax:** (0212) 471 75 78

Tüketiciler Danışma Hattı: 444 76 42 **E-posta:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr **Web:** www.contivealetleri.com.tr

CONTI

GARANTİ BELGESİ

Satin almış olduğunuz CONTI mamulu çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir mamuldür. Mamulünüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketiciler Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contievaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

Garanti Belgesi Belge Numarası:
Belge Onay Tarihi:

Ünvan: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ:



Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL

Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Seri No : _____

Cinsi : ELEKTRİKLİ DİK SÜPÜRGE

Markası : CONTI

Ünvan : _____

Modeli : CSC-205 ARES 2000

Adres : _____

Teslim Tarihi ve Yeri :

Telefon-Fax : _____

Azami Tamir Süresi : 20 iş günü

Fatura Tarihi ve No : _____

Garanti Süresi : 3 yıl

Tarih, İmza, Kaşe : _____

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketiciler Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmiş ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mal ile ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

TERMS OF GUARANTEE

1. Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 2 years.
2. The whole product including all its parts are under the guarantee of our company.
3. In case it is recognized that the product is defective the consumer may use any of the rights in the sub-clauses as a) Withdrawing from the agreement, b- claiming discount from the sale price, c- Claiming repairing for free of charge and d- Claiming replace of the good with a proper good of the 11th Article of the Consumer Rights Law Number 6502.
4. In case the consumer selects the right of repairing for free of charge, the seller is obliged to repair or have repaired the product without claiming any workmanship, charges for replaced parts or under any other name. The consumer may use his right of repairing for free of charge also against the manufacturer or the importer. The seller, manufacturer or the importer are severally liable from the consumer's using his right of repairing for free of charge.
5. In case the consumer uses his right of repairing for free of charge, in case the product;
 - Breaks down again within Warranty period,
 - The maximum period for repairing is exceeded,
 - Is irreparable as reported by the authorized service station, seller, manufacturer or the importer; the consumer may claim from the seller to return the sale price of the product, discount equivalent to the deficiency or replacing the product with a proper one, if possible. The seller cannot reject the claim of the consumer. In case of failure in fulfilling the consumer's claim, the seller, manufacturer and the importer are severally responsible.
6. Repairing period cannot exceed 20 working days for the product and 30 working days for private car and pick-up. This period starts as the break down related to the good is noticed to the authorized service station or the seller within guarantee period and as from the date the good is delivered to the authorized service station after the guarantee period. In case the break down is not repaired within 10 working days, the manufacturer or the importer has to allocate another good with similar properties for the use of the consumer until the completion of the repairing. In case the break down occurs within the guarantee period of the product, the repairing period is added to the period of guarantee.
7. Any break down arising from using the product contrary to the issues in the user's guide of the product is beyond the scope of the guarantee.
8. The consumer may apply to the Arbitration Committee for Consumer Problems or the Consumer Court in the residential area or the place where the product is purchased in case of any dispute occurring from using the rights arising from the guarantee,
9. On case this Certificate of Warranty is not granted to the Consumer by the Seller, the consumer may apply to the Ministry of Customs and Trade, the General Directorate of Protection of the Consumer and the Market Surveillance,

SCOPE OF GUARANTEE

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.

Address: Digicom Plaza Dereboyu Cad. No:15 Halkali-İSTANBUL **Tel:** (0212) 470 06 00 pbx, **Fax:** (0212) 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 **E-mail:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr **Web:** www.contievaletleri.com.tr

CONTI

CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, www.contievaletleri.com.tr.

Certificate of Warranty

Certificate Number:

Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY
SIGNATURE - STAMP :



Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Serial No : _____

Type : ELEKTRİKLİ DİK SÜPÜRGE

Title : _____

Brand : CONTI

Address : _____

Model : CSC-205 ARES 2000

Telephone-Fax : _____

Date and Place of Delivery : _____

Invoice Date and No : _____

Maximum Repair Period : 20 working days

Date, Signature, Stamp : _____

Guarantee Period : 3 years

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

According to the 56th Article of the Consumer Rights Law Number 6502, maturing the Certificate of Warranty and delivering to the consumer are under the responsibility of the dealer, agency or the representatives the consumer has purchased the goods from. Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

CONTI



/contievaletleri

www.contievaletleri.com

/DigicomTurkiye

www.digicom.com.tr

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

İLETİŞİM
444 76 42



Evimin Kalbi