

CONTI



MULTIKETT 5 CK-219 SU ISITICI KULLANMA KILAVUZU

ÖNEMLİ EMNİYET TEDBİRLERİ

1. Lütfen su ısıtıcınızı güç kaynağına bağlamadan önce kullanım talimatlarını tamamen okuyun.
2. Yanlış kullanım ve uygunsuz işletim cihaza zarar verebilir ve kullanıcının yaralanmasına sebebiyet verebilir.
3. Cihaz ev için, aşağıdaki gibi benzer kullanımlar için tasarlanmıştır:
 - Mağazalardaki personel mutfak alanları, ofisler ve diğer çalışma ortamları;
 - Çiftlik evleri;
 - Otel, motel ve diğer meskun tipi ortamlarda müşteriler tarafından;
 - Oda kahvaltısı tipi ortamlar.
4. Kullanılmadığında cihazı güç kaynağından çekin.
5. Taban ünitesini nemli uzak tutun ve su sıçramasına izin vermeyin.
6. Su ısıtıcısı aşırı doldurulursa, kaynayan su taşabilir. Cihaz suya daldırılmamalıdır. Cihaz kordonu veya fişini su veya diğer sıvılara daldırmayın. Bu olursa, hemen fişi çekin ve cihazı tekrar kullanmadan önce bir uzmana kontrol ettirin.
7. Kordon veya fişte hasar işaretleri varsa cihazı kullanmayın. Cihaz yere düşerse cihazı kontrol ve gerekirse onarım için bir uzmana götürün, besleme kordonu hasarlıysa, tehlikeyi engellemek için üretici, servis elemanı veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
8. Kordonun keskin köşelerde asılmadığından emin olun ve sıcak yüzeylerden uzakta tutun.
9. Yalnızca fişi kullanarak güç kaynağından çekin, kordondan çekmeyin.
10. Cihazı sıcak objelerden ve kontrolsüz alevden uzakta (Örneğin portatif ısıtıcılar), dengeli bir yüzeye yerleştirin; perdelerin altına veya alçak duvar dolaplarının altına yerleştirmeyin.
11. Bu su ısıtıcısı yalnızca tedarik edilen stant ile kullanılmak içindir. Kullanım sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmamalısınız.
12. Bu cihaz denetim altında veya güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimatlar verilene kadar, fiziksel, duygusal veya mental kapasitesi az veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler (çocuklar dahil) için değildir. Çocuklar cihazla oynamaları için denetim altında olmalıdır.
13. Su ısıtıcısını yalnızca tedarik edilen tedarikli taban ünitesini başka amaçlar için kullanmayın.
14. Çalışırken hiçbir zaman su ısıtıcısını taban ünitesinden kaldırmayın. Cihazı önce kapatın.
15. Açmadan önce uygun bir şekilde kapağı kapatmaya özen gösterin. Aksi takdirde cihaz otomatik olarak kapanmayacaktır ve sıcak su taşabilir.
16. Su ısıtıcısı yalnızca su ısıtmak içindir ve diğer sıvılar için kullanılmamalıdır.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Tüm ambalajlama malzemelerini su ısıtıcısından çıkarınız.
2. Su ısıtıcısını bağlamadan önce, değer etiketinde bulunan voltaj ile evinizdeki ana beslemenin aynı olup olmadığını kontrol edin.
3. Su ısıtıcısını "MAX" işaretli yere kadar soğuk su ile doldurun ve kaynatın. Daha sonra su ısıtıcısını boşaltın. Su ısıtıcısı kullanım için hazırdır.

KULLANIM İÇİN TALİMATLAR

Filtre Yerleştirme:

1. Kapağı açın.
 2. Su ısıtıcısını ağız tarafından veya kapağı açmak suretiyle su ile doldurabilirsiniz.
 3. Filtrenin olukların dibine kadar bastırılmış olduğundan ve tam olarak oturduğundan emin olun ve daha sonra kapağı kapatın.
- NOT:** Filtreyi hiçbir zaman su ısıtıcısı içerisinde gevşek bırakmayın. Su ısıtıcısında sıcak su varken hiç bir zaman filtreyi çıkarmayın.

Doldurma:

1. Su ısıtıcısını taban ünitesinden çıkartınız.
2. Su ısıtıcısını ağız tarafından veya kapağı açmak suretiyle su ile doldurabilirsiniz.
3. Su ısıtıcısının çalışırken kızmasını engellemek için 1 litreden az su doldurulması önerilmez.
4. 1,7 litreden fazla su doldurmayın ("MAX" işaretine kadar). Kaynama sürecinde suyun taşmaması için aşırı su doldurmadan kaçının.

Açma:

1. Su ısıtıcısını su ile doldurduktan sonra, su ısıtıcısını taban ünitesine yerleştirin.
2. Fişi güç kaynağına bağlayın ve Açma/Kapatma düğmesine basın.. Cihaz çalışmaya başlayacaktır.

Kapatma:

Su kaynağında, su ısıtıcısı otomatik olarak kapanacaktır.

NOT: Bu cihazda, cihaz boşken yanlışlıkla açıldığında veya boşken kaynarsa ısıtıcı elemanı otomatik olarak kapatan bir güvenlik sistemi bulunmaktadır. Bu durumda, tekrar su ile doldurmadan önce cihazın tamamen soğumasına izin verin.

Tekrar Açma:

Su ısıtıcısı otomatik olarak kapatılmışken, 15-20 saniye soğuduktan sonra tekrar açılabilir.

Bakım ve Temizlik:

1. Her zaman güç kaynağından fişi çekin ve cihazın tamamen soğumasına izin verin.
2. Su ısıtıcısının dış kısmını ve taban ünitesini nemli bir bezle temizleyin, daha sonra kuru bir bezle silin. Ovalayarak temizleyin.
3. Düzenli aralıklarla kireçten arındırın. Uygun tedarikçilerden alınabilecek kireç çözücülerini kullanın ve verilen talimatları uygulayın.

Filtreleme ve Temizleme:

1. Filtreyi su ısıtıcısından çıkarın.
2. Bir musluğa tutun ve yumuşak bir fırçayla kalanları yavaşça ovalayın (pakete dahil değildir).

3. Su ısıtıcısının ön tarafındaki ağzın yanında bulunan iki oluğun arasına filtreyi yerleştirin.

Saklama:

- Kordon taban ünitesindeki kordon saklama kısmına sarılabilir.

TEKNİK BİLGİLER

Kullanım ömrü: 10 yıl

Garanti süresi: 3 yıl

Voltaj: 220-240V AC 50/60Hz

Güç: 2000W



Üretici/İthalatçı
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Please read these operating instructions through carefully before connecting your kettle to the power supply. In order to avoid damage due to incorrect use.
2. Incorrect operation and improper handling can lead to faults on the appliance and injuries to the user.
3. The appliance is designed for household and similar applications used such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
4. Unplug the appliance from power supply when not in use.
5. Keep the base unit away from damp and protect from splashes.
6. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected. The appliance must not be immersed. Do not immerse the unit cord or plug in water or other liquids. If this should occur, remove the plug immediately and then have the unit checked by an expert before using it again.
7. Do not operate the appliance if the cord or plug show signs of damage. If the appliance has fallen on the floor or has been cases take the appliance to a specialist for checking and repair if necessary, if the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. Ensure that the cord does not hang over sharp edges and keep it away from hot surfaces.
9. Only pull it out of the power supply by the plug, not by the cord.
10. Place the appliance on a stable surface, away from hot objects(e.g. hotplates), naked flames; do not place under curtains or low wall-cupboards.
11. The kettle is only to be used with the stand provided. you should never leave the appliance unattended during use.
12. This appliance is not intended for use by person (including children)with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
13. Use the kettle only with the base unit supplied, and do not use the base unit for any other purposes.
14. Never remove the kettle from its base unit while in operation. Switch the appliance off first.
15. Take care to close the lid properly before switching on. Otherwise, the appliance will not switch off automatically and hot water may overflow.
16. The kettle is for heating water only and is not to be used for any other liquids.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Remove all packing materials from the kettle.

2. Before connecting of the kettle check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
3. Fill the kettle with cool water up to the "MAX" mark and boil it. Then empty the kettle. The appliance is ready for use.

INSTRUCTION FOR USE

Filter Placing:

1. Open the lid by pressing on the lid release button.
2. Place the filter between the two grooves near the spout at the front of the kettle.
3. Ensure that the filter is pressed down to the bottom of the grooves and fits correctly then close the lid.

NOTE: Never leave the filter loose in the kettle. Never remove the filter while the kettle contains hot water.

Filling:

1. Remove the kettle from the base unit.
2. You can fill the kettle with water via the spout or by opening the lid, by pressing on the lid release button.
3. Not recommend to fill with less than 1 liter of water to prevent the kettle running fry while operating.
4. Do not fill with more than 1,7 liters of water (up to "MAX" mark). Avoid overfilling to prevent the water spilling out during the boiling process.

Switching On:

1. After filling your kettle with water, place the kettle on the base unit.
2. Connect plug to power supply and pull down the On/Off switch.. The appliance will begin to operate and the indicator light will come on.

Switching Off:

When the water boils, the kettle will switch off automatically and the indicator light will go off.

NOTE: This appliance has a safety system, which automatically switches off the heater element if the appliance is inadvertently switched when empty, or if it boils dry. In this case, let the appliance cool down completely, before filling with water again..

Switching On Again:

The kettle can be switched on again after cooling down about 15-20seconds, while the kettle has been switched off automatically.

Care and Cleaning:

1. Always remove the plug from the power supply and let the appliance cool down completely.
2. Clean the outside of the kettle and the base unit with a soft damp cloth, then wipe with a dry cloth. Do not use scouring.
3. Descale at regular intervals. Use a descaling agent, which can be obtained from specialist shops and follow the instructions given..

Filter Cleaning:

1. Remove the filter out of the kettle.
2. Place under a tap and rub gently any remaining by soft brush (do not included).
3. Replace the filter between the two grooves near the spout at the front of the kettle.

Storage:

The cord could be wound into the base unit that has a cord storage compartment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lifetime: 10 years

Warranty Period: 3 years

Voltage: 220-240V AC 50/60Hz

Power: 2000W



Manufacturer/Importer
DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

تدابير السلامة الهامة

- 1- يرجى قراءة دليل الاستعمال بالكامل قبل وصل الغلاية بمورد الطاقة لمنع الأعطال التي قد تظهر بسبب الاستعمال الخاطى.
- 2- إن الاستعمال الخاطى والتشغيل الغير مناسب قد يلحق الضرر بالجهاز وقد يتسبب بإصابة المستخدم أيضا.
- 3- تم تصميم الجهاز للاستعمال المنزلي وللستعمال المشابهة للحالات المذكورة أدناه:
 - * مطابخ الموظفين في محلات العمل والمكاتب وأماكن العمل الأخرى.
 - * المزارع.
 - * من قبل الزبائن في الفنادق والموتيلات والأماكن السكنية الأخرى.
 - * الأماكن المشابهة بالغرف وأماكن تناول الفطور وما شابه.
- 4- يجب فصل الجهاز عن مورد الطاقة عند عدم استعماله.
- 5- أبعادوا وحدة القاعدة عن الرطوبة ولا تسمحوا بدفقة الماء.
- 6- يمكن للماء المغلي أن يفيض في حال ملاء الغلاية كثيرا. يجب عدم غمر الجهاز في الماء. لا تعمروا كابل أو قابس الجهاز في الماء أو في أية سائل أخرى. وفي حال تحقق هذا الأمر، يجب فصل القابس عن الكهرباء فوراً ويجب تفقد الجهاز من قبل خبير قبل الاستعمال مرة أخرى.
- 7- لا تستعملوا الجهاز في حال ظهور علامات العطل على الكابل أو القابس. يجب أخذ الجهاز إلى خبير للتفقد أو التصليح عند الضرورة في حال سقوط الجهاز على الأرض. وإذا كان كابل الطاقة معطلا، يجب استبداله من قبل موظف الوكالة أو الأشخاص الخبراء الآخرين لمنع الخطر.
- 8- تأكدوا من عدم تآكل الكابل في الأطراف الحادة وأبعده عن الأسطح الساخنة.
- 9- أفضلوا القابس عن مورد الطاقة بالإمساك بالقابس فقط، لا تفصلوه بسحب الكابل.
- 10- ضعوا الجهاز على سطح متوازن بعيدا عن الأغراض الساخنة واللهب الغير متحكم به (مثل سخانات النقالة)، ولا تضعوا الجهاز تحت الستائر أو تحت خزانات الجدار المنخفضة.
- 11- إن هذه الغلاية هي للاستعمال مع القاعدة التي تكون معها فقط. لا تتركوا الجهاز دون مراقبة خلال الاستعمال أبدا.
- 12- يجب إبعاد الأطفال تحت سن 8 طالما لا يستخدمون الجهاز تحت المراقبة الدائمة. إن هذا الجهاز ليس للاستعمال من قبل الأشخاص المحدودة إمكانياتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص العديمي الخبرة (بما فيهم الأطفال).
- 13- يجب عدم السماح للعبث بالجهاز من قبل الأطفال.
- 14- يجب إبعاد الجهاز عن الأطفال ما لم يكن تحت المراقبة الدائمة ويجب عدم تنظيف وصيانة الجهاز بالقرب منهم.
- 15- لا تستعملوا الغلاية إلا مع القاعدة التي تكون معه ولا تستعملوا وحدة القاعدة لأهداف الأخرى.
- 16- لا تفصلوا الجهاز عن وحدة القاعدة أبدا خلال التشغيل. يجب لإيقاف الجهاز أو لا.
- 17- حافظوا على إغلاق الغطاء بشكل مناسب قبل التشغيل، وإلا لن يتوقف الجهاز تلقائياً وقد يفيض الماء الساخن.
- 18- إن الغلاية هي لتسخين الماء فقط وليست لتسخين السوائل الأخرى.

قبل الاستعمال الأول

- 1- أخرجوا جميع مواد التغليف من الغلاية.
- 2- تفقدوا ما إذا كان الفولت الموضح في ملصق القيم مناسب مع الإمداد الكهربائي الرئيسي في منزلكم أم لا قبل وصل الغلاية بالكهرباء.
- 3- املنوا الغلاية بالماء البارد حتى مؤشر (MAX) واغلو الماء. وبعدها أفرغوا الغلاية. إن الغلاية جاهزة للاستعمال الآن.

تعليمات الاستعمال

تثبيت الفلتر:

- 1- افتحوا الغطاء بالضغط على زر فتح الغطاء.

2- ثبتوا الفلتر بين الأخدودين الموجودين إلى جانب الفم في الطرف الأمامي للغلاية.
3- تأكدوا من ضغط الفلتر حتى قاع الأخدودين وأن الفلتر مثبت بالكامل، وأغلقوا الغطاء بعدها.
ملاحظة: لا تتركوا الفلتر داخل الغلاية بشكل غير مثبت أبداً، ولا تفصلوا الفلتر إذا كانت الغلاية تحتوي على الماء الساخن أبداً.

ملء الغلاية:

- 1- أفصلوا الغلاية عن وحدة القاعدة.
- 2- يمكنكم ملء الغلاية من قم الجهاز أو بفتح الغطاء مع الضغط على زر فتح الغطاء.
- 3- لا ننصحكم بملء الغلاية بأقل من اللتر الواحد لمنع ارتفاع حرارة الجهاز بشكل زائد.
- 4- لا تملئوا الغلاية بأكثر من 1,7 لتر من الماء (حتى مؤشر "MAX"). اجتنبوا عن ملء الماء الزائد كي لا يفيض الماء خلال الغلي.

تشغيل الجهاز:

- 1- ثبتوا الغلاية على وحدة القاعدة بعد ملئها بالماء.
- 2- أوصلوا القابس بمورد الطاقة واضغطوا على زر التشغيل / الإيقاف نحو الأسفل. سيبدأ الجهاز بالعمل ويظهر مصباح المؤشر.

الإيقاف:

تتوقف الغلاية عن العمل وينطفئ مصباح المؤشر تلقائياً عند غلي الماء.
ملاحظة: يوجد نظام الأمان في هذا الجهاز الذي يوقف عنصر التسخين تلقائياً في حال تشغيل الجهاز فارغاً بالخطأ أو كان يعمل لغلي الماء فارغاً. في هذه الحالة يجب عليكم الانتظار حتى يبرد الجهاز تماماً قبل ملئه بالماء مجدداً.

التشغيل مجدداً:

بعدما تتوقف الغلاية تلقائياً، يمكن تشغيلها مجدداً بعد الانتظار لمدة 15-20 ثانية لتبرد.

الصيانة والتنظيف:

- 1- أفصلوا القابس عن مورد الطاقة دائماً واسمحوا للجهاز أن يبرد بالكامل.
- 2- نظفوا القسم الخارجي من الغلاية ووحدة القاعدة بالفوطة الرطبة، وامسحوها بفوطة جافة بعد ذلك. لا تنظفوا الجهاز بالفرك.
- 3- أزيلوا التلكس عن الغلاية بين فترات منتظمة. استعملوا محاليل إزالة الكلس التي يمكن الحصول عليها من المحلات الخاصة وطبقوا الإرشادات الموضحة.

التصفية والتنظيف

- 1- أخرجوا الفلتر من الغلاية.
- 2- أمسكوه تحت الصنبور وأزيلوا ما يبقى عليه بالفرك بفرشاة ناعمة ببيط (غير شمول في العبوة).
- 3- ثبتوا الفلتر بين الأخدودين الموجودين إلى جانب الفم في الطرف الأمامي للغلاية.

الاحتفاظ بالجهاز:

يمكن لف الكابل في قسم الاحتفاظ بالكابل في وحدة القاعدة.

المواصفات الفنية

الخصائص الفنية

العلامة التجارية 10 عام

الموديل: 3 عام

الجهد: AC 220V - 240V فولت

التردد: 50/60Hz هرتز.

القدرة:

اللوحة: جرانيت 2000 W



المنتج / المستورد

شركة ديجيكوم المساهمة للتسويق الإلكتروني

حي حلقلي مركز شارع دارا بوبو

الرقم: 15 الطابق: 3 كوجوك جكمجاه

اسطنبول الهاتف: Pbx 0212 470 06 00

الفاكس: 0212 471 75 78

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

| | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------------------|---|----------------|
| Adana | Seyhan | DÜZOVA ELEKTRİK | ALİ MÜNİR CAD. ALTUN ÖREN İŞHANI KAT:1 NO: 103 | 0322 351 36 27 |
| Adana | Ceyhan | BEYAZ ESYA TAMİR SERVİSİ | BÜYÜKİRİM MAH. MEHMET SERİF YIGİT SOK. NO: 8/A | 0322 613 17 77 |
| Adıyaman | Merkez | EGE SOĞUTMA | TURGUT REİS MAH. FEVZİ CAKMAK CAD. NO: 16/A | 0416 214 95 60 |
| Adıyaman | Kahta | EGE SOĞUTMA | FIRAT MAH. MEHMET AKIF CAD. NO: 101/B | 0416 725 95 60 |
| Afyon | Merkez | SİLA TEKNİK SERVİS | MARULCU MAH. HAVUCCU ÇEŞME SOK. NO: 20/A | 0272 215 67 76 |
| Ağrı | Merkez | YILDIZ TEKNİK | LEYLİK PINAR MAH. 1702 SOK. NO: 14 | 0472 215 40 41 |
| Ağrı | Patnos | ESPA TİCARET | RECEP TAYYIP ERDOĞAN CAD. NO: 267 | 0472 616 46 75 |
| Ağrı | Doğubeyazıt | BERSAN SOĞUTMA | BEYAZIT CAMI YANI NO: 12 | 0472 312 25 84 |
| Aksaray | Merkez | KOÇAK ELEKTRONİK | TAPRAZ MAH. SEHİT HALİL UĞUR SOK.ÇAĞLAYAN APT. NO: 9-10 | 0382 212 75 99 |
| Ankara | Cankaya/Kızılay/Mamak | CETİN ELEKTRONİK | BİSBİS CAD. NO: 90/A KURTULUŞ | 0312 430 45 44 |
| Ankara | Keciören | ANKA TEKNİK | 19 MAYIS MAH. MUSTAFA ASIM KÖKSAL CAD. NO:40/A | 0312 314 24 24 |
| Ankara | Yenişehir/Demetevler | KARAKAYA TEKNİK | 405. CAD. NO: 58/A DEMETEVLER | 0312 345 72 10 |
| Ankara | Altındağ/Ulus | SEHER ELEKTRİK | SANAYİ CAD. KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO: 7/10 | 0312 311 89 27 |
| Ankara | Elimesgut | OMAC TEKNİK | KAZIM KARABEKİR MAH. İSTAYON CAD. 90. SOKAK NO: 4/C İŞ BANKASI YANI | 0312 245 50 55 |
| Ankara | Polatlı | TUNC TEKNİK | CUMHURİYET MAH. ALTAY CAD. NO: 31/A | 0312 623 31 09 |
| Antalya | Merkez | EKİN TEKNİK | KIZILSARAY MAH. DOLAPLIDERE CAD. NO: 36/D MURATPAŞA | 0242 247 44 42 |
| Antalya | Alanya | ARAS TEKNİK | SEKERHANE MAH. YAYLA YOLU CAD. CİNAL SOK. NO: 4/1 | 0256 226 12 11 |
| Antalya | Gazipaşa | BİLAL TEKNİK | İSTİKLAL MAH. TERMINAL SOK. NO: 13/A | 0555 761 00 32 |
| Aydın | Merkez | ALACAĞ ELEKTRONİK | ORTA MAH. SELANIK CAD. NO: 15 | 0256 226 12 11 |
| Bartın | Merkez | SEKİN ELEKTRONİK | KIRTEPE MAH. ESKİ KONAK CAD. NO: 34 | 0378 227 27 28 |
| Batman | Merkez | EKİNCİ ELEKTRONİK | ZIYA GÖKALP MAH. 1704 SOK. TEYMUR AP. ALTI NO: 24 | 0488 213 75 56 |
| Bilecik | Merkez | BYAM ELEKTRİK | SEVEN CARŞISI NO: 63 | 0228 212 15 39 |
| Bingöl | Merkez | YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM | İNÖNÜ CAD. NO: 11/B | 0426 214 69 69 |
| Bingöl | Karlıova | KARTAL ELEKTRONİK | CUMHURİYET CAD. NO: 8 | 0426 511 26 39 |
| Bingöl | Solhan | UZMAN ELEKTRİK | YENİ MAH. PTT KAVSAĞI TUNÇ AP. NO: 3 | 0539 226 81 05 |
| Bilecik | Merkez | DİZAYN ELEKTRİK | KAZIM DIRİK CAD. KALE ALTI NO: 29 | 0434 226 74 43 |
| Bolu | Merkez | IKLİM SOĞUTMA | KARAMANLI MAHALLESİ YEŞİL SOK.BEYZA 3 APT.NO:11 | 0374 212 12 32 |
| Burdur | Merkez | METALAY TEKNİK | KONAK MAH. PAZAR CAMI SOK. NO: 17 | 0248 212 40 33 |
| Burdur | Bucak | YİĞİTLER ELEKTRİK | PAZAR MAH. OKULLAR CAD. NO: 10 | 0248 325 77 37 |
| Bursa | Osmangazi | MEKA TEKNİK | ŞEHREKÜSTÜ MAH. ZAFER MEYDANI DURAK CAD. NO: 5/H | 0224 222 24 76 |
| Bursa | Yıldırım | MERT SOĞUTMA | ZÜMRÜTEVLER MAH. ÇİÇEK CAD. NO: 47 | 0224 328 13 17 |
| Bursa | Niğde | ÖZME TEKNİK | KARAMAN MAH. KÜLTÜR CAD. KAYNARCA SOK. NO: 19 (BİM MERT YANI) | 0224 149 12 48 |
| Bursa | Bursa | İNEGÖL | CUMA MAH. ELEKTRİK SOK. NO: 44 | 0224 713 18 85 |
| Bursa | Bursa | OKUR TEKNİK | HAMZA BEY MAH. SEHİT ZEKİ GÖKÖĞÜZ SOK. NO: 24 | 0224 612 06 88 |
| Bursa | Bursa | ALFA ELEKTRİK | ZIYA KAYA MAH. DEMİRDOVEN SOK. NO: 19 | 0224 513 01 19 |
| Bursa | Canakkale | PEKER ELEKTRİK | KEMALPAŞA MAH. MERŞİN DEDE SOK. NO: 13/A | 0286 217 94 90 |
| Bursa | Canakkale | PEGAL ELEKTRONİK | İSTİKLAL MAH. M. AKSEKİLİ SOK. NO: 28/2 | 0286 316 41 08 |
| Bursa | Göteborg | GÜNGÖR TEKNİK | GAZİ SÜLEYMANPAŞA MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. ÖZTÜRK SİTESİ NO: 1 | 0286 566 40 99 |
| Bursa | Canlı | ARSLAN ELEKTRİK | CUMHURİYET MAH. SEHİT ÜSTEGEMEN EREMEN ÖZTÜRK SOK. MUTLU AP. NO: 15/N | 0376 213 57 03 |
| Corum | Merkez | KECELI TEKNİK | YENİYOL MAH. SEPETCI SOK. NO: 19/B | 0364 213 38 25 |
| Corum | İskilip | HUZUR ELEKTRİK | KALE BOĞAZI MAH. MANİFATURACILAR CARŞISI NO: 12/A | 0364 511 31 02 |
| Denizli | Merkez | ESİN ELEKTRİK | BAYRAMYERİ MUSAOĞLU İŞHANI NO: 9 | 0258 261 98 96 |
| Diyarbakır | Merkez | ÖZCEMEN SOĞUTMA | DR. SİTKİ GÖRAL CAD. 53 SOK. YAĞIN 2 APT. NO: 21/A HUZUREVLERİ | 0412 238 16 15 |
| Diyarbakır | Merkez | PRESTİJ SOĞUTMA | SEYH SAMİL MAH. BARIŞ CAD. ÇİÇEK AP ALTI NO: 48/A BAĞRAZLI | 0412 235 12 34 |
| Diyarbakır | Ergani | SERVET ELEKTRİK | KEMALİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 10-A | 0412 611 57 87 |
| Diyarbakır | Sivri | DİJİTAL ELEKTRONİK | KALE MAH. SAMİ SEKİN CAD. NO: 5/B | 0412 711 44 14 |
| Diyarbakır | Bismil | CAN SOĞUTMA | AKPINAR MAH. ÖRNEK CAD. NO: 34/B | 0412 415 12 21 |
| Düzce | Merkez | İSKAR TEKNİK | BURHANİYE MAH. SEHİT RUHSAR CAD. NO: 61 | 0380 523 82 19 |
| Edirne | Merkez | MUKOL TEKNİK | TALATPAŞA MAH. SARAÇLAR CAD. 2. VAKIF İŞHANI GİRİŞ KAT NO: 1 | 0284 225 01 87 |
| Edirne | Keşan | DOST TEKNİK | YUKARI ZAFERİYE MAH. ŞUBE SOK. BİLUN İŞ MERKEZİ NO: 152 | 0284 715 30 32 |
| Elazığ | Merkez | EKİŞOĞULLARI | İZZET PAŞA MAH. İZZET PAŞA CAD. HACI TEVFIK EFENDİ SOK. NO: 47 /A | 0424 237 61 25 |
| Erzincan | Merkez | AYDINLAR ELEKTRİK | İNÖNÜ MAH. MERKEZ CARŞI 15. SOK. NO: 5 | 0446 223 59 76 |
| Erzurum | Merkez | TERMİK SOĞUTMA | TEBRİZKAPI CAD. NARMANLI CAMII CARŞISI NO: 3 | 0442 213 38 31 |
| Erzurum | Merkez | AS TEKNİK | ÇİRCİR MAH. YAKUTIYE BULVARI TUĞRA AP. NO: 3 | 0442 235 05 95 |
| Eskişehir | Merkez | ARZU ELEKTRONİK | DELİKLİTAŞ MAH. GÜLNIHAL SOK. NO: 2/D | 0222 234 87 15 |
| Gaziantep | Şahinbey | ÇÖZÜM TEKNİK | SARIGÖLLÜK MAH. KILIÇ ALI CAD. NO: 8/B | 0242 339 44 23 |
| Gaziantep | Şahinbey | NANECİ TEKNİK | BEKİRBEY MAH. BÜYÜKŞAĞ SOK. NO: 15/A | 0342 220 01 37 |
| Gaziantep | Nizip | ÇAPAN TEKNİK | CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO: 33/A | 0342 518 37 96 |
| Gaziantep | İshahiye | NESE TİCARET | CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO: 8 | 0342 862 50 50 |
| Giresun | Merkez | AYDIN ELEKTRİK | ÇINARLAR MAH. SOKAKBAŞI CAD. NO: 19 | 0454 212 39 28 |
| Gümüşhane | Merkez | EMİROĞLU ELEKTRİK | HASANBEY MAH. HASANBEY CAD. NO: 9 | 0456 213 20 04 |
| Hakkâri | Merkez | DERYA TEKNİK | KAYACAN CAD. DİNÇ İŞHANI NO: 41 | 0438 211 35 91 |
| Hatay | Merkez | ACEMOĞLU SOĞUTMA | CUMHURİYET CAD. ÖZDAL PASAJI NO: 30/D | 0326 212 45 57 |
| Hatay | İskenderun | GÜLİSTAN ELEKTRONİK | KURTULUŞ MAH. SEHİT ÖĞÜZ YENER CAD. NO: 42 | 0326 613 50 64 |
| Hatay | İskenderun | ÖZSES TEKNİK | BARBAROS MAH. SEHİT ÖĞÜZ YENER CAD. NO: 71/B | 0326 613 34 31 |
| Hatay | Dörtöy | COSKUN KÜÇÜK EV ALETLERİ | SANAYİ MAH. GARAJ ALTI 4 NOLU SOK. NO: 0/1/B | 0326 713 38 84 |
| Hatay | Kırıkhan | SEREN MAKİNE | BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO: 23/B | 0326 344 32 49 |
| Hatay | Rehvanlı | ÖZ-İS SOĞUTMA | TAYFUR SÖKMEN CAD. NO: 26/B | 0326 413 21 22 |
| İğdır | Merkez | AYDIN ELEKTRONİK | ATATÜRK CAD. İGDIR PASAJI NO: 4 | 0476 227 98 99 |
| İsparta | Merkez | DETAY ELEKTRONİK | YAYLA MAH. 112 HASTANE CAD. NO: 42/B | 0246 223 48 02 |
| İçel (Mersin) | Merkez | TUFAN SOĞUTMA | MESUDİYE MAH. 5113 SOK. NO: 30 | 0324 337 33 93 |
| İçel (Mersin) | Tarsus | DERYA ELEKTRİK | SEHİT İŞAHK MH. MEVLANA CD. NO: 5 YILMAZ APT C BLOK TARSUS | 0324 625 74 72 |
| İçel (Mersin) | Erdemli | ERDEMİLİ TEKNİK SERVİS | MERKEZ MAH. MİLLİ EĞEMENLİK CAD. NO: 30 | 0324 515 43 45 |
| İçel (Mersin) | Yenişehir | DILARA ELEKTRİK | AYDINLIKEVLER MAH. 2037 SOK. NO: 7/C | 0324 331 10 07 |
| İstanbul | Asya | ELSU ELEKTRİK | BAHARİYE CAD. NALİ BEY SOK NO: 30 | 0216 347 45 80 |

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

| | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|---|----------------|
| İstanbul Asya | Atasehir | COBANOĞLU TEKNİK | KAYISDAĞI MAH. AKYAZLI CAD. NO: 5/D | 0216 364 65 51 |
| İstanbul Asya | Üsküdar | ÇAĞDAS TEKNİK | SELAİM ALI MAH. YUNUS EMRE SOK. NO: 5 | 0216 352 86 45 |
| İstanbul Asya | Pendik | YAZICI ELEKTRİK | DOĞU MAH. DR. ORHAN MALTEPE CAD. NO: 66 | 0216 375 05 91 |
| İstanbul Asya | Maltepe | TASARIM ELEKTRİK | KINCI LKOKUL CAD. ERMAN PAŞAJI NO: 1/8 | 0216 305 00 78 |
| İstanbul Asya | Sarıcaaltepe | AVCI TEKNİK | İNÖNÜ MAH. ESKİ ANKARA YOLU CAD. TERMAL SOK. NO:3 | 0216 620 90 54 |
| İstanbul Asya | Sultanbeyli | AH TEKNİK 2 | ABDURRAHMAN GAZI MAH. SANLIURFA CAD. NO: 78/B | 0216 398 42 34 |
| İstanbul Avrupa | Avclar | YAZICI ELEKTRİK | MERKEZ MAH. A. TANNER KIŞILCI CAD. NO: 10/C | 0212 591 87 83 |
| İstanbul Avrupa | Bağcılar | SUNGUR TEKNİK | KERKEZ MAH. 25/2 SOK. NO: 7/A | 0212 461 65 70 |
| İstanbul Avrupa | Bağcılar | İSTANBUL TEKNİK | 29 ADA NO:57 İSTOÇ | 0212 659 45 86 |
| İstanbul Avrupa | Bahçelievler | KARDESLER ELEKTRİK | MEHMET AKIF CAD. ELİBOL PAŞAJI NO: 20 SİRİNEVLER | 0212 654 48 92 |
| İstanbul Avrupa | Bahçelievler | EMRE ELEKTRİK | MAHMUTBEY CAD. KÖPRÜYOLU SOK. NO: 8 | 0212 552 28 30 |
| İstanbul Avrupa | Bayrampaşa | ERHAN ELEKTRONİK | CEVATPAŞA MAH. 100. YIL CAD. NO: 6/C (500 Evler Otoban Girişi) | 0212 618 23 50 |
| İstanbul Avrupa | Besiktas | DEMİR SERVİS | VIŞNEZADE MAH. SAİR NEDİM CAD. ÇATLAKÇESME SOK. NO: 4/B | 0212 259 95 95 |
| İstanbul Avrupa | BeYOĞLU | KAKSI SERVİS | BAHRIYE CAD. KASIMPASA BOSTANI SOK. NO: 13/A KASIMPASA | 0212 238 68 99 |
| İstanbul Avrupa | Büyükdere | YAZICI ELEKTRİK | 19 MAYIS MAH. MIRAY SOK. NO: 2/C | 0212 236 74 84 |
| İstanbul Avrupa | Esenler | DURU TEKNİK SERVİS | MIMAR SINAN MAH. 79 SOK. NO: 11/B | 0212 567 75 82 |
| İstanbul Avrupa | Esenyurt | ÜNAL KARDESLER | MERKEZ MAH. DOĞAN ARSLI CAD. 1114 SOK. NO: 4 | 0212 620 11 73 |
| İstanbul Avrupa | Gaziosmanpaşa | HOCANOĞLU ELEKTRİK | KÜÇÜKÖKÜ YOLU NO: 36 (AVRUPA SAFAK HASTANESİ KARŞISI) | 0212 578 43 54 |
| İstanbul Avrupa | Kağıthane | HİLAL ELEKTRİK | ORTABAYIR MAH. SIVAS SOK. CAMLI PAŞAJI NO: 7/C GÜLTEPE | 0212 278 03 41 |
| İstanbul Avrupa | Küçükçekmece/Sefaköy | YILDIZ ELEKTRİK SOĞUTMA | HALKALI CAD. ANADOLU PAŞAJI NO: 185/5 SEFAKÖY | 0212 580 76 02 |
| İstanbul Avrupa | Sultangazi | YEMİN ELEKTRONİK | CEBECİ MAH. 2472 SOK. NO: 14/A | 0212 475 85 62 |
| İstanbul Avrupa | Şişli | ATILIM ELEKTRİK | MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRIYET CAD. KOCAMANSUR SOK. NO: 79 | 0212 240 88 23 |
| İstanbul Avrupa | Zeytinburnu | HARPUT TEKNİK | SÜMER MAH. 29/11 SOK. NO: 3/A | 0212 558 23 00 |
| İzmir | Konak | BOYSER SERVİS | İNÖNÜ CAD. NO: 39/1 ÜÇYOL. HATAY (ALINTAŞ OTOBÜS DURAGI) | 0232 227 22 78 |
| İzmir | Konak | TUNCA ELEKTRİK | GÜZELYALI MİTHATPAŞA CAD. 76. SOK. NO: 10/A GÖZTEPE | 0232 246 40 62 |
| İzmir | Karşıyaka | AS MERKEZ | ESKİ TRAMVAY CAD. 1675 SOK. NO: 78/1 | 0232 364 33 73 |
| İzmir | Bornova | BURAK ELEKTRONİK | MEVLANA MAH. 1707 SOK. NO: 19/A | 0232 342 27 22 |
| İzmir | Ödemiş | BILKOM BİLGİSAYAR | AKINÇILAR MAH. MANOLYA SOK. NO: 5/C | 0232 544 46 47 |
| Kahramanmaraş | Ebistan | ARZUM SOĞUTMA | GÜNEŞLİ MAH. EMNİYET CAD. NO: 15/C | 0344 413 03 43 |
| Karabük | Karabömbü | GÖKAY TEKNİK | ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN CAD. NO: 13 | 0370 712 24 97 |
| Karaman | Merkez | KUZEY TEKNİK | KIRIŞCI MAH. MUT CAD. NO: 14/B | 0338 213 77 33 |
| Kars | Kerem | GÖZDE ELEKTRONİK | KAZIM KARABEKİR İŞAHİ NO: 25 | 0474 223 34 42 |
| Kastamonu | Kerem | KMS ELEKTRİK | İSMAIL BEY MAH. SEHİT ERTAN SİVRİÖĞLU SOK. NO: 51 | 0366 214 26 96 |
| Kayseri | Kocasinan | BİLTEK SERVİS | SERCÖNÜ MAH. SAHİP CAD. NO: 37/K | 0352 232 86 10 |
| Kayseri | Melikgazi | AR-TEK SERVİS | HUNAT MAH. ZENNECİ SOK. NO: 14 | 0352 221 37 88 |
| Kırklareli | Lüleburgaz | ŞENOCAK TAMİR SERVİSİ | ÖZERLER MAH. BELEDİYE HAL. BİNASI NO: 1 | 0288 417 80 01 |
| Kocaeli | Merkez | DORUK TEKNİK | CENGİZ TOPEL CAD. MÜNCETİM ARIF SOK. NO:6/A | 0262 331 11 66 |
| Kocaeli | Gezbe | USTALAR SERVİS | MUSTAFA PAŞA MAH. BAGDAT CAD. NO: 533 | 0262 642 28 11 |
| Kocaeli | Gölcük | ANAC ELEKTRİK | MERKEZ MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 21 | 0262 414 21 62 |
| Konya | Karatay | GÜRKAN TEKNİK | AZİZİYE MAH. KADILAR 2 SOK. NO: 4/B | 0332 351 02 63 |
| Konya | Selçuklu | ÖZCAN SOĞUTMA | NİSANTAŞI MAH. HULUSİ BALBAY CAD. NO: 36/A | 0323 236 33 37 |
| Kütahya | Merkez | GONCA ELEKTRİK | CUMHURİYET CAD. AKDEMİRLET İŞAHİ NO. 59 (ZİRAAT BANKASI ARKASI) | 0274 216 54 04 |
| Malatya | Merkez | UGUR TEKNİK | MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 88 | 0422 322 15 20 |
| Malatya | Merkez | BUZCAM TİCARET | İNÖNÜ CAD. ÖĞRETMEN EVİ KARŞISI BARUTÇU SOK. NO: 5 | 0422 321 51 06 |
| Manisa | Merkez | ŞEN SOĞUTMA | ARDA MAH. KENZI CAD. NO: 52/A | 0236 232 22 72 |
| Manisa | Akhisar | ÖNAR ELEKTRİK | RAGİPBEY MAH. 16. SOK. NO: 40 | 0236 414 60 83 |
| Manisa | Şahinli | KAR TEKNİK | CUMHURİYET MAH. BELEDİYE CAD. NO: 336/C | 0236 715 09 29 |
| Manisa | Turgutlu | ŞEN SOĞUTMA | TURAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 79/A | 0236 314 44 24 |
| Mardin | Merkez | PAŞAVAT TİCARET | HASANAYYAR ÇARŞISI REYHANİYE CAMII YANI NO: 24 | 0482 212 81 81 |
| Mardin | Kızıltepe | AYDIN ELEKTRONİK | URFA CD. ECE PAŞAJI NO: 35 Kızıltepe | 0482 312 35 37 |
| Mardin | Nusaybin | ÖZ ATOM BOBİNAJ | SELAHATTİN EYYÜBİ MAH. POSTA SOK. NO: 5/B | 0482 415 18 05 |
| Mardin | Mazıdağı | SEKİN SOĞUTMA | POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO: 27 | 0538 839 41 15 |
| Muğla | Merkez | ELBO ELEKTRONİK | ORHANİYE MAH. HÜRRIYET SOK. NO: 1/B | 0252 214 18 84 |
| Muğla | Fethiye | NETSES ELEKTRONİK | ÇARŞI CAD. NO: 85/D | 0252 614 42 78 |
| Muğla | Milas | ŞEN ELEKTRONİK | ULUS EGEMENLİK CAD. AVCILAR SOK. NO: 88 | 0252 512 30 50 |
| Muş | Merkez | ÖMER TEKNİK | HAL ÇIVARI PİKAPÇUR DURAGI ÜSTÜ 167. SOK. NO: 55 | 0436 212 50 62 |
| Muş | Bulanık | KOŞUNCU ELEKTRİK | ZAFER MAH. GAZI ÇIKMAZI CAD. NO: 25 | 0532 061 73 63 |
| Muş | Malazgirt | TEKNİK ELEKTRİK | ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU YANI KALE CAD. NO: 2 | 0534 460 69 41 |
| Neveşehir | Merkez | ÖZÇELİK SOĞUTMA | 20 TEMMUZ MAH. MUSTAFA PARMAKSIZ CAD. ALP SOK. NO: 1/B | 0384 212 36 66 |
| Niğde | Merkez | BAKYAN ELEKTRİK | ESENBAY MAH. TERMINAL CAD. BALIK SOK. NO: 2 | 0388 232 42 27 |
| Ordu | Merkez | BİLİM TEKNİK | YENİ MAH. AYDIN GÜLER SOK. NO: 10/B | 0452 214 45 69 |
| Ordu | Ünye | STAR TEKNİK | KARADERE MAH. GOGİNA SOK. NO: 38/A | 0452 324 82 51 |
| Osmaniye | Merkez | EMİN ELEKTRONİK | 7 OCAK MAH. DEVLET BAÇELİ BULVARI BAÇELİ AP. ZEMİN KAT NO: 13 | 0328 814 65 82 |
| Rize | Merkez | İNÇİ TEKNİK | MÜFTÜ MAH. STAD SOK. NO:30/A | 0464 223 50 04 |
| Sakarya | Merkez | TEKNİK BOBİNAJ | SEMERÇİLER MH. GÖKÇE SK. NO: 19A | 0264 272 09 57 |
| Samsun | Merkez | HİLAL TEKNİK | ZAFER MAH. ŞEVKETİYE CAD. NO: 32 | 0362 233 48 38 |
| Samsun | Bafra | KARATAS TİCARET | KIZILIRMAK MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO: 21 | 0362 543 04 91 |
| Samsun | Çarşamba | ÖZKAN SOĞUTMA | ORTA MAH. TUNÇER KOÇABAŞ SOK. NO: 87 | 0362 832 28 90 |
| Siirt | Merkez | ŞEN TAMİRAT | ÜLKÜ MAH. SUAT BEÜDÜK CAD. NO: 35/C | 0453 603 68 94 |
| Sinop | Merkez | ŞENTÜRK BOBİNAJ | YENİ MAH. KEMALETTİN SAMI PAŞA CAD. NO: 20/B | 0368 261 57 48 |
| Sivas | Merkez | TEKNİK ELEKTRİK | PAŞABEY MAH. ATATÜRK CAD. YAKIFLAR SİTESİ A BLOK NO: 3/G | 0346 221 77 23 |
| Sanlıurfa | Merkez | AKTAŞ ELEKTRONİK | ASFALT CAD. NO: 24/A | 0414 217 14 87 |
| Sanlıurfa | Merkez | YILDIZIM ELEKTRİK | SARAYONU CAD. VATAN SK. NO:17/A | 0414 215 51 40 |
| Sanlıurfa | Suruç | ÇINAR SOĞUTMA | BAEİŞ MAH. YEŞİLOVA SOK. NO: 12/1 | 0414 611 46 46 |
| Sanlıurfa | Viranşehir | YALÇIN SOĞUTMA | YENİŞEHİR MAH. 17. CAD. NO: 10/D | 0414 511 66 53 |

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

| | | | | |
|-----------|--------|-------------------------|--|----------------|
| Sirnak | Cizre | CEM ÖZEL SERVİSİ | KALE MAH. ESKİ BELEDİYE CAD. NO: 15 | 0486 616 77 82 |
| Sirnak | Silopi | HUZUR SOĞUTMA | CUDI MAH. 61. CAD. NO: 11/A | 0541 683 81 32 |
| Tekirdağ | Merkez | ERCAN ELEKTRİK | MURATLI CAD. POYRAZLAR İSHANI NO: 2 | 0282 261 43 95 |
| Tekirdağ | Çorlu | TREE ELEKTRONİK | REŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3. SOK.NO: 18/A | 0282 651 66 84 |
| Tokat | Erbaa | HİDRO ELEKTRİK | CUMHURİYET MAH. GAZİ BULVARI NO: 184/C | 0356 715 56 01 |
| Trabzon | Merkez | KAZAZ SOĞUTMA | KUNDURACILAR CAD. HALKEVİ SOK. GENERAL PASAJI NO: 34 | 0462 322 19 16 |
| Usak | Merkez | ERTAS SOĞUTMA | ÖZDEMİR MAH. GÜNEŞ SOK. NO: 17/E | 0276 224 19 01 |
| Van | Merkez | ÖZUSTA TAMİRAT | SEREFİYE MAH. KÜLTÜR MERKEZİ ÇIVARI DEMİRCİLER 1. SOK. NO: 1/C | 0432 216 34 58 |
| Van | Ercis | ÖZ KANAT ELEKTRİK | EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI NO: 1 | 0432 351 95 40 |
| Yozgat | Merkez | BARAN SOĞUTMA | AŞAĞI NOHUTLU MAH. SAKARYA CAD. GÜNEŞ SOK. NO: 1 | 0354 212 40 27 |
| Zonguldak | Merkez | ZONGULDAK TEKNİK SERVİS | TERAKKİ MAH. VALİDE ZÜBEYDE HANIM SK. NO:6 | 0372 251 60 77 |
| Zonguldak | Ereğli | GÜNDÜZ ELEKTRONİK | BAGLIK MAH. SUPHI KONAK CAD. NO: 30 | 0372 322 40 67 |

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisindedir.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinden indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicisinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMI

Garanti aşağıda yazılı hususları kapsamaz:

- 1- Malın kullanma kılavuzunda belirtilen tavsiye ve koşullara uyulmaması,
- 2- Tüketicisi teslim aldıktan sonra mamüle düşürme, çarpma vb. dış etkiler sonucu oluşan çizik ve hasarlar,
- 3- Hatalı elektrik tesisatı kullanılması,
- 4- Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce DIGICOM yetkili personeli yada servisi dışında bir kimsenin cihazın onarım veya tadiline kalkışması.

Tüketicisi, servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlıkları, DIGICOM'a mektup veya telefonla bildirmek durumundadır.

GENEL DAĞITIM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.

Adres: DigiCom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Tüketicisi Danışma Hattı: 444 76 42 E-posta: contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr Web: www.contiealetleri.com.tr

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI ürünü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir cihazdır. Ürününüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contievaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

Garanti Belgesi Belge Numarası:
Belge Onay Tarihi:

Ünvan: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ:

DIGICOM
ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Dereboyu Cad. No:11
Halkalı - İSTANBUL
Halkalı Yaka: 95 002 6880

Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Seri No :

Cinsi : SU ISITICI
Markası : CONTI
Modeli : CK-219 MULTIKETT 5
Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü
Garanti Süresi : 3 yıl

Ünvan :
Adres :
Telefon-Fax :
Fatura Tarihi ve No :
Tarih, İmza, Kaşe :

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilcilerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

TERMS OF GUARANTEE

- Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 3 years.
- If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this three-years guarante period, DIGICOM will repair or replace the product at its expense.
- DIGICOM will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period.
- The guarantee does not cover products and/or product parts that are subject to wear, that can be considered as consumable parts by their nature or that are made of glass.
- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by DIGICOM.
- For the appliance to be used correctly , the user should strictly adhere to all instructions included in the instructions for use and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the instructions for use.
- For some products the guarantee may be subject to certain restrictions, for instance as a result of the type of material used. Guarantee restrictions, if any can be found under the heading of the directons for use.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.

Address: Digicom Plaza Dereboyu Cad, No: 15 Halkalı-İSTANBUL Tel: (0212) 470 06 00 pbx, Fax: (0212) 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 E-mail: contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr Web: www.contievaletleri.com.tr

CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, www.contievaletleri.com.tr.

Certificate of Warranty

Certificate Number:

Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY
SIGNATURE - STAMP :



Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Serial No : _____

Type : KETTLE
Brand : CONTI
Model : CK-219 MULTIKETT 5
Date and Place of Delivery :
Guarantee Period : 3 years

Title : _____
Address : _____
Telephone-Fax : _____
Invoice Date and No : _____
Date, Signature, Stamp : _____

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

CONTI

CONTI

CONTI



[/contievaletleri](#) [/DigicomTurkiye](#)
www.contievaletleri.com www.digicom.com.tr

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

444 ÜCRETSİZ
76 42 DESTEK
HATTI

Evimin Kalbi