

# CONTI



**CK-227 BROCCA SU ISITICI**  
KULLANMA KILAVUZU

## ÖNEMLİ EMNİYET TEDBİRLERİ

1. Lütfen su ısıtıcınızı güç kaynağına bağlamadan önce kullanım talimatlarını tamamen okuyun.
2. Yanlış kullanım ve uygunsuz işletim cihaza zarar verebilir ve kullanıcının yaralanmasına sebebiyet verebilir.
3. Cihaz ev için, aşağıdaki gibi benzer kullanımlar için tasarlanmıştır:
  - Mağazalardaki personel mutfak alanları, ofisler ve diğer çalışma ortamları:
  - Çiftlik evleri;
  - Otel, motel ve diğer meskun tipi ortamlarda müşteriler tarafından;
  - Oda kahvaltı tipi ortamlar.
4. Kullanılmadığında cihazı güç kaynağından çekin.
5. Taban ünitesini nemden uzak tutun ve su sıçramasına izin vermeyin.
6. Su ısıtıcısı aşırı doldurulursa, kaynayan su taşabilir. Cihaz suya daldırılmamalıdır. Cihaz kordonu veya fişini su veya diğer sıvılara daldırmayın. Bu olursa, hemen fişi çekin ve cihazı tekrar kullanmadan önce bir yetkili servise götürün.
7. Kordon veya fişte hasar işaretleri varsa cihazı kullanmayın. Cihaz yere düşerse cihazı kontrol ve gerekirse onarım için bir uzmana götürün, besleme kordonu hasarlıysa, tehlikeyi engellemek için üretici, Conti yetkili servis elemanı tarafından değiştirilmelidir.
8. Kordonun keskin köşelerde asılmadığından emin olun ve sıcak yüzeylerden uzakta tutun.
9. Yalnızca fişi kullanarak güç kaynağından çekin, kordondan çekmeyin.
10. Cihazı sıcak objelerden ve kontrolsüz alevden uzakta (Örneğin portatif ısıtıcılar), dengeli bir yüzeye yerleştirin; perdelerin altına veya alçak duvar dolaplarının altına yerleştirmeyin.
11. Bu su ısıtıcısı yalnızca tedarik edilen stant ile kullanılmak içindir. Kullanım sırasında cihazı asla gözetimsiz bırakmamalısınız.
12. Bu cihaz denetim altında veya güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimatlar verilene kadar, fiziksel, duygusal veya mental kapasitesi az veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler (çocuklar dahil) için değildir. Çocuklar cihazla oynamaları için denetim altında olmalıdır.
13. Çalışırken hiçbir zaman su ısıtıcısını taban ünitesinden kaldırmayın. Cihazı önce kapatın.
14. Açmadan önce uygun bir şekilde kapağı kapatmaya özen gösterin. Aksi takdirde cihaz otomatik olarak kapanmayacaktır ve sıcak su taşabilir.
15. Su ısıtıcısı yalnızca su ısıtmak içindir ve diğer sıvılar için kullanılmamalıdır.

## İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Tüm ambalajlama malzemelerini su ısıtıcısından çıkarınız.
2. Su ısıtıcısını bağlamadan önce, değer etiketinde bulunan voltaj ile evinizdeki ana beslemenin aynı olup olmadığını kontrol edin.
3. Su ısıtıcısını "MAX" işaretli yere kadar soğuk su ile doldurun ve kaynatın. Daha sonra su ısıtıcısını boşaltın. Su ısıtıcısı kullanım için hazırdır.

## KULLANIM İÇİN TALİMATLAR

### Filtre Yerleştirme:

1. Kapak açma düğmesine basarak kapağı açınız.
2. Su ısıtıcının ön tarafındaki dökme yerinin yanında bulunan iki çıkıntının arasına filtreyi yerleştiriniz.
3. Filtrenin çıkıntılarının dibine kadar basıldığından ve doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz ve sonra kapağı kapatınız.

**NOT:** Filtreyi asla su ısıtıcının içinde gevşek bir şekilde bırakmayınız. Su ısıtıcının içinde sıcak su varken asla filtreyi çıkartmayınız.

### Doldurma:

1. Su ısıtıcısını taban ünitesinden çıkartınız.
2. Su ısıtıcısını ağız tarafından veya kapağı açmak suretiyle su ile doldurabilirsiniz.
3. Su ısıtıcısının çalışırken kuru kaynama yapmasını engellemek için 1 litreden az su doldurulması önerilmez.
4. 1,7 litreden fazla su doldurmayın ("MAX" işaretine kadar). Kaynama sürecinde suyun taşmaması için aşırı su doldurmadan kaçının.

### Açma:

1. Su ısıtıcınızı su ile doldurduktan sonra, su ısıtıcısını taban ünitesine yerleştirin.
2. Fişi güç kaynağına bağlayın ve Açma/Kapatma düğmesine basın.. Cihaz çalışmaya başlayacaktır.

### Kapatma:

Su kaynağında, su ısıtıcısı otomatik olarak kapanacaktır.

**NOT:** Bu cihazda, cihaz boşken yanlışlıkla açıldığında veya boşken kaynarsa ısıtıcı elemanı otomatik olarak kapatan bir güvenlik sistemi bulunmaktadır. Bu durumda, tekrar su ile doldurmadan önce cihazın tamamen soğumasına izin verin.

### Tekrar Açma:

Su ısıtıcısı otomatik olarak kapatılmışken, 15-20 saniye soğuduktan sonra tekrar açılabilir.

### Bakım ve Temizlik:

1. Her zaman güç kaynağından fişi çekin ve cihazın tamamen soğumasına izin verin.
2. Su ısıtıcısının dış kısmını ve taban ünitesini nemli bir bezle temizleyin, daha sonra kuru bir bezle silin. Ovalayarak temizleyin.
3. Düzenli aralıklarla kireçten arındırın. Uygun tedarikçilerden alınabilecek kireç çözücülerini kullanın ve verilen talimatları uygulayın.

### Filtreleme ve Temizleme:

1. Filtreyi su ısıtıcısından çıkarın.
2. Bir musluğa tutun ve yumuşak bir fırçayla kalanları yavaşça ovalayın (fırça dahil değildir).
3. Su ısıtıcısının ön tarafındaki ağızın yanında bulunan iki oluğun arasına filtreyi yerleştirin.

## Saklama:

- Kordon taban ünitesindeki kordon saklama kısmına sarılabilir.

## TEKNİK BİLGİLER

Kullanım ömrü: 7 yıl

Garanti süresi: 3 yıl

Voltaj: 220-240V AC 50Hz

Güç: 1800W



Üretici/Tedarikçi  
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.  
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.  
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul  
Tel: 0212 470 06 00 Pbx  
Fax: 0212 471 75 78

## IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Please read these operating instructions through carefully before connecting your kettle to the power supply. In order to avoid damage due to incorrect use.
2. Incorrect operation and improper handling can lead to faults on the appliance and injuries to the user.
3. The appliance is designed for household and similar applications used such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
4. Unplug the appliance from power supply when not in use.
5. Keep the base unit away from damp and protect from splashes.
6. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected. The appliance must not be immersed. Do not immerse the unit cord or plug in water or other liquids. If this should occur, remove the plug immediately and then have the unit checked by an expert before using it again.
7. Do not operate the appliance if the cord or plug show signs of damage. If the appliance has fallen on the floor or has been cases take the appliance to a specialist for checking and repair if necessary, if the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. Ensure that the cord does not hang over sharp edges and keep it away from hot surfaces.
9. Only pull it out of the power supply by the plug, not by the cord.
10. Place the appliance on a stable surface, away from hot objects(e.g. hotplates), naked flames; do not place under curtains or low wall-cupboards.
11. The kettle is only to be used with the stand provided. you should never leave the appliance unattended during use.
12. This appliance is not intended for use by person (including children)with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
13. Never remove the kettle from its base unit while in operation. Switch the appliance off first.
14. Take care to close the lid properly before switching on. Otherwise, the appliance will not switch off automatically and hot water may overflow.
15. The kettle is for heating water only and is not to be used for any other liquids.

## BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- 1 Remove all packing materials from the kettle.

## INSTRUCTION FOR USE

### Filter Placing:

1. Open the lid by pressing on the lid release button.
2. Place the filter between the two grooves near the spout at the front of the kettle.
3. Ensure that the filter is pressed down to the bottom of the grooves and fits correctly then close the lid.

**NOTE:** Never leave the filter loose in the kettle. Never remove the filter while the kettle contains hot water.

### Filling:

1. Remove the kettle from the base unit.
2. You can fill the kettle with water via the spout or by opening the lid, by pressing on the lid release button.
3. Not recommend to fill with less than 1 liter of water to prevent the kettle running dry while operating.
4. Do not fill with more than 1.5 liters of water (up to "MAX" mark). Avoid overfilling to prevent the water spilling out during the boiling process.

### Switching On:

1. After filling your kettle with water, place the kettle on the base unit.
2. Connect plug to power supply and pull down the On/Off switch.. The appliance will begin to operate and the indicator light will come on.

### Switching Off:

When the water boils, the kettle will switch off automatically and the indicator light will go off.

**NOTE:** This appliance has a safety system, which automatically switches off the heater element if the appliance is inadvertently switched when empty, or if it boils dry. In this case, let the appliance cool down completely, before filling with water again..

### Switching On Again:

The kettle can be switched on again after cooling down about 15-20seconds, while the kettle has been switched off automatically.

### Care and Cleaning:

1. Always remove the plug from the power supply and let the appliance cool down completely.
2. Clean the outside of the kettle and the base unit with a soft damp cloth. then wipe with a dry cloth. Do not use scouring.
3. Descale at regular intervals. Use a descaling agent, which can be obtained from specialist shops and follow the instructions given..

**Filter Cleaning:**

1. Remove the filter out of the kettle.
2. Place under a tap and rub gently any remaining by soft brush (do not included).
3. Replace the filter between the two grooves near the spout at the front of the kettle.

**Storage:**

The cord could be winded into the base unit that has a cord storage compartment.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**Lifetime:** 7 years

**Warranty Period:** 3 years

**Voltage:** 220-240V AC 50Hz

**Power:** 1800W



**Manufacturer/Supplier**  
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.  
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.  
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul  
Tel: 0212 470 06 00 Pbx  
Fax: 0212 471 75 78

## تدابير السلامة الهامة

- 1- يرجى قراءة دليل الاستعمال بالكامل قبل وصل الغلاية بمورد الطاقة لمنع الأعطال التي قد تظهر بسبب الاستعمال الخاطى.
- 2- إن الاستعمال الخاطى، والتشغيل الغير مناسب قد يلحق الضرر بالجهاز وقد يتسبب بإصابة المستخدم أيضا.
- 3- تم تصميم الجهاز للاستعمال المنزلى وللاستعمال المشابهة للحالات المذكورة أدناه:
- \* مطابخ الموظفين في محلات العمل والمكاتب وأماكن العمل الأخرى.
- \* المزارع.
- \* من قبل الزبائن في الفنادق والموتيلات والأماكن المسكونة الأخرى.
- \* الأماكن المشابهة بالغرف وأماكن تناول الفطور وما شابه.
- 4- يجب فصل الجهاز عن مورد الطاقة عند عدم استعماله.
- 5- أبعدها وحدة القاعدة عن الرطوبة ولا تسمحوا بدفقة الماء.
- 6- يمكن للماء المغلي أن يفيض في حال ملء الغلاية كثيرا. يجب عدم غمر الجهاز في الماء. لا تغمروا كابل أو قابس الجهاز في الماء أو في أية سوائل أخرى. وفي حال تحقق هذا الأمر، يجب فصل القابس عن الكهرباء فوراً ويجب تفقد الجهاز من قبل خبير قبل الاستعمال مرة أخرى.
- 7- لا تستعملوا الجهاز في حال ظهور علامات العطل على الكابل أو القابس. يجب أخذ الجهاز إلى خبير للتفقد أو التصليح عند الضرورة في حال سقوط الجهاز على الأرض. وإذا كان كابل الطاقة معطلا، يجب استبداله من قبل موظف الوكالة أو الأشخاص الخبراء الآخرين لمنع الخطر.
- 8- تأكدوا من عدم تآكل الكابل في الأطراف الحادة وأبعده عن الأسطح الساخنة.
- 9- أفصلوا القابس عن مورد الطاقة بالإمساك بالقابس فقط، لا تفصلوه بسحب الكابل.
- 10- ضعوا الجهاز على سطح متوازن بعيدا عن الأغراض الساخنة واللهب الغير متحكم به (مثل السخانات النقالة)، ولا تضعوا الجهاز تحت الستائر أو تحت خزانات الجدار المنخفضة.
- 11- إن هذه الغلاية هي للاستعمال مع القاعدة التي تكون معها فقط. لا تتركوا الجهاز دون مراقبة خلال الاستعمال أبدا.
- 12- يجب إبعاد الأطفال تحت سن 7 طالما لا يستخدمون الجهاز تحت المراقبة الدائمة. إن هذا الجهاز ليس للاستعمال من قبل الأشخاص المحدودة إمكانياتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص العديمي الخبرة (بما فيهم الأطفال).
- 13- يجب إبعاد الجهاز عن الأطفال ما لم يكن تحت المراقبة الدائمة ويجب عدم تنظيف وصيانة الجهاز بالقرب منهم.
- 14- لا تستعملوا الغلاية إلا مع القاعدة التي تكون معه ولا تستعملوا وحدة القاعدة للأهداف الأخرى.
- 15- لا تفصلوا الجهاز عن وحدة القاعدة أبدا خلال التشغيل، يجب إيقاف الجهاز أولاً.
- 16- حافظوا على إغلاق الغطاء بشكل مناسب قبل التشغيل، و إلا لن يتوقف الجهاز تلقائياً وقد يفيض الماء الساخن.
- 17- إن الغلاية هي لتسخين الماء فقط وليست لتسخين السوائل الأخرى.

## قبل الاستعمال الأول

- 1- أخرجوا جميع مواد التغليف من الغلاية.
- 2- تفقدوا ما إذا كان الفولت الموضح في ملصق القيم مناسب مع الإمداد الكهربائي الرئيسي في منزلكم أم لا قبل وصل الغلاية بالكهرباء.
- 3- امنوا الغلاية بالماء البارد حتى مؤشر (MAX) واغلوها الماء. وبعدها أفرغوا الغلاية. إن الغلاية جاهزة للاستعمال الآن.

## تعليمات الاستعمال

### تثبيت الفلتر:

- 1- افتحوا الغطاء بالضغط على زر فتح الغطاء.



- 2- ثبتوا الفلتر بين الأخدودين الموجودين إلى جانب الفم في الطرف الأمامي للغلاية.
  - 3- تأكدوا من ضغط الفلتر حتى قاع الأخدودين وأن الفلتر مثبت بالكامل، وأغلقوا الغطاء بعدها.
- ملاحظة: لا تتركوا الفلتر داخل الغلاية بشكل غير مثبت أبداً، ولا تفصلوا الفلتر إذا كانت الغلاية تحتوي على الماء الساخن أبداً.

## ملء الغلاية:

- 1- أفضلوا الغلاية عن وحدة القاعدة.
- 2- يمكنكم ملء الغلاية من فم الجهاز أو بفتح الغطاء مع الضغط على زر فتح الغطاء.
- 3- لا ننصحكم بملء الغلاية بأقل من اللتر الواحد لمنع ارتفاع حرارة الجهاز بشكل زائد.
- 4- لا تملنوا الغلاية بأكثر من 1,7 لتر من الماء (حتى مؤشر "MAX"). اجتنبوا عن ملء الماء الزائد كي لا يفيض الماء خلال الغلي.

## تشغيل الجهاز:

- 1- ثبتوا الغلاية على وحدة القاعدة بعد ملئها بالماء.
- 2- أوصلوا القابس بمورد الطاقة واضغطوا على زر التشغيل / الإيقاف نحو الأسفل. سيبدأ الجهاز بالعمل ويظهر مصباح الموشر.

## الإيقاف:

تتوقف الغلاية عن العمل وينطفئ مصباح الموشر تلقائياً عند غلي الماء.

ملاحظة: يوجد نظام الأمان في هذا الجهاز الذي يوقف عنصر التسخين تلقائياً في حال تشغيل الجهاز فارغاً بالخطأ أو كان يعمل لغلي الماء فارغاً. في هذه الحالة يجب عليكم الانتظار حتى يبرد الجهاز تماماً قبل ملئه بالماء مجدداً.

## التشغيل مجدداً:

بعدما تتوقف الغلاية تلقائياً، يمكن تشغيلها مجدداً بعد الانتظار لمدة 15-20 ثانية لتبرد.

## الصيانة والتنظيف:

- 1- أفضلوا القابس عن مورد الطاقة دائماً واسمحوا للجهاز أن يبرد بالكامل.
- 2- نظفوا القسم الخارجي من الغلاية ووحدة القاعدة بالفوطة الرطبة، وامسحوا بفوطة جافة بعد ذلك. لا تنظفوا الجهاز بالفرك.
- 3- أزيلوا التكلس عن الغلاية بين فترات منتظمة. استعملوا محاليل إزالة الكلس التي يمكن الحصول عليها من المحلات الخاصة وطبقوا الإرشادات الموضحة.

## التصفيّة والتنظيف

- 1- أخرجوا الفلتر من الغلاية.
- 2- أمسكوه تحت الصنبور وأزيلوا ما يبقى عليه بالفرك بفرشاة ناعمة ببطء (غير مشمول في العبوة).
- 3- ثبتوا الفلتر بين الأخدودين الموجودين إلى جانب الفم في الطرف الأمامي للغلاية.

## الاحتفاظ بالجهاز :

يمكن لف الكابل في قسم الاحتفاظ بالكابل في وحدة القاعدة.

## المواصفات الفنية

الخصائص الفنية

العلامة التجارية 7 عام

الموديل : 3 عام

الجهد : AC 220-240V فولت

التردد : 50Hz هرتز

اللوحة : جرانيت 1800W



شركة ديجيكوم المساهمة للتسويق الإلكتروني  
حي حلفي مركز شارع دارا بويو  
الرقم: 15 الطابق: 3 كوجوك حكماجه  
اسطنبول الهاتف: 0212 470 06 00 Pbx  
الفاكس: 0212 471 75 78

## YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

Adana	Seyhan	DÜZOVA ELEKTRİK TİCARET	ALİ MÜNİF CAD. ALTUN ÖREN İŞHANI KAT:1 NO:103	0322 351 36 27
Adana	Seyhan	DÜZOVA ELEKTRİK	BARAJ YOLU 5 DURAK MERİH APT ALTI NO 65/D	0 322 227 22 66
Adana	kozan	LİDER SOĞUTMA	TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SK. NO:65/A KOZAN	0322 515 08 85
Adana	çukurova	KEKŞİN ELEKTRİK	Güzelyak Mah. 81185 Sokak Hazar Apt. B/Blök 6 No:10	0322 234 33 61
Adana	Ceyhan	DEMİR ÖZEL SERVİS	BÜYÜKİRİM MAH. MEHMET SERİF YIĞIT SOK. NO: 8/A	0322 613 17 77
Adıyaman	Kahta	EGE SOĞUTMA	FİRAT MAH. MEHMET AKIF CAD. NO: 101/B	0416 725 95 60
Adıyaman	Merkez	EGE SOĞUTMA	TURGUT REİS MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO: 16/A	0416 214 95 60
Afyon	Merkez	BARBAROS SOĞUTMA	Marulcu mah. açıkgozlu sok. no: 18/A Merkez - AFYONKARAHİSAR	0272 215 12 17
Afyon	Karahisar	SİLA TEKNİK SERVİS	MARULCU MAH. HAVALIÇ ÇEŞME SOK. NO: 20/A	0272 215 67 76
Ağrı	Patnos	ESPA TİCARET	RECEP TAYYIP ERDOĞAN CAD. NO: 267	0472 616 46 75
Ağrı	Doğubeyazıt	BERŞAN SOĞUTMA	BEYAZIT CAMI YANI NO: 12	0472 312 25 84
Aksaray	Merkez	KOÇAK ELEKTRONİK	TASPAZAR MAH. SEHİT HALİL UĞUR SOK.ÇAĞLAYAN APT. NO: 9-10	0382 212 75 99
Ankara	Keçiören	ANKA TEKNİK	19 MAYIS MAH. MUSTAFA ASIM KOKAL CAD. NO:40/A	0312 314 24 24
Ankara	Çankaya	PAYDAŞ TEKNİK	CEVİZLİDERE HUZUR MAH.1218. CADDE NO:5 DİKMEN/ ANIL	0312 215 48 08
Ankara	Yenimahalle	KARAKAYA TEKNİK	405. CAD. NO: 58/A DEMETEVLER	0312 345 72 10
Antalya	Alanya	ARAS TEKNİK	SEKERHANE MAH. YAYLA YOLU CAD. ÇİNAL SOK. NO:4/1	0242 511 28 29
Antalya	Merkez	EKİN TEKNİK	KIZILSARAY MAH. DOLAPLIDERE CAD. NO: 36/D MURATPAŞA	0242 247 44 42
Antalya	Gazipaşa	BİLAL TEKNİK	İSTİKLAL MAH. TERMINAL SOK. NO: 13/A	0555 763 00 32
Antalya	Serik	YE-KA TEKNİK	ORTA MAH. 1061 SOK. NO:12 (BELEDİYESİ ARKASI) SERİK -ANTALYA	0553 628 89 97
Amasya	Merkez	LİRİTİ TEKNİK	PERİNÇİ MAH. HABİBİ SOKAK NO 12 C AMASYA MERKEZ - Amasya / Amasya	0358 201 00 05
Amasya	Merzifon	ELİT TEKNİK ŞUBE	HARMANLAR MAH. HARMANLAR CAD. NO:58/C - Merzifon	0358 514 07 00
Amasya	Merkez	SON DURAK TEKNİK SERVİS	DERE MAH.ATATÜRK BULVARI ALTUN İŞ HANI	0536 420 62 17
Amasya	Suluova	SON DURAK TEKNİK SERVİS	ORTA MAH.HUDAVERDİ SK NO:36	0536 420 62 17
Artvin	borçka	CORUH TEKNİK	güney doğu mh hükümet cad 26/a artvin	0534 978 08 09
Aydın	Merkez	CAN TEKNİK	Yedi Eylül mh:1004 sk no:8/a aydın	0532 763 00 74
Aydın	Nazilli	MESUT ELEKTRONİK	ZAFER MH 102 SK NO:60/A	0256 314 04 82
Bakırköy	GÖNEN	YAKUT ELEKTRİK	RÜSTEM MAH.70 EVLER CAD. 24.SOK. NO:2/D	0266 762 50 42
Bakırköy	Bandırma	GÖRKAN TİCARET	Paşabağır mah. Mehmetçik cad. no:91	0266 714 38 06
Bakırköy	Susurluk	BUZ TEKNİK	MILLIKUVVETLER CADDESİ ACAR İŞ PASAJI P:18	0266 865 38 38
Bartın	Merkez	SEÇKİN ELEKTRONİK	KİRTEPE MAH. ESKİ KONAK CAD. NO: 12	0378 227 27 28
Batman	Merkez	ŞAHİNLER ELEKTRONİK	MEYDAN MH. CUMHURİYET CD. NO.18	0488 213 17 02
Batman	Merkez	EKİNCİ ELEKTRONİK	ZIYA GÖKALP MAH. 1704 SOK. TEYMUR AP. ALTI NO: 24	0426 214 69 69
Bingöl	Merkez	YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM	İNÖNÜ CAD. NO: 11/B	0426 511 26 39
Bingöl	Karlıova	KARTAL ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. NO: 60	0539 226 81 05
Bingöl	Solhan	UZMAN ELEKTRİK	YENİ MAH. PTT KAVSAĞI TUNÇ AP NO: 3	0434 226 74 43
Bitlis	Merkez	DİZİYAN ELEKTRİK	KAZİM DİRİK CAD. KALE ALTI NO: 29	0434 827 33 35
Bitlis	Tatvan	YAREN ELEKTRİK	CUMHURİYET CAD. ESKİ RENO SERVİSİ/ ARKASI YASAR APT ALTI NO 4	0536 935 29 88
Bitlis	Güroymak	FURKAN ELEKTRONİK	GİRNE MH. ÜZÜM VEREN CD DEMİRCİLER SOKAK NO:8	0374 212 12 32
Bolu	Merkez	IKLİM SOĞUTMA	KARAMANLI MAHALLESİ YEŞİL SOK.BEYZA 3 APT.NO:11	0248 212 40 37
Burdur	Merkez	METALAY TEKNİK	KONAK MAH. PAZAR CAMII SOK. NO: 12	0248 325 77 37
Burdur	Bucak	YİĞİTLER ELEKTRİK	PAZAR MAH. OKULLAR CAD. NO: 10	0224 612 06 88
Bursa	M.Kemal Paşa	OKUR TEKNİK	HAMZA BEY MAH. ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOK. NO: 24	0286 212 94 90
Canakkale	Niğde	ENES TEKNİK	Esentepe mah gökyüzü sk: no:3 NİLÜFER	0224 246 45 45
Canakkale	Merkez	PEKER ELEKTRİK	KEMALPAŞA MAH. MERSİN DEDE SOK. NO: 13/A	0286 217 94 90
Canakkale	Biga	PEGAL ELEKTRONİK	İSTİKLAL MAH. M. AKSEKİL SOK. NO: 28/2	0286 316 41 08
Canakkale	Gelibolu	GÜNGÖR TEKNİK	GAZİ SÜLEYMANPAŞA MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. ÖZTÜRK SİTESİ NO:1	0286 566 40 99
Canlı	Merkez	AYDINLI TEKNİK SERVİS	Buğday Pazarı Mh.Ahmet Talat Onay Bulvarı Dolay Apt.A BlokNo:43/13	0 376 212 03 22
Çorum	Merkez	HUZUR ELEKTRİK	KALE BOĞAZI MAH. MANİFATURACILAR ÇARŞISI NO: 12/A	0364 511 31 02
Düzce	Merkez	DS TEKNİK	serifeyye mh.uzungazi sk.no:14 merkez düzce	0537 516 58 29
Diyarbakır	Merkez	PRESTİJ SOĞUTMA	SEYH ŞAMİL MAH. BARÇ CAD. ÇİCEK AP ALTI NO: 48/A BAĞLAR	0424 235 12 34
Diyarbakır	Ergani	SERVET ELEKTRİK	KEMALİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 10-A	0412 611 57 87
Elazığ	Merkez	YILMAZ BOBİNAJ	Rzaiye Mah.Ertugrul Sok.No:43/B	0424 233 25 92
Erzincan	Merkez	AYDINLAR ELEKTRİK	İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞI İŞ. SOK. NO: 5	0446 223 59 76
Erzurum	Merkez	KARDELEN SOĞUTMA	Şiñ Köyü Cad. NO:132 Sükrüpaşa Mah. Yakutiye	0442 319 11 44
Erzurum	Merkez	TERMİK SOĞUTMA	TEBRİZKAPI CAD. NARMANLI CAMII KARŞISI NO: 3	0442 213 38 31
Eskişehir	Merkez	ARZU ELEKTRONİK	DELİKLİTAS MAH. GÜLİNALP SOK. NO: 2/D	0222 234 87 15
Gaziantep	Merkez	GÜVEN TEKNİK SERVİS	KONAK MAH. 13 NOLU SKİS NO:37/B	0542 561 90 88
Gaziantep	Sahinbey	ÇÖZÜM TEKNİK	SARIGÖLLÜK MAH. KILIÇ ALI CAD. NO:8/B	0342 339 44 23
Gaziantep	sehit kamil	UÇAR MAKİNA	Korutürk Cad. No:61 Yeşilova Mah. Şehitkamil,	0342 325 96 98
Gaziantep	Nizip	ÇAPAN TEKNİK	CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO: 33/A	0342 518 37 96
Gaziantep	İshahiye	NESE TİCARET	CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO: 8	0342 862 50 50
Giresun	Merkez	AYDIN ELEKTRİK	ÇİNARLAR MAH. SOKAKBAŞI CAD. NO: 19	0454 212 39 28
Gümüşhane	SİRA	AKAR SOĞUTMA	KARACA MH ÇARŞI İÇİ CDNO31/B	0456 511 73 66
Gümüşhane	Merkez	EMİROĞLU ELEKTRİK	HASANBEY MAH. HANABEY CAD. NO: 9	0456 213 20 04
Hakkari	Merkez	DERYA TEKNİK	KAYACAN CAD. DİNC İŞ HANI NO: 41	0438 211 35 91
Hatay	Merkez	ACEMOĞLU SOĞUTMA	CUMHURİYET CAD. ÖZDAL PASAJI NO: 30/D	0326 212 45 57
Hatay	İskenderun	GÜLİSTAN ELEKTRONİK	KURTULUŞ MAH. SEHİT ÖĞÜZ YENER CAD. NO: 42	0326 613 50 64
Hatay	Dörtöylü	ÇOSKUN KÜÇÜK EV ALETLERİ	SANAYİ MAH. GARAJ ALTI 4 NOLU SOK. NO:7	0 326 713 33 34
Hatay	Reyhanlı	ÖZ-İŞ SOĞUTMA	TAYFUR SÖKMEN CAD. NO: 26/B	0326 413 21 22
İğdır	Merkez	AYDIN ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. İGDIR PASAJI NO: 4	0476 227 98 99
İsparta	Merkez	DETAY ELEKTRONİK	YAYLA MAH. TIZ İSTANANE CAD. NO: 42/B	0246 223 48 02
İcel (Mersin)	Merkez	TUFAN SOĞUTMA	MESUDİYE MAH. 5113 SOK. NO: 3	0324 337 33 93
İcel (Mersin)	Yenişehir	DILBARA ELEKTRİK	AYDINLIKEVLER MAH. 2037 SOK. NO:7/C	0324 331 10 07
İcel (Mersin)	Erdemli	ERDEMLİ TEKNİK SERVİS	MERKEZ MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 30	0324 515 43 45
İcel (Mersin)	Tarsus	DERYA ELEKTRİK	ŞEHİT İŞHAK MAH. MEVLANA CAD. YILMAZ APT. C BLOK NO:5	0324 625 74 72

## YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

İSTANBUL	BEYKOZ	AVCI TEKNİK	MERKEZ M MEHMET YAVUZ C. NO:21-A	0216 424 13 30
İSTANBUL	Atasehir	COBANOĞLU TEKNİK	KAYISDAĞI MAH. AYVAZLI CAD. NO: 5/D	0216 364 65 51
İSTANBUL	Sultanbeyli	AY TEKNİK 2	ABDURRAHMAN GAZI MAH. ŞANLIURFA CAD. NO: 78/B	0216 398 42 34
İSTANBUL	Sancaktepe	AVCI TEKNİK	İNOĞU MAH. ESKI ANKARA YOLU CAD. TERMAL SOK NO:3	0216 620 90 54
İSTANBUL	MALTEPE	EKİP TEKNİK	BAGLARBAŞI MH ATATÜRK Ç.KIRLANGAÇ SK.NO:10	0216 383 60 87
İSTANBUL	Ümraniye	BENİM TAMİRCİM	YAMAN EVLER MAH.ALEMİDAG CD.ALEMİDAG SK.NO:7/C	0216 505 30 53
İSTANBUL	Ümraniye	CÖZÜM TEKNİK	ATATÜRK MAH.CAVUŞBAŞI CAD.ÇOK SOK.NO:2	0216 412 00 21
İSTANBUL	Bağcılar	SUNGUR TEKNİK	MERKEZ MAH. 25/2 SOK. NO: 7/A	0212 461 65 70
İSTANBUL	Besiktas	DEMİR SERVİS	İHLAMUR DERE CADDİS MEDHAH İŞMET SOK NO:23/B	0212 259 95 52
İSTANBUL	Beyoğlu	KAKSI SERVİS	BAHRIYE CAD. KASIMPASA BOSTANI SOK. NO: 13/A KASIMPASA	0212 238 68 99
İSTANBUL	Beylikdüzü	ASEM TEKNİK	GÜRPINAR MAH.TEYFİK FİKRET CAD.BOLKAR STS. C/BLOK NO:16/B BEYLİKOĞUZU	0212 880 00 07
İSTANBUL	Eyüp	İKİZLER ELEKTRİK	emniyetpepe mah. Maresal Fevzi cakmak cad.no:38 EYÜP	0212 627 78 83
İSTANBUL	Esenyurt	ÜNAL KARDEŞLER	MERKEZ MAH. DOĞAN ARSLAN CAD. 1114 SOK. NO: 4	0212 620 11 73
İSTANBUL	Büyücekmece	BURAK TEKNİK	ATATÜRK MH.MARMARA CD.NO:6/A	0212 883 98 91
İSTANBUL	K.ckemece/Sefaköy	YILDIZ ELEKTRİK SOĞ.	HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO: 185/5 SEFAKÖY	0212 580 76 02
İSTANBUL	Sultangazi	ATELİM ELEKTRONİK	CEBEÇİ MAH. 2472 SOK. NO: 11/A	0212 475 85 62
İSTANBUL	Taksim	DOĞAN TEKNİK	PIYALE PAŞA MH GÜNEŞAĞI SK. NO:12 /A	0212 254 95 97
İSTANBUL	Gaziosmanpaşa	SERVİS TEKNİK HİZMETLERİ	Sarıgöçü Mh.Laleli Cd.Nazlı SK.No:1/1B	0212 616 63 67
İSTANBUL	Haznedar	AKMAZ BUZ TEKNİK	GÜVEN MH CALIŞLAR SK.NO:35/A HAZNEDAR	0212 575 21 13
İSTANBUL	Sarıyer	HİSAR SERVİS	Karaorman Sk.No:2/A(Malye Van Sokagı)	0 212-242 42 74
İSTANBUL	Zeytinburnu	HARPUT TEKNİK	SÜMER MAH. 29/11 SOK. NO: 3/A	0212 558 23 00
İSTANBUL	Silivri	GÜN TEKNİK	Alibey Mh.Akgün Silivri Cd.No:54/A	0212-727 00 68
izmir	Konak	BOYSER SERVİS	İNOĞU CAD. NO: 39/1 ÜÇYOL-HATAY (ALTINTAŞ OTOBÜS DURAĞI)	0232 227 22 78
izmir	Ödemiş	BİLKÖM BİLGİSAYAR	AKIŒLAR MAH. MANOLYA SOK. NO: 5/C	0232 544 46 87
izmir	Bornova	EZGİ DTM SERVİS	FATİH SULTAN MEHMET CD.NO:34/C	0232 343 77 77
izmir	Göztepe	ATLAS TEKNİK	İNOĞU CAD NO:408/A SUSUZDERE	0232 455 30 26
Kahramanmaraş	Elbistan	ARZUM SOĞUTMA	GÜNEŞLİ MAH: EMNİYET CAD. NO: 15/C	0344 413 03 43
Karabük	Safranbolu	GÖKAY TEKNİK	ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN SOK. NO: 13	0370 712 24 97
Kastamonu	Merkez	KMS ELEKTRİK	İSMAIL BEY MAH. SEHİT ERTAN SİVRİĞÜLÜ SOK. NO: 51	0366 214 26 96
Kayseri	Merkez	MST TEKNİK	MİMARŞINAN MH:BAKİ CD.NO:6	0352-230-15-15
Kayseri	TALAS	AYKÜ TEKNİK	MEVLANA MH.PAPATYA CD.42/A TALAS / KAYSERİ	0388 225 25 00
Kırıkkale	Merkez	SERVİS 71	Gürler mh millet cd. no:141	0318 212 31 73
Kırıkkale	Löleburgaz	BULUT ELEKTRİK	YENİDOĞAN MAH. BARBAROS HAYRETTİN CAD. NO: 13/C	0288 417 80 01
Kırşehir	Merkez	SENOCAK TAMİR SERVİSİ	ÖZERLER MAH. BELEDİYE HAL BİNASI NO: 1	0386 213 54 01
Kocaeli	Karamürsel	GARANTI SOĞUTMA	MEDRESE MAH. METİN COBANOĞLU SOK. ADALI APT. ALTI NO: 10	0262 452 45 38
Kocaeli	Merkez	TEK ELEKTRONİK	4 TEMMUZ MAH.DR.HAYRİ SAVDERTSOKAK ERTAN AP.NO:29/A KARARÜRSSEL	0262 331 11 66
Kocaeli	Derince	DORUK TEKNİK	CENGİZ TOPEL CAD. MÜNECİBİN ARIF SOK. NO:6/A	0262 229 45 46
kocaeli	ONUR TEKNİK	KOCAELİM TEKNİK	Sırrıpaşa Mh. Çavdar Cd. no:13/A Gebze	0262 646 93 47
konya	Merkez	İDEAL SOĞUTMA	büyük kum köprü mh.mengene cd.65/A	0332 351 19 19
konya	seçuköyü	DURUKAN TEKNİK	CD. NİŞANTAŞI MH. ŞAHİNİĞA SK. KOLEJ SİT ALTI NO:17/A SELÇUKLU / KONYA	0233 233 40 77
Kütahya	Merkez	KARŞAN SOĞUTMA	Menderes Cd., Mumcuğöl Apt. No:15 KÜTAHYA	0216 276 22 77
Malatya	Merkez	BUZÇAM TİCARET	İNOĞU CAD. ÖĞRETMEN EVİ KARŞIŞI BARUÇU SOK. NO: 5	0422 321 51 06
Manisa	Merkez	SEN SOĞUTMA	ARDA MAH. KENZİ CAD. NO: 52/A	0236 232 22 72
Manisa	Akhisar	ONAR ELEKTRİK	RAGİPBAY MAH. 16. SOK. NO: 40	0236 414 60 83
Manisa	Salihli	KAR TEKNİK	CUMHURİYET MAH. BELEDİYE CAD. NO: 336/C	0236 715 09 29
Manisa	Turgutlu	SEN SOĞUTMA	TURAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 79/A	0236 314 44 24
Mardin	kızıltepe	MEMED CAN	Yeni Mah. Ptt Cd. No: 4ğulce İş Merkezi Kızıltepe	0482-313-59-87
Mardin	Mazıdağı	SEÇKİN SOĞUTMA	POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO: 27	0538 839 41 15
Muğla	Fethiye	NETSES ELEKTRONİK	ÇARŞI CAD. NO: 85/D	0252 614 42 78
Muğla	Milas	SEN ELEKTRONİK	ULUS EGEMENLİK CAD. AVÇILAR SOK. NO: 88	0252 512 30 50
Muş	Merkez	ÖMER TEKNİK	HAL CİVARI PİKAPÇILAR DURAĞI ÜSTÜ 167. SOK. NO: 55	0436 212 50 62
Muş	Bulanık	KOŞUNCU ELEKTRİK	ZAFER MAH ÜZLÜK CD.NO:25 BULANIK	0253 061 73 63
Neuşehir	Merkez	DOĞANAY SOĞUTMA	20 TEMMUZ MAH. MUSTAFA PERMAKSİZ CAD. ALP SOK. NO: 1/B	0384 212 36 66
Niğde	Merkez	BAYKAN ELEKTRİK	ESENBAY MAH. TERMINAL CAD. BALIM SOK. NO: 2	0388 232 42 27
Ordu	Merkez	HAZAR SOĞUTMA	YENİ MH 319 SOKAK NO:17	0531 633 04 82
Ordu	Çatalpınar	TİKENÖĞLU SOĞUTMA	MERKEZ MAHHALESİ FATSA CADDESİ NO:35	0452 491 30 20
Ordu	Gök	GÖK TİCARET	BUCAK MAHALLESİ ŞAHİNCİLİ CADDESİ NNO:8/A ALTINORDU	0452 214 66 87
Osmaniye	Merkez	EMİN ELEKTRONİK	7 OCAK MAH. DEVLET BAHCELİ BULVARI BAHCELİ AP. ZEMİN KAT NO: 13	0328 814 65 82
Rize	Merkez	İNÇİ TEKNİK (Yeni Servis)	MÜFTÜ MAH. STAD SOK.NO:30/A	0464 223 50 04
Sakarya	Adapazarı	TEKNİK BOBİNAJ	SEMERÇİLER MAH GÖKÇE SOKAK NO:19A SAKARYA	0264 278 44 23
Sakarya	Sakarya	BUZEL SERVİS	KAVAKLAR CAD. UZUNÖĞLU İŞHANI NO: 50/25	0264 271 84 97
Sakarya	Handek	FERSA TEKNİK	MAHMUT BEY MAH. YILMAZ CAD. NO: 59	0264 614 50 14
Samsun	Bafra	KARATAŞ TİCARET	KIZILIRMAK MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO: 21	0362 543 04 01
Samsun	Çarsamba	ÖZKAN SOĞUTMA	ORTU MAH. TUNCER KOCABAŞ SOK. NO: 87	0362 832 28 90
Siirt	Merkez	BATUR ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. JAPON OSAJİ ÜSTÜ ERUH	0484-311-30-08
Siirt	Merkez	SEN TAMİRAT	ÜLKÜ MAH. SUAT BEDÜK CAD. NO: 35/C	0543 603 68 94
Sinop	Merkez	SENTÜRK BOBİNAJ	YENİ MAH. KEMALETTİN SAMİ PAŞA CAD. NO: 20/B	0368 261 57 48
Sivas	Merkez	TEKNİK ELEKTRİK	PASABEY MAH. ATATÜRK CAD. VAKIFLAR SİTESİ A BLOK NO: 3/G	0346 221 77 23
Sanlıurfa	Sanlıurfa	YILDIRIM ELEKTRİK	SARAYÖNÜ CAD. VATAN SK. NO:17/A	0414 215 51 40
Sanlıurfa	Viranşehir	YALÇIN SOĞUTMA	YENİSEHİR MAH. 17. CAD. NO: 10/D	0414 511 66 53
Sanlıurfa	Suruç	ÇINAR SOĞUTMA	BARİŞ MAH. YEŞİLOVA SOK. NO: 12/1	0414 611 46 46
Sırnak	Cizre	CEM ÖZEL SERVİSİ	KALE MAH. ESKİ BELEDİYE CAD. NO: 15	0486 617 77 82
Sırnak	Silopi	HUZUR SOĞUTMA	CUDI MAH. 61. CAD. NO: 11/A	0541 683 81 32
Tekirdağ	Babaeski	ER TEKNİK	Gazi Kemal Mah. Çömekçi Sok. No:34/D	0288 512 00 50

## YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

Tekirdağ	Babaeski	ER TEKNİK	GAZİ KEMAL MAH. CÖMLEKÇİ SOK. NO:34/D	0288 512 00 50
Tekirdağ	Cerkezköy,kapaklı,saray,vize	MERKEZ ELEKTRONİK	G.O.P MAH,KAMBURUĞLU SK NO:2/4 -A	0288 726 14 40
Tekirdağ	Cerkezköy	ÇAĞRI ELEKTRONİK	GOP MH UĞUR MUMCU CD,AKBANK SOKAK NO:71	0288 726 34 97
Tekirdağ	Çorlu	YILMAZ TEKNİK	ÇOBANÇESME, ATAY CD., 59850 ÇORLU/TEKİRDAĞ	0282 653 3413
Tokat	Çorlu	TREE ELEKTRONİK	REŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3. SOK.NO: 18/A	0282 651 66 84
Trabzon	Erbaa	HİDRO ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. GAZİ BULVARI NO: 184/C	0356 715 56 01
Uşak	Merkez	KAZAZ SOĞUTMA	KUNDURACILAR CAD. HALKEVİ SOK. GENERAL PASAJI NO: 34	0462 522 19 16
Uşak	Merkez	TEKNİK BEYAZ EŞYA SERVİSİ	SEHİT ALİ BEY MAH FAHRI GÜNDÜZ CD NO:23/B	0276 414 31 48
Van	Merkez	ERTAŞ SOĞUTMA	ÖZDEMİR MAH. GÜNEŞ SOK. NO: 17/E	0276 224 19 01
Van	Ercis	ÖZKANAT TAMİRAT	SEREFİYE MAH. KÜLTÜR MERKEZİ CIVARI DEMİRCİLER 1. SOK. NO: 1/C	0432 216 34 58
YOZGAT	Sorgun	ÖZKANAT ELEKTRİK	EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI NO: 1	0432 351 95 40
Yozgat	Merkez	ÇAĞDAŞ SOĞUTMA	BAHÇELİEVLER MAH J.SMAIL.CETİN SK.NO:2	0354 415 77 25
Zonguldak	ÇAYCUMA	BARAN SOĞUTMA	ASAĞI NOHUTLU MAH. SAKARYA CAD. GÜNEŞ SOK. NO:1	0354 212 40 27
		YİĞİT TİCARET	ÇAY MAH.MIMAR SINAN CADDESİ DERE SOKAK NO:28	0372 615 65 05

## GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ

1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.

2.Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4.Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirecek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6.Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,

b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## **Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;**

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumunda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen

sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez. Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına girmez.

## **Tüketici Hizmet Bilgileri**

Size en yakın CONTI Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis listesine başvurabilirsiniz.

## TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında;

- Kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

### Tüketicinin seçilmiş hakları

1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici:

(Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır. )

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b-Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme,

Seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirmesini satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçilmiş haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

6-Seçimlik hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11-1-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk borçlar kanununun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.



## GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI mamulü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir mamuldür. Mamulünüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, [www.contivaletleri.com.tr](http://www.contivaletleri.com.tr) web sitemizde yer almaktadır.

Garanti Belgesi Belge Numarası:  
Belge Onay Tarihi:

Ünvan: DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.  
FİRMA YETKİLİSİNİN  
İMZASI - KAŞESİ:

**DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.**  
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:15 Kat:3  
Halkalı - Küçükçekircek - İSTANBUL  
Büyük Mükellefler V.D.S. NO:026880  
İst. Tic. Sic. No: 271198  
Mersis No: 3494002084000011

Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL  
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Seri No :

Cinsi : SU ISITICI  
Modeli : CK-227 BROCCA  
Teslim Tarihi ve Yeri :  
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü  
Garanti Süresi : 3 yıl

Ünvan :  
Adres :  
Telefon-Fax :  
Fatura Tarihi ve No :  
Tarih, İmza, Kaşe :

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

## TERMS OF GUARANTEE

- Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 3 years.
  - If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this three-years guarantee period, DIGICOM will repair or replace the product at its expense.
  - DIGICOM will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period.
  - The guarantee does not cover products and/or product parts that are subject to wear, that can be considered as consumable parts by their nature or that are made of glass.
  - The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by DIGICOM.
  - For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to all instructions included in the instructions for use and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the instructions for use.
  - For some products the guarantee may be subject to certain restrictions, for instance as a result of the type of material used.
- Guarantee restrictions, if any can be found under the heading of the directions for use.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

The Guarantee does not cover the following issues:

- 1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,
- 2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,
- 3- Using wrong electrical installation,
- 4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

## GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.

Address: Digicom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 E-mail: [contiservis@digicom.com.tr](mailto:contiservis@digicom.com.tr) / [info@digicom.com.tr](mailto:info@digicom.com.tr) Web: [www.contievaletleri.com.tr](http://www.contievaletleri.com.tr)

## CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, [www.contievaletleri.com.tr](http://www.contievaletleri.com.tr).

Certificate of Warranty

Certificate Number:

Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.  
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY  
SIGNATURE - STAMP :

**DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.**  
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:15 Kat:3  
Halkalı - Kültürçimeni - İSTANBUL  
Büyükdere Mülhaneler V.D. No:3026880  
İSTANBUL - 34398  
Mersis No: 34390-0268-000011

Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL  
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Serial No :

Type : KETTLE  
Brand : CONTI  
Model : CK-227 BROCCA  
Date and Place of Delivery :  
Guarantee Period : 3 years

Title :  
Address :  
Telephone-Fax :  
Invoice Date and No :  
Date, Signature, Stamp :

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

# CONTI



[/contievaletleri](#)

[www.contievaletleri.com](http://www.contievaletleri.com)

[/DigicomTurkiye](#)

[www.digicom.com.tr](http://www.digicom.com.tr)

**444** ÜCRETSİZ  
**76 42** DESTEK  
HATTI

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

*Evimin Kalbi*