


CONTI



CSF-410 TAYFUN VANTİLATÖR
KULLANIM KILAVUZU

Conti marka CSF-410 TAYFUN model ürünümüzü tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer Conti ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz. Cihazınızdan iyi verim almak için, kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

Güvenlik Uyarıları

Elektrikli bir cihaz kullanılırken, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları engellemek için; aşağıdaki önlemler her zaman alınmalıdır;

- Bu cihaz sadece kullanım kılavuzunda tanımlanan kendi kullanım alanı içinde kullanılmalıdır.
- Elektrikli cihazları kullanmak tehlikeli olabileceğinden, cihazı kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu okuyunuz.
- Cihazın fişini prize takmadan önce şebeke voltajının cihazınızın tip etiketinde gösterilen voltaj değeri ile aynı olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazınızı kuru, kaymayan ve düz bir yüzeyde kullanınız.
- Cihazınızı asla suya sokmayınız. Bu durum olursa, cihaz yetkili servis kontrol edilmelidir.
- Cihazın kendisine veya kablosuna zarar gelmesi durumunda, cihazı kullanmayıp derhal yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızın kablosu hasar görmüşse, kesinlikle yetkili servis tarafından yerine yenisi ile değiştirilmelidir.
- Cihazı temizlemeden önce mutlaka fişi prizden çekiniz.
- Cihazın fişini prizden çekerken asla kablodan çekmeyiniz.
- Çocuklar elektrikli cihazlardan doğabilecek zararların farkına varamazlar. Asla çocuklarınızın elektrikli cihazlarla oynamalarına müsaade etmeyiniz.
- Cihazın herhangi bir objesini sökmeye ya da cihaza metal bir obje yerleştirmeye çalışmayınız.
- Cihazın kablosunda oluşabilecek herhangi bir hasarı önlemek için, cihazı keskin köşeleri bulunan yerlerde kullanmayınız.
- Cihazınızı asla dış mekânlarda kullanmayınız. Cihazı nem ve yağmura maruz bırakmayınız ve ıslak ellerle kullanmayınız.
- Cihazınızı sadece tutma sapından tutarak taşıyınız.
- Cihazınızı kapağı açıkken, asla çalıştırmayınız.
- Tamir işlemleri kesinlikle yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Düzgün olarak yapılmayan ve yetkisi olmayan kişilerce yapılan tamir işleri kullanıcı için zarara sebep olabilir.
- Cihazınızın açma kapama tuşunun bulunduğu kısma delik veya yarık açmaya çalışmayınız.
- Zihinsel engelliler ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazın kordonları dikkatli kullanılmalıdır.
- Cihaz topraklı prizde kullanılmalıdır.
- Cihaz çalışırken çıplak elle dokunulmamalıdır.
- Cihaz uzaktan kumanda ile çalıştırmaya uygun değildir.

KULLANIM

1. Cihazın fişini prize takmadan önce şebeke voltajının cihazınızın tip etiketinde gösterilen voltaj değeri ile aynı olduğunu kontrol ediniz.


2. Hız Kontrolü: Üç farklı hız ayarı için POZİSYON KOLUNU çeviriniz. Ürün üzerinde yer alan 0, 1, 2, 3, rakamları sırasıyla kapalı, yavaş, orta ve hızlı ayar anlamına gelmektedir.

DİKKAT


1. Kaza ihtimaline karşı, fanın çalışması durmadan, pervane kanadına elinizle ya da sert bir nesne ile dokunmayınız.
2. Elektrik kablosunu çok hızlı çekmeyiniz, aksi takdirde kopabilir.
3. Ürün kablosu hasar görmüşse, yalnızca üreticinin belirlediği bir yetkili tamirci tarafından değiştirilmelidir.
4. Temizlemeden önce ürünü prizden çekiniz. Ön kafesi ve pervane kanadını çıkarınız. Yağ lekelerini temizlemek için yumuşak bir bez kullanınız. Pervane kanadını bir yere çarpmaya ya da açısını bozmamaya dikkat ediniz.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

1. AYAKLI FAN



2. YER FANI




We are glad to see that you chose Conti CSF-410 TAYFUN model product. We hope that this product facilitates your life like other Conti products. In order to make the best use of your appliance, please read the user manual carefully, and then, since it may be required later, keep it.

IMPORTANT NOTICE

Always observe basic safety precautions in the use of electrical equipment.

This appliance is NOT intended to be used by the persons with physical, sensory or mental disabilities (including children) or persons who lack experience and knowledge, unless supervision and management regarding the use of appliance are provided by a person that is responsible for the safety of appliances.

- Do NOT leave your appliance plugged into the power outlet. In cases when it is not in use or it requires service, unplug and allow it to cool
- Only use the accessories produced or recommended by the manufacturer
- The appliance must NOT be left unattended while plugged in.
- Keep the appliance out of reach of the children
- Do NOT grab the appliance with wet hands
- Do NOT use while bathing
- Do NOT place the appliance to a location where it may fall into bathtub or sink
- This appliance heats up when in use. Avoid your skin from contacting with hot surfaces, use the appliance by grabbing the handle
- In case supervision is ensured or information related to the safe use of appliance or understanding the encountered hazards is provided, this appliance may be used by children at the age of 8 or older, or persons with decreased physical, auditory or mental capabilities or persons who lack experience and knowledge. Children must NOT play with the appliance. Cleaning and user maintenance must NOT be carried out by children without supervision.
- When hair dryers are used in bathroom, since they pose danger by being close to the water, they must be unplugged even they are switched off.
- For extra protection, it is recommended that Residual Dipolar Coupling (RDC) is installed into the electrical circuit that supplies power to bathroom. Consult your plumber for advice. 
- Do NOT use these appliances in close proximity of bathtubs, showers, sinks or other containers filled with water.

OPERATING INSTRUCTIONS


1. Before inserting the power plug into a electrical outlet, check if the voltage frequency on the data plate are in agreement with local voltage.
2. Speed control; turning the POSITION SWITCH for the three speeds. The numbers 0, 1, 2, 3, on the board indicate off, slow moderate and fast their proper order.

WARNING

1. Do not touch the blades with hand object before the fan comes to a standstill, in case of accidents happen.
2. Do not pull the power cord too hard, lest it fall off.
3. If the cord of this appliance is damaged, it must only be replaced by a repair shop appointed by the manufacturer.
4. Before cleaning disconnect from power. Take off the front guard and blade. Use soft cloth erase oil stains. Please do not bump the blade or alter their angles.



OVERVIEW

1. STAND FAN




1、	Front grill
2、	Blade
3、	Rear grill
4、	Motor
5、	Switch
6、	Stand
7、	Base cover
8、	Screw
9、	Base

2. FLOR FAN




1、	Front grill
2、	Blade
3、	Rear grill
4、	Motor
5、	Switch
6、	Base

3. WALL FAN



ELECTRICAL WIRING DIAGRAM



TECHNICAL SPECIFICATION

Lifetime: 7 years
Warranty Period: 2 years
Voltage: 220-240V AC
Frequency: 50-60Hz
Power: 75W



Manufacturer/Importer
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Atlas Sok. Dıgıcom Plaza Sıt.
No: 12 / 5 Halkalı - K    k  kmece / İSTANBUL
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax:0212 471 75 78

GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMET BİLGİLERİ

1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2.Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

İŞGÜNÜ: Ulusal, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve haftasonu tatil günleri hariç diğer günleri ifade eder.

4.Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6.Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,

b) CONTI yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumunda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır. Ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ocaklarda kullanılan aksesuarlar kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Aksesuarlarda kullanım neticesinde zamanla deformasyonlar, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez. Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, yüzeyde dalgalanmalar ve elektrikli ocaklarda ısıya bağlı olarak sararma görülebilir. Bek brülörlerinin bulaşık makinesinde yıkanması sonucu renk değişikliği olabilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına girmez.

Tüketici Hizmet Bilgileri

Size en yakın CONTI Yetkili Servis acentesini öğrenmek için www.contievaletleri.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım esnasında;

- Kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Tüketicinin seçilmiş hakları

1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici: (Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek yada modele uygun olmaması yada objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşınamaması nedeni ile sözleşmeye aykırı olan maldır.)

a-Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b-Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,

c-Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarımını isteme,

d-İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişmesini isteme, seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek ile yükümlüdür.

2-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklar üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir. Bu fıkradaki haklarını yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın olduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misliyle değiştirmesini satıcı için orantısız güçlülükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığının tayininde malın ayıpsız değeri ayıbın önemli ve diğer seçimli haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin değiştirilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 30 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

5-Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

6-Seçimli hakları kullanılmasını nedeni ile ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakları yerine getiren tarafta karşılanır. Tüketici bu seçimli haklarından biri ile birlikte 11-1-2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk borçlar kanununun hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI ürünü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir cihazdır. Ürünü müzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz.
En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contievaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

Üretici/İthalatçı
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Atlas Sok. DigiCom Plaza Sit.
No: 12 / 5 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ :

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:15 Kat:3
Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. No:3026880
İst. Tic. Sic. No: 272998
Mersis No: 08390026880000011

MALIN

CİNSİ : VANTİLATÖR
MARKASI : CONTI
MODELİ : CSF-410 TAYFUN
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gereklidir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

CONTI

sizin için düşünür...

T.C TİCARET BAKANLIĞINCA BELİRTİLEN KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR

444 | ÜCRETSİZ
76 42 | DESTEK
HATTI

 /contievaetleri
www.contievaetleri.com

 /DigicomTurkiye
www.digicom.com.tr

 www.digicomshop.com

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.