CONTI

AVIATORE PLUS CCH-104 ASPİRATÖR

KULLANMA KILAVUZU

Cihazınızı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve itina ile saklayınız.

TANITIM

Değerli Müşterimiz,
Eminiz ki, bu ürünü satın almaktan dolayı memnun kalacaksınız. (Satın aldığınız üründen en iyi sonucu elde edebilmek için lütfen bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz).

ÖNEMLİ NOTLAR

1. Garantinizin geçerli olması için garanti sertifikasıyla birlikte, fatura / satın alma fişinizi muhafaza ediniz ve bunu garanti belgesine işleteniz. Yoksa Garanti Belgeniz geçerliliğini kaybeder.
2. Risklerden kaçınmak için, ürünün kurulumu ile ilgili bütün hazırlıkları yetkili bir elektrikçiye yaptırınız, ürünün doğru kurulabilmesi ve bir kazaya sebep olmaması için emniyet talimatının dikkatli okunması gerekir.
3. Kullanma talimatını saklayınız ve ulaşılabilir bir yerde bulundurunuz.

ÖNEMLİ EMNİYET TEDBİRLERİ

➢ Mutfak aspiratörleri normal yemek yapımıyla ev tipi kullanım için yapılmıştır.
➢ Diğer amaçlar için kullanılırsa arıza riski vardır ve garanti belgesi kapsamı dışına çıkar.
➢ Bütün elektrik tesisatı kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Yetkisiz kişilerce yapılan kurulum, düşük performansla çalışmaya ve ürünün zarar görmesine sebep olabilir. Aspiratör çıkışı başka cihazların ürettiği dumanların atıldığı baca çıkışlarına bağlanamaz.
➢ Elektrik enerjisi dışında başka enerjiler kullanan farklı cihazlarla aynı anda çalıştırıldığında, onların çalışmalarına (ortamdaki havayı tükettiği için) zarar verebilir. (Bkz. Şekil A)
➢ Kurulumda, aspiratörler elektrikli fırınlardan en az 65cm gaz ve karışık yakıt kullanan fırınlardan en az 75cm yukarıya monte edilmelidir.
➢ Montajda elektrik besleme kablosu bir yere sıkıştırılmaya, ezilmeye maruz bırakılmamalıdır.
➢ Alev alan yiyecekler ürünün altında pişirilmemelidir.
➢ Filtre yerine aleve dayanıksız filtreleme malzemeleri kullanılmamalıdır.
➢ Ocak üstündeki bir kapta kızgın yağ bırakmayınız. İçinde kızgın yağ bulunan kaplar kendiliğinden tutuşmaya sebep olabilir.
➢ Filtrelerin zamanında yıkanmasını ve aktif karbon filtre bulunduğu takdirde zamanında değiştirilmesini sağlayınız. Zamanında değiştirilmeyen filtreler üzerinde biriken yağlardan dolayı yangın riski taşır.
➢ Besleme kordonu kablosu hasarlanırsa tehlikeli bir durumdan sakınmak için yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
NOT: Bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz. Alevin üstünü kapatınız. Asla su kullanmayınız.
• Ürün bir yerden bir yere nakliye edilecekse kendi ambalajında nakliye ediniz.
• Ürün üst üste en fazla sekiz adet konulmalıdır, bundan fazla nakliyelerde hasar görebilir.
• Cihaz üzerine ağır cisimler konulmamalıdır.
• Ürün taşıma esnasında herhangi bir darbe ve çarpmaya maruz bırakılmamalıdır.

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihaz bakımı, temizliği ve onarımı yapmadan önce kesinlikle fişini çıkarınız ve elektrik bağlantısını kesiniz.
- Cihazın altında ızgara yapmayınız çıplak ateş yangınlara sebep olabilir.

ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TANITICI VE TEMEL BİLGİLER

MODEL	RENK	LAMBA	KONTROL	FİLTRE SAYISI	SÜRGÜ DURUMU	MOTOR SAYISI
CCH-104 AVIATORE PLUS	ÖN PANEL BEYAZ	ÇİFT LAMBA	BASMALI ANAHTAR	2	FİLTRELİ	ÇİFT MOTOR

CAMLI ASPİRATÖR TANITIMI

1) Aspiratör sac gövdesi
2) Motor devri anahtarı
3) Cam sürgü seti
4) Pişirme aydınlatması
5) Alüminyum kaset yağ filtresi

ÇİFT FİLTRELİ ASPİRATÖR TANITIMI

1) Aspiratör sac gövdesi
2) Motor devri anahtarı
3) Cam sürgü seti
4) Pişirme aydınlatması
5) Alüminyum kaset yağ filtresi (Bkz. Şekil B ve C)

Standart Aksesuarlar

- Montaj malzemeleri
- Baca çıkış elemanı

Opsiyonel Aksesuarlar

Aktif karbon filtre: Bacası bulunmayan ortamlarda içerdeki havanın filtre edilerek tekrar içeri verilmesinde aktif karbon filtre kullanılmalıdır. Aktif karbon filtre yetkili servisten veya satıcıdan temin edilmelidir. Aktif karbon filtre montajı için öncelikle kaset filtre çıkartılır. Yerine aktif karbonlu filtre aynı şekilde takılır.

CİHAZIN FONKSİYONLARI

Aspiratörler bacalı ve bacasız mutfaklarda kullanılabilir.

Bacalı Kullanımda

Hava çıkışı 120mm. esnek, bükülebilir bir borunun ürün ile baca arasına bağlanması ile sağlanır.

Uyarı!

Aspiratörler çıkışı başka dumanların bulunduğu hava kanallarına bağlanmamalıdır.

Bacasız Kullanımda:

Bir adet kartuş karbon filtre vasıtasıyla hava filtre edilerek tekrar ortam içerisine geri dönen filtrelerinin 120mm çapındaki boru veya baca yardımıyla dolap içinden veya dolap üstünden tekrar ortama verilir. Bu yöntem baca çıkışı bulunmayan mutfaklarda veya baca çıkışının bulunduğu yere kurulumu olmayan ortamlarda kullanılır.

KURULUM

Cihazı Ambalajından Çıkarma:

Cihazınızda bir deformasyon olmadığını kontrol ediniz. Nakliye arızaları derhal nakliye sorumlusuna rapor edilmelidir. Görülen hatalar ayrıca satıcıya da bildirilmelidir. *Çocukların ambalajlama malzemeleriyle oynamasına izin vermeyiniz.*



ŞEKİL A

TEK FİLTRELİ ASPİRATÖR



ŞEKİL C

ÇİFT FİLTRELİ ASPİRATÖR



ŞEKİL B

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL: CCH-103 AVIATORE PLUS	
Voltaj:	~220 240 V/50 Hz
Motor Güç:	2 x 95 W
Aydınlatma:	2 x 15 W
Toplam Güç:	220 W
Akım:	1,5 A
Hava Çıkışı:	120 mm
Isı Koruma:	110°C
Debi:	400 m^3/h

CİHAZIN KONUMU:

Kurulum tamamlandığında ürün ile elektrikli ocaklar arasında en az 65cm, gazlı veya diğer yakıtlarla çalışan ocaklar arasında en az 75cm mesafe olmalıdır.
(Şekil 3)



ŞEKİL D: Elektrik Şeması



Şekil 3
Aspiratör Davlumbaz Konumu


Şekil 4
Dolap İçine Montaj Yan Görünüm

CİHAZIN ELEKTRİK BAĞLANTILARININ YAPILMASI:

Cihazınızda topraklı, fişli bir besleme kablosu vardır. Bu kablo mutlaka topraklı prize takılmalıdır. Fişli Kablo Uzunluğu: 1.25m.'dir. Aspiratörünüze ait Elektrik Şeması Şekil D'de gösterilmiştir. Cihazın elektrik bağlantısı kalifiye bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılmalıdır.

CİHAZIN MONTAJI:

I-ASPİRATÖRLER

Cihazınız dolap içine Şekil E ve F'de görüldüğü gibi monte edilir.
Dolabın altındaki ahşap levhaya montaj şablonu kullanılarak 4 adet delik açılır.
Cihazla birlikte verilen 4X50 YHB vida kullanılarak ürün dolaba tespit edilir.
Sürgü seti hareket ettiğinde ön panel dolap kapağına sürtmemelidir.
Bu ahşap levhaya montaj şablonu kullanılarak 115 mm.'den daha büyük bir baca çıkış deliği açılır.



ŞEKİL: E & F

CİHAZINIZIN KULLANIMI

Hız Seçimi

Cihazınızda üç devirli motor ve bunu kumanda etmek için üç konumlu bir anahtar vardır.
En iyi performans için, fazla dumanlı ve kokulu ortamlarda yüksek hız kullanılmasını tavsiye ederiz.
Motor, anahtar açıldığında, çalışır, kapatıldığında ise durur. Ürün yemek pişirmeye başlamadan birkaç dakika önce çalıştırmaya başlatılmalı ve ortam duman ve kokudan arındırılıncaya kadar çalıştırılmaya devam edilmelidir.

Aydınlatma

Üründe 2 adet 15W lamba ve aydınlatmaya kumanda etmek için bir lamba anahtarı vardır. Aydınlatmanın çalıştırılabilmesi için lamba anahtarının açık konumda olması gerekir.

Verimli Havalandırma

Havalandırmanın doğru yapılabilmesi için bacada kullanılan borunun iç yüzeyinin pürüzsüz olması (PVC boru gibi) mutfakta bulunan dışarıya açılan pencerelerin kapalı tutulması gerekmektedir.
Diğer odalara açılan kapı veya pencereler açık tutulabilir.

ÖNEMLİ NOT
Cihaz aynı zamanda ortamdaki havayı yakıt ile kullanarak çalışan cihazlarla (örneğin gaz, dizel yakıtlar, kömür veya odun ile çalışan ısıtıcılar, şofben vb.) Birlikte çalıştırıldığında dikkatli olunmalıdır. Çünkü aspiratör ortamdaki havayı dışarıya attığı için yanmayı olumsuz etkileyebilir. Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkili makamların kural ve yönergelerine uyunuz. Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.

Bakım
Bakım işlemlerinden evvel cihazın enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çekerek enerjisini kesiniz)

Alüminyum Kaset Filtre
Alüminyum Kaset Filtre havadaki tozları ve yağları tutar. Metal filtre her ay sıcak sabunlu suyla veya mümkün ise bulaşık makinesinde yıkanmalıdır. (60°)

Alüminyum Kaset Filtrenin Çıkarılması
Kaset filtreyi ucundaki yaylı mandallara basarak yerinden çıkartınız. Temizledikten sonra kurulamadan yerine takmayınız. (Şekil 7)

Karbon Filtre
Karbon filtre havadaki kokuları tutar. Normal kullanımda her 3 ayda bir yenisiyle değiştirilmelidir. Karbon filtre hiçbir zaman yıkanmamalıdır. Karbon filtre'yi yerinden çıkarmak için saat yönünün tersine çeviriniz.

Dikkat!!!
Filtreleri temizleme ve değiştirme kurallarına uyulmaması yangına sebebiyet verebilir. Bundan dolayı aşağıdaki talimatın uygulanmasını öneririz.

Temizleme
Aspiratörünüzün dış yüzeyleri sıvı deterjan veya alkol ile ıslatılmış bir bezle silinmelidir. Hiçbir zaman aşındırıcı içeren ürünlerle silmeyiniz.

Inox Temizleyici
Inox'dan imal edilmiş ürünlerin yüzeylerinde oluşan parmak izi ve lekeleri temizleyen, uzun süre paslanma ve olumsuz çevre etkilerini önleyen özel bir koruyucudur.

Kullanım Şekli: Inox temizleyicisi kuru bir bez üzerine damlatılarak Inox yüzeye sürülür ve yüzey tamamen sıvı ile ıslatılır. Birkaç dakika bekletildikten sonra aynı bez ile ovularak temizleme ve bakım işleri tamamlanır. Böylece yüzeyde koruyucu bir film katmanı sağlanır. Bu işlem lekelenme beklenmeden periyodik olarak tekrarlanmalıdır.

Uyarılar:

• Ciltte alerjiye sebep olabilir. Deri ve göz temasından kaçınınız. Göze temas etmesi halinde bol su ile yıkayınız ve doktorunuza başvurunuz. Cilde teması durumunda sabun ve bol su ile yıkayınız.
• Akvaryum canlılarına zarar verebileceği için akvaryum temizliğinde kullanmayınız.
• Çocuklardan uzak tutunuz.
• Oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

Aydınlatma Elemanlarının Değişimi:

• Aspiratörün elektrik bağlantısını kesiniz.
• Alüminyum kaset filtreyi yerinden çıkartınız.
• Hatalı ampulü yerinden sökerek aynı değerdeki yenisi ile değiştiriniz.

	Elektrik Bağlantısını Kontrol Et (Bkz. Güvenlik Talimatları Madde 2 Şebeke Voltajı 220V Olmalı, Aspiratör Topraklı Prize Bağlanmalı)	Motor Anahtarını Kontrol Et (Motor Anahtarı Açık Konumda Olmalıdır.)	Lamba Anahtarını Kontrol Et (Lamba Anahtarı Açık Konumda Olmalıdır.)	Alüminyum Filtreyi Kontrol Et (Alüminyum Kaset Filtre Normal Şartlarda Ayda Bir Yıkanmalıdır.)	Ampulleri Kontrol Et (Ampuller Sağlam Olmalıdır)	Hava Çıkış Bacasını Kontrol Et (Hava Çıkış Bacası Açık Olmalıdır)	Karbon Filtreyi Kontrol Et (Karbon Filtre İle Çalışanlarda) (Karbon Filtreler Normal Şartlarda 3 Ayda Bir Değiştirilmelidir.)
Aspiratör Çalışmıyor	X	X					
Aydınlatma Lambası Yanmıyor	X		X		X		
Aspiratörün Hava Çekişi Zayıf				X		X	X
Dışarıya Hava Vermiyor (Bacasız Ortamlarda)				X			X

Sorun ve Çözüm Önerileri

Cihazınız Çalışmıyor ise:
Servis ile Temasa Geçmeden Önce:
Fişin prize takılı olduğundan ve tesisattaki elektrik sigortasının sağlam olduğundan emin olunuz. Ürüne zarar verebilecek herhangi bir işlem yapmayınız. Servisle temasa geçmeden önce Tablo1'e göre aspiratörünüzü kontrol ediniz. Problem devam ediyor ise satıcınız ile veya yetkili bir servis ile temas kurunuz.
Not: Servis listeniz aspiratörünüzle beraber verilmiştir.

Servis ve Yedek Parça:
Ürününüzün yedek parçalarını satıcınız veya yetkili servisinizden temin edebilirsiniz. Ambalajın içinde ürün ile birlikte yetkili servis listesi bulunmaktadır. Servisiniz veya satıcınız ile temas kurduğunuzda, yedek parça isteyebilmek için ürün etiketinde görebileceğiniz ürün numarası ve model adını bildiriniz.
Alüminyum kaset filtreyi yerinden çıkardığınızda ürün etiketini görebileceksiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Garanti Süresi: 3 Yıl
Motor: 2x95W
Aydınlatma: 2x15W
Hava Çıkışı: 120mm
Emiş Kapasitesi: 460m^3/saat

Üretici/İthalatçı
DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/Istanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

Before operating your appliance, please read the instructions carefully and save this manual for future use.

CORPORATE OVERVIEW

Dear Customer,
We are sure that you will be satisfied with this product. (In order to obtain the best result from the product you purchased, please read these instruction manual carefully).

IMPORTANT NOTES

1. For your warranty to be valid, please retain your invoice / purchase slip and have it recorded on your warranty certificate. Otherwise your Warranty Certificate becomes void.
2. To avoid risks, have all preparations about the installation of the product done by an certified electrician; the safety instruction must be read carefully to install the product correctly and avoid accidents.
3. Retain the instructions of use and keep it in an accessible location.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

➢Kitchen hoods are intended for home usage only with normal cooking.
➢There is a risk of fault and it shall be void of warranty when it is operated for other purposes.
➢Electrical installation shall be performed by a qualified electrician. Installation by unqualified persons may cause operation with low performance and damage to the appliance. Ventilation hood outlet cannot be connected to a chimney outlet where the fumes from other devices are extracted.
➢When run simultaneously with different devices that use energies other than electrical, it may harm their operation (since it consumes the air in the room). (See Figure A)
➢During installation, ventilation hoods must be installed at least 65 cm above from electrical ovens and at least 75 cm above ovens that use gas and mixed fuel.
➢Power cord shall not be crushed or smashed during installation. Do not cook flammable food under the appliance.
➢Do not use filtering material that are not resistant to flames instead of filters.
➢Do not leave boiling oil in a container on the stove. Pots with hot oil inside may catch fire by itself.
➢Ensure that the filters are washed in time and when containing carbon filter, replaced in time as well. Filters that are not replaced in time may cause a risk of fire due to the fat collected on them.
➢If the power cord is damaged, it must be changed by authorized service to avoid a hazardous situation.
NOTE: In case of any fire, de-energize the hood and any other cooking devices. Cover the flame. Never use water.
• If the product shall be transferred from one location to another, transport it inside its own package.
• Product should be stacked eight units maximum, more than this may have the units damaged during transportation.
• Heavy objects must not be placed on the appliance.
• The product must not be subjected to any impacts during transportation.

RULES TO BE OBSERVED DURING MAINTENANCE, REPAIR AND OPERATION

• Unplug the appliance and severe the power connection before appliance maintenance, cleaning and repair is conducted.
• Do not grill under the appliance, open flame may cause fires.

BRIEFING AND BASIC INFORMATION ABOUT THE SPECIFICATIONS

MODEL	COLOR	LAMP	CONTROL	NUMBER OF FILTER	STATE OF LATCH	NUMBER OF MOTOR
CCH-104 AVIATORE PLUS	FRONT PANEL WHITE	DOUBLE LAMP	PRESSING SWITCH	2	FILTERS	DOUBLE MOTOR

GLASS VENTILATION HOOD DEFINITION

1) Ventilation hood body
2) Motor speed switch
3) Glass latch set
4) Cooking illumination
5) Aluminium cartridge oil filter

Standard Accessories
• Installation materials
• Chimney outlet component

Optional Accessories
Active carbon filter: Active carbon filters shall be used for filtering the air inside the room and giving it back to the room in environments without a flue connection. You may procure active carbon filters from your dealer or authorized service. For the active carbon filter installation, first the cartridge filter is removed. Replace with the active carbon filter the same way.

DEVICE FUNCTIONS

Ventilation hoods can be used in kitchens with or without flues.

Operation With Flue
Air outlet is obtained by connecting 120mm flexible, bendable pipe between the product and the flue.
Notice!
Exhaust of the hood shall not be connected to air ducts with other smoke.

Operation Without Flue

With the help of a cartridge carbon filter, the air is filtered and reintroduced to the environment through or over the cabinet with the 120mm diameter pipe of the filters that return to the environment.
This method is used in kitchens without flue outlet or where the installation is not possible to the point with flue outlet.

SETUP

Removing the Appliance from its Package

Check that your appliance is not deformed. Report the transport issues immediately to transport operator. Any faults encountered shall be reported to the dealer, too. Do not allow children to play with packing material!



Figure A

SINGLE FILTER HOOD



Figure C

DOUBLE FILTER HOOD



Figure B

SETUP

MODEL: CCH-104 AVIATORE PLUS	
Voltage:	~220 240 V/50 Hz
Motor power:	2 x 95 W
Lighting:	2 x 15 W
Total Power:	220 W
Current:	1.5 A
Air Outlet:	120 mm
Heat Protection:	110°C
Flow Rate:	400

APPLIANCE POSITION

When the installation is completed, there must be at least 65cm between the product and electrical ovens and at least 75cm between the product and ovens that operate on other fuels. (Figure 3)



FIGURE D: Electrical Diagram



PICTURE 3

Extractor Hood Location

PICTURE 4

Cabinet into mounting (side view)

ELECTRICAL CONNECTIONS OF THE APPLIANCE

Your appliance ha a grounded, plugged power cord. This cord shall always be plugged to a grounded outlet. Plugged cord length: 1.25m. The Electrical Diagram about your ventilation hood is shown in Figure D.
Electrical connection of the appliance must be performed by a qualified electrical technician.

INSTALLATION OF THE APPLIANCE

I-VENTILATION HOODS

Your appliance is installed into the cabinet as shown in Figure E and F.
4 holes are drilled into the wooden plate under the cabinet using the installation template. The product is fixed to the cabinet using the 4x50 YHB screws provided with the appliance.
When the latch set moves, the front panel should not rub on the cabinet door.
A flue exit hole larger than 115mm is opened to this wooden board using the installation template.



FIGURE: E & F

USING YOUR APPLIANCE

Speed Selection
Your appliance has a three-speed motor and a three-position switch to control it.
For the best performance, we recommend using high speed in environments with more smoke and odour. The motor runs when the switch is turned on, and stops when it is turned off. The appliance should be started a few minutes before cooking and should be run until the environment is free of smoke and odour.

Lighting

The product has 1 15W lamp and a lamp switch to control lighting. For the lighting to work, the lamp switch must be in on position.

Efficient Ventilation

For correct ventilation, the inner surface of the pipe used in the flue must be smooth (like PVC pipe) and the windows in the kitchen that face out must be kept closed.
The doors and windows to other rooms can be kept open.

IMPORTANT NOTE

You should be careful when the appliance is operated with other appliances that use the air in the room and their fuel (e.g. heaters, water heaters that operate with gas, diesel fuel, coke or wood etc.) Attention must be paid when using them simultaneously. It is because the cooker hood could adversely affect the combustion, by discharging the ambient air. Comply with the regulations of the authorities on the discharge of outlet air. This warning does not apply to flueless applications.

Maintenance
De-energize the appliance before any maintenance operations. (De-energize the appliance by unplugging it.)

Aluminium Cartridge Filter
Aluminium cartridge filter collects the dust and oil inside the air. Metal filter should be washed with hot soapy water or in the dishwasher every month, if available. (60°)

Removing The Aluminium Cartridge Filter
Remove the cartridge filter by pressing spring tabs on the ends. Do not re-install it without drying after you have cleaned it. (Figure 7)

Carbon Filter
Carbon filter retains the odour in the air. In normal use, it should be replaced every 3 months. Carbon filters should never be washed. Rotate the carbon filter counter-clockwise to remove it.

Caution!!
Not adhering to filter cleaning and replacement rules may cause fires. Thus, it is recommended to observe the instructions below.

Cleaning
The outer surfaces of hood should be wiped with soapy water or a cloth dampened with alcohol. Never wipe the product with corrosive products.

Inox Cleaner
This is a special preserver which cleans the fingerprints that form on the surface of products manufactured from inox and prevents rusting and adverse environmental conditions in long term.

Method of Use: Inox cleaner is dripped onto a dry cloth and wiped on the inox surface to wet the surface completely. After waiting for a few minutes, the same cloth is used to rub the surface to complete the cleaning and maintenance. This provides a protective film coating on the surface. This operation should be repeated periodically without waiting the surface to be stained.

Warnings:

• It may caused allergies on skin. Avoid skin and eye contact. In case of eye contact, wash with plenty of water and consult your physician. In case of skin contact, wash with soap and water.
• Do not use in aquarium cleaning since it can harm aquarium creatures.
• Keep them away from children.
• Store in room temperature.

Replacing The Illumination Components:

• Disconnect the hood power.
• Remove the aluminium cartridge filter.
• Remove the faulty bulb and replace with a new one with the same rating.

	Check the power connection (See Safety Instructions Article 2 Mains Voltage Should Be 220V, Hood Must Be Plugged Into Grounded Socket)	Check the Motor Switch (Motor Switch Must Be In On Position.)	Check the Lamp witch (Lamp Switch Must Be In On Position.)	Check The Aluminium Filter (The Aluminium Cartridge Filter Should Be Washed Once a Month in Normal Conditions.)	Check the Bulbs (The Bulbs Should Be In Working Condition)	Check the Air Outlet Flue (The Air Outlet Flue Should Be Open)	Check the Carbon Filter (In Models With Carbon Filter) (The Carbon Filters Should be Changed Every 3 Months Under Normal
Hood does not operate	X	X					
Illumination lamp does not operate	X		X		X		
Hood air intake is weak				X		X	X
It does not discharge				X			X

Troubleshooting

If Your Appliance Does Not Operate:
Before Contacting The Service:
Ensure that the appliance is plugged in the outlet and that the fuses are OK. Do not perform any operation that may harm the product. Check your hood as per Table 1 before contacting the service. Contact your dealer or nearest authorized service if the problem persists.
Note: Your service list is provided with your Hood.

Service and Spare Parts:
You can provide the spare parts for your product from your dealer or authorized service. The package contains the authorized service list along with the product. When you contact your service or dealer, please inform them of the product number and model name that you can see on the product label in order to be able to ask for spare parts.
You can see the product label when you remove the aluminium cartridge filter.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Warranty Period: 3 years
Motor: 2x95W
Lighting: 2x15W
Air Outlet: 120mm
Suction Capacity: 460m^3/hour

Manufacturer/Importer
DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:15 Kat:3 Küçükçekmece/Istanbul
Tel: 0212 470 06 00 Pbx
Fax: 0212 471 75 78

YETKİLİ SERVİSLER / AUTHORIZED SERVICES

Adana	Seyhan	DÜZGÜN TİCARET	BARAJ YOLU 4. DURAK MEVSİM APT ALTI NO: 4/1	0322 225 65 65
Adana	Seyhan	DÜZOVA ELEKTRİK	ALİ MÜNİF CAD. ALTUN ÖREN İŞHANI KAT: 1 NO: 103	0322 351 36 27
Adana	Ceyhan	DEMİR ÖZEL SERVİS	BÜYÜKKIRIM MAH. MEHMET ŞERİF YİĞİT SOK. NO: 8/A	0322 613 17 77
Adıyaman	Merkez	EGE SOĞUTMA	TURGUT REİS MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO: 16/A	0416 214 95 60
Adıyaman	Kahta	EGE SOĞUTMA	FIRAT MAH. MEHMET AKİF CAD. NO: 101/B	0416 725 95 60
Afyon	Merkez	ERSOYLU TEKNİK SERVİS	MARUL CU MAH. HAVUÇ CU ÇEŞME SOK. NO: 20/A	0272 215 67 76
Ağrı	Merkez	YILDIZ TEKNİK	LEYLEK PINAR MAH. 1702 SOK. NO: 14	0472 215 40 41
Ağrı	Patnos	ESPA TİCARET	RECEP TAYYİP ERDOĞAN CAD. NO: 267	0472 616 46 75
Ağrı	Doğubeyazıt	BERŞAN SOĞUTMA	BEYAZIT CAMİ YANI NO: 12	0472 312 25 84
Aksaray	Merkez	KOÇAK ELEKTRONİK	TAŞPAZAR MAH. ŞEHİT HALİL UĞUR SOK.ÇAĞLAYAN APT. NO: 9-10	0382 212 75 99
Amasya	Merkez	ATAKAN ELEKTRİK	YÜZEVLER MAH. KOÇUR PEHLİVAN SOK. NO: 39	0358 218 09 47
Ankara	Çankaya	ÇETİN ELEKTRONİK	KİBRİS CAD. NO: 90/A KURTULUŞ	0312 430 45 44
Ankara	Yenimahalle	KARAKAYA TEKNİK	405. CAD. NO: 58/A DEMETEVLER	0312 345 72 10
Ankara	Altındağ/Ulus	SEHER ELEKTRİK	SANAYİ CAD. KOLOĞLU İŞ MERKEZİ NO: 7/10	0312 311 89 27
Ankara	Etimesgut	OMAÇ TEKNİK	KAZIM KARABEKİR MAH. İSTASYON CAD. 90. SOKAK NO: 4/C İŞ BANKASI YANI	0312 245 50 55
Ankara	Polatlı	TUNÇ TEKNİK	CUMHURİYET MAH. ALTAY CAD. NO: 31/A	0312 623 31 09
Antalya	Merkez	EKİN TEKNİK	KIZILSARAY MAH. DOLAPLIDERE CAD. NO: 36/D MURATPAŞA	0242 247 44 42
Antalya	Gazipaşa	BİLAL TEKNİK	İSTİKLAL MAH. TERMİNAL SOK. NO: 13/A	0555 763 00 32
Antalya	Manavgat	BUZKAR SOĞUTMA	AŞAĞI HİSAR MAH. 4604 SOK. NO: 2	0242 746 38 54
Aydın	Merkez	ALAÇAM ELEKTRONİK	ORTA MAH. SELANİK CAD. NO: 15	0256 226 12 11
Aydın	Nazilli	TEKNİK-EL SERVİS	ZAFER MAH. 85. SOK. NO: 36/B	0256 312 32 48
Balıkesir	Merkez	EMEK TEKNİK	AKINCILAR MAH. KEPSUT CAD. NO:15/B	0266 244 30 18
Balıkesir	Bandırma	EMEK TEKNİK	İHSANİYE MAH. 8 EVLER SOK. NO: 18/B	0266 714 12 50
Bartın	Merkez	SEÇKİN ELEKTRONİK	KIRTEPE MAH. ESKİ KONAK CAD. NO: 34	0378 227 27 28
Batman	Merkez	EKİNCİ ELEKTRONİK	ZİYA GÖKALP MAH. 1704 SOK. TEYMUR AP. ALTI NO: 24	0488 213 75 56
Bilecik	Merkez	BAYAM ELEKTRİK	SEVEN ÇARŞİSİ NO: 63	0228 212 15 39
Bingöl	Merkez	YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM	İNÖNÜ CAD. NO: 11/B	0426 214 69 69
Bingöl	Karlıova	KARTAL ELEKTRONİK	CUMHURİYET CAD. NO:8	0426 511 26 39
Bingöl	Solhan	UZMAN ELEKTRİK	YENİ MAH., PTT KAVŞAĞI TUNÇ AP NO:3	0539 226 81 05
Bitlis	Merkez	DİZAYN ELEKTRİK	KAZIM DİRİK CAD. KALE ALTI NO: 29	0434 226 74 43
Bitlis	Tatvan	YAREN ELEKTRİK	CUMHURİYET CAD. ESKİ RENO SERVİSİ ARKASI YAŞAR APT ALTI NO 4	0434 827 33 35
Bolu	Merkez	İKLİM SOĞUTMA	KARAMANLI MAH ALLESİ YEŞİL SOK.BEYZA 3 APT.NO:11	0374 212 12 32
Burdur	Merkez	METALAY TEKNİK	KONAK MAH. PAZAR CAMİİ SOK. NO: 17	0248 212 40 33
Burdur	Bucak	YİĞİTLER ELEKTRİK	PAZAR MAH. OKULLAR CAD. NO: 10	0248 325 77 37
Bursa	Osmangazi	MEKA TEKNİK	ŞEHREKÜSTÜ MAH. ZAFER MEYDANI DURAK CAD. NO: 5/H	0224 222 24 76
Bursa	Yıldırım	MERT SOĞUTMA	ZÜMRÜTEVLER MAH. ÇİÇEK CAD. NO: 47	0224 328 13 17
Bursa	Nilüfer	ÖZME TEKNİK	KARAMAN MAH. KÜLTÜR CAD. KAYNARCA SOK. NO: 19 (BİM MARKET YANI)	0224 249 12 48
Bursa	İnegöl	YAZICI ELEKTRONİK	CUMA MAH. ELEKTRİK SOK. NO: 44	0224 713 17 85
Bursa	M. Kemal Paşa	OKUR TEKNİK	HAMZA BEY MAH. ÖZGÜ GÖKÖZ SOK. NO: 24	0224 612 06 88
Bursa	Gemlik	ALFA ELEKTRİK	ZİYA KAYA MAH. DEMİRDÖVEN SOK. NO: 19	0224 514 01 19
Çanakkale	Merkez	PEKER ELEKTRİK	KEMALPAŞA MAH. MERSİN DEDE SOK. NO: 13/A	0286 217 94 90
Çanakkale	Biga	PEGAİ ELEKTRONİK	İSTİKLAL MAH. M. AKSEKİLİ SOK. NO: 28/2	0286 316 41 08
Çanakkale	Gelibolu	GÜNGÖR TEKNİK	GAZİ SÜLEYMANPAŞA MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. ÖZTÜRK SİTESİ NO: 1	0286 566 40 99
Çankırı	Merkez	ARSLAN ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. Ş. ÜSTEĞMEN ERDEMÖZTÜRK SOK. MUTLU AP. NO: 15/N	0376 213 57 03
Çorum	Merkez	KEÇELİ TEKNİK	YENİYOL MAH. SEPETÇİ SOK. NO: 19/B	0364 213 38 25
Çorum	İskilip	HUZUR ELEKTRİK	KALE BOĞAZI MAH. MANİFATURACILAR ÇARŞİSİ NO: 12/A	0364 511 31 02
Denizli	Merkez	ESİN ELEKTRİK	BAYRAMYERİ MUSAOĞLU İŞHANI NO: 9	0258 261 98 96
Diyarbakır	Merkez	AKTİF SOĞUTMA	KOOP.EVLER MAH. RİZVANAGA CAD. NAMİK AP. ZEMİN KAT NO: 2 OFİS	0412 223 42 03
Diyarbakır	Merkez	ÖZÇEMEN SOĞUTMA	DR. SITKI GÖRAL CAD. 53 SOK. YALÇIN 2 APT. NO: 21/A HUZUREVLERİ	0412 238 16 15
Diyarbakır	Merkez	PRESTİJ SOĞUTMA	ŞEYH ŞAMİL MAH. BARIŞ CAD. ÇİÇEK AP ALTI NO: 48/A BAĞLAR	0412 235 12 34
Diyarbakır	Ergani	SERVET ELEKTRİK	KEMALİYE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 10-A	0412 611 57 87
Diyarbakır	Silvan	DİJİTAL ELEKTRONİK	KALE MAH., SAMİ SEÇKİN CAD. NO: 5/B	0412 711 44 14
Düzce	Merkez	IŞIKAR TEKNİK	BURHANİYE MAH. ŞEHİT RUHSAR CAD. NO: 61	0380 523 82 19
Edirne	Merkez	MAKUL TEKNİK	TALATPAŞA MAH. SARAÇLAR CAD. 2. VAKİF İŞHANI GİRİŞ KAT NO: 1	0284 225 01 82
Edirne	Keşhan	DOST TEKNİK	YUKARI ZAFERİYE MAH. ŞUBE SOK. BİLUN İŞ MERKEZİ NO: 152	0284 715 30 37
Elazığ	Merkez	EKŞİOĞULLARI	İZZET PAŞA MAH. İZZET PAŞA CAD. HACI TEVFİK EFENDİ SOK. NO: 47 /A	0424 237 61 25
Erzincan	Merkez	AYDINLAR ELEKTRİK	İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞI 15. SOK. NO: 5	0446 223 59 76
Erzurum	Merkez	AS TEKNİK	ÇIRÇIR MAH. YAKUTİYE BULVARI TUĞRA AP. NO: 3	0442 235 05 95
Erzurum	Merkez	TERMİK SOĞUTMA	TEBRİZKAPI CAD. NARMANLI CAMİİ KARŞİSI NO: 3	0442 213 38 31
Eskişehir	Merkez	ARZU ELEKTRONİK	DELİKLİTAŞ MAH. GÜLNİHAL SOK. NO: 2/D	0222 234 87 15
Gaziantep	Şahinbey	ÇÖZÜM TEKNİK	SARIGÜLLÜK MAH. KILIÇ ALİ CAD. NO:8/B	0342 339 44 23
Gaziantep	Şehitkamil	UZAY ELEKTRONİK	İNCİLİ PINAR MAH. MUAMMER AKSOY BULVARI NO: 8	0342 218 06 20
Gaziantep	Nizip	ÇAPAN TEKNİK	CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO: 33/A	0342 518 37 96
Gaziantep	İslahiye	NEŞE TİCARET	CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO: 8	0342 862 55 00
Giresun	Merkez	AYDIN ELEKTRİK	ÇINARLAR MAH. SOKAKBAŞI CAD. NO: 19	0454 212 39 28
Gümüşhane	Merkez	EMİROĞLU ELEKTRİK	HASANBEY MAH. HASANBEY CAD. NO: 9	0456 213 20 04
Hakkari	Merkez	DERYA TEKNİK	KAYACAN CAD. DİNÇ İŞ HANI NO: 41	0438 211 35 91
Hatay	Merkez	AÇEMOĞLU SOĞUTMA	CUMHURİYET CAD. ÖZDAL PASAJI NO: 30/D	0326 212 45 57
Hatay	İskenderun	GÜLİSTAN ELEKTRONİK	KURTULUŞ MAH. ŞEHİT OĞUZ YENER CAD. NO: 42	0326 613 50 64
Hatay	Kırıkhan	SEREN MAKİNE	BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO: 23/B	0326 344 32 49
Hatay	Reyhanlı	ÖZ-İŞ SOĞUTMA	TAYFUR SÖKMEN CAD. NO: 26/B	0326 413 21 22
Iğdır	Merkez	AYDIN ELEKTRONİK	ATATÜRK CAD. IĞDIR PASAJI NO: 4	0476 227 98 99
Isparta	Merkez	DETAY ELEKTRONİK	YAYLA MAH. 112 HASTANE CAD. NO: 42/B	0246 223 48 02
İçel (Mersin)	Merkez	TUFAN SOĞUTMA	MESUDİYE MAH. 5113 SOK. NO: 30	0324 337 33 93
İçel (Mersin)	Erdemli	ERDEMLİ TEKNİK SERVİS	MERKEZ MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 30	0324 515 43 45

İçel (Mersin)	Tarsus	ÇAĞDAŞ SOĞUTMA	YENİ ÖMERLİ MAH. 4110 SOK. KAR AP. ALTI NO: 4	0324 624 13 47
İstanbul Asya	Ataşehir	ÇOBANOĞLU TEKNİK	KAYIŞDAĞI MAH. AKYAZILI CAD. NO: 5/D	0216 364 65 51
İstanbul Asya	Beykoz	UZMAN SERVİS	KAVACIK MAH. OTAĞTEPE CAD. NO: 22	0216 465 62 69
İstanbul Asya	Kadıköy	ELSU ELEKTRİK	BAHARİYE CAD. NAİL BEY SOK NO: 30	0216 347 45 80
İstanbul Asya	Kartal	TÜRKAY ELEKTRİK	GENÇLERBİRLİĞİ SOK. NO: 11	0216 353 37 36
İstanbul Asya	Pendik	YAZICI ELEKTRİK	DOĞU MAH. DR. ORHAN MALTEPE CAD. NO: 66	0216 375 05 91
İstanbul Asya	Maltepe	TASARIM ELEKTRİK	İKİNCİ İLKOKUL CAD., ERMAN PASAJI NO: 1 / B	0216 305 00 78
İstanbul Asya	Sultanbeyli	AY TEKNİK	ABDURRAHMAN GAZİ MAH. ŞANLIURFA CAD. NO: 78/B	0216 398 42 34
İstanbul Asya	Ümraniye	AY TEKNİK	NAMIK KEMAL MAH. KİRİŞHANE CAD. ÇETİN EMEÇ PARKI ALTI NO: 4	0216 344 91 00
İstanbul Asya	Ümraniye/Çekmeköy	ERDEM TEKNİK	MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. NO: 15/B SANCAKTEPE	0216 526 47 70
İstanbul Asya	Üsküdar	ERDEM TEKNİK	SELMAN-I PAK CAD. KÖSEDAĞI SOK. NO: 3/B	0216 492 25 00
İstanbul Avrupa	Avcılar	YAZICI ELEKTRİK	MERKEZ MAH. A. TANER KIŞLALI CAD. NO: 10/C	0212 591 87 83
İstanbul Avrupa	Bahçelievler	KARDEŞLER ELEKTRİK	MEHMET AKİF CAD. ELİBOL PASAJI NO: 20 SİRİNEVLER	0212 654 48 92
İstanbul Avrupa	Bahçelievler	EMRE ELEKTRİK	MAHMUTBEY CAD. KÖPRÜYOLU SOK. NO: 8 (ESKİ V. D. SOKAĞI) KOCASİNAN	0212 552 28 30
İstanbul Avrupa	Bağcılar	SUNGUR TEKNİK	MERKEZ MAH. 25/2 SOK. NO: 7/A	0212 461 65 70
İstanbul Avrupa	Bağcılar/İstoç	İSTANBUL TEKNİK	29. ADA NO: 57 İSTOÇ	0212 659 45 86
İstanbul Avrupa	Beşiktaş	ERHAN ELEKTRONİK	ÇEVATPAŞA MAH. 100. YIL CAD. NO: 6/C (500 Evler Otoban Girişi)	0212 618 23 38
İstanbul Avrupa	Bayrampaşa	DEMİR SERVİS	VİŞNEZADE MAH. ŞAİR NEDİM CAD. ÇATLAKÇEŞME SOK. NO: 4/B	0212 259 95 52
İstanbul Avrupa	Beyoğlu	KAKSI SERVİS	BAHRİYE CAD. KAŞIMPAŞA BOSTANI SOK. NO: 13/A KAŞIMPAŞA	0212 236 68 99
İstanbul Avrupa	Büyükçekmece	YAZICI ELEKTRİK	19 MAYIS MAH., MİRAY SOK. NO: 2/C	0212 236 74 84
İstanbul Avrupa	Esenler	DURU TEKNİK SERVİS	MİMAR SİNAN MAH. 79 SOK. NO: 11/B	0212 562 75 52
İstanbul Avrupa	Esenyurt	ÜNAL KARDEŞLER	MERKEZ MAH. DOĞAN ARASLI CAD. 1114 SOK. NO: 4	0212 620 11 73
İstanbul Avrupa	Fatih	KOŞAR ELEKTRİK	SİYAVUŞPAŞA CAD. MELEK İŞHANI NO: 19/1 SÜLEYMANİYE	0212 522 68 85
İstanbul Avrupa	Gaziosmanpaşa	HOCAOĞLU ELEKTRİK	KÜÇÜKKÖY YOLU NO: 36 (AVRUPA ŞAFAK HASTANESİ KARŞISI)	0212 578 43 54
İstanbul Avrupa	Kağıthane	HİLAL ELEKTRİK	ORTABAYIR MAH. SİVAS SOK. CAMİİ PASAJI NO: 7/C GÜLTEPE	0212 278 03 41
İstanbul Avrupa	Küçükçekmece/Sefaköy	YILDIZ ELEKTRİK SOĞ.	HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO: 185/5 SEFAKÖY	0212 580 76 02
İstanbul Avrupa	Sarıyer	AKDEMİR ELEKTRİK	YENİ MAH. KARAKÜTÜK CAD. NO: 37	0212 242 39 98
İstanbul Avrupa	Sultangazi	ATILIM ELEKTRONİK	CEBECİ MAH. 2472 SOK. NO: 14/A	0212 475 85 62
İstanbul Avrupa	Şişli	YEŞİM ELEKTRİK	MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. KOCAMANSUR SOK. NO: 79	0212 240 88 23
İstanbul Avrupa	Zeytinburnu	HARPUT TEKNİK	SÜMER MAH. 29/11 SOK. NO: 3/A	0212 558 23 00
İzmir	Konak	BOYSER SERVİS	İNÖNÜ CAD. NO: 39/1 (ÜÇYOL-HATAY (ALTINTAŞ OTOBÜS DURAĞI)	0232 227 22 78
İzmir	Konak	TUNCA ELEKTRİK	GÜZELYALI MITHATPAŞA CAD. 76. SOK. NO: 10/A GÖZTEPE	0232 246 40 62
İzmir	Karşıyaka	AS MERKEZ	ESKİ TRAMVAY CAD. 1675 SOK. NO: 78/1	0232 364 33 73
İzmir	Bornova	BURAK ELEKTRONİK	MEVLANA MAH. 1707/1 SOK. NO: 19/A	0232 342 27 22
İzmir	Urla	İLTER ELEKTRİK	75. YIL CUMHURİYET CAD. NO: 81/C	0232 754 44 44
İzmir	Ödemiş	BİLKOM BİLGİSAYAR	AKİNCİLAR MAH. MANOLYA SOK. NO: 5/C	0232 544 46 47
İzmir	Torbalı	SAVAŞ ELEKTRONİK	TEPEKÖY MAH. AĞLAR CAD. NO: 38	0232 856 29 97
Kahramanmaraş	Merkez	AKSUNGUR ELEKTRİK	FEVZİPAŞA MAH. UZUNOLUK CAD. 27020 SOK. NO: 20/A	0344 212 77 50
Kahramanmaraş	Elbistan	ARZUM SOĞUTMA	GÜNEŞLİ MAH: EMNİYET CAD. NO: 15/C	0344 413 03 43
Karabük	Safranbolu	GÖKAY TEKNİK	ATATÜRK MAH. HASAN POLATKAN CAD. NO: 13	0370 712 24 97
Karaman	Merkez	KUZEY TEKNİK	KİRİŞÇİ MAH. MUT CAD. NO: 14/B	0338 213 77 33
Kars	Merkez	GÖZDE ELEKTRONİK	KAZIM KARABEKİR İSHANI NO: 25	0474 223 34 42
Kastamonu	Merkez	KMS ELEKTRİK	İSMAİL BEY MAH. ŞEHİT ERTAN SİVRİOĞLU SOK. NO: 51	0366 214 26 96
Kayseri	Kocasinan	BİLTEK SERVİS	SERÇEÖNÜ MAH. SİVAS CAD. NO: 37/K	0352 232 86 10
Kayseri	Melikgazi	AR-TEK SERVİS	HUNAT MAH. ZENNECİ SOK. NO: 14	0352 221 37 88
Kırıkkale	Merkez	BULUT ELEKTRİK	YENİDOĞAN MAH. BARBAROS HAYRETTİN CAD. NO: 13/C	0318 212 31 73
Kırklareli	Lüleburgaz	ŞENOCAK TAMİR SERVİSİ	ÖZERLER MAH. BELEDİYE HAL BİNASI NO: 1	0288 417 80 01
Kırşehir	Merkez	GARANTİ SOĞUTMA	MEDRESE MAH. METİN ÇOBANOĞLU SOK. ADALI APT. ALTI NO: 10	0386 213 54 08
Kocaeli	Merkez	DORUK TEKNİK	CENGİZ TOPEL CAD. MÜNECCİM ARİF SOK. NO: 6/A	0262 331 11 66
Kocaeli	Gebze	USTALAR SERVİS	MUSTAFA PAŞA MAH. BAĞDAT CAD. NO: 533	0262 642 28 11
Kocaeli	Gölcük	ANAÇ ELEKTRİK	MERKEZ MAH. 19 MAYIS CAD. NO: 21	0262 414 21 62
Konya	Karatay	GÜRKAN TEKNİK	AZİZİYE MAH. KADILAR 2 SOK. NO: 4/B	0332 351 02 03
Konya	Selçuklu	ÖZCAN SOĞUTMA	NİŞANTAŞI MAH. HULUSİ BALBAY CAD. NO: 36/A	0332 236 33 37
Kütahya	Merkez	GÖNÇA ELEKTRİK	CUMHURİYET CAD. AKDEMİRLER İŞHANI NO. 59 (ZİRAAT BANKASI ARKASI)	0274 216 54 04
Malatya	Merkez	UĞUR TEKNİK	MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 88	0422 322 15 20
Malatya	Merkez	BUZCAMTİCARET	İNÖNÜ CAD. ÖĞRETMEN EVİ KARŞISI BARUTÇU SOK. NO: 5	0422 321 51 06
Manisa	Merkez	ŞEN SOĞUTMA	ARDA MAH. KENZİ CAD. NO: 52/A	0236 232 22 72
Manisa	Akhisar	ÖNAR ELEKTRİK	RAGIPBEY MAH. 16. SOK. NO: 40B	0236 414 60 83
Manisa	Salihli	KAR TEKNİK	CUMHURİYET MAH. BELEDİYE CAD. NO: 336/C	0236 715 09 29
Manisa	Turgutlu	ŞEN SOĞUTMA	TURAN MAH. CUMHURİYET CAD, NO: 79/A	0236 314 44 24
Mardin	Merkez	PAŞAVAT TİCARET	HASANAYYAR ÇARŞİSİ REYHANİYE CAMİİ YANI NO: 24	0482 212 16 81
Mardin	Kızıltepe	BOĞA TEKNİK	CUMHURİYET MAH. ESKİ HASTANE CAD. 922 SOK. AKSOY USTA AP. NO: 9/A	0482 312 36 88
Mardin	Nusaybin	ÖZ ATOM BOBİNAJ	SELAHATTİN EYYUBİ MAH. POSTA SOK. NO: 5/B	0482 415 18 05
Mardin	Mazıdağı	SEÇKİN SOĞUTMA	POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO: 27	0538 839 41 15
Muğla	Merkez	ELBO ELEKTRONİK	ORHANİYE MAH. HÜRRİYET SOK. NO: 1/B	0252 214 18 84
Muğla	Fethiye	NETSES ELEKTRONİK	ÇARŞİ CAD. NO: 85/D	0252 614 42 78
Muğla	Milas	ŞEN ELEKTRONİK	ULUS EGEMENLİK CAD. AVCILAR SOK. NO: 88	0252 512 30 50
Muş	Merkez	ÖMER TEKNİK	HAL ÇİVARI PİKAPÇILAR DURAĞI ÜSTÜ 167. SOK. NO: 55	0436 212 50 62
Muş	Bulanık	KOŞUNCU ELEKTRİK	ZAFER MAH. GAZİ ÇİKMAZI CAD. NO: 25	0532 061 73 63
Muş	Malazgirt	TEKNİK ELEKTRİK	ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU YANI KALE CAD. NO: 2	0534 460 69 41
Nevşehir	Merkez	ÖZÇELİK SOĞUTMA	20 TEMMUZ MAH. MUSTAFA PARMAKSIZ CAD. ALP SOK. NO: 1/B	0535 874 03 21
Niğde	Merkez	BAYKAN ELEKTRİK	ESENBEY MAH. TERMİNAL CAD. BALİM SOK. NO: 2	0388 232 42 27
Ordu	Merkez	BİLİM TEKNİK	YENİ MAH. AYDIN GÜLER SOK. NO: 10/B	0452 214 45 69
Ordu	Ünye	STAR TEKNİK	KARADERE MAH. GOĞINA SOK. NO: 38/A	0452 324 82 51
Osmaniye	Merkez	EMİN ELEKTRONİK	7 OCAK MAH. DEVLET BAHÇELİ BULVARI BAHÇELİ AP. ZEMİN KAT NO: 13	0328 814 65 82

Rize	Merkez	TOPRAK TEKNİK	TOPHANE MAH. KAÇGAR CAD. NO:19/A	0464 213 27 35
Sakarya	Merkez	BUZEL SERVİS	KAVAKLAR CAD. UZUNOĞLU İŞHANI NO: 50/25	0264 271 84 97
Sakarya	Hendek	FERSA TEKNİK	MAHMUT BEY MAH. YILMAZ CAD. NO: 59	0264 614 50 14
Samsun	Merkez	HİLAL TEKNİK	ZAFER MAH. ŞEVKETİYE CAD. NO: 32	0362 233 48 38
Samsun	Bafra	KARATAŞ TİCARET	KIZILIRMAK MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO: 21	0362 543 04 91
Samsun	Çarşamba	ÖZKAN SOĞUTMA	ORTA MAH. TUNCER KOCABAŞ SOK. NO: 87	0362 832 28 90
Siirt	Merkez	ŞEN TAMİRAT	ÜLKÜ MAH. SUAT BEDÜK CAD. NO: 35/C	0543 603 68 94
Sinop	Merkez	ŞENTÜRK BOBİNAJ	YENİ MAH. KEMALETTİN SAMİ PAŞA CAD. NO: 20/B	0368 261 57 48
Sivas	Merkez	TEKNİK ELEKTRİK	PAŞABEY MAH. ATATÜRK CAD. VAKIFLAR SİTESİ A BLOK NO: 3/G	0346 221 77 23
Şanlıurfa	Merkez	AKTAŞ ELEKTRONİK	ASFALT CAD. NO: 24/A	0414 217 14 87
Şanlıurfa	Viranşehir	YALÇIN SOĞUTMA	YENİŞEHİR MAH. 17. CAD. NO: 10/D	0414 511 66 53
Şanlıurfa	Suruç	ÇINAR SOĞUTMA	BARIŞ MAH. YEŞİLOVA SOK. NO: 12/1	0414 611 46 46
Şırnak	Cizre	CEM ÖZEL SERVİSİ	KALE MAH. ESKİ BELEDİYE CAD. NO: 15	0486 616 77 82
Şırnak	Silopi	HUZUR SOĞUTMA	CUDİ MAH. 61. CAD. NO: 11/A	0541 683 81 32
Tekirdağ	Merkez	ERCAN ELEKTRİK	MURATLI CAD. POYRAZLAR İŞHANI NO: 2	0282 261 43 95
Tekirdağ	Çerkezköy	ELMOSİS ELEKTRİK	GAZİMUSTAFAKEMAL PAŞA MAH. İZBUL SOK. NO: 7/B	0282 725 18 85
Tekirdağ	Çorlu	TREE ELEKTRONİK	RESADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3. SOK.NO: 18/A	0282 651 66 84
Tokat	Erbaa	HİDRO ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. GAZİ BULVARI NO: 184/C	0356 715 56 01
Tokat	Turhal	GÜÇLÜ SOĞUTMA	CELAL MAH. TUNA SOK. NO: 11/A	0356 276 39 66
Trabzon	Merkez	KAZAZ SOĞUTMA	KUNDURACILAR CAD. HALKEVİ SOK. GENERAL PASAJI NO: 34	0462 322 19 16
Uşak	Merkez	ERTAŞ SOĞUTMA	ÖZDEMİR MAH. GÜNEŞ SOK. NO: 17/E	0276 224 19 01
Van	Merkez	ÖZUSTA TAMİRAT	SEREFİYE MAH. KÜLTÜR MERKEZİ CİVARI DEMİRCİLER 1. SOK. NO: 1/C	0432 216 34 58
Van	Erciş	ÖZ KANAT ELEKTRİK	EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI NO: 1	0432 351 95 40
Yalova	Merkez	ATİLLA ELEKTRİK	İSTANBUL CAD. BORA SOK. NO: 11	0226 811 37 42
Yozgat	Merkez	BARAN SOĞUTMA	AŞAĞI NOHUTLU MAH. SAKARYA CAD. GÜNEŞ SOK. NO: 1	0354 212 40 27
Zonguldak	Merkez	İKİEL SERVİS	TERAKKİ MAH. MİMAR KEMAL SOK. NO: 25	0372 251 90 31
Zonguldak	Ereğli	GÜNDÜZ ELEKTRONİK	BAĞLIK MAH. SUPHİ KONAK CAD. NO: 30	0372 322 40 67

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b-Satış bedelinden indirim isteme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme, d-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, onarım hakkını kullanması halinde malın;
-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicisinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ KAPSAMI

Garanti aşağıda yazılı hususları kapsamaz:
1- Malın kullanma kılavuzunda belirtilen tavsiye ve koşullara uyulmaması,
2- Tüketici teslim aldıktan sonra mamülde düşürme, çarpma vb. dış etkiler sonucu oluşan çizik ve hasarlar,
3- Hatalı elektrik tesisatı kullanılması,
4- Garantili onarım için yetkili servise başvurulmadan önce DIGICOM yetkili personeli yada servisi dışında bir kimsenin cihazın onarım veya tadiline kalkışması.
Tüketici, servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlıkları, DIGICOM'a mektup veya telefonla bildirmek durumundadır.

GENEL DAĞITIM VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER:

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Adres: Digicom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL **Tel:** (0212) 470 06 00 pbx. **Fax:** (0212) 471 75 78
Tüketici Danışma Hattı: 444 76 42 **E-posta:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr **Web:** www.contievaletleri.com.tr

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz CONTI mamulü çağdaş teknolojinin tüm gereklerine uygun olarak üretilmiş olup, uzun ömürlü ve üstün bir mamuldür. Mamulünüzden en uygun şekilde yararlanmak için kullanma kılavuzunda yazılı olanları dikkatle uygulayınız. Bakım ve onarım için, sadece tüm yurda yayılmış olan Yetkili Servislerimize veya Tüketici Dayanışma Hattımıza başvurunuz. En güncel Yetkili Servis listemiz, www.contievaletleri.com.tr web sitemizde yer almaktadır.

Garanti Belgesi Belge Numarası:
Belge Onay Tarihi:

Ünvan: DİGİCOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ:

Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-İSTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Cinsi	: ASPİRATÖR	Seri No	:
Markası	: CONTI		
Modeli	: CCH-104 AVIATORE PLUS	Ünvan	:
Teslim Tarihi ve Yeri	:	Adres	:
Azami Tamir Süresi	: 20 iş günü	Telefon-Fax	:
Garanti Süresi	: 3 yıl	Fatura Tarihi ve No	:
		Tarih, İmza, Kaşe	:

Garanti süresinde anlaşmazlık doğduğu takdirde fatura tarihi esas alınacağından, kullanıcının Garanti Belgesi ile birlikte, fatura veya faturanın okunaklı bir fotokopisini de muhafaza etmesi gerekli dir.

6502 sayılı Tüketici Kanunu madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir. Garanti Belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın tarih ve saytsı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır. Aksi takdirde geçerli değildir.

TERMS OF GUARANTEE

1. Guarantee term starts as from the date of delivery of the goods and is valid for 3 years.

2. The whole product including all its parts are under the guarantee of our company.

3. In case it is recognized that the product is defective the consumer may use any of the rights in the sub-clauses as a) Withdrawing from the agreement, b- claiming discount from the sale price, c- Claiming repairing for free of charge and d- Claiming replace of the good with a proper good of the 11th Article of the Consumer Rights Law Number 6502.

4. In case the consumer selects the right of repairing for free of charge, the seller is obliged to repair or have repaired the product without claiming any workmanship, charges for replaced parts or under any other name. The consumer may use his right of repairing for free of charge also against the manufacturer or the importer. The seller, manufacturer or the importer are severally liable from the consumer's using his right of repairing for free of charge.

5. In case the consumer uses his right of repairing for free of charge, in case the product;

- Breaks down again within Warranty period,
- The maximum period for repairing is exceeded,
- Is irreparable as reported by the authorized service station, seller, manufacturer or the importer; the consumer may claim from the seller to return the sale price of the product, discount equivalent to the deficiency or replacing the product with a proper one, if possible. The seller cannot reject the claim of the consumer. In case of failure in fulfilling the consumer's claim, the seller, manufacturer and the importer are severally responsible.

6. Repairing period cannot exceed 20 working days for the product. This period starts as the break down related to the good is noticed to the authorized service station or the seller within guarantee period and as from the date the good is delivered to the authorized service station after the guarantee period. In case the break down occurs within the guarantee period of the product, the repairing period is added to the period of guarantee.

7. Any break down arising from using the product contrary to the issues in the user's guide of the product is beyond the scope of the guarantee.

8. The consumer may apply to the Arbitration Committee for Consumer Problems or the Consumer Court in the residential area or the place where the product is purchased in case of any dispute occurring from using the rights arising from the guarantee.

9. On case this Certificate of Warranty is not granted to the Consumer by the Seller, the consumer may apply to the Ministry of Customs and Trade, the General Directorate of Protection of the Consumer and the Market Surveillance.

SCOPE OF GUARANTEE

The Guarantee does not cover the following issues:

1- Failure in following advices and terms stated in the user's guide of the product,

2- Scratches and damages occurred as a result of falling, impacting and such external effects after the consumer receives the product,

3- Using wrong electrical installation,

4- Attempting to repair or alter the device by a person besides the authorized DIGICOM personnel or service before consulting to an authorized service for guaranteed repairing.

The consumer has to report any conflict between him and the service stations to DIGICOM by mail or phone.

GENERAL DISTRIBUTION AND AFTER-SALES SERVICES:

DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.

Address: Digicom Plaza Dereboyu Cad. No: 15 Halkalı-ISTANBUL **Tel:** (0212) 470 06 00 pbx. **Fax:** (0212) 471 75 78

Consumer Advisory Hotline: 444 76 42 **E-mail:** contiservis@digicom.com.tr / info@digicom.com.tr **Web:** www.contievaletleri.com.tr

CERTIFICATE OF WARRANTY

CONTI product you have purchased is manufactured in compliance with all the requirements of modern technology, and is a long life and a superior product. Please apply the instructions written in the user's guide to benefit from your product in the most proper way. For maintenance and repair, please consult only to our Authorized Services spread all through the country or to our Consumer Advisory Hotline. Our most updated list of Authorized Services are at our web site, www.contievaletleri.com.tr.

Certificate of Warranty

Certificate Number:
Certificate Approval Date:

Title: DIGICOM ELEKTRONIK PAZARLAMA A.Ş.
OF THE AUTHORIZED PERSON OF THE COMPANY
SIGNATURE - STAMP :

DIGICOM
ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş.
Dereboyu Cad. No:11
Halkalı İSTANBUL
Halkalı V.D. 325 002 6880

Digicom Plaza Dereboyu cad. No: 15 Halkalı-ISTANBUL
Tel: (0212) 470 06 00 pbx. Fax: (0212) 471 75 78

Serial No :

Type	: COOKER HOOD		
Brand	: CONTI	Title	:
Model	: CCH-104 AVIATORE PLUS	Address	:
Date and Place of Delivery	:	Telephone-Fax	:
Maximum Repair Period	: 20 working days	Invoice Date and No	:
Guarantee Period	: 3 years	Date, Signature, Stamp	:

In case of any conflict during the Guarantee period, date of invoice shall be taken as the basis, accordingly, the user has to keep the invoice or a readable copy of the invoice along with the Certificate of Warranty.

According to the 56th Article of the Consumer Rights Law Number 6502, maturing the Certificate of Warranty and delivering to the consumer are under the responsibility of the dealer, agency or the representatives the consumer has purchased the goods from. Certificates of Warranty has to include date and number of the invoice of the purchased goods and banderole and serial number. Otherwise it shall be invalid.

CONTI

CONTI

CONTI

CONTI

/contievaletleri
www.contievaletleri.com

/DigicomTurkiye
www.digicom.com.tr

444 76 42 ÜCRETSİZ DESTEK HATTI

Conti bir **DIGICOM** grup markasıdır.

Evimin Kalbi